

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Zähler 60 Minuten
Zähler 60 Sekunden
Zähler 12 Stunden
Zähler 1/10 Sekunden
Stundenzeiger
Sekundenzeiger
Minutenzeiger
Datumanzeige
Drücker A
Drücker B
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des Zählers 12 Stunden
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Minuten
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden
Nullstellung des Zeigers des Zählers 1/10-Sekunde

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung :
Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

ⓓ

CHRONOGRAPH
ETA 251.232

Eta Swiss Quartz

401 488 - 29.03.2004 / ETA / 00

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 START
2 STOP Ablesen
3 RESTART
4 STOP Ablesen
5 RESTART
6 STOP Ablesen
7 Nullstellung

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN

START 1
Stellkrone in Position I
SPLIT 1
Ablesen der Zeit 1
- 5 Minuten
- 4 Sekunden
- 6/10-Sekunden
RESTART (Aufholen) 3
SPLIT 2
Ablesen der Zeit 2
- 15 Minuten
- 36 Sekunden
- 8/10-Sekunden
RESTART (Aufholen) 5
STOP Ablesen der SCHLUSSZEIT
- 2 Stunden
- 25 Minuten
- 17 Sekunden
- 4/10-Sekunden
Nullstellung 7

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen