

ANZEIGE **A**

Uhrzeiger

Zähler 60 Minuten
Zähler 60 Sekunden
Zähler 12 Stunden
Zähler 1/10 Sekunden
Drücker A
Drücker B
Minutenzeiger
Sekundenzeiger
Datum-anzeige
Stellkrone (Position I, II, III)

NULLSTELLUNG DER ZÄHLER **B**

Stellkrone in Position II oder III

Nullstellung des Zeigers des Zählers 12 Stunden
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Minuten
Nullstellung des Zeigers des Zählers 60 Sekunden
Nullstellung des Zeigers des Zählers 1/10-Sekunde

KORREKTUR-MODUS **C**

Stellkrone 3 Positionen

Normale Gangstellung
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundenstopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung :
Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

ZEITMESSUNGS-MODUS **D**

Einfache Zeitmess-Funktion

START 1
STOP 2
Ablesen der Zeit
- 5 Minuten
- 57 Sekunden
- 7/10-Sekunden
Nullstellung 3
Stellkrone in Position I

1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG
Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

Ⓚ

CHRONOGRAPH
ETA 251.262

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

291 612 - 30.05.2005 / ETA / 03

ZEITMESSUNGS-MODUS **E**

Funktion ADD

1 bis 6 Reihenfolge der Funktionen

ZEITMESSUNGS-MODUS **F**

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN

1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen