





INDICACIÓN**A****Agujas del reloj****INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES****B****Corona en posición II ó III****PUESTA EN HORA****C****Corona 3 posiciones**

Posición de marcha
Corrección de huso horario y fecha en cada paso a medianoche
Posición de huso horario (stop segundo) y corrección de fecha en cada paso a medianoche

Nota :

No dejar la corona en posición II por más de 20 minutos (pérdida de la hora).

CRONÓGRAFO**D****Función simple**

1 a 3 orden de las funciones


ATENCIÓN

Para todas las funciones de cronógrafo las agujas deben estar en posición de origen. De ser necesario, ver el párrafo INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES.


E**CRONÓGRAFO
ETA 251.262**

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

420 515 - 30.05.2005 / ETA / 03

CRONÓGRAFO**E****Función ADD**

1 a X orden de las funciones

CRONÓGRAFO**F****Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS**

1 a 7 orden de las funciones