


A

AFFICHAGE


Aiguilles de la montre



B

MISE A ZERO DES COMPTEURS


Couronne en position II



C

REGLAGES

Couronne 3 positions




Position de marche
Correction du fuseau horaire et de la date à chaque passage à minuit
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

Remarque :
Ne pas rester en position II de la couronne de mise à l'heure plus de 20 minutes (perte de l'heure).

D

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction chronométrage simple



Remise à zéro
Couronne de mise à l'heure en position I


1 à 3 ordre des fonctions

ATTENTION
Avant chaque chronométrage, les aiguilles du chronographe doivent être à leur origine. Au besoin, voir le paragraphe MISE A ZERO DES COMPTEURS.

E

MODE CHRONOMETRAGE

Fonction ADD





1 à X ordre des fonctions

F

MODE CHRONOMETRAGE



Fonction SPLIT-TIME ou TEMPS INTERMEDIAIRES



1 START
Couronne de mise à l'heure en position I

2 SPLIT 1
Lecture du temps 1
- 21 minutes
- 3 secondes
- 75/100 de seconde

3 RESTART (rattrapage)



4 SPLIT 2
Lecture du temps 2
- 24 minutes
- 40 secondes
- 25/100 de seconde

5 RESTART (rattrapage)

6 STOP
Lecture du DERNIER TEMPS
- 3 heures
- 12 minutes
- 3 secondes
- 50/100 de seconde

7 Remise à zéro

1 à 7 ordre des fonctions

ETA 251.264
CENTIEME

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

593 290 - 17.02.2014 / ETA / 00