


A ANZEIGE


Uhrzeiger



B NULLSTELLUNG DER ZÄHLER


Stellkrone in Position II

Auswahl des Zählers für die Nullstellung (Der gewählte Zeiger bewegt sich).



C KORREKTUR-MODUS

Stellkrone 3 Positionen




Normale Gangstellung
Schnellkorrektur der Zeitzone und Datumkorrektur um Mitternacht
Zeiteinstellung der Uhr mit Sekundestopp und Datumkorrektur um Mitternacht

Bemerkung:

Die Zeigerstellkrone darf nicht länger als 20 Minuten in Position II bleiben (die richtige Zeitangabe ist sonst nicht mehr gewährleistet).

D ZEITMESSUNGS-MODUS

Einfache Zeitmess-Funktion




1 bis 3 Reihenfolge der Funktionen

ACHTUNG

Vor jeder Zeitmessung müssen die Chronograph-Zeiger auf Null stehen. Siehe Abschnitt NULLSTELLUNG DER ZÄHLER

E ZEITMESSUNGS-MODUS


Funktion ADD



1 bis X Reihenfolge der Funktionen

F ZEITMESSUNGS-MODUS

Funktion SPLIT-ZEIT oder ZWISCHENZEITEN



1 bis 7 Reihenfolge der Funktionen

ETA 251.264
DIXIEME

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

593 238 - 14.02.2014 / ETA / 00