


INDICACIÓN


Agujas del reloj



A

INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES


Corona en posición II ó III



B

PUESTA EN HORA

Corona 3 posiciones



Corrección de huso horario y fecha en cada paso a medianoche

Posición de huso horario (stop segundo) y corrección de fecha en cada paso a medianoche


Nota :

No dejar la corona en posición II por más de 20 minutos (pérdida de la hora).

C

CRONÓGRAFO

Función simple



1 a 3 orden de las funciones

ATENCIÓN

Para todas las funciones de cronógrafo las agujas deben estar en posición de origen. De ser necesario, ver el párrafo INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES.

E


CRONÓGRAFO ETA 251.272

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

404 224 - 30.05.2005 / ETA / 04

CRONÓGRAFO

Función ADD




1 a X orden de las funciones

E

CRONÓGRAFO

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS



1 a 7 orden de las funciones

F