


INDICACIÓN

A


Agujas del reloj



INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES

B


Corona en posición II ó III



PUESTA EN HORA

C

Corona 3 posiciones




Nota :
No dejar la corona en posición II por más de 20 minutos (pérdida de la hora).

CRONÓGRAFO

D

Función simple



1 a 3 orden de las funciones

ATENCIÓN
Para todas las funciones de cronógrafo las agujas deben estar en posición de origen. De ser necesario, ver el párrafo INICIALIZACIÓN DE LOS CONTADORES.

E

CRONÓGRAFO ETA 251.471


ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

404 221 - 30.05.2005 / ETA / 02

CRONÓGRAFO

E

Función ADD




1 a X orden de las funciones

CRONÓGRAFO

F

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS



1 a 7 orden de las funciones