

**AFFICHAGE** **A**

**Aiguilles de la montre**

Compteur 60 secondes  
Compteur 30 minutes  
Aiguille des secondes  
Aiguille des minutes  
Poussoir A  
Poussoir B  
Indicateur de quantième  
Indicateur du jour  
Aiguille des heures  
Compteur 12 heures  
Couronne de mise à l'heure (Position I, II, III)

**REGLAGES** **B**

**Couronne 3 positions**

La correction rapide de la date et des jours n'est pas possible entre 20h et 02h.

Position de marche et de remontage manuel  
Correction rapide de la date et des jours  
Position de mise à l'heure (stop seconde) et correction de la date à chaque passage à minuit

**F**

ETA Cal. 7760

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse depuis 1793

416 836 - 08.02.2005 / ETA / 01

**MODE CHRONOMETRAGE** **C**

**Fonction chronométrage simple**

START **1**  
STOP **2**  
Lecture du temps  
- 2 heures  
- 10 minutes  
- 8 secondes  
Remise à zéro **3**  
Couronne de mise à l'heure en position I

**1 à 3** ordre des fonctions

**MODE CHRONOMETRAGE** **D**

**Fonction ADD**

**1** START  
Couronne de mise à l'heure en position I  
**X** Remise à zéro  
**2** STOP Lecture  
**3** RESTART  
**4** STOP Lecture  
**5** RESTART  
**6** STOP Lecture

**1 à X** ordre des fonctions