


AFFICHAGE

A

Aiguilles de la montre

Aiguille des secondes
Aiguille des heures
Aiguille des minutes




Indicateur de
quantième
"Grande date"

Couronne de
mise à l'heure
(Position I, II, III)

REGLAGES

B

Couronne 3 positions



Position de marche

Correction rapide de la date

Position de mise à l'heure
(stop seconde) et correction de la
date à chaque passage à minuit

Remarque :

Couronne en position III : STOP-SECONDE

F

ETA Cal. F06.161

Eta Swiss Quartz

409 860 - 25.10.04 / ETA / 00