



A VISUALIZACIÓN

Agujas del reloj




B PUESTA A CERO CONTADORES

Corona en posición II ou III



C MODO CORRECCIÓN

corona con 3 posiciones




Posición de puesta en marcha
Corrección rápida de la fecha
Posición de puesta en hora (stop segundo) y corrección de fecha al pasar la medianoche

Observación:
Corona de puesta en hora en posición III:
STOP SEGUNDO

D MODO CRONOMETRAJE

Función de cronometraje simple



1 a 3 orden de las funciones
ATENCIÓN
Antes de cada cronometraje, las agujas del cronógrafo deberan estar en su origen.
Si fuera necesario, vase el capítulo PUESTA A CERO CONTADORES.


ETA G15.211
ETA G15.21A

ETA SA Manufacture Horlogère Suisse
depuis 1793

289.321 - 25.01.2012 / ETA / 03

E MODO CRONOMETRAJE

Función ADD




Corona de puesta en hora en posición I

Puesta a cero

1 a X orden de las funciones

F MODO CRONOMETRAJE

Función SPLIT-TIME o TIEMPOS INTERMEDIOS



1 a Z orden de las funciones