

PARTS LOCATION A1 (CIRCUIT DIAGRAM)

C1205	C10	D1203	D5	R1208	B7	R1412	F14	TP237	G14
C1206	A7	D1204	E2	R1209	B7	R1413	G14	TP238	E14
C1207	B7	D1205	A3	R1210	F8	R1414	H14	TP244	B4
C1208	B7	D1205	B3	R1211	E9	R1416	G11	TP246	A2
C1209	B7	D1206	A2	R1212	E9	R1417	H13	TP247	F4
C1211	F9	D1401	A17	R1214	E9	R1418	G13	TP248	H14
C1212	E9	D1402	A18	R1218	E9	R1419	F13	TP249	D14
C1213	E9	D1403	A20	R1219	C9	R1421	H11	V1304	G19
C1215	C9	D1404	C16	R1226	C9	R1422	H12	V1305	H18
C1221	E10	D1406	D16	R1227	C9	R1423	G12	V1306	H19
C1222	C9	D1407	F16	R1230	E9	R1424	G12	V1307	G20
C1302	H19	D1408	A13	R1232	C9	T1301	H20	V1308	J20
C1303	G20	D1408	B13	R1309	G19	T1301	H19	V1309	J20
C1304	J19	D1409	A12	R1311	H20	TP207	C17	V1311	J19
C1318	H11	D1409	B12	R1312	H18	TP208	D17	V1401	D13
C1401	E12	D1410	B14	R1319	H19	TP209	F17	V1402	H12
C1402	H13	G1201	E9	R1401	D12	TP210	B18	V1403	G12
C1403	G11	H1401	D19	R1402	E13	TP211	B19	V1404	G12
C1404	E14	J1401	C11	R1403	E13	TP212	B21	V1405	E12
C1405	E14	L1202	C8	R1404	F14	TP213	D2	V1406	H14
C1406	F14	N1401	E14	R1406	G13	TP214	D2	X1201	A22
C1407	F14	N1401	F14	R1407	G13	TP233	D14	X1202	H22
C1409	H14	N1401	G14	R1408	D14	TP234	H14		
C1408	G14	R1206	A7	R1409	E14	TP235	F14		
C1411	G12	R1207	B7	R1411	F14	TP236	F14		