

Parts location new A1 circuit diagram PART A

C1197	G2	D1201	A16	R1343	B10	TP172	E23	TP501	B2
C1198	G2	D1210	A20	R1344	B10	TP173	E23	TP502	B4
C1199	H4	D1215	B7	R1350	B12	TP174	I23	TP503	C4
C1200	H4	D1215	H22	R1501	A3	TP175	F21	TP504	A4
C1201	H5	D1216	E22	R1502	A3	TP176	E21	TP505	C4
C1202	H5	D1220	D25	R1503	B3	TP177	H23	V1310	F6
C1203	H4	D1221	A25	R1504	B2	TP180	A23	V1311	E4
C1204	H4	D1232	G25	R1505	B2	TP181	A23	V1312	E4
C1205	H5	D1310	E5	R1506	C2	TP182	A23	V1313	E4
C1206	H5	G1300	F7	R1507	C4	TP183	B23	V1314	E4
C1208	E7	H1340	B11	R1510	A5	TP184	B23	V1315	E5
C1210	I4	H1350	A12	R1511	A5	TP185	B23	V1316	E6
C1211	I4	J1240	G20	R1512	B5	TP186	B23	V1318B	E7
C1212	I5	J1501	C3	R1513	B6	TP187	C23	V1319	D5
C1213	I5	L1201	H4	R1514	B6	TP188	C23	V1331A	H9
C1215	E7	L1203	H4	TP005	G6	TP189	C23	V1331B	H9
C1216	G3	L1210	I4	TP050	A21	TP190	C23	V1332	H8
C1220	H4	L1220	H4	TP052	A21	TP191	D23	V1340A	B9
C1221	H9	L1401	I4	TP053	A21	TP192	D23	V1341	B11
C1230	E8	N1301	A10	TP100	A22	TP193	D23	V1430A	E7
C1240	H4	N1301	C9	TP101	A22	TP194	D23	V1430B	E17
C1259	E2	R1201	B14	TP102	A22	TP201	A16	V1501	A2
C1260	E2	R1202	D13	TP103	B22	TP202	A15	V1502A	B3
C1300	D2	R1203	D12	TP104	B22	TP207	A14	V1502B	B2
C1301	C9	R1204	E22	TP105	B22	TP208	H6	V1503	B3
C1302	G3	R1205	E22	TP106	B22	TP210	B8	V1504	B4
C1311	F4	R1207	A14	TP107	C22	TP215	I6	V1505	B4
C1312	F6	R1208	A14	TP108	C22	TP225	H6	V1506	B4
C1313	E6	R1209	E21	TP109	C22	TP230	D22	V1510	A6
C1340	A11	R1210	D21	TP110	C22	TP231	G19	V1511	B5
C1341	B11	R1301	D8	TP111	D22	TP232	D19	V1512	B6
C1342	B10	R1302	C9	TP112	D22	TP235	H6	V1513	B7
C1401	I4	R1310	F4	TP113	D22	TP300	C2	X1201	B1
C1402	I4	R1311	E5	TP114	D22	TP301	D9	X1204	H8
C1403	I5	R1312	E5	TP115	E22	TP310	F3	X1205	H8
C1404	I5	R1330	H8	TP150	B21	TP311	E7	X1602	H18
C1405	I5	R1331	H8	TP151	B21	TP330	H9		
C1406	I6	R1340	A9	TP152	B21	TP340	B12		
C1502	B2	R1341	A11	TP170	E23	TP350	A13		
C1510	B6	R1342	C11	TP171	E23	TP405	I6		