

Parts location new A1 circuit diagram PART A

C1197	G2	L1201	H4	TP109	C22	V1310	F6
C1198	G2	L1203	H4	TP110	C22	V1311	E4
C1199	H4	L1210	I4	TP111	D22	V1312	E4
C1200	H4	L1220	H4	TP112	D22	V1313	E4
C1201	H5	L1401	I4	TP113	D22	V1314	E5
C1202	H5			TP114	D22	V1315	E5
C1203	H4	N1301	A10	TP115	E22	V1316	E6
C1204	H4			TP150	B21	V1318B	E7
C1205	H5	R1201	B14	TP151	B21	V1319	D5
C1206	H5	R1202	D13	TP152	B21	V1331A	H9
C1208	E7	R1203	D12	TP170	E23	V1331B	H9
C1210	I4	R1204	E22	TP171	E23	V1332	H8
C1211	I4	R1205	E22	TP172	E23	V1340A	B9
C1212	I5	R1207	A14	TP173	E23	V1341	B11
C1213	I5	R1208	A14	TP174	I23	V1430A	E7
C1215	E7	R1209	E21	TP175	F23	V1430B	E17
C1216	G3	R1210	D21	TP176	E21	V1501	A2
C1220	H4	R1301	D8	TP177	H23	V1502A	B3
C1221	H9	R1302	C9	TP180	A23	V1502B	B2
C1230	E8	R1310	F4	TP181	A23	V1503	B3
C1240	H4	R1311	E5	TP182	A23	V1504	B4
C1259	E2	R1312	E5	TP183	B23	V1505	B4
C1260	E2	R1330	H8	TP184	B23	V1506	B4
C1300	D2	R1331	H8	TP185	B23	V1510	A6
C1301	C9	R1340	A9	TP186	B23	V1511	B5
C1302	G3	R1341	A11	TP187	C23	V1512	B6
C1311	F4	R1342	C11	TP188	C23	V1513	B7
C1312	F6	R1343	B10	TP189	C23		
C1313	E6	R1344	B10	TP190	C23	X1201	B1
C1340	A11	R1350	B12	TP191	D23	X1204	H8
C1341	B11	R1501	A3	TP192	D23	X1205	H8
C1342	B10	R1502	A3	TP193	D23	X1602	H18
		R1503	B3	TP194	D23		
C1401	I4			TP201	A16		
C1402	I4	R1504	B2	TP202	A15		
C1403	I5	R1505	B2				
C1404	I5	R1506	C2	TP207	A14		
C1405	I5	R1507	C4	TP208	H6		
C1406	I6	R1510	A5	TP210	B8		
C1502	B2	R1511	A5	TP215	I6		
C1510	B6	R1512	B5	TP225	H6		
		R1513	B6	TP230	D22		
D1201	A16	R1514	B6	TP231	G19		
D1215	B7			TP232	D19		
D1216	E22	TP005	G6	TP235	H6		
D1220	D25	TP050	A21	TP300	C2		
D1221	A25	TP052	A21	TP301	D9		
D1232	G25	TP053	A21	TP310	F3		
D1310	E5	TP100	A22	TP311	E7		
		TP101	A22	TP330	H9		
G1300	F7	TP102	A22	TP340	B12		
		TP103	B22	TP350	A13		
H1340	B11	TP104	B22	TP405	I6		
H1350	A12	TP105	B22	TP501	B2		
		TP106	B22	TP502	B4		
J1240	G20	TP107	C22	TP503	C4		
J1501	C3	TP108	C22	TP504	B4		