

Parts location new A1 PCB circuit diagram PART B

C1250	E7	R1260	G7	TP455	B11
C1251	E7	R1261	H3	TP456	B11
C1252	E7	R1262	H4	TP460	B12
C1253	F7	R1420	B14	TP461	B12
C1254	F7			TP462	B12
C1255	F7	R1421	C14	TP463	B12
C1256	F5	R1422	C14	TP464	B12
C1257	F5	R1423	D14		
C1258	F7	R1424	D14	V1318A	B13
C1261	H3	R1425	B15	V1340B	H14
C1262	H3	R1426	B15	V1431	D13
C1300	H8	R1427	C15	V1432	D12
C1320	G14	R1428	C15	V1433	E13
C1420	B16	R1429	D15	V1434	E15
C1421	B16	R1430	B13	V1435	B14
C1422	C16	R1431	C13	V1440	G13
C1423	D16	R1432	D13	V1441	G12
C1424	D16	R1433	D13	V1442	H13
C1425	D15	R1434	D12	V1443	G15
C1430	B13	R1435	D13	V1444	H14
C1431	D13	R1436	D13	V1445	H14
C1432	D12	R1437	E13		
C1433	E12	R1438	E12		
C1434	E13	R1439	E12		
C1440	H12	R1440	G13		
C1441	H14	R1441	G12		
C1442	G14	R1442	H13		
		R1445	G14		
D1203	D3				
D1208	A6	T1440	H15		
D1209	A6		G14		
D1210	A11				
D1216	H6	TP203	A5		
D1218	A7	TP204	A5		
D1401	A19	TP300	H11		
D1402	A21	TP401	B17		
D1403	A23	TP402	B20		
D1404	C19	TP403	B22		
D1405	E19	TP406	D17		
D1406	G19	TP420	B16		
		TP421	B16		
G1201	G3	TP422	C16		
		TP423	C16		
L1202	F6	TP424	D16		
		TP425	E16		
N1420	B15	TP430	A13		
		TP431	C13		
R1250	E7	TP432	E12		
R1251	E7	TP440	F16		
R1252	E7	TP441	G13		
R1253	F7	TP442	H16		
R1254	F7	TP446	B12		
R1255	F7	TP450	B11		
R1256	F7	TP451	B11		
R1257	F5	TP452	B11		
R1258	F5	TP453	B11		
R1259	F6	TP454	B11		