

---


## 日本語オンライン・ヘルプへのアクセス

Agilent Technologies 1680シリーズ・ロジック解析システムには、英語および日本語のオンライン・ヘルプが用意されています。以下の方法で、日本語のオンライン・ヘルプにアクセスできます。


---

### ヘルプのデフォルトの言語を日本語に設定するには


- 1 Windows のデスクトップ上で [Start] をクリックします。[Start] メニューから [Settings]、[Control Panel] を選択します。[Control Panel] ダイアログ・ボックスで [Select Regional Options] を選択します。  
Windows® は、米国マイクロソフト社の登録商標です。
- 2 [Regional Settings] ダイアログ・ボックスで、デフォルトのフォントを日本語に変更します。
  - a 「Language settings for the system」 の下のボックスで、[Japanese] のチェック・ボックスをオンにします。



- b [Set default...] をクリックします。ポップアップ・ウィンドウで [Japanese] を選択し、[OK] をクリックします。



- c [Your locale(location)]の下のドロップダウン・メニューから[Japanese]を選択し、[OK]をクリックします。必要なファイルのダイアログ・ボックスで[Yes]をクリックし、画面上の指示に従い、システムを再起動します。



- 3 Agilentロジック・アナライザ・アプリケーションを開始します。
- 4 メニュー・バーから、[Help]、[Help Languages]を選択します。[Help Languages]のポップアップ・メニューで[Japanese]を選択します。

