


ProBER2
快速入门指南



传送 / 接受参数	
传送	接受
线路速率	线路速率
线路阻抗	线路阻抗
线路代码	线路代码
时钟源	终端
帧类型	帧类型
时隙	时隙
测试模式	测试模式



E7580-90003

