

## Instalação do Switch



PERIGO:  SD21-0030.

O Manual do Usuário contém mais informações sobre as seguintes etapas.

### Instalação em um Rack de 19 polegadas

Encaixe os suportes em cada lateral da unidade, conforme mostrado na figura 1. Seguindo as instruções do fabricante, prenda a unidade no rack.





Você deve utilizar os parafusos fornecidos com o suporte de fixação. Danos causados à unidade por uso de parafusos incorretos invalidarão sua garantia.

### Instalação em uma Parede

Posicione o Switch em uma superfície plana e rígida, com o painel frontal voltado para você. Encaixe os suportes em cada lateral da unidade, conforme mostrado na figura 2. Assegure que a parede utilizada seja uniforme, plana, seca e firme. Fixe um pedaço de madeira na parede, se necessário. Posicione a base do Switch contra a parede, assegurado que os orifícios de ventilação estejam voltados para os lados e que o painel frontal esteja voltado para cima. Prenda utilizando parafusos adequados e fixadores (não fornecidos).



Você deve utilizar os parafusos fornecidos com o suporte de fixação. Danos causados à unidade por uso de parafusos incorretos invalidarão sua garantia.



## Ativação do Switch

- 1 Conecte o cabo de alimentação ao soquete de energia localizado na parte posterior do Switch.
- 2 Conecte a outra extremidade lado do cabo de alimentação à tomada elétrica.



PERIGO: É essencial que a tomada principal esteja instalada próximo à unidade e que seja acessível. Só é possível desconectar a unidade removendo o acoplador da unidade.

O Switch é ligado e executa seu Autoteste de Inicialização (POST), que demora aproximadamente 12 segundos. Após a conclusão do POST, observe o LED Energia/Autoteste para verificar se o Switch está operando corretamente.

Cor	Estado
Verde	Switch ligado e operando normalmente.
Amarelo	Falha no POST do Switch.
Apagado	O Switch não está recebendo energia.


## Informações Adicionais

Veja informações sobre instalação e ativação do Switch na publicação "IBM 8271 Nways Ethernet LAN Switch Model E12 and E24 User's Guide", Número de Peça 02L0884




# 8271 Nways Ethernet LAN Switch Modelos E12 e E24 Guia de Instalação Rápida

## Conteúdo do Pacote



User's Guide




8271 Modelo E12 (02L0876)  
8271 Modelo E24 (02L0877)




Release Notes




Quick Reference Guide




Guia de Instalação Rápida



CD-ROM



4 bases de borracha



2 suportes de fixação e 6 parafusos de fixação