



新電波型式での免許申請書の書きかた

IC-706MKIG IC-706MKIGM IC-706MKIGS

平成16年1月13日より電波法の改正に伴い、電波型式の表示および無線局免許状への記載方法が改正されています。この改正により、新しく無線局免許を申請するときは、無線局申請書(無線局事項書/工事設計書)に新しい電波型式による記載が必要となります。

新電波型式での「無線局事項及び工事設計書」は、以下の要領で記入してください。

周波数帯	空中線電力	電波の型式	周波数帯	空中線電力	電波の型式	周波数帯	空中線電力	電波の型式
1.9M	100 ^{注1/注3}	A1A	1.9M	50 ^{注1}	A1A	3.5M	10	4HA
3.5M	100 ^{注1/注3}	3HA	3.5M	50 ^{注1}	3HA	3.8M	10	4HD
3.8M	100 ^{注1/注3}	3HD	3.8M	50 ^{注1}	3HD	7M	10	4HA
4.630k	100 ^{注1/注3}	A1A	4.630k	50 ^{注1}	A1A	21M	10	4HA
7M	100 ^{注1/注3}	3HA	7M	50 ^{注1}	3HA	24M	10	4HA
10M	100 ^{注1/注3}	2HC	18M	50 ^{注1}	3HA	28M	10	4VA
14M	100 ^{注1/注3}	2HA	21M	50 ^{注1}	3HA	50M	10	4VA
18M	100 ^{注1/注3}	3HA	24M	50 ^{注1}	3HA	144M	20	4VA
21M	100 ^{注1/注3}	3HA	28M	50 ^{注1}	3VA	430M	20	4VA
24M	100 ^{注1/注3}	3HA	50M	50 ^{注1}	3VA			
28M	100 ^{注1/注3}	3VA	144M	50 ^{注2}	3VA			
50M	100 ^{注1/注3}	3VA	430M	20	3VA			
144M	50 ^{注2}	3VA						
430M	20	3VA						

第2級アマチュア無線技士以上のかたが申請する場合 第3級アマチュア無線技士のかたが申請する場合 第4級アマチュア無線技士のかたが申請する場合

注1.IC-706MKIGSで申請するときは、10Wと記入してください。
注2.IC-706MKIGSで申請するときは、20Wと記入してください。
注3.IC-706MKIGMで申請するときは、50Wと記入してください。

電波の型式は、一括記載コードで記入できます。
一括記載コードの中に、希望する電波型式が無い場合は、個々に新電波型式で記入してください。

●IC-706MKIGの場合 ●IC-706MKIGMの場合 ●IC-706MKIGSの場合

22 工事設計	第1送信機	第2送信機	第3送信機
変更の種類	取替 増設 撤去 変更	取替 増設 撤去 変更	取替 増設 撤去 変更
技術基準適合証明番号	技術番号を記入	技術番号を記入	技術番号を記入
発射可能な電波の型式、周波数の範囲	A1A 1.9MHz帯 A1A,A3E,J3E,F1B 3.5MHz帯 A1A,A3E,J3E 3.8MHz帯 (A1A,J3E 3,747~3,754kHz) A1A 4.630kHz A1A,A3E,J3E,F1B 7MHz帯 A1A,F1B 10MHz帯 A1A,A3E,J3E,F1B 14MHz帯 A1A,A3E,J3E,F1B 18MHz帯 A1A,A3E,J3E,F1B 21MHz帯 A1A,A3E,J3E,F1B 24MHz帯 A1A,A3E,J3E,F3E,F1B 28MHz帯 A1A,A3E,J3E,F3E,F2D 50MHz帯 A1A,A3E,J3E,F3E,F2D 144MHz帯 A1A,A3E,J3E,F3E,F2D 430MHz帯	A1A ^{注4} 1.9MHz帯 ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 3.5MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E 3.8MHz帯 (A1A ^{注4} ,J3E 3,747~3,754kHz) A1A ^{注4} 4.630kHz ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 7MHz帯 A1A ^{注4} ,F1B 10MHz帯 ^{注5} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 14MHz帯 ^{注5} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 18MHz帯 ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 21MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 24MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F1B 28MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 50MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 144MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 430MHz帯	A1A ^{注4} 1.9MHz帯 ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 3.5MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E 3.8MHz帯 (A1A ^{注4} ,J3E 3,747~3,754kHz) A1A ^{注4} 4.630kHz ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 7MHz帯 A1A ^{注4} ,F1B 10MHz帯 ^{注5} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 14MHz帯 ^{注5} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 18MHz帯 ^{注4} A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 21MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F1B 24MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F1B 28MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 50MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 144MHz帯 A1A ^{注4} ,A3E,J3E,F3E,F2D 430MHz帯
変調の方式	A3E 低電力変調 J3E 平衡変調 F3E リアクタンス変調	A3E 低電力変調 J3E 平衡変調 F3E リアクタンス変調	A3E 低電力変調 J3E 平衡変調 F3E リアクタンス変調
定格出力	1.9~28/50MHz帯 100W 144MHz帯 50W 430MHz帯 20W	1.9~28MHz帯 50W 50/144MHz帯 50W 430MHz帯 20W	1.9~28MHz帯 10W 50/144MHz帯 20W 430MHz帯 20W
終段管	名称個数	HF/50MHz RD70HVF1×2 144/430MHz RD70HVF1	HF/50MHz RD70HVF1×2 144/430MHz RD70HVF1
	電圧	HF/50MHz 13.1V 144/430MHz 13.6V	HF/50MHz 13.3V 144/430MHz 13.4V
送信空中線の型式	← 電波法第3章に規定する条件に合致している		
その他の工事設計	添付図面		<input checked="" type="checkbox"/> 送信機系統図

本機に、技術証明マークと技術証明番号が印刷されたシールを貼っています。その番号を記入してください。必ず、申請に使用するトランスバー本体をご確認ください。

「技術基準適合証明番号」を記入しているときは、記入する必要はありません。付属装置(TNCなど)、または付加装置(トランスバーやパワーブースターなど)を付ける場合は、非技術証明送受信機となりますので、TSS株式会社の保証を受ける必要があります。したがって、網掛け部分に発射可能な電波型式などを追記し、お使いになる装置を含めた送信系統図を添付して申請してください。

使用するアンテナの型式を記入してください。

※工事設計書には、一括記載コードではなく、個別の新電波型式を記入してください。

注4.第4級アマチュア無線技士のかたは削除してください。
注5.第3級、第4級アマチュア無線技士のかたは削除してください。

■保証の申請について

付属装置(TNCなど)、または付加装置(トランスバーやパワーブースターなど)を付ける場合は、非技術証明送受信機となりますので、TSS株式会社に必要事項を記入した「アマチュア局の無線設備の保証願書」を、「無線局申請書」に添えて申請してください。

なお、保証願書および申請に関するお問い合わせ先は、下記のとおりです。
〒112-0011 東京都文京区千石4-22-6 TSS株式会社 保証事業部
電話番号：03-5976-6411

■旧電波型式の"F1"および"F2"について

旧電波型式表示の"F1"には、RTTY、パケットやPSKなどを使用した通信が含まれていましたが、新電波型式表示ではこれらが区別され、RTTYは"F1B"、PSK31などは"G1B"、パケットはFSKの場合"F1D"、PSKの場合は"G1D"と細分化されています。また旧電波型式表示の"F2"には、CW、RTTY、パケットなどのトーン信号を使用した通信が含まれていましたが、新電波型式表示ではこれらが区別され、CWは"F2A"、RTTYは"F2B"、パケットは"F2D"と細分化されています。

なお、新電波型式表示の詳細については、弊社ホームページ、または(社)日本アマチュア無線連盟(JARL)のホームページをご覧くださいませよう願いたします。

アイコムホームページ <http://www.icom.co.jp>
JARLホームページ <http://www.jarl.or.jp>

アイコム株式会社

本社 547-0003 大阪市平野区加美南1-1-32
 北海道営業所 003-0806 札幌市白石区菊水6条2-2-7 TEL 011-820-3888
 仙台営業所 983-0857 仙台市宮城野区東十番丁54-1 TEL 022-298-6211
 東京営業所 108-0022 東京都港区海岸3-3-18 TEL 03-3455-0331
 名古屋営業所 468-0066 名古屋市中白区元八事3-249 TEL 052-832-2525
 大阪営業所 547-0004 大阪市平野区加美南1-6-19 TEL 06-6793-0331
 広島営業所 733-0842 広島市西区井口3-1-1 TEL 082-501-4321
 四国営業所 760-0071 高松市藤塚町3-19-43 TEL 087-835-3723
 九州営業所 815-0032 福岡市南区塩原4-5-48 TEL 092-541-0211

高品質がテーマです。

