

# ICOM

ドライバー  
インストールガイド

Windows Meでご利用のお客さまへ


## SL-1100/1105

本製品をWindows Meでご利用の場合は、本製品に付属のWindows 98用ドライバーをご使用ください。Windows 98用ドライバーのインストールと手順が異なる部分については、このガイドにしたがって操作してください。

### 【ご注意】


本製品の「Utility Software(Disk1)」に付属するWindows 98用ドライバーを、本製品にその取扱説明書とすべて同じ手順でインストールしないでください。すべて同じ手順でインストールすると、Windows 2000のドライバーを自動的にインストールしてしまいますので、正常な動作が行えません。

1. 本製品をWindows Meがインストールされたコンピュータに装着すると、「新しいハードウェア」検出ウィザードが表示されますので、その画面にしたがって操作します。
2. 次の画面が表示されたら、[ドライバの場所を指定する(詳しい知識のある方向け)(S)]のチェックボックスにチェックを入れて、次へ をクリックします。



3. [リムーバブル メディア(フロッピー、CD-ROM など)(M)]のチェックボックスにチェックが付いていないことを確認します。  
[検索場所の指定(L):]のチェックボックスにチェックを付けて、本製品のドライバーが収められたディスクのドライブ名とフォルダー名をテキストボックスに入力します。  
さらに、次へ をクリックします。  
ご使用のフロッピーディスクドライブが「A」の場合、「A:¥WIN98」と入力してください。

本製品のドライバーをWindows Millennium Edition(Windows Me)にインストールするとき、注意していただきたい内容を説明しています。必ず、インストールを行う前にお読みください。本製品に付属する「設定ユーティリティー」については、Windows Meにインストールして、ご使用になれます。




4. ドライバーの場所が見つかったら、次の画面を表示しますので、次へ をクリックします。



5. ウィザードにしたがって操作を進めて、次の画面が表示されたら、完了 をクリックします。



6. ドライバーが収められたフロッピーディスクをフロッピーディスクドライブから取り出して はい (Y) をクリックすると、コンピュータが再起動して、インストールは完了です。



7. 再起動後、[ユーザ名(U)]と[パスワード(P)]を求められたときは、その画面にしたがって操作を進めてください。