



**Calibro : 9231 / 1890**

**Funzioni : Ore · Minuti,Secondi, Data, Giorni**

**Illustrazione**




**A. Sistema - Ore · Minuti**




1. Tira la corona in posizione 2.
2. Gira la corona in senso orario e sistemi le ore e i minuti che desideri.
3. Riporta la corona in posizione 1.

**B. Sistema la Data**



1. Tira la corona in posizione 2.
2. Gira la corona in senso orario. Continua a girarla fino alla data desiderata.
3. Riporta la corona in posizione 1.



**Correzione veloce della data :**

1. Sistema la corona in posizione 1.
2. Premi il pulsante A passo a passo fino ad arrivare alla data desiderata.

**!! Attenzione!!:** La data avanza a 00:00 mezzanotte, no a 12:00 mezzogiorno.

**C. Sistema il Giorno**



1. Tira la corona in posizione 2.
2. Gira la corona in senso orario fino ad arrivare al giorno desiderato. La lancetta del giorno avanzerà alle 04:30 del mattino.
3. Riporta la corona in posizione 1.

**Batteria :** 371 - SR 920 SW