


Betriebsanleitung




Kaliber : 9238 / 1960

Funktion : Datum, 24-Stunden / Zweite Zeitzone



Illustration



A. Einstellen der Zeit – Stunde, Minute und 24 Stunden


1. 
 2. 
 3. 
1. Ziehen der Krone in Position 2.
 2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn, um die Stunde, Minute und 24 Stundenanzeige auf die gewünschte Zeit einzustellen.
 3. Drücken der Krone auf Position 1.



B. Einstellen der zweiten Zeitzone

1. 
 2. 
 3. 
1. Krone in Position 1.
 2. Drücken von B step-by-step um den Zeiger der zweiten Zeitzone auf die gewünschte Zeit einzustellen.
 3. Die Zeit ist nun gesetzt..

!! Achtung !!: Wenn Drücker B zur Einstellung der zweiten Zeitzone verwendet wird, muss der Minutenzeiger zwischen 55. Minute und 05 Minute stehen.

C. Einstellen des Datums

1. 
 2. 
 3. 
1. Ziehen der Krone in Position 2.
 2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn bis das gewünschte Datum eingestellt ist.
 3. Drücken der Krone auf Position 1.

1. 
2. 

Schnelle Korrektur des Datums :

1. Krone in Position 1.
2. Drehen der Krone im Uhrzeigersinn step-by-step bis zum gewünschten Datum.

!! Achtung !!: Das Datum schaltet um 00:00 Mitternacht um und nicht um 12.00 Mittags.

Batterie : 371 – SR920SW