


Manuale d'Istruzione


Calibro : 9238 / 1960

Funzioni : Data, 24-Ore / secondo fuso orario


Illustrazione



A. Sistemi - Ore, Minuti e 24 Ore




B. Sistema il Secondo Fuso Orario



!! Attenzione!!:

Quando usi il pulsante B per sistemare il 2 fuso orario, la lancetta dei minuti deve essere tra 55 e 05 minuti di ogni ora.

C. Sistema la Data



Correzione veloce della Data :

1. Sistema la corona in posizione 1.
2. Premi A passo a passo per avanzare fino alla data desiderata...

!! Attenzione !!: La data avanza a 00:00 mezzanotte, no a 12:00

mezzogiorno.

Batteria : 371 - SR920SW

Manuale d'Istruzione

Room 1605, 16/F., Eastern Centre,
1065 King's Road, Quarry Bay, Hong Kong
Tel: (852) 2168 3388 Fax: (852) 2552 3181
Email: sales@isa-pacific.com
Web site: www.isaswiss.com

Calibro : 9238 / 1960

Funzioni : Data, 24-Ore / secondo fuso orario