




PRESENTATION – PRESENTAZIONE – PRESENTACIÓN



SETTING THE TIME  
HOUR AND MINUTE

SISTEMA IL TEMPO  
ORE E MINUTI

AJUSTAR LA HORA  
HORAS Y MINUTOS



Pulsante

operare una pressione continua sul pulsante correttore fino al raggiungimento dell'ora desiderata  
operare sul pulsante una breve pressione per far avanzare la lancetta dei minuti

Pulsador

Para hacer avanzar las agujas, mantenga presionado el pulsador hasta visualizar la hora deseada.  
Para hacer avanzar el minutero, presione brevemente el pulsador.