




PRESENTATION – PRESENTAZIONE – PRESENTACION



SETTING THE TIME
HOUR AND MINUTE




CORREZIONE DELL'ORA
E MINUTI




AJUSTE HORA Y
MINUTO

SETTING THE DATE
CAUTION: NEVER CORRECT DATE
BETWEEN 9 PM AND 0.30 AM.




CORREZIONE DELLA DATA
ATTENZIONE: IL CAMBIO DI
DATA NON È POSSIBILE DALLE
ORE 21 ALLE ORE 0.30.




AJUSTE DE LA FECHA
ATTENCIÓN: NO SE PUEDE
CAMBIAR LA FECHA
ENTRE LAS 21H Y 0H30.


2nd TIME ZONE




2o FUSO ORARIO




2o HUSO HORARIO




ALARM TIME
SETTING




CORREZIONE DELL'ORA
DEL ALLARME




AJUSTE DE LA HORA
DE LA ALARMA



ON / OFF
ALARM



ATTIVAZIONE / DISATTIVAZIONE
DEL ALLARME



ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN
DE LA ALARMA

THE ALARM CYCLE WORKS AS FOLLOW:

- When alarm hour occurs, the movement generates double bip during 15 seconds.
- A second cycle of 15 seconds is generated two minutes after the beginning of the first one if alarm has not been switched off by the user.
- After the second cycle (if user don't stop it), the alarm is automatically switched off and will not restart until the user does not manually switch it on.

IL CICLO "ALLARME" FUNZIONA COME SEGUE:

- Quando suona l'allarme, il movimento emette una doppio bip per 15 secondi
- Un secondo ciclo di 15 secondi è emesso 2 minuti dopo l'inizio del primo ciclo se l'allarme non è stato disattivato dall'utente
- Dopo il secondo ciclo (se l'utente non ha interrotto questa funzione), l'allarme viene disattivato automaticamente poi riattivato quando l'utente lo fa manualmente.

EL CICLO DE LA ALARMA funciona como sigue:

- Cuando la alarma suena, el movimiento da un doble bip durante 15 segundos.
- Un segundo ciclo de 15 segundos se entrega 2 minutos después del comienzo del primer ciclo si la alarma no ha sido desactivada por el usuario.
- Después del segundo ciclo (si el usuario no ha dejado esta función), la alarma es automáticamente desactivada y sólo se activará si el usuario manualmente.