

# Malibu® 300/350

Extra handset met lader

Gebruiksaanwijzing





## **Inhoud verpakking**

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- Handset
- Deksel batterijvak
- Lader
- Adapter
- 2 oplaadbare batterijen van het type AAA, Ni-MH
- Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

### **Over de extra handset met lader**

Met deze extra handset kunt u de Malibu 300/350 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren en externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

## **Over deze gebruiksaanwijzing**

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation.

Raadpleeg voor alle overige functies de gebruiksaanwijzing van de Malibu 300/350.


De instructies in deze gebruiksaanwijzing worden gegeven in stappen, genummerd 1, 2, 3 enzovoort. Het teken > geeft aan wat er gebeurt als u een instructie hebt uitgevoerd. Het teken kan ook aangeven wat er moet gebeuren voordat u een instructie kunt uitvoeren.

### **Batterijen plaatsen of verwijderen**

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u de meegeleverde batterijen in de handset plaatsen en de batterijen vervolgens gedurende 12 uur opladen. Gebruik alleen de meegeleverde oplaadbare batterijen van het type Ni-MH. Andere oplaadbare batterijen kunnen de handset beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

## Batterijen plaatsen

- 1 Open het batterijvak door op het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
  - 2 Verwijder de oude batterijen, indien aanwezig. Plaats de nieuwe batterijen volgens de  $\oplus$ - en  $\ominus$ -aanduidingen in het batterijvak.
  - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te plaatsen met de lipjes in de uitsparingen. Schuif het deksel vervolgens dicht.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.





Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij Primafoon of Business Center.

## Lader aansluiten

Steek de adapter in het stopcontact.

## Batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de handset op de lader te plaatsen. Als de batterijen volledig leeg zijn, duurt het opladen 12 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.



- 1 Plaats de handset op de lader.
- > In het display knippert . De batterijen worden opgeladen. Als de batterijen volledig zijn opgeladen, verschijnt in het display .

## Lader ophangen

Eventueel kunt u de lader ophangen. Bevestig hiervoor twee schroeven met een afstand van 53 mm in de muur. Schuif het ophangoog aan de achterkant van de lader over de schroef.

## Handset aanmelden bij basisstation

Om te kunnen telefoneren, moet u de extra handset eerst aanmelden bij het basisstation. Tijdens het aanmelden zal de handset uw basisstation als basisstation 1 herkennen. U kunt maximaal 6 handsets aanmelden.


- 1 Pak een handset die al bij het basisstation is aangemeld.
- 2 Blader met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES**.
- 3 Druk op **INSTELLEN**.
- > In het display verschijnt **Geluiden handset**.
- 4 Blader met  naar **Basis instell.**.
- 5 Druk op **OK**.
- > In het display verschijnt **Belmelodie**.
- 6 Blader met  naar **Aanmeld stand**.
- 7 Druk op **OK**.

- > In het display verschijnt **inst. code** .
- 8 Toets de installatiecode in: **4 6 7 8** .  
U kunt deze code onthouden aan de letters op de toetsen: **i n s t** .
- 9 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 10 Toets de registratiecode van uw basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 11 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Ingesteld!** .  
Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **Aanmeld stand** .
- 12 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.

### Let op!





U moet nu de extra handset binnen één minuut aanmelden bij het basisstation.

- 13 Pak de handset die u bij het basisstation wilt aanmelden.
- 14 Blader met **↕** naar **INSTELLEN** **▼** .
- 15 Druk op **INSTELLEN** .
- > In het display verschijnt **Geluiden handset** .
- 16 Blader met **↕** naar **Handset instell.** .
- 17 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Display licht** .


- 18 Blader met  naar **Handset aanmelden** .
- 19 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Registratiecode:** .
- 20 Toets de registratiecode van het basisstation in. U kunt de code vinden aan de onderkant van het basisstation, achter de letters RC.
- 21 Druk op **OK** .
- > In het display verschijnt **Aanmelden** .  
Na enkele seconden verschijnt **Ingesteld!** .  
Vervolgens keert de handset terug naar het scherm **Handset instell.** .
- 22 Druk op **Esc** om terug te keren naar de ruststand.
- > In het display verschijnen de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **Malibu 2** .















## Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van enkele belangrijke functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op deze functies en andere functies staan in de gebruiksaanwijzing van het basisstation van de Malibu 300/350.

- ♦ Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen: .
- ♦ Verbinding verbreken: .
- ♦ Andere handset bellen: , eventueel met .



naar naam en nummer van gewenste handset,  of **BELLEN** .

- ♦ Tijdens intern gesprek extern gesprek aannemen:  of **STOP INTER.** om interne gesprek te verbreken, .
- ♦ Doorverbinden: tijdens extern gesprek **IN WACHT** ,  , eventueel met  naar gewenste handset, **BELLEN** , wachten tot andere handset is aangenomen, gesprek aankondigen, **DOORSCHAK.** .
- ♦ Babyfoon in- en uitschakelen: met  naar **INSTELLEN ▼ SERVICES** , **INSTELLEN** met  naar **Handset instell.** , **OK** , met  naar **Babyfoon** , **OK** , met  naar **Aan** of **Uit** , **OK** , **Esc** .
- ♦ Babyfoonhandset bellen:  , bij 2 handsets beantwoordt babyfoonhandset meteen, bij 3 of meer handsets nummer babyfoonhandset intoetsen/ met  naar babyfoonhandset, babyfoonhandset beantwoordt.
- ♦ DrieGesprek: tijdens extern gesprek **IN WACHT** ,  , eventueel met  naar gewenste handset, **Bellen** , wacht tot telefoon is aangenomen, driegesprek aankondigen, met  naar **DRIEGESPREK** , **OK** .
- ♦ Driegesprek verbreken: .

## **Vragen over de Malibu 300/350**

Mocht u na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Malibu 300/350, dan kunt u de internetsite van de GebruikService van KPN Telecom raadplegen. Het adres is: *www.kpn.com* trefwoord *gebruikservice*  
U kunt de GebruikService ook bereiken via het telefoonnummer 0900-8642 (niet gratis).

## **Artikelen bestellen?**

Als u artikelen wilt bestellen uit het assortiment van Primafoon, dan kunt u bellen met Primafoon, telefoonnummer 0800-1515 (gratis). Het faxnummer van Primafoon is 0800-0226386 (gratis). Artikelen uit het assortiment van Business Center kunt u telefonisch bestellen bij 0800-0403 (gratis).

## **Andere vragen?**

Als u andere vragen hebt, kunt u naar het verkooppunt gaan of bellen met de Klantenservice Consumenten van KPN Telecom, telefoonnummer 0800-0402 (gratis) of de Klantenservice Zakelijke Markt, telefoonnummer 0800-0403 (gratis).

© Copyright KPN Telecom, versie 1, juni 2001

## EG-verklaring van overeenstemming

KPN Telecom B.V.  
Retail  
Postbus 30000  
2500 GA DEN HAAG  
Nederland

verklaart dat de

**Malibu® 300/ 350**

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en  
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van  
de Richtlijn.

Den Haag, april 2001



J. de Graaf  
Manager Kwaliteit





431 1 256 08262