


Inhoud verpakking

Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen:

- A Lader met adapter
- B Handset
- C 2 batterijen van het type Ni-MH AAA
Gebruiksaanwijzing

Als er iets ontbreekt, dan kunt u de telefoon met de complete verpakking en de aankoopbon terugbrengen naar het verkooppunt.

A



B



C



Over de extra handset met lader

Deze handset en lader horen bij de Seattle 200, een draadloze telefoon van KPN Telecom. Met deze extra handset kunt u de Seattle 200 uitbreiden tot een draadloos telefoonsysteem. U kunt dan gratis intern telefoneren, externe gesprekken doorverbinden naar een andere handset en één van de handsets gebruiken als babyfoon. Extra handsets moet u eerst aanmelden bij het basisstation.

Over deze gebruiksaanwijzing

In deze gebruiksaanwijzing staat beschreven hoe u de handset met de lader kunt aansluiten op het elektriciteitsnet en hoe u de handset kunt aanmelden bij het basisstation. Raadpleeg voor alle overige functies de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Seattle 200.

Batterijen plaatsen en verwijderen

Voordat u de extra handset van de Seattle 200 kunt gebruiken, moet u de batterijen ervan opladen. Plaats daarvoor de meegeleverde oplaadbare batterijen in de handset.

Let op!

Gebruik alleen oplaadbare batterijen van het type Ni-MH AAA. Andere oplaadbare batterijen kunnen de Seattle 200 beschadigen. Deze beschadigingen vallen niet onder de garantie.

- 1 Open het batterijvak door op het geribbelde vlak van het deksel van het batterijvak te drukken en het deksel vervolgens open te schuiven.
 - 2 Verwijder eventueel aanwezige oude batterijen. Plaats de nieuwe batterijen in het batterijvak. Let hierbij op de aanduiding van de + pool in het batterijvak.
 - 3 Sluit het batterijvak door het deksel op het batterijvak te schuiven.
- > U hoort een klik als het deksel goed dicht zit.

Lader aansluiten en batterijen opladen

U kunt de batterijen opladen door de lader aan te sluiten en de handset op de lader te plaatsen. Als u de batterijen voor het eerst oplaadt, duurt het opladen 14 uur. U kunt de handset ook op de lader plaatsen wanneer de batterijen gedeeltelijk zijn opgeladen.

- 1 Steek de adapter van de lader in het stopcontact.
- > De lader is aangesloten op het elektriciteitsnet.



- 2 Plaats de handset op de lader.
- > De batterijen worden opgeladen.




Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Behandel batterijen die u niet meer gebruikt als klein chemisch afval. U kunt ze ook inleveren bij uw verkooppunt.

Handset aanmelden bij basisstation

Voordat u de extra handset kunt gebruiken, moet u deze eerst aanmelden bij het basisstation. U kunt maximaal 5 handsets bij één basisstation aanmelden. De handset krijgt een intern nummer, waarmee u de handset vanaf de reeds aangemelde handset(s) intern kunt bellen.

- 1 Blader met  naar **AANMELD**.
- 2 Druk op .
- > In het display verschijnt **BS 1 2 3 4**.
- 3 Toets het nummer in van het basisstation waarbij u de handset wilt aanmelden. Als u één basisstation hebt, is dat nummer 1.

- > In het display verschijnt **PIN**.
- 4 Toets uw pincode in. De standaardpincode is 0000.
- 5 Druk op .
- > In het display verschijnt **ZOEK BS** en het nummer van het basisstation dat u hebt gekozen.
- 6 Houd de knop  op het basisstation ingedrukt tot u twee korte toonsignalen hoort.
- > Als de pincode juist is en de handset is aangemeld, verschijnt in het display de naam en het nummer van de handset, bijvoorbeeld **HANDSET 2**.

Overzicht functies

Hieronder staat een overzicht van de belangrijkste functies die u kunt gebruiken als u meer handsets bij het basisstation hebt aangemeld. Een toelichting op de functies staat in de uitgebreide gebruiksaanwijzing van de Seattle 200.

Wat wilt u doen?

Wat moet u intoetsen?


Extern bellen, intern of extern gesprek aannemen:



Wat wilt u doen?

Wat moet u intoetsen?




Intern bellen:

 nummer van gewenste handset (1-5).



Gesprek beëindigen:




Doorverbinden:

Tijdens extern gesprek , nummer van gewenste handset, gesprek aankondigen,  om door te verbinden of  om terug te nemen.

Driegesprek:

Tijdens extern gesprek , nummer van gewenste handset, driegesprek aankondigen, .

Driegesprek beëindigen:

 op beide handsets.


Wat wilt u doen?

Wat moet u intoetsen?

Babyfoon
inschakelen:

Blader met  naar **MONITOR**,
, blader met  naar **AAN**,
.

Babyfoon intern
bellen:

, nummer van
babyfoonhandset.

Vragen over de Seattle 200?

Mocht u naar aanleiding van deze gebruiksaanwijzing nog vragen hebben over de Seattle 200, dan kunt u met het toestel en de bijbehorende onderdelen naar het verkooppunt gaan. Neem het ingevulde garantiebewijs en de aankoopbon mee als het toestel nog onder de garantie valt.

Copyright

Dit is een uitgave van KPN Telecom B.V., versie 1, oktober 2002, © Koninklijke KPN N.V.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd zonder toestemming van Koninklijke KPN N.V.

KPN Telecom behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaand bericht. KPN Telecom kan niet aansprakelijk worden gesteld voor

schade of letsel die het gevolg is van verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de instructies in deze gebruiksaanwijzing.

De producten en diensten die aangeduid zijn met ®, zijn geregistreerde merken van Koninklijke KPN N.V.

Garantie

De garantievoorwaarden staan op het garantiebewijs dat u bij aankoop hebt ontvangen. Op de Seattle 200 zijn de Algemene Voorwaarden van KPN Telecom voor Verkoop van toepassing. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar bij het verkooppunt.

Geografische bestemming

Dit apparaat is toegelaten voor gebruik binnen Nederland.

EG-verklaring van overeenstemming

Isolectra B.V.
Consumer Communications & Specials
Postbus 444
2900 AK CAPELLE AAN DEN IJSSEL
Nederland

verklaart dat de

Seattle® 200

voldoet aan de bepalingen van de Richtlijn voor Radio-apparatuur en
Randapparatuur (1999/5/EG).

Deze verklaring van overeenstemming is gebaseerd op bijlage III van
de Richtlijn.

Capelle aan den IJssel, 22 oktober 2002



Pieter F. Jacobs
Manager Consumer Communications & Specials

