


# Belangrijke informatie

# PM70




Lees eerst onderstaande instructies alvorens de PM70 te gebruiken.

**A** Om te voorkomen dat tijdens vervoer per ongeluk een nummer wordt — gedraaid is de PM70 bij aflevering in de **Transportstand** gezet. Een *Seriële Kabel* of *Card Phone* is nodig om de PM70 vanuit de Transportstand te activeren. Zie voor verdere instructies de gebruiksaanwijzing om de Transportstand te deactiveren.

Volg onderstaande instructies voor het gebruik van de PM70:

1. Bevestig een Card Phone of Seriële Kabel.
2. Bevestig de acculader.
3. Druk de power button  3 seconden lang in.
4. Laat de PM70 3 uur opladen alvorens deze voor het eerst te gebruiken.



*Als u de PM70 wilt opladen zonder Card Phone of Seriële Kabel te gebruiken, bevestig dan de acculader en reset de machine door tegelijkertijd    in te drukken. De PM70 begint nu op te laden.*

**B** In verband met veiligheid altijd de Card Phone of Seriële Kabel verwijderen en de PM70 in Transportstand zetten alvorens u gaat reizen met het vliegtuig, op bezoek gaat in een ziekenhuis of als u zich in andere omgevingen die gevoelig zijn voor elektromagnetische storingen begeeft. Gebruik de PM70 niet op plaatsen waar het gebruik van een mobiele telefoon verboden is.

**C** De PM70 scant maximaal 19 pagina's (ITU-T standaard fax), afhankelijk van de complexiteit en kwaliteit van de pagina's. Indien u meer pagina's wilt verzenden graag extra scans en verzendingen uitvoeren.

## 1 Sluit uw Card Phone of Seriële kabel aan.

- De illustratie laat de connectie van de Card Phone zien. [Fig. A]




Fig. A

## 2 Sluit de telefoonhaak en telefoondraad aan.

- De telefoonhaak wordt bevestigd met twee schroeven. [Fig. B]
- De telefoondraad ligt in 2 sleuven onder de PM70. [Fig. C]




Fig. B





Fig. C



Het bevestigen van de telefoonhaak en telefoondraad is optioneel.  
De telefoon is niet noodzakelijk voor Faxen en SMS:en.

## 3 Aansluiten van acculader.

- De power plug is bevestigd aan een houder naast de telefoonhaak. [Fig. D&E]
- Stop de acculader in het stopcontact. [Fig. F]
- Druk de power button  in om het opladen te beginnen. Laat de PM70 3 uur opladen alvorens deze voor het eerst te gebruiken.




Fig. D




Fig. E




Fig. F