


F-Series Desktop Gebruikershandleiding

F20



Inhoudsopgave

Toets naar iconen in tekst.....	3
Wat is F-Series Desktop?	4
Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?	4
Hoe abonneer ik mij op informatie van Veiligheidscamera's?.....	5
Hoe controleer ik of er speciale aanbiedingen zijn?	5
Hoe kan ik speciale aanbiedingen bekijken en selecteren?	5
Hoe installeer ik informatie van Veiligheidscamera's?	5
Schaf een abonnement aan.....	5
Activeer uw Abonnement.....	5
Hoe controleer ik of er abonnementupdates zijn?	6
Hoe kan ik abonnementen updaten?	6
Hoe installeer ik Aangepaste Nuttige Adressen?	6
Hoe kan ik een Aangepast POI-bestand maken?.....	7
Hoe kopieer ik een Aangepast POI-bestand naar mijn Navman?.....	8
Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Navman?	8
Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?	9
Hoe maak ik een Back-up van mijn Navman?	9
Hoe installeer ik een Back-up Opnieuw op mijn Navman?.....	9
Hoe verwijder ik een back-up?.....	9
Hoe sluit ik mijn Navman aan op mijn computer wanneer F-Series Desktop reeds geïnstalleerd is?	9
Hoe sluit ik mijn Navman aan op mijn computer?	9
Hoe sluit ik mijn Navman af van mijn computer?	9
Foutopsporing.....	9

Toets naar iconen in tekst





Het formatteren

De volgende soorten van formattering in de tekst identificeren speciale informatie:

Weergave	Soort informatie
Vet	Navman onderdelen of functies weergegeven op het scherm, inclusief knoppen, koers, veldnamen en opties.
<i>Cursief</i>	Geeft de naam van het scherm weer.

Iconen

De volgende iconen worden in deze handleiding gebruikt:

Icoon	Beschrijving
	Opmerking
	Belangrijke mededeling
	Tip
	Waarschuwing

Termen

De volgende termen worden in deze handleiding gebruikt om handelingen van de gebruiker te beschrijven.

Term	Beschrijving
Druk op	Druk een knop in op uw Navman en laat die direct los.
Druk op en houd vast	Druk een knop in op uw Navman en blijft die vasthouden.
Selecteer	Gebruik de muis om op een icoon, aanvinkvakje of commando uit de menu op uw computer te klikken.

Wat is F-Series Desktop?

F-Series Desktop is software voor uw computer en wordt gebruikt voor het:

- aankopen en downloaden van abonnementen (inclusief updates voor veiligheidscamera's)
- installeren en beheren van aangepaste Nuttige Adressen (POI)
- maken van backups van uw instellingen en Favorieten.

Systemeisen: IBM compatibele PC met Microsoft Windows 2000 SP3 of XP SP2, Internet Explorer 6 of hoger, CD-drive, USB-poort en Internet-aansluiting.

Het gebruik van informatie aangaande flitspaallocaties kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of de informatie in uw land, of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, toegestaan is.

Hoe installeer ik F-Series Desktop op mijn computer?

Sluit uw Navman NIET aan op uw computer voordat u onderstaande stappen 1 tot 5 heeft uitgevoerd.

Wanneer u F-Series Desktop installeert, kan u gevraagd worden een servicepack te installeren wanneer er een update beschikbaar is. Wanneer dat het geval is, volg dan de aanwijzingen om het update-proces te voltooien.

1. **Sluit alle openstaande programma's op uw computer.**
2. Plaats de F-Series Applicatie-installatie CD in de CD drive van uw computer. Het F-Series installatieprogramma zal opstarten.

Als uw computer niet automatisch de CD opstart, start dan de installatie handmatig:

Start > Uitvoeren. Voer in **D:\Install.exe** waarbij "D" de letter is die is toegewezen en uw CD-drive, klik daarna op **OK**.



3. Selecteer de taal van uw voorkeur voor F-Series .
4. Klik **Installeren F-Series Desktop**.
5. Volg de scherm instructies om F-Series Desktop te installeren:
 - Lees de licentieovereenkomst voor F-Series Desktop en accepteer deze wanneer ernaar gevraagd wordt.
 - Selecteer een map om F-Series Desktop in op te slaan wanneer daarom gevraagd wordt.
6. Sluit uw Navman aan op uw computer:
 - a) Steek het brede einde van de USB kabel direct in een USB-poort op uw computer(niet een USB-hub). Steek het smalle einde in de **USB-aansluiting** (↔) aan de zijkant van uw Navman.

Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort aan de *achterzijde* van uw computer.

7. Druk de **Aan/Uit knop** (Ⓞ) in en houdt deze ingedrukt gedurende tenminste 3 seconden. Uw Navman zal inschakelen.
 - a) Wanneer het volgende scherm verschijnt op uw Navman, klikt u op **Installeren::**




Wanneer het scherm niet wordt weergegeven, houd dan Ⓞ nog wat langer ingedrukt

8. Wanneer de installatie klaar is, klikt u op **Beëindigen**. F-Series Desktop zal geopend worden.

Hoe abonneer ik mij op informatie van Veiligheidscamera's?

Uw Navman bevat vooraf geladen informatie van Veiligheidscamera 's.

 Informatie van veiligheidscamera is niet beschikbaar voor alle landen. Bezoek onze website (www.navman-store.com) voor de nieuwste dekking.

Hoe controleer ik of er speciale aanbiedingen zijn?

De eerste keer dat u F-Series Desktop opent, zal de speciale aanbieding automatisch worden weergegeven.

Hoe kan ik speciale aanbiedingen bekijken en selecteren?

1. Open F-Series Desktop, als deze niet al open is:
Start > Alle programma's > Navman > F-Series Desktop
2. In het menu **Abonnementen**, selecteert u **Speciale Aanbiedingen controleren**.
Uw computer zal verbinding maken met de Navman server om te controleren op van toepassing zijnde speciale aanbiedingen.
3. Wanneer er speciale aanbiedingen beschikbaar zijn, doet u het volgende:
 - a) Selecteer een regio voor de van toepassing zijnde speciale aanbiedingen.
De voor die regio beschikbare aanbiedingen zullen worden weergegeven.
 - b) Selecteer een speciale aanbieding en klik op **Nu kopen**.
 - c) Volg de aanwijzingen om de toegang tot de door u gekozen speciale aanbieding te beëindigen, en klik dan op **Voltoeien**.

Hoe installeer ik informatie van Veiligheidscamera's?


Wanneer u niet akkoord gaat met de gratis download van de meest recente kaartinformatie van veiligheidscamera's dan dient u de volgende stappen te doorlopen om informatie van veiligheidscamera's op uw Navman te installeren.

1. Schaf een abonnement aan
2. Activeer uw Abonnement.

Schaf een abonnement aan

1. Om een abonnement op informatie van veiligheidscamera's aan te schaffen: in het menu **Abonnementen** selecteer **Abonnement Aanschaffen**.
De Navman-store.com website zal worden weergegeven.
2. Volg de aanwijzingen voor de aanschaf van uw abonnement.

Aan u zal na aanschaf per e-mail een productcode worden toegestuurd. U dient deze productcode te gebruiken om uw abonnement te activeren.

 Bewaren en kopie van al uw productcodes. U zult uw productcode nodig hebben om abonnementen te downloaden bijv. om abonnementen te herstellen nadat u gereset heeft naar de standaardinstellingen.

Activeer uw Abonnement

1. Open F-Series Desktop, als deze niet al open is:
Start > Alle programma's > Navman > F-Series Desktop
2. Om een abonnement op informatie van veiligheidscamera's te activeren: in het menu **Abonnementen** selecteer **Abonnement Activeren**.
Het activeringsscherm zal worden weergegeven.



3. Voer een van de volgende stappen uit:

Wanneer u ...	Dan...
een productcode voor uw abonnement is toegestuurd per e-mail	<ul style="list-style-type: none"> ▪ voert u de productcode in in het veld Productcode. ▪ Klik Volgende. Volg de aanwijzingen op om uw abonnement te updaten. ▪ Selecteer Volgende. Uw software zal automatisch geüpdatet worden.
een productcode nodig heeft	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klik Kopen. De Navman-store.com website zal worden weergegeven. ▪ Volg de aanwijzingen om een productcode aan te schaffen. ▪ Ga naar stap 2.

Hoe controleer ik of er abonnementupdates zijn?

U kunt één enkel veiligheidscamera-abonnement updaten of al uw huidige abonnementen.


Hoe kan ik abonnementen updaten?

1. Open F-Series Desktop, als deze niet al open is:
Start > Alle programma's > Navman > F-Series Desktop
2. In het menu **Abonnementen**, selecteert u **Abonnementupdates controleren**, daarna selecteert u één enkel abonnement of **Update alle Abonnementen**.
Uw computer zal verbinding maken met de Navman server om te controleren of er abonnementupdates beschikbaar zijn.
3. Wanneer er een abonnementupdate beschikbaar is, klikt u op **Volgende**.
Uw software zal automatisch geüpdatet worden.

Als ...	Dan...
u verlopen abonnementen heeft en die wilt updaten	Het scherm <i>Update abonnementen</i> zal worden weergegeven en de verlopen abonnementen tonen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ Selecteer Update Nu. ▪ Selecteer Volgende. De Navman-store.com website zal worden weergegeven. ▪ Update uw abonnement.
u verlopen abonnementen heeft en die nu niet wilt updaten	Het scherm <i>Update abonnementen</i> zal worden weergegeven en de verlopen abonnementen tonen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteer Update Later. Het bericht Update voltooid zal worden weergegeven. Ga naar stap 4.
u verlopen abonnementen heeft en die nooit wilt updaten	Het scherm <i>Update abonnementen</i> zal worden weergegeven en de verlopen abonnementen tonen. <ul style="list-style-type: none"> ▪ selecteer Nooit. Het bericht Update voltooid zal worden weergegeven. Ga naar stap 4.

4. Selecteer **Voltoeien**.
F-Series Desktop zal worden weergegeven.

Hoe installeer ik Aangepaste Nuttige Adressen?



U kunt uw eigen Nuttige Adressen (POI's) op twee manieren toevoegen met de POI-Bewerker:

- door uw eigen POI-bestanden te creëren of
- door gebruik te maken van compatibele POI-bestanden, zoals locaties van hotels gedownload van het Internet.

Er kunnen verschillende POI-bestanden gratis of tegen betaling worden gedownload van websites van derden¹. Zorg ervoor dat de gedownloade POI-bestanden een .csv (Comma Separated Values)-formaat hebben.

U kunt maximaal 25 POI-bestanden opslaan op uw Navman. Elk bestand komt overeen met een bepaalde POI-categorie, bijvoorbeeld, **Hotels.csv** zal op uw Navman worden opgeslagen als de **Hotel**-categorie.

POI Waarschuwingen

Aangepaste POI-categorieën kunnen zo ingesteld worden dat ze een waarschuwend geluid of een visuele waarschuwing geven wanneer u zich dicht in de buurt bevindt.




¹ Navman is niet aansprakelijk voor de inhoud of nauwkeurigheid van de informatie of de juistheid of de beschikbaarheid van deze websites.

Hoe kan ik een Aangepast POI-bestand maken?

Voer de volgende stappen uit of bewerk een aangepast POI-bestand dat de breedte- en lengtegraad bevat van afzonderlijke POI's. Het bestand zal op uw computer worden opgeslagen in .csv (Comma Separated Values)-formaat.

Wanneer u klaar bent met het maken of bewerken van het bestand, kunt u het kopiëren naar uw Navman. Voor meer informatie, zie "Hoe kopieer ik een Aangepast POI-bestand naar mijn Navman?" op pagina 8.

1. Voer een van de volgende stappen uit:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een nieuw POI-bestand aanmaken.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klik op . Het <i>POI-bestandsnaam</i>-venster zal opengaan. ▪ Typ een naam voor het bestand in het Bestandsnaamhokje en klik daarna op OK.  De bestandsnaam zal gebruikt worden als naam van het CSV-bestand en eveneens als categorienaam. De bestandsnaam mag geen spaties bevatten. De categorienaam zal worden gevormd door de eerste 8 tekens.
een bestaand POI-bestand openen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Klik . De <i>Open</i>-dialogbox zal opengaan. ▪ Selecteer het POI-bestand van uw eigen drive of een netwerkdrive en klik vervolgens op Open. De POI's in het POI-bestand worden getoond.

2. Doe het volgende om een POI toe te voegen of te bewerken:

- a) In het menu **Bewerken**, klikt u op **Nieuw** om een nieuwe POI te maken of op **Wijzigen** om de geselecteerde POI te bewerken. Het venster *POI Details* gaat open.



- b) Typ een beschrijving voor de POI in het vakje **Beschrijving**.
- c) Voer een van de volgende stappen uit:

Wanneer u op de hoogte bent van...	Dan...
de graden, minuten en secondes van de POI	tikt of selecteert u in de tab Graden, Minuten, Seconden , de graad, minuut en seconde van de POI-breedtegraad in het veld Breedtegraad en de POI-lengtegraad in het veld Lengtegraad . Selecteer N , Z , O of W om het halfmond van de coördinaten te bepalen.
de decimale graden van de POI	typt u in de tab Decimale Graden de breedtegraad van de POI in het veld Breedtegraad en de lengtegraad van de POI in het veld Lengtegraad . Selecteer N , Z , O of W om het halfmond van de coördinaten te bepalen.

- d) Klik **OK** om de POI op te slaan.


3. Herhaal stap 2 totdat alle POI's toegevoegd zijn aan het POI-bestand.


4. Klik .


Het POI-bestand is opgeslagen.

U bent nu klaar om uw aangepaste POI-bestand te kopiëren naar uw Navman. Voor meer informatie, zie "Hoe kopieer ik een Aangepast POI-bestand naar mijn Navman?" op pagina 8.




Hoe kopieer ik een Aangepast POI-bestand naar mijn Navman?

1. Een POI-bestand openen of aanmaken.
2. Klik op .
Het venster *POI-opties* zal opengaan.




U kunt het venster *POI Opties* op elk moment openen door te klikken op .

3. Wijzig de POI-instellingen naar behoeven:


Als u het volgende wilt...	Dan...
de POI-categoriernaam bewerken	typ de naam van de POI-categorie in het veld POI-naam .  De bestandsnaam mag geen spaties bevatten. De categorienaam zal worden gevormd door de eerste 8 tekens.
de POI activeren om de nabijheidswaarschuwingen in te schakelen	selecteer het Actief -aanvinkvakje.  Wanneer u de POI niet activeert, zult u niet in staat zijn de Alarm -instellingen te configureren.
een visuele waarschuwing inschakelen wanneer u een POI van deze categorie dicht nadert	selecteer het selectievakje Visuele Waarschuwing .
een waarschuwend geluid inschakelen wanneer u een POI van deze categorie dicht nadert	selecteer het selectievakje Audio-alarm .
de eenheden wijzigen die gebruikt worden om de afstand voor deze POI-categorie te meten	selecteer de optie Metrisch of Engels .
de afstand selecteren van een POI van deze categorie waarop de visuele waarschuwing getoond moet worden of de geluidswaarschuwing moet klinken	selecteer de afstand in het veld Afstand .
een pictogram selecteren om weer te geven op de navigatieschermen van de POI's van deze categorie	typ het pad naar het pictogrammenbestand dat gebruikt moet worden ter aanduiding van de POI-type in het veld Pictogrammenbestand of klik op Bladeren om het pictogrammenbestand van uw harde schijf of netwerkdrive te selecteren. Nadat u het pictogrammenbestand gevonden heeft, selecteert u het en klikt op Open . Het pictogrammenbestand moet een bitmap (.bmp) grafisch bestand zijn met een minimaal formaat van 6x6 pixels en een maximum van 32x32 pixels.  Wanneer u geen aangepast pictogram kiest, zal er een standaardpictogram worden weergegeven.

4. Klik **OK** om de POI-instellingen op te slaan.
Het venster *POI's Kopiëren* gaat open.
5. Klik **POI Kopiëren**.
De POI wordt opgeslagen op uw Navman als een POI-categorie.

Hoe verwijder ik een Aangepast POI-bestand van mijn Navman?

1. Klik op  (of selecteer *POI-bestanden Beheren* in het Apparaatmenu).
Het venster *POI-bestanden Beheren* gaat open en toont een lijst van aangepaste POI bestanden die geïnstalleerd zijn op uw Navman.
2. Klik de **Bestandsnaam** of **Grootte** van het POI-bestand dat u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen**.
Het bestand is verdwenen uit de lijst, maar is nog niet verwijderd.
4. Om een ander bestand te selecteren om te verwijderen, ga terug naar stap 2; anders gaat u verder naar stap 5.
5. Klik **OK** en accepteer de wijzigingen.
Het (de) geselecteerde bestand(en) is (zijn) verwijderd.


Hoe maak ik een back-up van mijn Navman?



U kunt back-ups van de volgende informatie opslaan en ze later weer terugzetten op uw Navman:

- Favorieten en Thuis
- Voorkeuren, inclusief voorkeuren voor POI's en foto's
- Recente locaties


Hoe maak ik een Back-up van mijn Navman?

1. Klik  (of selecteer **Backup** in het **Apparaatmenu**).
Het venster *Back-up/Opnieuw Installeren* gaat open.
2. Klik **Nieuwe Back-up**.
Het *Nieuwe Back-up* venster gaat open.
3. Klik op **OK**.
Het venster *Nieuwe Back-up* gaat dicht en uw back-up wordt opgeslagen op uw computer. De back-up wordt opgeslagen in een lijst op het *Back-up*-venster.
4. Sluit het venster *Back-up/Opnieuw Installeren*.

Hoe installeer ik een Back-up Opnieuw op mijn Navman?

1. Klik  (of selecteer **Opnieuw Installeren** in het **Apparaatmenu**).
Het venster *Back-up/Opnieuw Installeren* gaat open.
2. Selecteer de back-up uit de lijst en klik daarna op **Opnieuw Installeren**.
De back-up zal opnieuw worden geïnstalleerd op uw Navman.
3. Sluit het venster *Back-up/Opnieuw Installeren*.

Hoe verwijder ik een back-up?

1. Klik  (of selecteer **Backup** in het **Apparaatmenu**).
Het venster *Back-up/Opnieuw Installeren* gaat open.
2. Selecteer uit de lijst de back-up die u wilt verwijderen.
3. Klik **Verwijderen** en dan **OK**.
De back-up is verwijderd.
4. Sluit het venster *Back-up/Opnieuw Installeren*.

Hoe sluit ik mijn Navman aan op mijn computer wanneer F-Series Desktop reeds geïnstalleerd is?

Hoe sluit ik mijn Navman aan op mijn computer?

1. Met uw Navman uitgeschakeld, sluit u uw USB-kabel aan op uw Navman en uw computer.
2. Druk op de **Aan/Uit-knop** (Ⓞ) en houdt die ingedrukt tot uw Navman AAN gaat en het USB aansluitscherm wordt weergegeven.
3. Open F-serie Desktop op uw computer
Start > Alle programma's > Navman > F-Series Desktop

Hoe sluit ik mijn Navman af van mijn computer?

- Sluit F-Series Desktop
- Zet uw Navman UIT
- Haal de USB-kabel eruit

De stappen bij het afsluiten van uw Navman hoeven NIET in een bepaalde volgorde te worden uitgevoerd.

Foutopsporing

Mijn abonnementen zijn niet langer beschikbaar na resetten van mijn Navman naar de fabrieksinstellingen.

1. Open F-serie Desktop op uw computer
Start > Alle programma's > Navman > F-Series Desktop
2. In het menu **Abonnementen** selecteer **Abonnement Activeren**.
3. Voer uw productcode in die u bij aankoop van uw abonnement heeft ontvangen.
4. Volg de aanwijzingen op om uw abonnement te updaten.
5. Herhaal de stappen 2 tot 4 voor elk abonnement.



Alleen actieve abonnementen (d.w.z. die nog niet verlopen zijn) kunnen opnieuw gratis worden gedownload.

Het USB Communicatiescherm wordt niet weergegeven wanneer ik mijn Navman aansluit op mijn computer.

- a) Wanneer het scherm *Batterij bezig met laden* wordt weergegeven en de batterij wordt opgeladen, druk dan op Ⓞ op uw Navman en houd die tenminste 3 seconden ingedrukt totdat het *USB Communicatiescherm* verschijnt.
- b) Wanneer het scherm *Batterij bezig met laden* wordt weergegeven en de batterij wordt niet opgeladen (er wordt een **X** afgebeeld over het pictogram van de batterij), probeer dan het brede uiteinde van de USB-kabel aan te sluiten op een USB-poort aan de achterzijde van uw computer. Op sommige computers is de USB-poort aan de voorzijde een hub.

