



Map Installation Guide

iCN 700 Series
with SmartST™ 2006



en	2
da	19
de	36
es	55
fr	73
fc	92
it	111
nl	130
sv	149

Upgrade to 2006 SE maps



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is a registered trademark of Brunswick New Technologies Asia Pte Limited and is used under licence by Navman New Zealand. Navman is part of the Brunswick Corporation, headquarters Chicago, IL. All rights reserved.

The software contains proprietary information of Navman; it is provided under a licence agreement containing restrictions on use and disclosure and is also protected by copyright law. Reverse engineering of the software is prohibited.

No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior written permission of Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST and Turn-by-Turn are either registered trademarks or trademarks of Brunswick New Technologies Asia Pte Limited and are used under licence by Navman New Zealand. All rights reserved.

Microsoft Windows 2000 SP4 and XP SP2, Microsoft Internet Explorer and ActiveSync are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. All rights reserved.

Adobe and Acrobat Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United States and/or other countries. All rights reserved.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

All other trademarks and registrations are the property of their respective owners.

Published in New Zealand.

Disclaimer

Due to continued product development this information may change without notice. Navman does not warrant that this document is error-free.

The screenshots and other presentations shown in this manual may differ from the actual screens and presentations generated by the actual product. All such differences are minor and the actual product will deliver the described functionality as presented in this User Manual in all material respects.





Compliance

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

Important safety information

PLEASE READ CAREFULLY BEFORE INSTALLING PRODUCT IN VEHICLE

	<p>This is the safety alert symbol. It is used to alert you to potential personal injury hazards. Obey all safety messages that follow this symbol to avoid possible injury or death.</p>
	<p>WARNING indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.</p>
	<p>CAUTION indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.</p>
	<p>CAUTION used without the safety alert symbol indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in property damage.</p>



Removing original equipment, adding accessories or modifying your vehicle could affect the vehicle's safety or make it illegal to operate in some jurisdictions.

Follow all product instructions and all instructions in your vehicle owner's manual regarding accessories or modifications.

Consult your country's and/or state's laws regarding operation of a vehicle with any accessories or modifications.



It is your sole responsibility to place, secure and use the iCN in a manner that will not cause accidents, personal injury or property damage. Always observe safe driving practices.

Mount the iCN in a position that is secure and does not obstruct the driver's view.

Do not mount the iCN in a way that may interfere with the safe operation of the vehicle, the deployment of air bags or other safety equipment.

Do not operate the iCN while driving.

Before you use your iCN for the first time, familiarize yourself with your device and its operation.

On main roads, the distance to an exit calculated by the iCN may be further than the distance shown on road signs. Road signs show the distance to the start of an exit while your iCN shows the distance to the next intersection, i.e., the end of the exit ramp or road. To prepare to exit a road, always follow distance information on road signs.

The use of information regarding safety or speed camera locations may be subject to local laws in the country of use. You are responsible for checking that you can legally use the information in your country or in the country where the information will be used.



Do not handle the iCN while it is hot. Let the product cool, out of direct sunlight.

CAUTION

Do not expose the iCN to direct sunlight in an unattended vehicle for prolonged periods. Overheating may damage the unit.

To discourage theft, do not leave the iCN, mounting bracket or any cables in plain view in an unattended vehicle.

Failure to adhere to these warnings and cautions may lead to death, serious injury or property damage. Navman disclaims all liability for installation or use of the iCN that causes or contributes to death, injury or property damage or that violates any law.

Welcome




Thank you for purchasing new Navman maps. This *Map Installation Guide* has been designed to help you install these maps to your iCN.

To install the maps, first install SmartST™ Desktop software on your computer, then use it to install the required maps from the map CDs to your iCN internal memory or memory card.



If you already have SmartST Desktop installed on your computer, you need to reinstall the software from the enclosed Application Installer CD as it may contain an updated version.

Box Contents

Item		Item	
<p>CDs containing:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SmartST 2006 software, including SmartST Desktop ▪ SmartST 2006 SE map data ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> The number of discs included depends on the country of purchase.</p>		<p>Documentation including:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide ▪ Global Support Information ▪ Software Product Licence 	

What is SmartST Desktop?

SmartST Desktop is software for your computer and is used to install maps to your iCN.

You can also use it to:

- remove maps from your iCN
- obtain software updates
- manage Custom Points of Interest.

Can I use SmartST Desktop with my computer?

Ensure your computer has the following *minimum* system requirements before installing SmartST Desktop:

- IBM compatible PC
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 or XP SP2 (NT not supported)
- Internet Explorer 6 or higher
- CD drive
- USB port
- Internet connection for registration.



You must install SmartST Desktop from the Application Installer CD onto your computer hard drive; you cannot run SmartST Desktop from the CD.

What is Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync is used to establish a connection between your iCN and your computer. ActiveSync 3.8 will be installed on your computer (if a later version of ActiveSync is not already installed) as part of the installation of SmartST Desktop.

After it is installed, ActiveSync will run in the Windows System Tray/Notification Area when you start Windows. ActiveSync will activate when your iCN is connected to your computer.

For more information on ActiveSync, search for "ActiveSync" at www.microsoft.com.

How do I install SmartST Desktop onto my computer?




Before you begin:


Ensure that your computer meets the minimum system requirements for SmartST Desktop, especially:



- i. Ensure that *Internet Explorer 6* or higher is installed on your computer before you install SmartST Desktop, even if it is not your default browser.
 - ii. Windows XP users, ensure that *Windows XP Service Pack 2* or higher has been applied before you install SmartST Desktop.
-

1. Close all open programs on your computer.
2. Insert the SmartST Application Installer CD into your computer CD drive. The SmartST Desktop installer will start.
 - If your computer does not automatically launch the CD, start the installation manually:
Start > Run.
Type **D:\install.exe** where “D” is the letter assigned to your CD drive, then click **OK**.




3. Select your preferred language for SmartST Desktop.
4. Click **Install SmartST Desktop**.
5. Follow the screen prompts to install SmartST Desktop:
 - Review and accept the Licence Agreement for SmartST Desktop and Microsoft ActiveSync (if not already installed on your computer) when prompted.
 - Select a destination folder for SmartST Desktop when prompted.
 - When the installation has finished, click **Finish**. SmartST Desktop will open.
6. If prompted to connect your iCN to your computer, complete the following:
 - Plug the large end of the USB cable directly into a USB port on your computer (not a USB hub) and plug the small end into the **USB Socket**  on the side of your iCN.

 Where possible, plug the USB cable into a USB port at the *back* of your computer.

 - Plug the small end of the AC Power Pack cable into the  socket on the side of your iCN; plug the other end into the mains.
 - Press  .
Your iCN will turn on.

- When the following screen displays on your iCN, click **Next**:



Microsoft ActiveSync will synchronize with your iCN.

7. If prompted to update your iCN software, follow the on-screen prompts.

You are now ready to use SmartST Desktop to install maps to your iCN.

How do I keep SmartST up-to-date?

We recommend that you regularly use SmartST Desktop to check the Navman server for SmartST software updates.



Updating vs. Upgrading

Updating software is different from *upgrading* software:

When you *update* SmartST, the latest service packs and bug fixes are downloaded from the Navman server and applied to your iCN.

To *upgrade* SmartST, you must first purchase a new version of SmartST from a retailer, then install it on your iCN.

1. If you connect to the Internet via a dial-up connection, connect to the Internet now.
2. Open SmartST Desktop, follow the prompts, and then click **Check for updates**. Your computer will connect to the Navman server to check for software updates.
3. If a software update is available, complete the following:
 - a) Click **Update available**.
The Navman website will open.
 - b) Select the update for your region and download it to your computer.
 - c) On the *Setup* menu, point to **Update software**, and then click **Update software on iCN**.
Follow the prompts to update your iCN software.

How do I remove old maps from my iCN?



You cannot use a 2006 map and a 2006 SE map of the same area at the same time.

Complete the following steps for each map you are upgrading:

1. Open SmartST Desktop, if it is not already open:
Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Click the **View/Remove Maps** tab.
The **View/Remove** tab will open, displaying a list of installed maps.
3. Select the name of the map you want to remove from the list, then click **Remove**.
4. Confirm that you want to remove the selected map when prompted.
The map is removed from your iCN.

How do I install new maps onto my iCN?



You cannot navigate a route between different version maps, for example a 2006 map and a 2006 SE map.

You can install maps from the enclosed CDs to a memory card (not included) or your iCN internal memory.

Map Product Key

You will be prompted to enter the key during the activation of the new maps.

Your Map Product Key can be found on the back cover of this *Map Installation Guide*. Additional Map Product Keys may be purchased from the Navman Online Store.


Installing new maps

To install new maps onto your iCN, complete the following steps:

1. Open SmartST Desktop, if it is not already open:
Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Insert a SmartST Map CD into your computer CD drive.
 - The preactivated maps that are ready to be installed to your iCN are **light green**.
 - The maps on the CD that require activation before being installed to your iCN are **light blue**.



If your computer opens Windows Explorer when the CD is inserted, close the Windows Explorer window.




3. Complete the following:

If the map to be installed is ...	Then ...
light green	go to step 6.
light blue	the map needs to be activated via the Internet before it can be installed; continue to step 4.

4. If you connect to the Internet via a dial-up connection, connect to the Internet now.
5. Follow the prompts to activate your Map Product Key, including:
- Enter the Map Product Key when prompted.



- Your computer will connect to the Internet and activate your Map Product Key.
- When activation has completed, the map will change colour to **light green**; continue to step 6.



6. Click the map you want to install to your iCN. The map will change colour to **dark green** to indicate it has been selected. The map is now listed in the **Review Selected Maps** section of the **Add Maps** tab.
- To deselect a map, click the map again.




You may need to install multiple maps to cover the desired geographical area.

7. Complete the following:

If you want to ...	Then ...
select a light green map	go back to step 6.
select a light blue map	the map needs to be activated via the Internet before it can be installed; go back to step 4.
select a Major Road Network.	select the check box in the Step 1: Select Maps section.

If you want to ...	Then ...
install the selected maps to your iCN	continue to step 8.

- In the **Step 3: Install Maps** section, select the destination media for the selected maps, for example, memory card or iCN internal memory.
- Click **Install Maps**.
When they have been installed, the map or maps will change colour to **yellow**.



- To use your iCN, disconnect the USB cable.



WARNING Do not disconnect the USB cable from the iCN **USB Socket** until the **Globe** has refreshed, and the installed map or maps have changed colour to **yellow**.

Further information

For information on how to use SmartST 2006, see the *iCN 700 Series User Manual*.

iCN 700 Series User Manual

The *iCN 700 Series User Manual* can be accessed from either:

- the *Docs* folder on the *Application Installer CD*, or
- SmartST Desktop - *Help > Read User Manual*



Acrobat Reader is required to view the *iCN 700 Series User Manual*.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman er et registreret varemærke tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og anvendes under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Softwaren indeholder beskyttede oplysninger tilhørende Navman. Den forefindes under en licensaftale, der indeholder begrænsninger for brug og offentliggørelse og er desuden beskyttet af ophavsretlig lov. Der må ikke foretages reverse engineering.

Ingen dele af denne publikation må gengives, lagres i et genfindingssystem eller overføres i nogen form eller på nogen måde, uanset om det sker elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde, uden skriftlig tilladelse fra Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST og Turn-by-Turn er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Brunswick New Technologies Asia Pte Limited og bruges under licens af Navman New Zealand. Alle rettigheder forbeholdes.

Microsoft Windows 2000 SP4 og XP SP2, Microsoft Internet Explorer og ActiveSync er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes.

Adobe og Acrobat Reader er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle rettigheder forbeholdes.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alle andre varemærker og registreringer tilhører de respektive ejere.

Udgivet i New Zealand.

Ansvarsfraskrivelse

På grund af den fortløbende produktudvikling kan disse oplysninger ændres uden varsel. Navman kan ikke garantere, at dette dokument er uden fejl.

Skærbilleder og andre præsentationer i brugervejledningen kan afvige fra de faktiske skærbilleder og præsentationer, der vises i det virkelige produkt. Disse forskelle er ubetydelige, og det faktiske produkt fungerer som beskrevet i denne brugervejledning i al væsentlighed.




Overensstemmelse

Denne enhed er i overensstemmelse med del 15 i FCC-reglerne. Følgende to betingelser skal være opfyldt, for at enheden fungerer korrekt: (1) Enheden må ikke forårsage interferens, og (2) enheden skal acceptere interferens, herunder interferens, som kan forårsage uønsket drift.

Software er delvist baseret på arbejdet i Independent JPEG Group.

Vigtige sikkerhedsoplysninger

LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR PRODUKTET INSTALLERES I BILEN

	Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Det benyttes til at advare om potentielle farer for personskade. Overhold alle sikkerhedsanvisninger, der følger efter dette symbol, for at undgå personskade eller død.
 ADVARSEL	ADVARSEL! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i dødsfald eller alvorlige skader, hvis den ikke undgås.
 FORSIGTIG	FORSIGTIG! Angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i mindre eller moderate personskader, hvis den ikke undgås.
FORSIGTIG	FORSIGTIG! Uden sikkerhedsadvarselssymbolet angiver en situation, der muligvis er farlig og kan resultere i skade på ejendom, hvis den ikke undgås.



Fjernelse af originaludstyr, indsættelse af tilbehør eller ændring af bilen kan påvirke bilens sikkerhed eller gøre det ulovligt at føre bilen i visse retskredse.

Følg alle produktvejledninger og instruktioner i brugerhåndbogen til bilen med hensyn til tilbehør eller ændringer.

Se den lokale lovgivning med hensyn til betjening af bilen med eventuelt tilbehør eller ændringer.



Det er alene dit ansvar at placere, sikre og bruge iCN på en måde, som ikke vil forårsage ulykker, personskade eller skade på ejendom. Overhold altid forholdsreglerne for sikker kørsel.

iCN-enheden skal monteres et sikkert sted og må ikke blokere for førerens udsyn.

iCN-enheden må ikke monteres, så den forstyrrer kørslen eller er i vejen for airbags og andet sikkerhedsudstyr.

iCN-enheden må ikke betjenes under kørslen.

Inden du bruger iCN-enheden for første gang, bør du lære enheden at kende, og hvordan den betjenes.

På hovedveje kan afstanden til en afkørsel, der beregnes af iCN-enheden, være længere væk end den afstand, som angives af vejskiltene. Vejskilte viser afstanden til starten af en afkørsel, mens iCN-enheden viser afstanden til næste vejkryds, dvs. enden af afkørselsrampen eller afkørselsvejen. Følg altid oplysningerne på vejskiltene, når du forbereder en afkørsel fra en vej.

Brug af oplysninger om placering af sikkerheds- eller hastighedskameraer kan være omfattet lovgivningen i det land, hvor de bruges. Du er ansvarlig for at sikre dig, at du lovligt kan bruge oplysningerne i dit land eller i det land, hvor de vil blive brugt.



Brug ikke iCN-enheden, hvis den er varm. Lad enheden køle af i skyggen.



Undgå at udsætte iCN-enheden for direkte sollys i en bil uden opsyn i længere tid ad gangen. Overophedning kan beskadige enheden.

For at undgå at friste tyve bør du undgå at efterlade iCN-enheden synligt i bilen uden opsyn.

Overholdes disse advarsler og instruktioner ikke, kan det medføre død, alvorlig personskade eller skade på ejendom. Navman fralægger sig ethvert ansvar for installation eller brug af iCN-enheden på en måde, der medfører død, personskade eller skade på ejendom, eller som er i strid med loven.

Velkommen



Tak, fordi du købte nye kort fra Navman. Denne *Installationsvejledning til kort* er designet til at hjælpe med at installere disse kort på iCN-enheden.

For at installere kortene skal du først installere SmartST™ Desktop-softwaren på computeren og derefter bruge den til at installere de ønskede kort fra kort-cd'en til den interne hukommelse på iCN-enheden eller til hukommelseskortet.



Hvis SmartST Desktop allerede er installeret på computeren, skal du fjerne softwaren fra den medfølgende softwareinstallations-cd, da den kan indeholde en opdateret version.

Pakkens indhold

Emne		Emne	
<p>Cd'er med:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ SmartST 2006-software, herunder SmartST Desktop▪ SmartST 2006 SE-kortdata▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Antallet af diske afhænger af, i hvilket land produktet er købt.</p>		<p>Dokumentation med:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Map Installation Guide (Installationsvejledning til kort)▪ Oplysninger om global support▪ Softwareproduktlicens	

Hvad er SmartST Desktop?

SmartST Desktop er software til pc'en og bruges til at installere kort på iCN-enheden.

Du kan også bruge den til at:

- fjerne kort fra iCN-enheden
- hente softwareopdateringer
- administrere brugerdefinerede interessante steder.

Kan jeg bruge SmartST Desktop med min computer?

Kontroller, at følgende *minimumskrav* for systemet er opfyldt, før du installerer SmartST Desktop:

- IBM-kompatibel pc
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 eller XP SP2 (NT understøttes ikke)
- Internet Explorer 6 eller nyere
- Cd-drev
- USB-port
- Internetforbindelse til registrering



Du skal installere SmartST Desktop fra installations-cd'en over på computerens harddisk. SmartST Desktop kan ikke køre fra cd'en.

Hvad er Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync bruges til at oprette forbindelse mellem iCN-enheden og computeren. ActiveSync 3.8 installeres på computeren (hvis der ikke allerede er installeret en nyere version af ActiveSync) som en del af installationen af SmartST Desktop.

Når ActiveSync er installeret, kører programmet på proceslinjen i Windows, når du starter Windows. ActiveSync aktiveres, når iCN-enheden tilsluttes computeren.

Søg efter "ActiveSync" på www.microsoft.com for at få yderligere oplysninger om ActiveSync.

Hvordan installerer jeg SmartST Desktop på computeren?



Før du starter:


Kontroller, at computeren opfylder minimumskravene til SmartST Desktop, især:

- i. Kontroller, at *Internet Explorer 6* eller nyere er installeret på computeren, før du installerer SmartST Desktop, også selvom det ikke er din standardbrowser.
 - ii. Windows XP-brugere: Kontroller, at *Windows XP Service Pack 2* eller nyere er installeret, før du installerer SmartST Desktop.
-


1. Luk alle åbne programmer på computeren.
2. Indsæt SmartST -installations-cd'en i computerens cd-rom-drev. The SmartST Desktop-installationsprogrammet starter.
 - Hvis cd'en ikke starter automatisk, kan du starte installationen manuelt: *Start > Kør*.
Skriv **D:\install.exe**, hvor "D" er cd-rom-drevets bogstav. Klik derefter på **OK**.



3. Vælg dit foretrukne sprog for SmartST Desktop.
 4. Klik på **Installer SmartST Desktop**.
-

5. Følg instruktionerne på skærmen for at installere SmartST Desktop:
- Læs og accepter licensaftalen til SmartST Desktop og Microsoft ActiveSync (hvis disse programmer ikke allerede er installeret på computeren), når du bliver bedt om det.
 - Vælg en destinationsmappe for SmartST Desktop, når du bliver bedt om det.
 - Klik på **Udført**, når installationen er fuldført. SmartST Desktop åbnes.
6. Gør følgende, hvis du bliver bedt om at tilslutte iCN-enheden til computeren:
- Indsæt den store ende af USB-kablet direkte i en USB-port på computeren (ikke en USB-hub). Indsæt den lille ende i **USB-porten** (↔) på siden af iCN-enheden.
-
-  Indsæt om muligt USB-kablet i USB-porten på *bagsiden* af computeren.
-
- Indsæt den lille ende af AC-strømforsyningskablet i Ⓢ stikket på siden af iCN-enheden. Tilslut den anden ende til en stikkontakt.
 - Tryk på Ⓞ. iCN-enheden tændes.

- Klik på **Næste**, når følgende skærbillede vises på iCN-enheden:



Microsoft ActiveSync synkroniserer med iCN-enheden.

7. Følg instruktionerne på skærmen, hvis du bliver spurgt, om du vil opdatere iCN-softwaren.

Nu kan du bruge SmartST Desktop til at installere kort på iCN-enheden.

Hvordan sørger jeg for, at SmartST er opdateret?

Vi anbefaler, at du jævnligt bruger SmartST Desktop til at kontrollere, om der findes SmartST-softwareopdateringer på Navmans server.



Opdatering i forhold til opgradering

Opdatering af software er ikke det samme som opgradering af software:

Når du *opdaterer* SmartST, henter du de nyeste servicepakker og programrettelser fra Navman og installerer dem på iCN-enheden.

Hvis du vil *opgradere* SmartST, skal du først købe en ny version af SmartST hos en forhandler og derefter installere den på iCN-enheden.

1. Hvis du opretter forbindelse til internettet via en opkaldsforbindelse, skal du oprette forbindelse til internettet nu.
 2. Åbn Smart Desktop, følg vejledningen, og klik derefter på Søg efter opdateringer.
Computeren opretter forbindelse til Navman-serveren for at søge efter softwareopdateringer.
 3. Gør følgende, hvis der findes en softwareopdatering:
 - a) Klik på Opdatering tilgængelig.
Navmans websted åbnes.
 - b) Vælg den opdatering, der gælder for din region, og overfør den til computeren.
 - c) Vælg Opdater software i menuen Opsætning og derefter Opdater software på iCN.
Følg instruktionerne for at opdatere iCN-softwaren.
-

Hvordan fjerner jeg gamle kort fra iCN-enheden?



Du kan ikke bruge et 2006-kort og et 2006 SE-kort over samme område samtidigt.

Gør følgende for hvert kort, der skal opgraderes:

1. Åbn SmartST Desktop, hvis programmet ikke allerede er åbent:
Start > Alle programmer > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Klik på fanen **Vis/fjern**.
Fanen **Vis/fjern** åbnes og viser en liste over de installerede kort.
3. Marker navnet på listen over de kort, du vil fjerne, og klik derefter på **Fjern**.
4. Bekræft, at du vil fjerne det valgte kort, når du bliver bedt om det.
Kortet fjernes fra iCN-enheden.

Hvordan installerer jeg nye kort på iCN-enheden?



Du kan ikke navigere på en rute, der løber mellem forskellige kortversioner, f.eks. et 2006-kort og et 2006 SE-kort.

Du kan installere kort fra de medfølgende cd'er til et hukommelseskort (medfølger ikke) eller den interne hukommelse på iCN-enheden.

Map Product Key

Du bliver bedt om at indtaste nøglen under aktiveringen af de nye kort.

Du finder din Map Product Key på bagsiden af denne *Installationsvejledning til kort*. Du kan købe flere Map Product Keys fra Navmans onlinebutik.


Installation af nye kort

Gør følgende for at installere nye kort på iCN-enheden:

1. Åbn SmartST Desktop, hvis programmet ikke allerede er åbent:
Start > Alle programmer > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Indsæt en SmartST-kort-cd i computerens cd-rom-drev.
 - De præ-aktiverede kort, der er klar til at blive installeret på iCN er **lysegrønne**.
 - De kort på cd'en, der kræver aktivering, før de kan installeres på iCN-enheden er **lyseblå**.



Hvis Windows Stifinder åbnes på computeren, når du indsætter en cd, skal du lukke Windows Stifinder-vinduet.




3. Gør følgende:

Hvis kortet, der skal installeres, er...	Skal du...
lysegrønt	gå til trin 6.
lyseblåt	aktivere kortet via internettet, før du kan installere det. Gå til trin 4.

4. Hvis du opretter forbindelse til internettet via en opkaldsforbindelse, skal du oprette forbindelse til internettet nu.
5. Følg instruktionerne på skærmen for at aktivere din Map Product Key, herunder:
 - Indtast din Map Product Key fra bagsiden af cd-kassetten, når du bliver bedt om det.



- Computeren opretter forbindelse til internettet og aktiverer din Map Product Key.
- Når aktiveringen er fuldført, skifter kortet farve til **lysegrøn**. Gå til trin 6.



6. Klik på det kort, du vil installere på iCN-enheden. Kortet skifter farve til **mørkegrøn** for at angive, at det er valgt. Kortet vises nu i afsnittet **Gennemse valgte kort** under fanen **Tilføj kort**.
- Klik på kortet igen for at fravælge det.



Det kan være nødvendigt at installere flere kort for at dække det ønskede geografiske område.

7. Gør følgende:

Hvis du vil...	Skal du...
vælge et lysegrønt kort	gå til trin 6.
vælge et lyseblåt kort	kortet skal aktiveres via internettet, før det kan installeres. Gå til trin 4.
vælge et kort over hovedveje	markere afkrydsningsfeltet i afsnittet Trin 1: Vælg kort .
installere de valgte kort på iCN-enheden	gå til trin 8.

8. I afsnittet **Trin 3: Installer kort** skal du vælge destinationsmedie for de valgte kort, f.eks. hukommelseskort eller iCN-enhedens interne hukommelse.
9. Klik på **Installer kort**.
Når de er installeret, skifter kortene farve til **gul**.



10. Fjern USB-kablet for at bruge iCN-enheden.



ADVARSEL! Du må ikke fjerne USB-kablet fra **USB-porten** på iCN-enheden, før **globussen** er opdateret, og det eller de installerede kort har skiftet farve til **gul**.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om brug af SmartST 2006 finder du i *Brugervejledning til iCN 700 Series*.

iCN 700 Series Brugervejledning

Du kan få adgang til *Brugervejledning til iCN 700 Series* via:

- mappen *Docs* på *softwareinstallations-cd'en* eller via
- SmartST Desktop - *Hjælp* > *Læs brugervejledningen!*



Acrobat Reader kræves for at få vist *Brugervejledning til iCN 700 Series*.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman ist eine eingetragene Marke von Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und wird unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Navman ist ein Teil der Brunswick Corporation mit Stammsitz in Chicago, IL. Alle Rechte vorbehalten.

Die Software enthält Informationen, die Eigentum von Navman sind. Sie wird im Rahmen eines Lizenzvertrages bereitgestellt, der Nutzungs- und Preisgabebeschränkungen enthält und durch Urhebergesetze geschützt ist. Die Vervielfältigung oder das Kopieren der Software ist untersagt.

Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Navman darf diese Dokumentation weder ganz noch in Auszügen reproduziert, in einem Abfragesystem gespeichert noch in irgendeiner Form elektronisch, mechanisch, durch Fotokopie, Aufzeichnung oder anderweitig übertragen werden.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST und Turn-by-Turn sind eingetragene Warenzeichen bzw. Marken der Brunswick New Technologies Asia Pte Limited und werden unter Lizenz von Navman New Zealand verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Microsoft Windows 2000 SP4 und XP SP2 sowie Microsoft Internet Explorer und ActiveSync sind entweder eingetragene Marken oder Marken der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Adobe und Acrobat Reader sind entweder eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den USA und/oder anderen Ländern. Alle Rechte vorbehalten.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alle anderen Marken und Registrierungen sind Eigentum der jeweiligen Unternehmen.

Veröffentlicht in Neuseeland.

Haftungsausschlusserklärung

Aufgrund der Weiterentwicklung des Produkts können die Informationen ohne Ankündigung geändert werden. Navman gewährleistet nicht, dass dieses Dokument fehlerfrei ist.

Die in diesem Benutzerhandbuch enthaltenen Bildschirmabbildungen und anderen Darstellungen müssen nicht mit den tatsächlichen Abbildungen und Darstellungen des Produkts identisch sein. Hierbei handelt es sich jedoch nur um geringfügige Unterschiede. Das Produkt stellt die beschriebene Funktionalität wie in diesem Handbuch beschrieben in jeder Hinsicht bereit.





Compliance

Dieses Gerät stimmt mit Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften überein. Der Betrieb unterliegt den folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen und (2) dieses Gerät muss gegen alle empfangenen Störungen störungssicher sein, einschließlich solcher, die den Betrieb beeinträchtigen können.

Diese Software beruht in Teilen auf der Independent JPEG Group (Arbeit der JPEG Group).

Wichtige Sicherheitshinweise

VOR DER INSTALLATION DES PRODUKTS IN EINEM FAHRZEUG BITTE AUFMERKSAM DURCHLESEN

	Dies ist das Symbol für Sicherheitswarnungen. Es weist auf potenzielle Verletzungsgefahren hin. Befolgen Sie jegliche Sicherheitshinweise nach diesem Symbol, um mögliche Gefahren für Leib und Leben zu vermeiden.
	WARNUNG weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu leichten oder mittelschweren Verletzungen führen könnten.
	VORSICHT ohne das Symbol für Sicherheitswarnungen weist auf potenziell gefährliche Situationen hin, die zu Schäden führen könnten.



Das Entfernen von Originalteilen, das Hinzufügen von Zubehör oder das Modifizieren des Fahrzeugs kann die Fahrzeugsicherheit beeinträchtigen oder dazu führen, dass dessen Betrieb in einigen Rechtssprechungen unzulässig ist.

Befolgen Sie sämtliche Produktanleitungen sowie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihres Fahrzeugs bezüglich Zubehör bzw. Modifikationen.

Beachten Sie jegliche in Ihrem Land/Gebiet geltenden Bestimmungen bezüglich des Betriebs von Fahrzeugen mit Zubehör bzw. modifizierten Fahrzeugen.



Sie sind allein dafür verantwortlich, dass der iCN in einem Fahrzeug so angebracht, befestigt und verwendet wird, dass Unfälle, Verletzungen oder Schäden ausgeschlossen sind. Achten Sie stets auf eine sichere Fahrweise.

Bringen Sie den iCN so an, dass die Sicht des Fahrers nicht behindert wird.

Befestigen Sie den iCN nicht auf eine Weise, die das sichere Führen des Fahrzeugs, die Funktion der Airbags oder sonstiger Sicherheitsausstattungen beeinträchtigt.

Bedienen Sie den iCN nicht während der Fahrt.

Bevor Sie den iCN zum ersten Mal einschalten, machen Sie sich mit dem Gerät und seinem Betrieb vertraut.

Die vom iCN berechnete Entfernung bis zu einer Ausfahrt auf Überlandstraßen kann länger als die auf Verkehrsschildern angegebene Entfernung sein. Während Verkehrsschilder die Entfernung bis zum Beginn einer Ausfahrt wiedergeben, gibt der iCN die Entfernung bis zur nächsten Kreuzung bzw. Einmündung an, d.h. bis zum Ende der Ausfahrtstraße. Folgen Sie stets den Informationen auf den Verkehrsschildern, um sich auf das Verlassen der Straße vorzubereiten.

Die Nutzung von Informationen hinsichtlich Standorten von Radaren bzw. Geschwindigkeitskameras kann je nach Land gesetzlich geregelt sein. Es unterliegt Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Sie zur Nutzung derartiger Informationen in Ihrem Land bzw. in dem Land, in dem diese Informationen genutzt werden sollen, berechtigt sind.



Verwenden Sie den iCN nicht, während er heiß ist. Lassen Sie ihn zuvor abkühlen (ohne direkte Sonneneinstrahlung).

VORSICHT

Setzen Sie den iCN nicht im unbeaufsichtigten Fahrzeug direkter Sonneneinstrahlung aus. Überhitzung kann das Gerät beschädigen.

Um Diebstahl vorzubeugen, lassen Sie den iCN nicht sichtbar im unbeaufsichtigten Fahrzeug.

Die Missachtung dieser Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen könnte zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden führen. Navman lehnt jede Haftung für Installationen oder Verwendungen des iCN ab, die zum Tod, zu Verletzungen oder zu Schäden führen oder gegen jegliches Recht verstoßen.

Willkommen




Vielen Dank, dass Sie sich für die neuen Navman-Karten entschieden haben. Diese *Karteninstallationsanleitung* wurde entwickelt, um Ihnen bei der Installation dieser Karten auf Ihrem iCN zu helfen.

Zur Installation dieser Karten installieren Sie zuerst die SmartST™ Desktopsoftware auf Ihrem Computer und verwenden diese dann zur Installation der benötigten Karten von den Karten-CDs auf den internen Speicher oder die Speicherkarte Ihres iCN.



Falls Sie den SmartST Desktop schon auf Ihrem Computer installiert haben, müssen Sie die Software von der beigelegten Installations-CD neu installieren, da diese eine aktualisierte Version enthalten könnte.

Verpackungsinhalt

Element		Element	
<p>CDs mit:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SmartST 2006 Software, einschließlich SmartST Desktop ▪ SmartST 2006 SE Kartendaten ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Die Anzahl der enthaltenen CDs hängt vom Land, in dem das Gerät erworben wurde, ab.</p>		<p>Begleitdokumentation:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Karteninstallationsanleitung) ▪ Support-Informationen weltweit ▪ Softwareproduktlizenz 	

Was ist SmartST Desktop?

SmartST-Desktop ist eine Software für Ihren Computer und dient zum Installieren von Karten auf Ihrem iCN.

Sie können diese immer verwenden, um:

- Karten von Ihrem iCN zu entfernen
- Softwareaktualisierungen einzuspielen
- eigene Sonderziele zu verwalten.

Kann ich SmartST Desktop mit meinem Computer verwenden?

Zur Installation sind die folgenden *minimalen* Systemvoraussetzungen für SmartST-Desktop erforderlich:

- IBM-kompatibler PC,
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 oder XP SP2 (NT wird nicht unterstützt),
- Internet Explorer 6 oder höher,
- CD-Laufwerk,
- USB-Anschluss,
- Internetverbindung (zur Registrierung).



Sie müssen SmartST Desktop von der Installations-CD auf der Festplatte des Rechners installieren, SmartST Desktop kann nicht von der CD aus gestartet werden.

Was ist Microsoft ActiveSync®?

Mit Microsoft ActiveSync wird eine Verbindung zwischen dem iCN und einem Computer hergestellt. ActiveSync 3.8 wird ggf. als Teil der Installation von SmartST Desktop auf dem Computer installiert (wenn nicht schon eine spätere Version von Active Sync installiert ist).

Nach der Installation wird ActiveSync bei jedem Start von Windows im Infobereich angezeigt. Sobald Sie Ihren iCN mit dem Computer verbinden, wird ActiveSync aktiv.

Für weitere Informationen über ActiveSync suchen Sie unter www.microsoft.de nach "ActiveSync".

Wie kann ich SmartST Desktop auf meinem Computer installieren?



Vor dem Start:


Stellen Sie sicher, die dass Ihr Computer Systemvoraussetzungen für SmartST Desktop erfüllt, insbesondere:


- i. Stellen Sie sicher, dass vor der Installation von SmartST Desktop *Internet Explorer 6* oder höher installiert ist, auch wenn es nicht Ihr Standardbrowser ist.
- ii. Wenn Sie Windows XP verwenden, stellen Sie sicher, dass *Windows XP Service Pack 2* oder höher installiert ist, bevor sie SmartST Desktop installieren.

1. Schließen Sie alle geöffneten Programme auf dem Computer.
2. Legen Sie die SmartST Anwendungs-CD in das CD-Laufwerk Ihres Computers ein.
Die Installation von SmartST Desktop sollte automatisch beginnen.
 - Wenn Ihr Computer die Installation nicht automatisch startet, rufen Sie sie manuell auf:
Start > Ausführen.
Geben Sie **D:\Install.exe** ein, wobei **D** für den Laufwerksbuchstabe Ihres CD-Laufwerks steht. Klicken Sie auf **OK**.




3. Wählen Sie die gewünschte Sprache für SmartST Desktop aus.
4. Klicken Sie auf **SmartST Desktop installieren**.
5. Folgen Sie den Bildschirm-Eingabeaufforderungen, um SmartST Desktop zu installieren:
 - Lesen und akzeptieren Sie den Lizenzvertrag für SmartST Desktop und Microsoft ActiveSync (sofern noch nicht auf dem Computer installiert), wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Wählen Sie einen Zielordner für SmartST Desktop aus, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
 - Wenn die Installation beendet ist, klicken Sie auf die Option zum Beenden. SmartST Desktop startet.
6. Wenn Sie aufgefordert werden, den iCN an den Computer anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:
 - Stecken Sie den breiteren Stecker des USB-Kabels direkt in einen USB-Anschluss Ihres Computers ein (nicht in einen USB-Hub). Schließen Sie den kleineren Stecker an den seitlichen **USB-Anschluss** (☛) des iCN an.

 Stecken Sie das USB-Kabel in einen passenden USB-Anschluss an der *Rückseite* des Computers.

 - Schliessen Sie den kleineren Stecker des Wechselstrom-Netzteils an den Anschluss auf der linken Seite des iCN an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose.
 - Drücken Sie auf .
Der iCN schaltet sich ein.

- Wenn der folgende Bildschirm auf dem iCN angezeigt wird, klicken Sie auf **Weiter**:



Microsoft ActiveSync führt eine Synchronisierung mit dem iCN durch.

7. Wenn Sie aufgefordert werden Ihre iCN-Software zu aktualisieren, folgen Sie den Eingabeaufforderungen auf dem Bildschirm.

Sie können jetzt mit SmartST Desktop Karten auf dem iCN installieren.

Wie halte ich SmartST auf dem aktuellsten Stand?

Wir empfehlen, dass Sie mithilfe von SmartST Desktop regelmäßig auf dem Navman-Server nach SmartST-Softwareaktualisierungen suchen.



Aktualisierungen und Upgrades

Für Ihre Software gibt es *Aktualisierungen* und *Upgrades*:

Eine *Aktualisierung* für SmartST bedeutet, dass die neuesten Servicepacks und Patches heruntergeladen werden und auf Ihrem iCN installiert werden.

Ein *Upgrade* bedeutet, dass Sie eine komplett neue Version von SmartST erwerben und anschließend auf Ihrem iCN installieren.

1. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.
 2. Öffnen Sie SmartST Desktop, folgen Sie den Anweisungen, und klicken Sie dann auf **Nach Updates** suchen.
Ihr Computer stellt eine Verbindung zum Navman-Server her, um nach Aktualisierungen zu suchen.
 3. Wenn eine Aktualisierung verfügbar ist, gehen Sie wie folgt vor:
 - a) Klicken Sie auf **Update verfügbar**.
Die Website von Navman wird geöffnet.
 - b) Wählen Sie das Update für Ihre Region aus, und laden Sie es auf Ihren Computer herunter.
 - c) Wählen Sie im Setup-Menü die Option **Software-Update** und danach **Softwareaktualisierung von iCN**.
Folgen Sie den Eingabeaufforderungen, um Ihre iCN-Software zu aktualisieren.
-

Wie lösche ich alte Karten vom meinem iCN?



Sie können eine 2006-Karte und eine 2006-SE-Karte desselben Gebietes nicht zur gleichen Zeit verwenden.

Führen Sie für jede Landkarte, die Sie aktualisieren möchten, Folgendes durch:

1. Öffnen Sie SmartST Desktop, falls noch nicht geöffnet:
Start > Alle Programme > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Karten anzeigen/entfernen**.
Die Registerkarte **Karten anzeigen/entfernen** wird geöffnet und zeigt eine Liste installierter Karten an.
3. Wählen Sie den Namen der zu löschenden Karte aus, und klicken Sie dann auf **Entfernen**.
4. Bestätigen Sie das Löschen der ausgewählten Karte.
Die Landkarte wird vom iCN entfernt.

Wie installiere ich neue Karten auf meinem iCN?



Sie können nicht auf einer Straße mit verschiedenen Kartenversionen, zum Beispiel einer 2006-Karte und einer 2006-SE-Karte, navigieren.

Sie können Karten von den beiliegenden CDs auf eine Speicherkarte (nicht enthalten) oder auf den internen Speicher Ihres iCN installieren.

Map Product Key (Kartenproduktschlüssel)

Sie werden aufgefordert, den Schlüssel während der Aktivierung der neuen Karten einzugeben.

Ihren Kartenproduktschlüssel finden Sie auf der Rückseite dieser *Karteninstallationsanleitung*. Zusätzliche Kartenproduktschlüssel müssen im Navman Online-Shop erworben werden.

Installieren neuer Karten


Um neue Karten auf Ihrem iCN zu installieren, gehen Sie wie folgt vor:

1. Öffnen Sie ggf. SmartST Desktop:
Start > Alle Programme > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Legen Sie eine SmartST Karten-CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
 - Voraktivierte Karten, die direkt auf Ihrem iCN installiert werden können, sind **hellgrün** dargestellt.

- Karten auf der CD, die vor der Installation auf Ihrem iCN aktiviert werden müssen, sind **hellblau** dargestellt.



Wenn beim Einlegen der CD Windows Explorer geöffnet wird, schließen Sie dieses Fenster.



3. Gehen Sie wie folgt vor:


Wenn die zu installierende Karte in folgender Farbe dargestellt ist ...	Dann...
hellgrün	fahren Sie mit Schritt 6 fort.
hellblau	muss die Karte vor der Installation per Internet aktiviert werden; fahren Sie mit Schritt 4 fort.

4. Wenn Sie sich über eine DFÜ-Verbindung ins Internet einwählen, stellen Sie jetzt eine Internet-Verbindung her.

5. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Kartenproduktschlüssel zu aktivieren:
- Geben Sie den auf der Rückseite der CD-Hülle aufgedruckten Kartenproduktschlüssel ein, sobald Sie dazu aufgefordert werden.



- Ihr Computer stellt eine Internet-Verbindung her und aktiviert den Kartenproduktschlüssel.
- Sobald die Aktivierung abgeschlossen ist, wird die Karte in **hellgrün** dargestellt; fahren Sie nun mit Schritt 6 fort.



6. Klicken Sie auf die Karte, die Sie auf dem iCN installieren möchten. Die Karte wird nun **dunkelgrün** dargestellt, um anzugeben, dass sie ausgewählt ist. Die Karte ist nun in der Registerkarte **Karten hinzufügen** im Bereich für ausgewählte Karten aufgeführt.
- Um die Auswahl einer Karte aufzuheben, klicken Sie erneut auf die Karte.




Eventuell müssen Sie mehrere Landkarten installieren, um den gewünschten geografischen Bereich abzudecken.

7. Gehen Sie wie folgt vor:

Wenn Sie...	Dann...
eine hellgrüne Karte auswählen möchten	fahren Sie mit Schritt 6 fort.
eine hellblaue Karte auswählen möchten	muss die Karte vor der Installation zunächst per Internet aktiviert werden; fahren Sie mit Schritt 4 fort.
eine Hauptstraßennetzkarte auswählen möchten	markieren Sie das Kontrollkästchen im Abschnitt 1: Karten auswählen .
die ausgewählten Karten auf Ihrem iCN installieren möchten	fahren Sie mit Schritt 8 fort.

8. Wählen Sie unter **Schritt 3: Karten installieren** das Zielmedium für die ausgewählten Karten aus, zum Beispiel Speicherkarte oder interner Speicher des iCN.

9. Klicken Sie auf **Karten installieren**.
Nach der Installation werden die Karten in **gelb** angezeigt.



10. Um den iCN zu verwenden, trennen Sie das USB-Kabel.



WARNUNG: Ziehen Sie erst dann das USB-Kabel aus dem **USB-Anschluss** des iCN, wenn der **Globus** aktualisiert wurde und die installierten Karten in **gelb** angezeigt werden.

Weitere Informationen

Für Informationen zur Verwendung der SmartST 2006, siehe die *iCN 700 Serie Bedienungsanleitung*.

iCN 700 Serie Bedienungsanleitung

Auf die *iCN 700 Serie Bedienungsanleitung* kann folgendermaßen zugegriffen werden:

- im Ordner *Docs* auf der *Installations-CD* oder unter
- *SmartST Desktop - Hilfe > Bedienungsanleitung lesen*



Zum Anzeigen der *iCN 700 Serie Bedienungsanleitung* benötigen Sie Acrobat Reader.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman es una marca registrada de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited y se utiliza bajo licencia de Navman New Zealand. Reservados todos los derechos.

El software contiene información de propietario de Navman; se suministra bajo un acuerdo de licencia con las restricciones de uso y confidencialidad que también está protegido por la ley de copyright. Queda prohibida la ingeniería inversa del software.

No se permite la reproducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmisión en cualquier formato o medio ya sea electrónico, mecánico, de copia o grabación, de parte de esta publicación si no es con el previo permiso por escrito de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST y Turn-by-Turn son marcas comerciales o marcas registradas de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited y se utilizan bajo licencia de Navman New Zealand. Reservados todos los derechos.

Microsoft Windows 2000 SP4 y XP SP2, Microsoft Internet Explorer y ActiveSync son marcas registradas o comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

Adobe y Acrobat Reader son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en los Estados Unidos y/u otros países. Todos los derechos reservados.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

El resto de marcas comerciales y registros son propiedad de sus respectivos propietarios.

Publicada en Nueva Zelanda.

Documento de renuncia de responsabilidad

Debido al continuo desarrollo del producto esta información puede sufrir cambios sin previo aviso. Navman no garantiza que este documento está libre de errores.

Las capturas y otras presentaciones mostradas en el Manual del usuario pueden ser diferentes de las pantallas y presentaciones generadas por el producto real. Dichas diferencias son menores y el producto real suministrará la funcionalidad descrita tal y como se presenta en este Manual del usuario en lo que respecta a todos los materiales.





Conformidad

Este dispositivo está en conformidad con la sección 15 de las Reglas FCC. Su utilización está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no podrá causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba, incluidas las interferencias que pudiesen causar un funcionamiento no deseado.

El software se basa en parte en el trabajo de Independent JPEG Group.

Importante: información de seguridad

POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES ATENTAMENTE ANTES DE INSTALAR EL DISPOSITIVO EN EL VEHÍCULO

	<p>Este es el símbolo de alerta de seguridad. Se utiliza para alertarlo sobre peligros potenciales de sufrir lesiones personales. Obedezca todos los mensajes de seguridad que se indican a continuación de este símbolo para evitar posibles lesiones o muerte.</p>
	<p>ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría causar la muerte o lesiones graves.</p>
	<p>ATENCIÓN indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar lesiones menores o moderadas.</p>
	<p>Cuando ATENCIÓN se utiliza sin el símbolo de alerta de seguridad, indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede causar daños a la propiedad.</p>



La eliminación del equipamiento original, adición de accesorios o modificación de su vehículo pueden afectar a la seguridad del mismo o hacer que su uso sea ilegal en algunas jurisdicciones.

Siga todas las instrucciones del producto y del manual del usuario de su vehículo en lo referente a accesorios o modificaciones.

Consulte las leyes de su país o comunidad relativas al uso de un vehículo con accesorios o modificaciones.



Es su responsabilidad colocar, fijar y utilizar el iCN de un modo que no cause accidentes, lesiones personales ni daños a la propiedad. Respete siempre las prácticas de conducción seguras.

Monte el iCN en una posición segura y que no dificulte la vista del conductor.

No instale el iCN en modo alguno que pudiese interferir en el funcionamiento seguro del vehículo, los airbags u otro equipo de seguridad.

No utilice el iCN cuando esté conduciendo.

Antes de utilizar el iCN por primera vez, familiarícese con el dispositivo y su funcionamiento.

Es posible que la distancia hasta una salida que calcula el iCN en las carreteras principales sea superior a la indicada en las señales de tráfico. Las señales de tráfico muestran la distancia hasta el inicio de una salida mientras que el iCN muestra la distancia hasta la siguiente intersección, por ejemplo, el final de la vía de salida o carretera. Al prepararse para salir de una carretera, siga siempre la información de distancia de las señales de tráfico.

El uso de la información relativa a la ubicación de radares fijos, cámaras de seguridad o velocidad puede estar sujeta a las leyes locales del país donde se utilice. El usuario es responsable de verificar si la información se puede utilizar legalmente en su país o en otro país.



No toque el iCN mientras esté caliente, déjelo enfriar alejado de la luz solar directa.

ATENCIÓN

No exponga el iCN a la luz solar directa cuando no haya nadie dentro del vehículo por periodos prolongados. El sobrecalentamiento podría dañar la unidad.

Para disuadir a los ladrones, no deje el iCN a la vista cuando no haya nadie en el vehículo.

El incumplimiento de estas instrucciones podría causar lesiones graves, el fallecimiento o el daño a la propiedad. Navman no es responsable en modo alguno si el uso del iCN ocasiona fallecimientos, lesiones, daños a la propiedad o infracción de la legislación.

Bienvenido




Gracias por adquirir los nuevos mapas de Navman. Esta *Guía de instalación de mapas* se ha diseñado para ayudarle a instalar estos mapas en el iCN.

Para instalar los mapas, instale primero el software SmartST™ Desktop en el ordenador, luego úselo para instalar los mapas requeridos desde los CD a la memoria interna del iCN o a la tarjeta de memoria.



Si ya tiene SmartST Desktop en el ordenador, debe reinstalar el software desde el CD de instalación de la aplicación ya que puede contener una versión actualizada.

Contenido de la caja

Elemento		Elemento	
<p>Contenido de los CD:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Software SmartST 2006, incluido SmartST Desktop ▪ Datos de mapas de SmartST 2006 SE ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> La cantidad de discos que se incluyen varía según el país donde se adquiera.</p>		<p>Documentación, que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Guía de instalación de mapas) ▪ Información de soporte global ▪ Licencia del producto de software 	

Definición de SmartST Desktop

SmartST Desktop es una aplicación de software para ordenador que se emplea para instalar mapas en el iCN.

También puede utilizarlo para:

- Eliminar mapas del iCN
- Obtener actualizaciones de software
- Administrar puntos de interés personalizados.

Requisitos de SmartST Desktop para su instalación en el ordenador

Antes de instalar SmartST Desktop, asegúrese de que su sistema cuenta con los siguientes requisitos *mínimos*:

- PC compatible con IBM
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 o XP SP2 (no se admite NT)
- Internet Explorer 6 o superior
- Unidad de CD
- Puerto USB
- Conexión a Internet para efectuar el registro.



Deberá instalar SmartST Desktop en la unidad de disco duro del ordenador desde el CD de instalación de aplicación; no podrá ejecutar SmartST Desktop desde el CD.

Definición de Microsoft ActiveSync®

Microsoft ActiveSync se utiliza para establecer una conexión entre el iCN y el ordenador. ActiveSync 3.8 se instalará en el ordenador (si no está instalada una versión posterior de ActiveSync) como parte de la instalación de SmartST Desktop.

Una vez instalado, ActiveSync se ejecutará en la bandeja del sistema o el área de notificación de Windows al iniciar Windows. ActiveSync se activará cuando el iCN esté conectado al ordenador.

Para obtener más información sobre ActiveSync, busque "ActiveSync" en www.microsoft.com.

Instalación de SmartST Desktop en el ordenador



Pasos preliminares

Asegúrese de que su ordenador cumple los requisitos mínimos del sistema para SmartST Desktop, especialmente lo siguiente:

- i. Asegúrese de que esté instalado en el ordenador *Internet Explorer 6* o superior antes de instalar SmartST Desktop, incluso si no es el explorador predeterminado.
- ii. Los usuarios de Windows XP deben asegurarse de que se ha instalado *Windows XP Service Pack 2* o superior antes de instalar SmartST Desktop.

1. Cierre todos los programas que estén abiertos en el ordenador.
2. Introduzca el CD de instalación de la aplicación SmartST en la unidad de CD del ordenador.

Se iniciará el programa de instalación de SmartST Desktop.



- Si el ordenador no inicia el CD de forma automática, inicie la instalación manualmente:
Inicio > Ejecutar.
Escriba **D:\install.exe** donde “D” es la letra asignada a la unidad de CD, después haga clic en **Aceptar**.




3. Seleccione el idioma deseado para SmartST Desktop.
4. Haga clic en **Instalar SmartST Desktop**.
5. Siga las instrucciones en pantalla para instalar SmartST Desktop:
 - Revise y acepte el Acuerdo de licencia para SmartST Desktop y Microsoft ActiveSync (si aún no está instalado en el ordenador) cuando se le indique.
 - Seleccione una carpeta de destino para SmartST Desktop.
 - Una vez finalizada la instalación, haga clic en **Finalizar**. Se abrirá SmartST Desktop.
6. Si se le indica que conecte el iCN al ordenador, realice lo siguiente:
 - Conecte el extremo largo del cable USB directamente a un puerto USB del ordenador (no a un concentrador USB). Conecte el extremo pequeño a la **entrada de USB** (☛) en el lateral del iCN.



Siempre que sea posible, conecte el cable USB al puerto USB situado en la *parte posterior* del ordenador.

- Conecte el extremo pequeño del cable de la unidad de alimentación de CA a la entrada  del lateral del iCN. Conecte el otro a la corriente.
- Pulse .
El iCN se encenderá.

- Cuando aparezca esta pantalla en el iCN, haga clic en **Siguiente**.



Microsoft ActiveSync se sincronizará con el iCN.

7. Si se le insta a actualizar el software del iCN, siga las indicaciones que aparezcan en la pantalla.

Ahora está listo para utilizar SmartST Desktop e instalar mapas en el iCN.

Actualización de SmartST

Es recomendable utilizar SmartST Desktop con regularidad para consultar las actualizaciones de software SmartST en el servidor de Navman.



Actualización frente a mejora

Actualizar software no es lo mismo que *mejorar* software.

Al *actualizar* SmartST, se descargan los últimos paquetes de servicio y parches de Navman y se aplican al iCN.

Para *mejorar* SmartST, primero debe adquirir una nueva versión de SmartST de un comercio y, a continuación, instalarla en el iCN.

1. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
2. Abra SmartST Desktop, siga las instrucciones y, después haga clic en **Comprobar actualizaciones**. El ordenador se conectará al servidor de Navman para comprobar las actualizaciones de software.
3. Si está disponible una actualización de software, haga lo siguiente:
 - a) Haga clic en **Actualización disponible**. Se abrirá el sitio Web de Navman.
 - b) Seleccione la actualización para su región y descárguela a su ordenador.
 - c) En el menú *Configuración*, seleccione **Actualizar software**, después **Actualizar software en iCN**. Siga las indicaciones para actualizar el software iCN.

Eliminación de mapas anteriores del iCN



No puede usar simultáneamente un mapa 2006 y un mapa 2006 SE de la misma zona.

Lleve a cabo los pasos siguientes para cada mapa que vaya a actualizar:

1. Abra SmartST Desktop, si aún no lo ha hecho:
Inicio > Programas > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Haga clic en la ficha **Ver o eliminar mapas**.
Se abrirá la ficha **Ver o eliminar** con una lista de los mapas instalados.
3. Seleccione en la lista el nombre del mapa que desea eliminar y haga clic en **Eliminar**.
4. Confirme que desea eliminar el mapa seleccionado cuando se le indique. El mapa se elimina del iCN.

Instalación de mapas nuevos en el iCN



No puede navegar a una ruta entre mapas de versiones diferentes, por ejemplo, un mapa 2006 y otro de 2006 SE.

Puede instalar mapas desde los CD adjuntos a una tarjeta de memoria (no incluida) o a la memoria interna del iCN.

Clave del mapa

Se le instará a indicar la clave durante la activación de mapas nuevos.

La clave del mapa se encuentra en la contraportada de esta *Guía de instalación de mapas*. Se pueden adquirir claves de mapas adicionales en línea en Navman Store.


Instalación de mapas nuevos

Para instalar mapas nuevos en el iCN, siga estos pasos:

1. Abra SmartST Desktop, si aún no lo ha hecho:
Inicio > Todos los programas > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Inserte un CD de mapa de SmartST en la unidad de CD ROM de su ordenador.
 - Los mapas previamente activados que ya están listos para ser instalados en el iCN se muestran en color **verde claro**.
 - Los mapas del CD que requieren activación antes de instalarlos en el iCN se muestran en color **azul claro**.



Si al introducir el CD se abre el Explorador de Windows, ciérrelo.




3. Realice lo siguiente.

Si el mapa que se va a instalar es...	Realice lo siguiente...
Verde claro	Vaya al paso 6.
Azul claro	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet; continúe con el paso 4.

4. Si su conexión a Internet es mediante la línea telefónica, conéctese ahora.
5. Siga las instrucciones para activar la clave de mapa.
- Introduzca la clave situada en la parte posterior de la caja del CD adjunto cuando se le solicite.



- Su ordenador se conectará a Internet y activará su clave de mapa.
- Una vez que haya finalizado la activación, el mapa cambiará su color a **verde claro**. Continúe con el paso 6.



6. Haga clic en el mapa que desea instalar en el iCN. El color de mapa cambiará a **verde oscuro** para indicar que se ha seleccionado. Encontrará el mapa en la sección **Revisar mapas seleccionados** de la ficha **Agregar mapas**.

- Para cancelar la selección de un mapa, haga clic de nuevo en él.




Puede que necesite instalar muchos mapas para abarcar la zona geográfica que necesita.

7. Realice lo siguiente.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Seleccionar un mapa de color verde claro	Vaya al paso 6.
Seleccionar un mapa de color azul claro	Para poder instalar el mapa, éste deberá activarse mediante Internet. Vaya al paso 4.

Si desea...	Realice lo siguiente...
Seleccionar un mapa de la red de carreteras principales	Seleccione la casilla de verificación de la sección Paso 1: Seleccionar mapas.
Instalar los mapas seleccionados en el iCN	Continúe con el paso 8.

- En la sección **Paso 3: Instalar mapas**, seleccione el medio de destino para los mapas seleccionados, por ejemplo, tarjeta de memoria o memoria interna del iCN.
- Haga clic en **Instalar mapas**. Una vez que se hayan instalado, el color de los mapas cambiará a **amarillo**.



- Para utilizar el iCN, desconecte el cable USB.



ADVERTENCIA: no desconecte el cable USB de la **Entrada de USB** del iCN hasta que el **globo terráqueo** se haya actualizado y los mapas instalados hayan cambiado su color a **amarillo**.

Información adicional

Para obtener información sobre cómo usar el SmartST 2006, consulte el *Manual del usuario del iCN serie 700*.

Manual del usuario del iCN serie 700

Puede acceder al *Manual del usuario del iCN serie 700* desde:

- la carpeta *Docs* del *CD de instalación de la aplicación* o
- *SmartST Desktop - Ayuda > Leer Manual del usuario*



Es necesario Acrobat Reader para ver el *Manual del usuario del iCN serie 700*.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman est une marque déposée de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited - elle est utilisée sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Ce logiciel contient des informations confidentielles sur Navman ; il est livré selon un accord de licence incluant des restrictions d'utilisation et de divulgation et il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toute ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Il est interdit de reproduire, de mémoriser dans un système de recherche d'information ou de transmettre sous quelque format ou de quelque manière que ce soit, que ce soit par un procédé électronique ou mécanique, au moyen de photocopies, d'enregistrement ou de tout autre moyen, le présent document en tout ou en partie, sans l'accord écrit et préalable de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques déposées ou des marques commerciales de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et sont utilisées sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Microsoft Windows 2000 SP4 et SP XP2, Microsoft Internet Explorer et ActiveSync sont des marques déposées ou commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Adobe et Acrobat Reader sont des marques déposées ou des marques commerciales de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

Avis de non-responsabilité

Les captures d'écran et autres présentations qui figurent dans le présent manuel d'utilisation peuvent varier des vrais écrans et présentations visibles sur le produit. Ces variations sont minimales - le produit présente les fonctions décrites de la même manière que sur le présent manuel d'utilisation à tous égards importants.

Conformité

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences préjudiciables et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement non désiré.

Ce logiciel est en partie basé sur le travail du Independent JPEG Group (groupe indépendant JPEG).

Informations importantes sur la sécurité

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE DOCUMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS LE VEHICULE

	Ce symbole attire votre attention sur la sécurité. Il vous avertit des risques potentiels de préjudice corporel. Observez tous les messages de sécurité comportant ce symbole afin de prévenir les risques possibles de blessure ou de décès.
	AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer le décès ou une blessure grave.
	ATTENTION indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer une blessure mineure ou modérée.
	ATTENTION utilisé sans le symbole d'alerte de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse susceptible, si elle n'est pas évitée, de provoquer des dommages matériels.



Retirer l'équipement d'origine, ajouter des accessoires ou apporter des modifications à votre véhicule est susceptible d'affecter la sécurité du véhicule ou de rendre son utilisation illégale sous certaines juridictions.

Conformez-vous à toutes les instructions relatives au produit ainsi qu'à celles qui figurent dans le guide de votre véhicule concernant accessoires ou modifications.

Examinez les lois de votre pays relatives à l'utilisation d'un véhicule lorsque des accessoires ont été ajoutés ou des modifications apportées.



Il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser l'iCN de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours les règles de sécurité au volant.

Assemblez l'iCN dans une position sûre et ne gênant pas la visibilité du conducteur.

N'installez pas l'iCN dans une position susceptible de gêner le bon fonctionnement du véhicule ou d'interférer avec le déploiement des airbags ou de tout autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas l'iCN lorsque vous êtes au volant.

Avant la première utilisation de l'iCN, familiarisez-vous avec cet appareil et son mode de fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à la prochaine sortie affichée sur l'iCN peut être supérieure à celle indiquée sur les panneaux de signalisation. En effet, ces panneaux indiquent la distance restante jusqu'à la sortie en question alors que l'iCN affiche la distance à parcourir jusqu'à l'intersection suivante, c'est-à-dire l'autre côté de la sortie. Lorsque vous vous préparez à prendre une sortie, suivez toujours les indications concernant la distance affichées sur les panneaux de signalisation.

L'utilisation d'informations sur l'emplacement de caméras de sécurité ou de radars peut être soumise aux lois du pays d'utilisation de l'appareil. Il ressort de votre responsabilité de vérifier que vous êtes légalement autorisé à utiliser ces informations dans votre pays ou dans le pays où vous comptez les utiliser.



Ne manipulez pas l'iCN lorsqu'il est chaud. laissez-le d'abord refroidir à l'abri du soleil.

ATTENTION

Ne laissez pas l'iCN en plein soleil lorsque le véhicule est stationné pour des périodes prolongées ; une surchauffe risquerait de l'abîmer.

Pour éviter tout vol, ne laissez pas l'iCN, le support de fixation ou les câbles à la vue de tous dans un véhicule laissé sans surveillance.

La non-observation de ces messages d'avertissement risquerait de provoquer décès, blessures graves ou dommages. Navman décline toute responsabilité en cas d'utilisation de cet iCN d'une manière quelconque qui serait susceptible de causer un décès, des blessures ou des dommages, ou d'enfreindre la loi.

Bienvenue




Merci d'avoir choisi ces cartes routières Navman. Ce *Guide d'installation de cartes routières* a été conçu pour vous aider à installer ces cartes sur votre iCN.

Pour ce faire, installez d'abord le logiciel SmartST™ Desktop puis utilisez-le pour installer les cartes requises depuis le CD de cartes routières sur la mémoire interne de l'iCN ou sur une carte mémoire.



Si SmartST Desktop est déjà installé sur votre ordinateur, il vous faudra réinstaller le logiciel à partir du CD Application Installer fourni car il pourrait contenir une version plus récente.

Contenu de l'emballage

Article		Article	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Des CD, comprenant : ▪ Le logiciel SmartST 2006 avec SmartST Desktop ▪ Les données cartographiques SmartST 2006 SE ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Le nombre de CD fournis peut varier selon le pays d'achat.</p>		<p>La documentation, comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Guide d'installation de cartes routières) ▪ Assistance technique internationale ▪ Licence du logiciel 	

Qu'est-ce que SmartST Desktop ?

SmartST Desktop est un logiciel à utiliser sur votre ordinateur et servant à installer des cartes routières sur votre iCN.

Vous pouvez également l'utiliser pour :

- supprimer des cartes routières de votre iCN
- obtenir des mises à jour de logiciel
- gérer les centres d'intérêt personnalisés.

Est-ce que je peux utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur ?

Assurez-vous que vous disposez des exigences du système *minimum* suivantes avant d'installer SmartST Desktop :

- PC compatible avec IBM,
- Microsoft® Windows®, 2000 SP4 ou XP SP2 (ne fonctionne pas sous NT),
- Internet Explorer version 6 ou plus récente,
- Lecteur CD,
- Port USB,
- Connexion Internet pour l'enregistrement.



Vous devez installer SmartST Desktop sur le disque dur de votre ordinateur à partir du CD Application Installer ; vous ne pouvez pas exécuter SmartST Desktop depuis le CD.

Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync® ?

Microsoft ActiveSync sert à établir une connexion entre votre iCN et votre ordinateur. ActiveSync 3.8 est installé sur votre ordinateur (si une version plus récente n'est pas déjà installée) pendant l'installation de SmartST Desktop.

Une fois installé, ActiveSync exécute la zone de notification lorsque vous démarrez Windows. ActiveSync s'active lorsque l'iCN est branché à votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur ActiveSync, effectuez une recherche sur "ActiveSync" sur le site Internet www.microsoft.com.

Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur ?



Avant de commencer :

Assurez-vous que votre ordinateur dispose des exigences du système minimales requises pour SmartST Desktop, et en particulier :

- i. Vérifiez que *Internet Explorer 6* ou une version plus récente de ce programme est installé sur votre ordinateur avant d'installer SmartST Desktop, même si ce n'est pas votre navigateur Web par défaut.
 - ii. Les utilisateurs de Windows XP devront s'assurer que *Windows XP Ensemble de modifications provisoires 2* ou une version plus récente est installé avant d'installer SmartST Desktop.
-


1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Introduisez le CD SmartST Application Installer dans le lecteur CD de votre ordinateur.
Le programme d'installation de SmartST Desktop démarre.
 - Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation :
Démarrer > Exécuter.
Tapez **D:\Install.exe**, "D" étant la lettre correspondant au lecteur CD, puis appuyez sur **OK**.




3. Sélectionnez la langue de votre choix pour SmartST Desktop.
4. Cliquez sur **Installer SmartST Desktop**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer SmartST Desktop :
 - Lisez et acceptez la licence d'utilisation de SmartST Desktop et Microsoft ActiveSync (s'ils ne sont pas déjà installés sur votre ordinateur) lorsque cela vous sera demandé.
 - Sélectionnez un dossier de destination pour SmartST Desktop lorsque cela vous sera demandé.
 - Une fois l'installation terminée, cliquez sur **Terminer**. SmartST Desktop s'ouvre.
6. S'il vous est demandé de brancher l'iCN à l'ordinateur, procédez de la manière suivante :
 - Branchez l'extrémité la plus large du câble USB à un des ports USB de votre ordinateur (et non pas à un concentrateur USB) et la plus petite à la **Prise USB** (↔) qui se trouve sur le côté de l'iCN.

 Lorsque vous en avez la possibilité, reliez le câble USB à un port USB au dos de votre ordinateur.

 - Branchez l'extrémité la plus petite du câble du bloc d'alimentation sur la prise  qui se trouve sur le côté de l'iCN et l'autre extrémité à une prise de courant.

- Appuyez sur  .
L'iCN s'allume.
- Lorsque l'écran suivant s'affiche sur l'iCN, cliquez sur **Suivant** .



Microsoft ActiveSync se synchronise avec votre iCN.

7. Suivez les invites de commande vous demandant de mettre à jour votre iCN le cas échéant.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser SmartST Desktop et à installer des cartes routières sur l'iCN.

Comment maintenir SmartST à jour ?

Nous vous conseillons d'utiliser régulièrement SmartST Desktop pour rechercher des mises à jour de SmartST sur le serveur de Navman.



Mise à jour vs Mise à niveau

La *Mise à jour* du logiciel diffère de sa *mise à niveau*.

Lorsque vous effectuez une *mise à niveau* du SmartST, les ensembles de modifications provisoires et corrections d'erreur les plus récentes sont téléchargées depuis Navman et appliquées à votre iCN.

Pour effectuer une *mise à niveau* du SmartST, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de SmartST auprès d'un revendeur puis l'installer sur l'iCN.

1. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant.
 2. Ouvrez SmartST Desktop, suivez les invites de commande puis cliquez sur **Recherche de mises à jour**.
Votre ordinateur se connecte au serveur de Navman pour rechercher les mises à jour disponibles.
 3. Si une mise à jour de logiciel est disponible, procédez aux étapes suivantes :
 - a) Cliquez sur **Mise à jour disponible**.
Le site Internet de Navman s'ouvre.
 - b) Sélectionnez une mise à jour pour votre région et téléchargez-la sur votre ordinateur.
 - c) Dans le menu *Configuration*, sélectionnez **Mise à jour de logiciel**, puis **Mettre à jour le logiciel sur l'iCN**.
Suivez les invites de commande pour mettre à jour le logiciel de l'iCN.
-

Comment supprimer d'anciennes cartes de l'iCN ?



Vous ne pouvez pas utiliser une carte routière 2006 et 2006 SE de la même région en même temps.

Procédez de la manière suivante pour la mise à niveau de chaque carte :

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :
Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Cliquez sur l'onglet **Visualiser/Supprimer onglets**.
L'onglet **Visualiser/Supprimer** s'ouvre, affichant une liste de cartes routières installées.
3. Sélectionnez dans la liste le nom de la carte que vous voulez supprimer puis cliquez sur **Supprimer**.
4. Confirmez que vous souhaitez supprimer la carte sélectionnée lorsque cela vous le sera demandé.
La carte routière est supprimée de l'iCN.

Comment installer de nouvelles cartes sur l'iCN ?



Vous ne pouvez pas effectuer un même itinéraire en utilisant des versions de cartes différentes, par exemple 2006 et 2006 SE.

Vous pouvez installer des cartes routières sur une carte mémoire (non incluse) ou sur la mémoire interne de l'iCN à partir des CD fournis.

Map Product Key

Il vous sera demandé de saisir la clé de produit pendant l'activation des nouvelles cartes.

Votre numéro de Map Product Key se trouve au dos de ce *Guide d'installation de cartes routières*. Des Map Product Keys supplémentaires peuvent être achetées sur la boutique Navman en ligne.

Installation de nouvelles cartes


Pour installer de nouvelles cartes sur l'iCN, procédez aux étapes suivantes :

1. Ouvrez SmartST Desktop si celui-ci n'est pas déjà ouvert :
Démarrer > Tous les programmes > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Introduisez un CD de carte routière SmartST dans le lecteur CD de votre ordinateur.
 - Les cartes préactivées prêtes à l'installation sur l'iCN s'affichent en **vert clair**.

- Les cartes contenues sur le CD qui doivent être activées avant leur installation sur l'iCN s'affichent en **bleu clair**.



Si votre ordinateur ouvre la fenêtre Windows Explorer lorsque vous introduisez le CD, fermez cette fenêtre.



3. Procédez aux étapes suivantes :


Si la carte à installer est	Alors
vert clair	passez à l'étape n° 6.
bleu clair	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°4.

4. Si votre accès à Internet passe par une ligne commutée, connectez-vous maintenant

5. Suivez les instructions d'activation de la Map Product Key :
- Saisissez le numéro de Map Product Key, lequel se trouve au dos du boîtier du CD, lorsque cela vous sera demandé.



- Votre ordinateur se connecte alors à Internet et active votre Map Product Key.
- Une fois l'activation terminée, la carte change de couleur et devient **vert clair**; passez à l'étape n° 6.



6. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur l'iCN.
La carte change de couleur et devient **vert foncé** pour indiquer quelle a été sélectionnée. La carte est maintenant répertoriée dans la section **Examiner cartes sélectionnées** de l'onglet **Ajouter cartes**.
- Pour désélectionner une carte, cliquez à nouveau sur celle-ci.




Il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

7. Procédez aux étapes suivantes :

Pour	Il vous faut
sélectionner une carte vert clair	passer à l'étape n° 6.
sélectionner une carte bleu clair	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir l'installer ; passez à l'étape n°4.
sélectionner la carte d'un principal réseau routier	cocher la case dans la section Etape n° 1 : Sélectionner cartes .
installer les cartes sélectionnées sur l'iCN	passer à l'étape n° 8.

8. Dans la section **Etape n° 3 : Installer des cartes**, sélectionnez le support de destination pour les cartes sélectionnées, par exemple la carte mémoire ou la mémoire interne de l'iCN.

9. Cliquez sur **Installer cartes**.
Une fois installées, les cartes changent de couleur et deviennent **jaunes**.



10. Pour utiliser l'iCN, débranchez le câble USB.



AVERTISSEMENT Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** de l'iCN jusqu'à ce que le **Globe** soit actualisé et que les cartes installées changent de couleur et deviennent **jaunes**.

Renseignements supplémentaires

Pour plus de renseignements sur l'utilisation du SmartST 2006, reportez-vous au *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700*.

Manuel d'utilisation de l'iCN série 700

Vous pouvez accéder au *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700* de deux manières :

- dans le dossier *Docs* sur le CD *Application Installer* , ou
- SmartST Desktop - *Aide* > *Lire le manuel d'utilisation*



Acrobat Reader est nécessaire pour pouvoir visualiser le *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700*.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman est une marque de commerce déposée de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et est utilisée sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Le logiciel contient des renseignements commerciaux de nature exclusive appartenant à Navman; il est fourni dans le cadre d'une entente de licence assortie de restrictions sur l'utilisation et la divulgation et est également protégé par la loi sur les droits d'auteur. L'ingénierie inverse du logiciel est interdite.

Aucune portion de cette publication ne peut être reproduite, stockée dans un système de recherche documentaire ou transmise sous toute forme ou tout moyen que ce soit, électronique, mécanique, par photocopie, enregistrée ou autrement sans la permission préalable écrite de Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST et Turn-by-Turn sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Brunswick New Technologies Asia Pte Limited et sont utilisées sous licence par Navman New Zealand. Tous droits réservés.

Microsoft Windows 2000 SP4 et XP SP2, Microsoft Internet Explorer et ActiveSync sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Adobe et Acrobat Reader sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Tous droits réservés.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Toutes les autres marques déposées et inscriptions sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

Publié en Nouvelle-Zélande.

Avis de non responsabilité

Puisque le produit est continuellement en développement, ces renseignements peuvent changer sans avis. Navman ne garantit pas que ce document est exempt d'erreurs.

Les captures d'écran et autres présentations illustrées dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer des écrans et présentations réels du produit. De telles différences sont mineures et le produit réel produira les fonctionnalités décrites, tel que présenté dans le manuel de l'utilisateur.





Conformité

Ce dispositif est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Le fonctionnement de l'appareil est soumis aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit supporter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer le fonctionnement non désiré de l'appareil.

Le logiciel s'inspire en partie du travail du Independent JPEG Group.

Consignes de sécurité importantes

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER LE PRODUIT DANS VOTRE VÉHICULE

	<p>C'est un symbole d'avertissement de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir de risques de blessures corporelles potentielles. Respectez tous les messages de sécurité qui suivent ce symbole pour éviter des blessures potentielles ou la mort.</p>
	<p>AVERTISSEMENT indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la mort ou des blessures graves.</p>
	<p>MISE EN GARDE indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures à moyennes.</p>
	<p>MISE EN GARDE utilisé sans le symbole d'avertissement de sécurité indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des dommages matériels.</p>



Le retrait d'équipement d'origine, l'ajout d'accessoires ou la modification de votre véhicule pourrait affecter la sécurité du véhicule ou rendre son utilisation illégale dans certaines juridictions.

Suivez toutes les instructions relatives au produit et toutes les instructions contenues dans le manuel du propriétaire de votre véhicule qui concernent les accessoires ou les modifications.

Consultez les lois de votre pays et/ou état/province en ce qui concerne l'utilisation d'un véhicule dont des accessoires ont été ajoutés ou qui a été modifié.



Lors de l'utilisation du iCN dans un véhicule, il vous appartient de placer, de fixer et d'utiliser le iCN de manière à ne pas provoquer d'accidents, de blessures ou de dommages. Respectez toujours des pratiques de conduite sécuritaires.

Installez le iCN dans une position sécuritaire qui n'obstrue pas le champ de vision du conducteur.

N'installez pas le iCN d'une façon qui pourrait distraire ou qui pourrait interférer avec le fonctionnement sécuritaire du véhicule, le déploiement des coussins gonflables ou d'autre équipement de sécurité.

Ne manipulez pas le iCN lorsque vous êtes au volant.

Avant d'utiliser votre iCN pour la première fois, familiarisez-vous avec votre appareil et son fonctionnement.

Sur les routes principales, la distance jusqu'à une sortie calculée par le iCN peut être supérieure à celle indiquée sur la signalisation routière. La signalisation routière indique la distance jusqu'à l'entrée d'une sortie alors que votre iCN indique la distance jusqu'à l'intersection suivante, soit la fin de la sortie ou route. Pour vous préparer à quitter une route, suivez toujours l'information relative à la distance inscrite sur les panneaux.

L'utilisation d'information en lien avec les emplacements de caméras de sécurité ou de surveillance peut être soumise aux lois locales du pays d'utilisation. Vous avez la responsabilité de vérifier si vous avez le droit d'utiliser l'information dans votre pays ou dans le pays où l'information sera utilisée.



Ne manipulez pas le iCN pendant qu'il est chaud. Laissez le produit refroidir, à l'abri des rayons directs du soleil.



N'exposez pas le iCN aux rayons directs du soleil en le laissant dans un véhicule sans surveillance pendant de longues périodes. La surchauffe pourrait endommager l'unité.

Pour décourager le vol, ne laissez pas le iCN à la vue dans un véhicule sans surveillance.

L'inobservation de ces avertissements et mises en garde peut provoquer des blessures corporelles graves, y compris la mort, ou des dommages matériels. Navman décline toute responsabilité quant à l'installation ou l'utilisation du iCN d'une manière susceptible de causer accidents ou dommages, ou d'enfreindre la loi.

Bienvenue




Merci d'avoir acheté de nouvelles cartes Navman. Cette *Guide d'Installation* a été conçue pour vous aider à installer ces cartes sur votre iCN .

Pour installer les cartes, installez d'abord SmartST™ Desktop sur votre ordinateur, puis utilisez-le pour installer les cartes requises du CD de cartes sur la mémoire interne ou sur la carte mémoire de votre iCN .



Si SmartST Desktop est déjà installé sur votre ordinateur, vous devez réinstaller le logiciel à partir du CD d'installation de l'application puisque celui-ci peut contenir une version mise à jour.

Contenu de l'emballage

Article		Article	
<p>Le CD contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SmartST 2006, y compris SmartST Desktop ▪ Données cartographiques SmartST 2006 SE ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <hr/> <p> Le nombre de disques peut varier selon le pays où l'achat a été effectué.</p>		<p>Documentation, y compris :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Guide d'Installation) ▪ Informations globales de soutien ▪ Licence logicielle du produit 	

Qu'est-ce que SmartST Desktop?

SmartST Desktop est un logiciel pour votre ordinateur utilisé pour installer les cartes sur votre iCN .

Vous pouvez aussi l'utiliser pour :

- retirer des cartes de votre iCN
- obtenir des mises à jour logicielles
- gérer vos centres d'intérêt personnalisés.

Puis-je utiliser SmartST Desktop avec mon ordinateur?

Assurez-vous de détenir la configuration système *minimale* avant d'installer SmartST Desktop :

- Ordinateur compatible IBM,
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 ou XP SP2 (NT non supporté),
- Internet Explorer version 6 ou une version plus récente,
- Lecteur CD,
- Port USB,
- Connexion Internet pour l'enregistrement.



Action Vous devez installer SmartST Desktop à partir du CD d'installation de l'application, sur le disque dur de votre ordinateur; il n'est pas possible d'exécuter SmartST Desktop à partir du CD.

Qu'est-ce que Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync est utilisé pour établir une connexion entre votre iCN et votre ordinateur. ActiveSync 3.8 sera installé sur votre ordinateur (si une version plus récente d'ActiveSync n'est pas déjà installé) dans le cadre de l'installation de SmartST Desktop.

Une fois installé, ActiveSync sera exécuté dans Windows System Tray/Notification Area lorsque vous démarrerez Windows. ActiveSync s'activera lorsque votre iCN sera connecté à votre ordinateur.

Pour plus d'informations sur ActiveSync, recherchez « ActiveSync » à l'adresse www.microsoft.com.

Comment installer SmartST Desktop sur mon ordinateur?



Avant de commencer :

Assurez-vous que votre ordinateur détient la configuration système minimale pour SmartST Desktop, en particulier :

i. Assurez-vous que *Internet Explorer 6* ou une version supérieure est installée sur votre ordinateur avant d'installer SmartST Desktop, même s'il ne s'agit pas de votre navigateur par défaut.

ii. Si vous travaillez avec Windows® XP, assurez-vous que le *Service Pack 2 de Windows XP* est installé avant que vous n'installiez SmartST Desktop.

1. Fermez tous les programmes en cours d'exécution sur votre ordinateur.
2. Insérez le CD d'installation de l'application SmartST dans le lecteur CD de votre ordinateur.
L'installateur SmartST Desktop démarre.



- Si votre ordinateur ne lance pas automatiquement le CD, démarrez manuellement l'installation :
Start > Run.
Tapez **D:\Install.exe** : « **D** » est la lettre assignée à votre lecteur_de CD, puis cliquez sur **OK**.




3. Sélectionnez la langue de votre choix pour SmartST Desktop.
4. Cliquez sur **Install SmartST Desktop**.
5. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour installer SmartST Desktop :
 - Lisez et acceptez le contrat de licence pour SmartST Desktop et Microsoft ActiveSync (s'ils ne sont pas déjà installés sur votre ordinateur) lorsque vous y êtes invité.
 - Sélectionnez un dossier de destination pour SmartST Desktop lorsque vous y êtes invité.
 - Lorsque l'installation est terminée, cliquez sur **Finish**. SmartST Desktop s'ouvre.
6. Lorsqu'on vous demande de connecter votre iCN à votre ordinateur, effectuez ce qui suit :
 - Branchez l'extrémité large du câble USB directement dans le port USB de votre ordinateur (non pas dans un concentrateur USB); branchez la petite extrémité dans la **prise USB** (*2) située sur le côté de votre iCN .



Lorsque c'est possible, branchez le câble USB dans un port USB situé à l'arrière de votre ordinateur.

- Branchez la petite extrémité du câble d'alimentation CA dans la prise  située sous votre iCN ; branchez l'autre extrémité dans la prise murale.
- Appuyez sur  .
Votre iCN s'allume.

- Lorsque l'écran suivant s'affiche sur votre iCN , cliquez sur **Next** (Suivant) :



Microsoft ActiveSync se synchronisera avec votre iCN .

7. Si vous êtes invité à mettre à jour le iCN , suivez les invites à l'écran.

Vous êtes maintenant prêt à utiliser SmartST Desktop pour installer des cartes sur votre iCN .

Comment garder SmartST à jour?

Nous vous recommandons d'utiliser régulièrement SmartST Desktop afin de consulter le serveur de Navman à la recherche de mises à jour logicielles pour SmartST :



Mise à jour c. mise à niveau

La *mise à jour* d'un logiciel est différente de sa *mise à niveau* :

Lorsque vous *mettez à jour* SmartST, les plus récents service packs et corrections de bogues sont téléchargés de Navman et appliqués à votre iCN .

Pour *mettre à niveau* SmartST, vous devez d'abord acheter une nouvelle version de SmartST auprès d'un détaillant, puis l'installer sur votre iCN .

1. Si vous vous connectez à l'Internet par le biais d'un accès commuté, connectez-vous maintenant.
2. Ouvrez SmartST Desktop, suivez les invites puis cliquez sur **Check for updates** (Rechercher les mises à jour).
Votre ordinateur se connectera au serveur de Navman pour rechercher les mises à jour du logiciel.
3. Si une mise à jour logicielle est disponible, faites ce qui suit :
 - a) Cliquez sur **Update available** (Mise à jour disponible).
Le site web de Navman s'ouvre.
 - b) Si une mise à jour est disponible pour votre région, téléchargez-la vers votre ordinateur.
 - c) Dans le menu *Setup* (Configuration), sélectionnez **Update software** (Mettre à jour le logiciel), puis **Update software on iCN** (Mettre à jour le logiciel sur le Navman).
Suivez les invites pour mettre à jour le logiciel du Navman.

Comment retirer les vieilles cartes de mon iCN ?



Vous ne pouvez utiliser une carte 2006 et une carte 2006 SE dans la même région au même moment.

Faites ce qui suit pour chaque carte que vous souhaitez mettre à niveau :

1. Ouvrez SmartST Desktop s'il n'est pas déjà ouvert :
Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Cliquez sur l'onglet **View/Remove** (Afficher/retirer).
L'onglet **View/Remove** s'ouvre, affichant une liste de cartes installées.
3. Sélectionnez sur la liste le nom de la carte que vous souhaitez retirer et cliquez sur **Remove** (Retirer).
4. Confirmez que vous souhaitez retirer la carte sélectionnée lorsque vous y êtes invité.
La carte sera retirée de votre iCN .

Comment puis-je installer de nouvelles cartes sur mon iCN ?



Vous ne pouvez naviguer sur un itinéraire entre des cartes de différentes versions, par exemple une carte 2006 et une carte 2006 SE.

Vous pouvez installer des cartes à partir des CD inclus jusqu'à une carte mémoire (non incluse) ou la mémoire interne du iCN .

Map Product Key (Clé de produit de carte)

Vous serez invité à entrer la clé pendant l'activation des nouvelles cartes.

Votre clé de produit de carte se trouve sur la couverture arrière de ce *guide d'Installation*. Des clés de produit de carte supplémentaires peuvent être achetés auprès de la boutique en ligne Navman.

Installation de nouvelles cartes


Pour installer de nouvelle cartes sur votre iCN , réalisez les étapes suivantes :

1. Ouvrez SmartST Desktop s'il n'est pas déjà ouvert :
Start > All Programs > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Introduisez un CD SmartST de carte routière dans le lecteur CD de votre ordinateur.
 - Les cartes préactivées qui sont prêtes à être installées sur votre iCN sont **vert pâle**.

- Les cartes de votre CD qui exigent activation avant d'être installées sur votre iCN sont **bleu pâle**.



Si votre ordinateur lance Windows Explorer lorsque le CD est inséré, fermez la fenêtre de Windows Explorer.



3. Faites ce qui suit :


Si la carte qui doit être installée est...	Alors...
vert pâle	passez à l'étape 6.
bleu pâle	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir être installée; passez à l'étape 4.

4. Si vous vous connectez à l'Internet par le biais d'un accès commuté, connectez-vous maintenant.

5. Suivez les invites pour activer votre clé de produit pour carte, y compris :
- Entrez votre Map Product Key inscrite à l'endos du boîtier du CD lorsque vous y êtes invité.



- Votre ordinateur se connectera à Internet et activera votre clé de produit pour carte.
- Lorsque l'activation est complétée, la carte devient **vert pâle**; passez à l'étape 6.



6. Cliquez sur la carte que vous voulez installer sur votre iCN .
La carte devient **vert foncé** pour indiquer qu'elle a été sélectionnée. La carte est maintenant répertoriée dans la section **Review Selected Maps** (Examiner les cartes sélectionnées) de l'onglet **Add Maps** (Ajouter des cartes).
- Pour désélectionner une carte, cliquez de nouveau.




Il se peut que vous ayez besoin d'installer plusieurs cartes pour couvrir la zone géographique souhaitée.

7. Faites ce qui suit :

Si vous souhaitez...	Alors...
sélectionner une carte vert pâle	passer à l'étape 6.
sélectionner une carte bleu pâle	la carte doit être activée sur Internet avant de pouvoir être installée; passez à l'étape 4.
sélectionner une carte Major Road Network (Important réseau routier).	sélectionnez la case à la section Step 1: Select Maps (Étape 1 : Sélectionner les cartes).
installer les cartes sélectionnées sur votre iCN	passer à l'étape 8.

8. À la section **Step 3: Install Maps** (Étape 3 : Installer des cartes), sélectionnez le support de destination des cartes sélectionnées, par exemple la carte mémoire ou la mémoire interne de votre iCN .

9. Cliquez sur **Install Maps** (Installer les cartes).



10. Pour utiliser votre iCN , débranchez le câble USB.



AVERTISSEMENT Ne débranchez pas le câble USB de la **prise USB** du iCN jusqu'à ce que le **globe** soit rafraîchi et que la ou les cartes installées soient devenues **jaunes**.

Renseignements supplémentaires

Pour obtenir de l'information sur la façon d'utiliser le SmartST 2006, consultez *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700*.

Manuel d'utilisation de l'iCN série 700

Vous pouvez accéder au *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700* de deux manières :

- le dossier *Docs* du *CD de l'installateur d'application*, ou
- *SmartST Desktop - Aide > Lire le manuel d'utilisateur*



Acrobat Reader est essentiel à la visualisation du *Manuel d'utilisation de l'iCN série 700*



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman è un marchio registrato di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e viene usato su licenza da Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Il software contiene informazioni di proprietà della Navman, viene fornito con un accordo di licenza che comprende restrizioni sull'uso e la divulgazione ed è protetto dalla legge in materia di diritti d'autore. È proibita la decompilazione del software.

Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta, memorizzata in un sistema di ricerca né trasmessa, in nessuna forma e con nessun mezzo, elettronico, meccanico, tramite fotocopia, registrazione o altro, senza il previo consenso scritto di Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST e Turn-by-Turn sono marchi commerciali o marchi registrati di Brunswick New Technologies Asia Pte Limited e vengono usati su licenza da Navman New Zealand. Tutti i diritti riservati.

Microsoft Windows 2000 SP4 e XP SP2, Microsoft Internet Explorer e ActiveSync sono marchi registrati o marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Adobe e Acrobat Reader sono marchi registrati o marchi di Adobe Systems Incorporated negli Stati Uniti e/o altri Paesi. Tutti i diritti riservati.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Tutti gli altri marchi e marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

Pubblicato in Nuova Zelanda.

Declinazione di responsabilità

Queste informazioni possono subire modifiche senza preavviso a causa del continuo sviluppo del prodotto. La Navman non garantisce che il presente documento sia privo d'errori.

Le schermate e le altre presentazioni mostrate in questo manuale dell'utente possono differire dalle schermate effettive generate dal prodotto reale. Tutte queste differenze sono di secondaria importanza: il prodotto reale fornirà sostanzialmente la funzionalità descritta così come viene presentata nel manuale dell'utente.





Dichiarazione di conformità

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle Regole FCC. L'uso è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) il presente dispositivo non deve generare interferenze dannose e (2) il presente dispositivo deve accettare tutte le interferenze ricevute, comprese quelle che potrebbero provocarne un funzionamento indesiderato.

Il software è basato in parte sul lavoro dell'Independent JPEG Group.

Informazioni importanti sulla sicurezza

SI PREGA DI LEGGERE CON ATTENZIONE PRIMA DI INSTALLARE IL PRODOTTO NEL VEICOLO

	Questo è il simbolo relativo ad un avviso di sicurezza. Viene usato per richiamare l'attenzione sul rischio di lesioni fisiche. Per evitare possibili lesioni o la morte, attenersi a tutti i messaggi di sicurezza che seguono questo simbolo.
	AVVERTENZA indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare la morte o lesioni gravi.
	ATTENZIONE indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o di minore entità.
	ATTENZIONE, senza il simbolo dell'avviso di sicurezza, indica una situazione potenzialmente rischiosa che, se non evitata, può causare danni alla proprietà.



Rimuovere l'equipaggiamento originale, aggiungere accessori o modificare il veicolo può compromettere la sicurezza del veicolo o renderne illegale l'uso in alcune giurisdizioni.

Attenersi a tutte le istruzioni sul prodotto e tutte le istruzioni contenute nel manuale del veicolo che riguardano gli accessori o le modifiche.

Consultare le leggi del proprio Paese o Stato in materia di uso di veicoli con accessori o modifiche.



Il possessore è l'unico responsabile di una collocazione, un fissaggio ed un utilizzo del iCN tali da non provocare incidenti, lesioni fisiche o danni alla proprietà. Attenersi sempre a pratiche di guida sicure.

Montare il iCN in una posizione sicura, dove non ostacoli la visuale del conducente.

Montare il iCN in modo tale che non interferisca con il funzionamento in sicurezza del veicolo, il dispiegamento degli airbag o il funzionamento degli altri equipaggiamenti di sicurezza.

Non mettere in funzione il iCN durante la guida.

Prima di usare il iCN per la prima volta, prendere dimestichezza con il dispositivo e con il suo funzionamento.

Sulle strade principali, è possibile che la distanza da un'uscita calcolata dal iCN sia maggiore di quella riportata sui cartelli stradali. I cartelli stradali mostrano la distanza dall'inizio dell'uscita, mentre il iCN mostra la distanza dall'incrocio successivo, ossia dalla fine dello svincolo o della strada. Per prepararsi ad uscire da una strada, seguire sempre le indicazioni sulla distanza riportate sui segnali stradali.

L'uso delle informazioni riguardanti la posizione degli autovelox può essere soggetto alle leggi locali nel Paese di utilizzo. È responsabilità dell'utente controllare se è legale usare le informazioni nel proprio Paese, o nel Paese in cui le informazioni saranno impiegate.



Non maneggiare il iCN quando è molto caldo. Lasciar raffreddare il dispositivo al riparo dai raggi diretti del sole.

ATTENZIONE

Non esporre il iCN ai raggi diretti del sole in un veicolo incustodito per periodi prolungati. Il surriscaldamento può danneggiare il dispositivo.

Per scoraggiare i furti, non lasciare in vista il iCN in un veicolo incustodito.

La mancata osservanza delle presenti avvertenze e indicazioni può causare la morte, lesioni gravi o danni alla proprietà. La Navman declina ogni responsabilità per un'installazione o un uso del iCN tali da causare morte, lesioni e danni alla proprietà o da contribuirvi, oppure che possa violare la legge.

Benvenuti




Grazie per aver acquistato nuove mappe Navman. La presente *Guida all'installazione delle mappe* è stata redatta per aiutare l'utente ad installare le mappe nel iCN.

Per installare le mappe, installare innanzitutto il software SmartST™ Desktop sul proprio computer, quindi usarlo per installare nella memoria interna del proprio iCN o nella scheda di memoria le mappe desiderate presenti nel CD delle mappe.



Se SmartST Desktop è già installato nel computer, è necessario installare nuovamente il software dall'allegato CD del programma di installazione dell'applicazione, poiché è possibile che contenga una versione aggiornata.

Contenuto della confezione

Articolo		Articolo	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ CD contenenti: ▪ Il software SmartST 2006, che comprende SmartST Desktop ▪ I dati cartografici di SmartST 2006 SE ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Il numero di dischi inclusi dipende dal Paese in cui si è acquistato il prodotto.</p>		<p>Documentazione comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Guida all'installazione delle mappe) ▪ Informazioni sull'assistenza tecnica globale ▪ Licenza del prodotto software 	

Cos'è SmartST Desktop?

SmartST Desktop è un software per computer e viene usato per installare le mappe sul iCN.

È inoltre possibile usarlo per le seguenti operazioni:

- eliminazione di mappe dal iCN
- ottenere aggiornamenti del software
- gestione di Punti di interesse personalizzati.

È possibile usare SmartST Desktop con il computer dell'utente?

Verificare di possedere i seguenti requisiti di sistema *minimi* prima di installare SmartST Desktop:

- PC IBM compatibile,
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 e XP SP2 (NT non supportato),
- Internet Explorer 6 o superiore,
- Unità CD,
- Porta USB,
- Connessione internet per la registrazione



Installare sul disco rigido del computer SmartST Desktop dal CD di installazione dell'applicazione; non si può avviare SmartST Desktop dal CD.

Cos'è Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync serve a stabilire un collegamento fra il iCN e il computer. ActiveSync 3.8 verrà installato sul computer (se non è già installata una versione più recente di ActiveSync) durante l'installazione di SmartST Desktop.

Una volta installato, ActiveSync verrà eseguito nell'area di notifica di Windows quando si avvia Windows. ActiveSync si attiverà ogni volta che il iCN viene collegato al computer.

Per ulteriori informazioni su ActiveSync, cercare il termine "ActiveSync" su www.microsoft.com.

Come si installa SmartST Desktop sul computer?



Prima di iniziare:

Verificare che il computer soddisfi i requisiti di sistema minimi per SmartST, e soprattutto:

i. Verificare che sul computer sia installato *Internet Explorer 6* o superiore prima di installare SmartST Desktop, anche se non è il browser predefinito.


ii. Gli utenti di Windows XP devono garantire che sia stato applicato il *Service Pack 2 per Windows XP* o superiore prima di installare SmartST Desktop.



1. Chiudere tutti i programmi aperti nel computer.
2. Inserire il CD di installazione dell'applicazione SmartST nell'unità CD del computer.
Il programma di installazione di SmartST Desktop si avvia.
 - Se il CD non si avvia automaticamente, avviare l'installazione manualmente:
Start > Esegui.
Digitare **D:\Install.exe** dove "D" è la lettera assegnata all'unità CD, quindi fare clic su **OK**.




3. Selezionare la lingua preferita per SmartST Desktop.
-

4. Fare clic su **Installa SmartST Desktop**.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo per installare SmartST Desktop:
 - Quando richiesto, rivedere e accettare l'accordo di licenza per SmartST Desktop e Microsoft ActiveSync (se non è già installato sul computer).
 - Selezionare una cartella di destinazione per SmartST Desktop quando richiesto.
 - Una volta conclusa l'installazione, fare clic su **Fine**. SmartST Desktop si aprirà.
6. Quando viene richiesto di collegare li iCN al computer, completare i seguenti passi:
 - Inserire l'estremità grande del cavo USB direttamente in una porta USB del computer (non un hub USB); inserire l'estremità piccola nella **presa USB** (↔) situata sul lato del iCN.

 Se possibile, inserire il cavo USB in una porta USB situata sulla *parte posteriore* del computer.

 - Inserire l'estremità piccola dell'adattatore di potenza CA presa  situata sul lato del iCN; inserire l'altra estremità nella presa di corrente.
 - Premere .
l' iCN si accenderà.

- Quando sul iCN viene visualizzata la seguente schermata, fare clic su **Avanti**:



Microsoft ActiveSync eseguirà la sincronizzazione con il iCN.

7. Se viene richiesto di aggiornare il software iCN, seguire le istruzioni sullo schermo.

A questo punto si è pronti per usare SmartST Desktop per installare le mappe sul iCN.

Come si tiene aggiornato SmartST?

Si consiglia di usare regolarmente SmartST Desktop per controllare la presenza sul server Navman di aggiornamenti per il software SmartST.



Differenza tra Aggiornamento ed Upgrade

Aggiornare un software ha un significato differente rispetto a *fare l'upgrade* del software:

Quando si *aggiorna* SmartST, le ultime raccolte di aggiornamenti e le correzioni più recenti degli errori di programmazione sono scaricati da Navman e applicati al iCN.

Per *fare l'upgrade* del SmartST, occorre prima acquistare una nuova versione di SmartST da un rivenditore, quindi installarla sul iCN.

1. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica (dial-up), collegarsi adesso a Internet.
2. Aprire SmartST Desktop, seguire le indicazioni, quindi fare clic su **Controlla aggiornamenti**.
Il computer si collegherà al server Navman per controllare se ci sono aggiornamenti del software.
3. Se è disponibile un aggiornamento del software, completare i seguenti passi:
 - a) Fare clic su **Aggiornamento disponibile**.
Si aprirà il sito Navman.
 - b) Selezionare l'aggiornamento per la propria regione e scaricarlo nel computer.
 - c) Sul menu di *Configurazione*, selezionare **Aggiorna software**, quindi **Aggiorna software sul iCN**.
Seguire le indicazioni per aggiornare il software del iCN.

Come si rimuovono le vecchie mappe dal iCN?



Non è possibile usare contemporaneamente una mappa 2006 e una mappa 2006 SE della stessa zona.

Completare i seguenti passi per ciascuna delle mappe che si desidera aggiornare:

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Fare clic sulla scheda **Visualizza/Rimuovi schede**.
Si aprirà la scheda **Visualizza/Rimuovi** con un elenco delle mappe installate.
3. Selezionare dall'elenco delle mappe il nome che si desidera rimuovere, quindi fare clic su **Rimuovi**.
4. Confermare quando richiesto che si desidera rimuovere la mappa selezionata. La mappa viene rimossa dal iCN.

Come si installano le nuove mappe sul iCN?



Non è possibile seguire un percorso su versioni diverse delle mappe, ad esempio una mappa 2006 e una mappa 2006 SE.

È possibile installare le mappe dei CD allegati su una scheda di memoria (non compresa) o sulla memoria interna del iCN.

Map Product Key (Codice di prodotto della mappa)

Nel corso dell'attivazione delle nuove mappe, verrà richiesto di inserire il codice.

Il Map Product Key (codice di prodotto della mappa) è riportato sulla copertina posteriore di questa *guida all'installazione delle mappe*. Presso il negozio Navman online (www.navman.com) è possibile acquistare ulteriori codici di prodotto delle mappe.


Installazione di nuove mappe

Per installare nuove mappe sul iCN, completare i seguenti passi:

1. Aprire SmartST Desktop, se non è già aperto:
Start > Tutti i programmi > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Inserire un CD di mappe di SmartST nell'unità CD-ROM del computer.
 - Le mappe preattivate pronte per essere installate sul iCN sono di colore **verde chiaro**.
 - Le mappe sul CD che richiedono l'attivazione prima di essere installate sul iCN sono di colore **azzurro**.



Se il computer apre Esplora risorse quando si inserisce il CD, chiudere la finestra di Esplora risorse.



3. Completare i seguenti passi:

Se la mappa da installare è ...	Procedere come segue:
verde chiaro	andare al passo 6.
azzurro	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; continuare al passo 4.


4. Se ci si collega a Internet tramite una connessione telefonica (dial-up), collegarsi adesso a Internet.

5. Seguire le istruzioni per l'attivazione del Map Product Key:

- Quando richiesto, immettere il Map Product Key riportato sul retro della custodia del CD.



- Il computer si collegherà ad Internet e attiverà il Map Product Key.
- Una volta completata l'attivazione, la mappa assumerà un colore **verde chiaro**; continuare al passo 6.



6. Fare clic sulla mappa che si desidera installare nel' iCN.
La mappa assumerà un colore **verde scuro** per indicare che è stata selezionata. A questo punto la mappa viene riportata nella sezione **Rivedi mappe selezionate** della scheda **Aggiungi mappe**.
- Per deselectionare una mappa, fare clic di nuovo su di essa.




È possibile sia necessario installare più mappe per coprire l'area geografica desiderata.

7. Completare i seguenti passi:

Se si desidera ...	Procedere come segue:
selezionare una mappa di colore verde chiaro	andare al passo 6.
selezionare una mappa di colore azzurro	la mappa dev'essere attivata tramite internet prima di poterla installare; andare al passo 4.
selezionare una mappa della rete stradale principale	selezionare la casella di controllo al Passo 1: Sezione Seleziona mappe .
installare le mappe selezionate sul iCN	continuare al passo 8.

8. Al **Passo 3: Alla sezione Installa mappe**, selezionare il supporto di destinazione per le mappe selezionate, per esempio, la scheda di memoria o la memoria interna dell' iCN.

9. Fare clic su **Installa mappe**.
Una volta installate, le mappe assumeranno un colore **giallo**.



10. Per usare l' iCN, scollegare il cavo USB.



AVVERTENZA Non scollegare il cavo USB dalla **Presa USB** dell' iCN finché il **Globo** non è stato aggiornato e le mappe installate non hanno assunto il colore **giallo**.

Ulteriori informazioni

Per informazioni sull'uso di SmartST 2006, consultare l' *iCN 700 Series, manuale dell'utente*.

iCN 700 Series, manuale dell'utente

È possibile accedere al *iCN 700 Series, manuale dell'utente* in qualsiasi dei seguenti modi:

- nella cartella *Docs* del *CD di installazione dell'applicazione*
- *SmartST Desktop - Guida > Leggi manuale*



Per visualizzare il *iCN 700 Series, manuale dell'utente* è necessario Acrobat Reader.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman is een geregistreerd handelsmerk van Brunswick New technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

De software bevat eigendomsinformatie van Navman en het wordt geleverd onder een licentieovereenkomst met daarin beperkingen op het gebruik en openbaarmaking en wordt ook beschermd door de wet op auteursrechten. Het uit elkaar halen van de software is verboden.

Geen enkel deel van deze publicatie mag worden gereproduceerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of uitgezonden in welke vorm dan ook of bij welke middelen dan ook, elektronisch, mechanisch, door fotokopiëren, opnemen of op een andere manier, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST en Turn-by-Turn zijn geregistreerde handelsmerken van of handelsmerken door Brunswick New Technologies Asia Pte Limited en wordt onder licentie gebruikt door Navman New Zealand. Alle rechten voorbehouden.

Microsoft Windows 2000 SP4 en XP SP2, Microsoft Internet Explorer en ActiveSync zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Adobe en Acrobat Reader zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Adobe Systems Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alle andere handelsmerken en registraties zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

Gepubliceerd in Nieuw Zeeland.

Aansprakelijkheidsbeperking

Vanwege de voortdurende ontwikkeling van het product kan deze informatie zonder waarschuwing vooraf gewijzigd worden. Navman geeft geen garantie dat dit document foutloos is.

De screenshots en andere presentaties die in deze gebruikershandleiding worden getoond, kunnen verschillen van de huidige schermen en presentaties voortkomend uit het actuele product. Al dit soort verschillen zijn van ondergeschikt belang en het actuele product zal de functionaliteit leveren zoals deze beschreven staat in deze gebruikershandleiding, in al zijn materiële aspecten.





Compliance

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Bediening is afhankelijk van de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en (2) dit apparaat dient alle ontvangen storingen te accepteren, inclusief storing die ongewenste bediening zou kunnen veroorzaken.

De software is gedeeltelijk gebaseerd op het werk van de Independent JPEG Group.

Belangrijke Veiligheidsinformatie

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET PRODUCT IN HET VOERTUIG INSTALLEERT

	<p>Dit is het veiligheidswaarschuwingssymbool. Het wordt gebruikt om u te waarschuwen voor potentiële verwondingsgevaaren. Geef gehoor aan alle veiligheidsberichten die op dit symbool volgen om mogelijk letsel of de dood te voorkomen.</p>
	<p>WAARSCHUWING geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in de dood of ernstig letsel.</p>
	<p>VOORZICHTIG geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in minder of matig letsel.</p>
	<p>VOORZICHTIG gebruikt zonder het veiligheidswaarschuwingssymbool, geeft een potentieel gevaarlijke situatie aan die, indien niet vermeden, kan resulteren in schade aan eigendommen.</p>



Het verwijderen van originele apparatuur, aanbrengen van accessoires of aanbrengen van wijzigingen aan het voertuig kan de veiligheid van het voertuig beïnvloeden of maakt het gebruik ervan in bepaalde jurisdicties illegaal.

Volg alle productinstructies op en alle instructies in de handleiding van uw voertuig betreffende accessoires of wijzigingen.

Raadpleeg de wetgeving van uw land en/of staat met betrekking tot de bediening van een voertuig ten aanzien van accessoires of wijzigingen.



In een voertuig bent u zelf verantwoordelijk voor het plaatsen, bevestigen en gebruiken van de iCN op een manier die geen ongelukken, persoonlijk letsel of schade aan eigendommen veroorzaakt. Neem altijd de voorschriften betreffende veilig rijden in acht.

Bevestig de iCN op een veilige plaats die het zicht op de weg van de bestuurder niet belemmert.

Bevestig de iCN niet op een wijze die de veilige bediening van het voertuig, de werking van airbags of ander veiligheidsmateriaal in de weg kan staan.

Bedien de iCN niet terwijl u rijdt.

Voordat u uw iCN voor het eerst gaat gebruiken, dient u te zorgen dat u bekend bent met het apparaat en met de bediening ervan.

Op hoofdwegen kan de afstand naar een afslag berekend door de iCN in werkelijkheid verder zijn dan de afstand aangegeven op de bewegwijzering. Bewegwijzeringen geven de afstand aan tot het begin van een afslag, terwijl de iCN de afstand aangeeft tot het volgende kruispunt, d.w.z., het einde van de uitrit of weg. Houd, wanneer u een weg gaat verlaten, altijd rekening met afstands informatie op verkeersborden.

Het gebruik van informatie aangaande locaties met veiligheids- of snelheidscamera's kan onderworpen zijn aan de plaatselijke wetten in het land van gebruik. U bent er verantwoordelijk voor te controleren of het gebruik van de informatie in uw land of in het land waar de informatie zal worden gebruikt, wettelijk is toegestaan.



Raak de iCN niet aan wanneer die warm is. Laat het product afkoelen, uit het directe zonlicht.

VOORZICHTIG

Stel de iCN niet voor langere tijd bloot aan direct zonlicht in een onbewaakt voertuig. Oververhitting kan tot beschadigingen leiden.

Om diefstal te ontmoedigen, dient u de iCN niet zichtbaar achter te laten in een onbewaakt voertuig.

Het niet navolgen van deze waarschuwingen kan leiden tot de dood, ernstig letsel en/of schade aan eigendommen. Navman acht zich niet aansprakelijk voor installatie of gebruik van de iCN dat kan leiden tot of bijdragen aan de dood, letsel of schade aan eigendommen, of dat in strijd is met de wet.

Welkom




Hartelijk dank voor het aanschaffen van nieuwe Navman-kaarten. Deze *Installatie Instructies voor kaarten* zijn samengesteld om u te helpen met de installatie van deze kaarten op uw iCN.

Om de kaarten te installeren, moet eerst SmartST™ Desktop software op uw computer worden geïnstalleerd en dan dient deze software gebruikt te worden om de vereiste kaarten van de kaart-cd op het interne geheugen of de geheugenkaart van uw iCN te installeren.



Als u SmartST Desktop al op uw computer geïnstalleerd heeft, dient u de software opnieuw te installeren vanuit de bijgeleverde Application Installer-cd, omdat deze een bijgewerkte versie kan bevatten.

Inhoud van de doos

Onderdeel		Onderdeel	
<p>Cd's met daarop:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ SmartST 2006 software, inclusief SmartST Desktop ▪ SmartST 2006 SE kaartgegevens ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Het aantal meegeleverde cd's is afhankelijk van het land van aankoop.</p>		<p>Documentatie:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Installatie instructies voor kaarten) ▪ Informatie voor Wereldwijde Ondersteuning ▪ Software Product Licentie 	

Wat is SmartST Desktop?

SmartST Desktop is software voor uw computer en wordt gebruikt om kaarten te installeren op uw iCN.

U kunt het ook gebruiken voor:

- kaarten verwijderen van uw iCN
- software updates ophalen
- Aangepaste Nuttige Adressen beheren.

Kan ik de SmartST Desktop op mijn computer gebruiken?

Vergewis u ervan dat u voldoet aan de volgende *minimale* systeemeisen voordat u SmartST Desktop installeert:

- IBM compatibele PC,
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 of XP SP2 (NT niet ondersteund),
- Internet Explorer 6 of hoger,
- CD drive,
- USB-poort,
- Internetverbinding voor registratie.



Actie U moet de SmartST Desktop installeren vanaf de Applicatie-installatie-CD op de harde schijf van uw computer; u kunt SmartST Desktop niet uitvoeren vanaf de CD.

Wat is Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync wordt gebruikt om een verbinding tot stand te brengen tussen uw iCN en uw computer. ActiveSync 3.8 wordt op uw computer geïnstalleerd (als er niet al een latere versie van ActiveSync geïnstalleerd is) als onderdeel van de installatie van SmartST Desktop.

Na installatie zal ActiveSync draaien in de Windows Systeembalk/Notificatiegebied wanneer u Windows opstart. ActiveSync zal actief worden wanneer uw iCN is aangesloten op uw computer.

Voor meer informatie over ActiveSync, zoekt u naar "ActiveSync" op www.microsoft.com.

Hoe installeer ik SmartST Desktop op mijn computer?



Voor u begint:

Vergewis u ervan dat uw computer voldoet aan de minimale systeemeisen voor SmartST Desktop, in het bijzonder:

- i. Zorg ervoor dat u *Internet Explorer 6* of hoger geïnstalleerd heeft op uw computer voordat u SmartST Desktop installeert, zelfs als dat niet uw standaard internetprogramma is.
 - ii. Windows® XP gebruikers, zorg ervoor dat u *Windows XP Service Pack 2* geïnstalleerd heeft voordat u SmartST Desktop installeert.
-

1. Sluit alle openstaande programma's op uw computer.
2. Plaats de SmartST Applicatie-installatie CD in de CD drive van uw computer. Het SmartST Desktop installatieprogramma zal opstarten.
 - Als uw computer niet automatisch de CD opstart, start dan de installatie handmatig:
Start > Uitvoeren.
Typ **D:\install.exe** waarbij “D” de letter is die is toegewezen aan uw CD drive, klik daarna op **OK**.




3. Selecteer de taal van uw voorkeur voor SmartST Desktop.
4. Klik **SmartST Desktop Installeren**.
5. Volg de scherm instructies om SmartST Desktop te installeren:
 - Lees en accepteer de Licentieovereenkomst voor SmartST Desktop en Microsoft ActiveSync (wanneer die niet al is geïnstalleerd op uw computer) wanneer daarom gevraagd wordt.
 - Selecteer een map om SmartST Desktop in op te slaan wanneer daarom gevraagd wordt.
 - Wanneer de installatie klaar is, klikt u op **Beëindigen**. SmartST Desktop zal geopend worden.
6. Wanneer u gevraagd wordt om uw iCN op uw computer aan te sluiten, voer dan de volgende stappen uit:
 - Steek het brede einde van de USB-kabel rechtstreeks in een USB-poort op uw computer (geen USB-hub); steek het kleine einde in de **USB-ingang** (Ⓜ) aan de zijkant van uw iCN.



Steek waar mogelijk de USB-kabel in een USB-poort aan de *achterzijde* van uw computer.

- Steek het kleine uiteinde van de AC Power Pack-kabel in de Ⓜ ingang aan de zijkant van uw iCN; sluit het andere uiteinde aan op het lichtnet.
- Druk op Ⓜ.
Uw iCN zal inschakelen.

- Wanneer het volgende scherm verschijnt op uw iCN, klikt u op **Volgende**:



Microsoft ActiveSync zal met uw iCN synchroniseren.

7. Indien u gevraagd wordt om de software van uw iCN bij te werken, volg dan de aanwijzingen op het scherm.

U bent nu klaar om SmartST Desktop te gebruiken om kaarten te installeren op uw iCN.

Hoe houd ik mijn SmartST up-to-date?

Wij raden u aan regelmatig SmartST Desktop te gebruiken om op de Navman-server te zoeken naar SmartST software-updates.



Updaten vs. Upgraden

Software *Updaten* is iets anders dan software *upgraden* :

Wanneer u SmartST *update*, worden de laatste service-packs en foutreparaties van Navman gedownload en toegepast op uw iCN.

Wanneer u een SmartST *upgrade* wilt uitvoeren, moet u eerst een nieuwe versie van SmartST kopen van een detailhandelaar en die daarna installeren op uw iCN.

1. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.
2. Open SmartST Desktop, volg de instructies en klik dan **Zoeken naar updates**. Uw computer zal verbinding maken met de Navman-server om te controleren of er software-updates zijn.
3. Wanneer er een software-update beschikbaar is, doet u het volgende:
 - a) Klik op **Update beschikbaar**. De Navman-website zal opengaan.
 - b) Selecteer de update voor uw regio en download deze dan naar uw computer.
 - c) In het *Instellingen* menu, selecteert u **Update software**, daarna **Update software op iCN**. Volg de instructies om uw iCN software te updaten.

Hoe verwijder ik oude kaarten van mijn iCN?



U kunt geen kaart van 2006 en een SE kaart van 2006 van hetzelfde gebied en tegelijkertijd gebruiken.

Voer de volgende stappen uit voor iedere kaart die u gaat upgraden:

1. Open SmartST Desktop, als deze niet al open is:
Start > Alle programma's > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Klik op de **Bekijken/Verwijderen** Tabs tab.
De **Bekijken/Verwijderen**-tab zal opengaan en een lijst tonen met geïnstalleerde kaarten.
3. Selecteer uit de lijst de naam van de kaart die u wilt verwijderen en klik dan op **Verwijderen**.
4. Bevestig dat u de geselecteerde kaart wilt verwijderen wanneer daarom gevraagd wordt.
De kaart is verwijderd van uw iCN.

Hoe installeer ik nieuwe kaarten op mijn iCN?



U kunt geen route volgen op twee kaarten van verschillende versies, bijvoorbeeld een kaart van 2006 en een SE kaart van 2006.

U kunt kaarten vanaf de bijgeleverde cd's installeren op een geheugenkaart (niet bijgeleverd) of op het interne geheugen van uw iCN.

Map Product Key (Productcode van de kaart)

U zal worden gevraagd om de code in te voeren tijdens de activering van de nieuwe kaarten.

Uw Map Product Key (productcode van de kaart) kan worden gevonden op de achterkant van de hoes van deze *Installatie instructies voor kaarten*. Extra productcodes van de kaart kunnen worden aangeschaft in de webwinkel van Navman.


Nieuwe kaarten installeren

Om nieuwe kaarten te installeren op uw iCN voert u de volgende stappen uit:

1. Open SmartST Desktop, als deze niet al open is:
Start > Alle programma's > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Plaats een SmartST Kaart-CD in de CD-drive van uw computer.
 - De vooraf geactiveerde kaarten die gereed zijn om geïnstalleerd te worden op uw iCN zijn **lichtgroen**.
 - De kaarten van de CD die geactiveerd dienen te worden voor installatie op uw iCN zijn **lichtblauw**.



Wanneer uw computer Windows Explorer opent wanneer de CD geplaatst wordt, moet u het Windows Explorer venster sluiten.



3. Doe dan het volgende:


Is de kleur van de te installeren kaart...	Dan...
lichtgroen	ga naar stap 6.
lichtblauw	dan moet de kaart geactiveerd worden via het Internet voordat hij kan worden geïnstalleerd; ga door naar stap 4.

4. Als u verbinding maakt met het internet via een inbelverbinding, maak dan nu verbinding met het internet.

5. Volg de instructies om de Map Product Key te activeren en:
- Voer desgevraagd de Map Product Key in, die op de achterkant van het cd-hoesje staat.



- Uw computer zal verbinding maken met het internet en uw Map Product Key activeren.
- Wanneer de activering klaar is, zal de kleur van de kaart veranderen naar **lichtgroen**; ga door naar stap 6.



6. Klik op de kaart die u op uw iCN wilt installeren. De kleur van de kaart zal veranderen naar **donkergroen** om aan te geven dat hij geselecteerd is. De kaart is nu opgenomen in de **Controleer Geselecteerde Kaarten**-afdeling van de **Kaarten Toevoegen**-tab.
- Om een kaart niet langer te selecteren, klikt u nogmaals op de kaart.




U moet wellicht meerdere kaarten installeren om het gewenste geografische gebied geheel te beslaan.

7. Doe dan het volgende:

Als u het volgende wilt...	Dan...
een lichtgroene kaart selecteren	ga naar stap 6.
een lichtblauwe kaart selecteren	de kaart moet geactiveerd worden via het Internet voordat hij kan worden geïnstalleerd; ga naar stap 4.
een kaart van het Hoofdwegenennetwerk selecteren	selecteer het selectievakje in Stap 1: Selecteer Kaarten -sectie.
installeer de geselecteerde kaarten op uw iCN	ga door naar stap 8.

8. In **Stap 3: Installeer Kaarten**-sectie, selecteer de media waarop u de geselecteerde kaarten gaat opslaan, bijvoorbeeld geheugenkaart of het interne geheugen van de iCN.

9. Klik op **Installeer Kaarten**.
Wanneer die geïnstalleerd zijn, zal de kleur van de kaarten veranderen naar **geel**.



10. Om uw iCN te gebruiken, verwijdert u de USB kabel.



WAARSCHUWING Verwijder de USB kabel niet uit de **USB-aansluiting** van de iCN totdat de **Wereldbol** zich geactualiseerd heeft en de kleur van de geïnstalleerde kaart of kaarten veranderd is naar **geel**.

Meer informatie

Voor informatie over het gebruik van SmartST 2006, zie de *iCN 700 Series Gebruikershandleiding*.

iCN 700 Series Gebruikershandleiding

Tot de *iCN 700 Series Gebruikershandleiding* kan toegang worden verkregen vanuit:

- de *Docs* map op de *Application Installer CD*, of
- *SmartST Desktop - Help > Lees de gebruikshandleiding*



Acrobat Reader is vereist om de *iCN 700 Series Gebruikershandleiding* te kunnen bekijken.



© 2006 Brunswick New Technologies Asia Pte Limited. Navman är ett registrerat varumärke som tillhör Brunswick New Technologies Asia Pte Limited och används under licens av Navman New Zealand. Med ensamrätt.

Programvaran innehåller äganderättsinformation för Navman. Informationen tillhandahålls under ett licensavtal som innehåller restriktioner för användning och avslöjande och skyddas även av upphovsrättslag. Det är förbjudet att bakåtkompilera programvaran.

Ingen del av denna publikation får reproduceras, lagras i åtkomstsystem eller överföras i någon form eller med någon metod, elektroniskt, mekaniskt, genom fotokopiering, inspelning eller på annat sätt utan föregående skriftligt tillstånd från Navman.

Back-On-Track, Drive-Away, SmartST och Turn-by-Turn är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Brunswick New Technologies Asia Pte Limited och används under licens av Navman New Zealand. Med ensamrätt.

Microsoft Windows 2000 SP4 and XP SP2, Microsoft Internet Explorer och ActiveSync är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Med ensamrätt.

Adobe och Acrobat Reader är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Adobe Systems Incorporated i USA och/eller andra länder. Med ensamrätt.

Location Identifiers © 2005 International Air Transport Association.

Alla andra varumärken och registreringar tillhör respektive ägare.

Publicerad i Nya Zeeland.

Ansvarsfriskrivning

Till följd av kontinuerlig produktutveckling kan denna information komma att ändras utan föregående meddelande. Navman utfärdar ingen garanti för att detta dokument är utan fel.

Skärmbilderna och andra presentationer som visas i denna användarmanual kan skilja sig åt från de faktiska skärmbilder och presentationer som genereras av produkten. Alla sådana skillnader är små och produkten tillhandahåller de funktioner som presenteras i användarmanualen i all väsentlig betydelse.




Överensstämmelse med krav

Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 av FCC:s bestämmelser. Driften av den här enheten är föremål för de två följande villkoren: (1) enheten får inte orsaka farliga störningar, och (2) enheten måste acceptera eventuella störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad drift.

Den här programvaran är delvis baserad på Independent JPEG Group:s arbete.

Viktig säkerhetsinformation

LÄS IGENOM INSTALLATIONSANVISNINGEN NOGA INNAN DU INSTALLERAR PRODUKTEN I ETT FORDON

	Detta är en säkerhetsvarningssymbol. Den används för att varna dig om potentiella faror som kan leda till personskador. Följ alla säkerhetsmeddelanden som symbolen varnar om så undviker du att utsättas för faror som kan leda till personskada och dödsfall.
 VARNING	VARNING indikerar att en potentiellt farlig situation föreligger som kan leda till personskada och dödsfall om den inte undviks.
 OBSERVERA	OBSERVERA indikerar att en potentiellt farlig situation föreligger som kan leda till mindre personskada.
OBSERVERA	OBSERVERA används utan säkerhetsvarningssymbolen för att indikera att en potentiellt riskfylld situation föreligger som kan leda till materiella skador om den inte undviks.



Att ta bort originalutrustning, sätta i tillbehör eller modifiera fordonet kan påverka fordonets säkerhet eller göra det olagligt att köra enligt vissa lagstiftningar.

Följ alla produktanvisningar och alla instruktioner i fordonets ägarhandledning gällande tillbehör eller modifieringar.

Kontrollera vilka lagar som gäller för körning av fordon efter att det har modifierats eller när tillbehör installeras.



I ett fordon är du ensam ansvarig för att placera, säkra och använda iCN på ett sätt som inte orsakar olycksfall, personskador eller materiella skador. Kör alltid säkert.

Montera iCN på en säker plats där den inte skymmer förarens sikt.

Montera inte iCN på ett sätt som distraherar föraren under körning eller som stör funktionen för krockkuddar och annan säkerhetsutrustning.

Använd inte iCN under körning.

Bekanta dig med iCN och hur den används innan du använder enheten för första gången.

På större vägar kan avståndet till en avfart som beräknats av iCN vara längre än det som visas på vägskyltarna. Vägskyltarna visar avståndet till avfartens början medan iCN visar avståndet till nästa korsning, dvs. vägens/avfartens slut. När du förbereder dig för att köra ut på en avfart ska du alltid följa avståndsinformationen på vägskyltarna.

Användning av information gällande säkerhets- eller hastighetskamerors placering kan lyda under gällande lagar i användarlandet. Du är ansvarig för att kontrollera att du på lagligt sätt kan använda informationen i ditt land eller i det land där informationen ska användas.



Använd inte iCN när den är het. Låt den först kylas av utanför direkt solljus.

OBSERVERA

Lämna inte iCN i ett fordon i starkt solljus utan tillsyn under en längre tid. Överhettning kan skada enheten.

Lämna inte iCN inom synhåll när fordonet är utan tillsyn, eftersom det kan leda till inbrott och stöld.

Underlåtelse att följa dessa varningar och uppmaningar till försiktighet kan leda till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador. Navman fransäger sig allt ansvar för installation eller användning av iCN som orsakar eller bidrar till dödsfall, allvarliga personskador eller materiella skador eller som strider mot gällande lagstiftning.

Välkommen




Tack för att du köpt nya kartor från Navman. Syftet med den här *Vägledning för kartinstallation* är att hjälpa dig att installera dina nya kartor på iCN.

Innan du installerar kartorna måste du först installera programmet SmartST™ Desktop på datorn. Sedan använder du programmet för att installera önskade kartor från kartskivorna till iCNs internerminne eller minneskort.



Om du redan har installerat SmartST Desktop på datorn måste du installera om programmet från den medföljande programinstallations-cd:n eftersom den kan innehålla en uppdaterad version.

Kartongens innehåll

Del		Del	
<p>Cd-skivor med:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Programmet SmartST 2006, inklusive SmartST Desktop ▪ Kartadata SmartST 2006 SE ▪ Acrobat® Reader® 5.1 <p> Antalet skivor varierar beroende på i vilket land du köpt produkten.</p>		<p>Dokumentation, inklusive:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Map Installation Guide (Vägledning för kartinstallation) ▪ Global supportinformation ▪ Programvarulicence 	

Vad är SmartST Desktop?

SmartST Desktop är programvara och används för att installera kartor på din iCN.

Du kan också använda den för att:

- ta bort kartor från din iCN
- uppdatera programvara
- hantera intressanta platser (IP).

Kan jag använda SmartST Desktop på min dator?

Kontrollera att ditt system uppfyller följande *minimikrav* innan du installerar SmartST Desktop:

- IBM-kompatibel PC,
- Microsoft® Windows® 2000 SP4 eller XP SP2 (NT stöds ej),
- Internet Explorer 6 eller senare,
- CD-enhet,
- USB-port,
- Internetanslutning för registrering.



Åtgärd Du måste installera SmartST Desktop från installationsskivan på datorns hårddisk. Du kan inte starta SmartST Desktop från skivan.

Vad är Microsoft ActiveSync®?

Microsoft ActiveSync används för att upprätta en anslutning mellan iCN och datorn. ActiveSync 3.8 installeras på datorn (om inte en senare version redan har installerats) som ett led i installationen av SmartST Desktop.

När ActiveSync har installerats kommer det att köras i Windows meddelandefält (längst ned till höger på skärmen) när du startar Windows. ActiveSync aktiveras när iCN är ansluten till en dator.

Om du vill ha mer information om ActiveSync kan du söka efter "ActiveSync" på www.microsoft.com.

Hur installerar man SmartST på datorn?




Inane du sätter igång:


Kontrollera att datorn uppfyller minimikraven för SmartST Desktop. Tänk speciellt på följande:



- i. Kontrollera att *Internet Explorer 6* eller senare har installerats på datorn innan du installerar SmartST.
- ii. Windows XP-användare bör först kontrollera att *Windows XP Service Pack 2* eller senare är installerat, innan SmartST Desktop installeras.

1. Stäng alla öppna program på datorn.
2. Sätt in cd-skivan med installationsprogrammet för SmartST i datorns cd-enhet. Installationsprogrammet för SmartST Desktop startar.
 - Om cd-skivan inte startar automatiskt kan du starta installationen manuellt:
Start > Kör.
Skriv **D:\install.exe** där "D" är den bokstav som tilldelats cd-enheten.
Klicka sedan på **OK**.




3. Välj önskat språk för SmartST Desktop.
4. Klicka på **Installera SmartST Desktop**.
5. Följ instruktionerna på skärmen vid installation av SmartST Desktop:
 - När du blir uppmanad läser du och godkänner licensavtalet för SmartST Desktop och Microsoft ActiveSync (om de inte redan har installerats på datorn).
 - När du blir uppmanad väljer du en mapp för SmartST Desktop.
 - När installationen är klar klickar du på **Slutför**. SmartST Desktop öppnas.
6. Om du uppmanas att ansluta iCN till datorn gör du så här:
 - Anslut USB-kabelns större kontakt direkt till datorns USB-port (ej USB-hubb). Koppla den mindre kontakten till **USB-uttaget** (*) på sidan av iCN.

 Om möjligt ansluter du USB-kabeln till en USB-port på datorns *baksida*.

 - Anslut den lilla kontakten på AC-nätadaptorns kabel till  uttaget på sidan av iCN och den andra änden till vägguttaget.
 - Tryck på . iCN aktiveras.

- När det här fönstret visas på iCN klickar du på **Nästa**:



Microsoft ActiveSync synkroniserar med iCN.

7. Om du blir uppmanad att uppdatera programvaran till iCN följer du anvisningarna på skärmen.

Du kan nu installera kartor på iCN med SmartST Desktop.

Hur uppdaterar jag SmartST ?

Vi rekommenderar att du regelbundet använder SmartST Desktop för att söka på Navmans webbplats efter programvaruuppdateringar till SmartST .



Uppdatera kontra uppgradera

Uppdatering av programvara är inte det samma som att *uppgradera* programvara:

Uppdatering av SmartST innebär att de senaste servicepaketen och buggfixarna laddas ner från Navman och förs in i iCN.

Att *uppgradera* SmartST innebär att du köper en ny version av SmartST i en affär och installerar den på iCN.

1. Om du ansluter till Internet via en uppringd anslutning ska du ansluta till Internet nu.
2. Öppna SmartST Desktop, följ uppmaningarna och klicka sedan på **Sök uppdateringar**.
Din dator ansluter till Navmans server och söker programvaruuppdateringar.
3. Om det finns programvaruuppdateringar gör du så här:
 - a) Klicka på **Uppdatering finns**.
Webbsidan Navman öppnas.
 - b) Välj ut tillgängliga uppdateringar för din region och ladda ner dem till din dator.
 - c) I menyn *Inställningar* väljer du **Uppdatera programvara** och sedan **Uppdatera programvara på iCN**.
Uppdatera programvaran på iCN genom att följa anvisningarna.

Hur tar jag bort gamla kartor från iCN?



Du kan inte använda en 2006-karta och en 2006 SE-karta över samma område samtidigt.

Utför följande steg för varje karta som ska uppgraderas:

1. Öppna SmartST Desktop, om det inte redan är öppet:
Start > Alla program > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Klicka på fliken **Visa/Ta bort kartor**.
Fliken **Visa/Ta bort** öppnas och du får upp en lista över installerade kartor.
3. Välj namnet på den karta du vill ta bort och klicka på **Ta bort**.
4. Bekräfta att du verkligen vill ta bort vald karta.
Kartan raderas från iCN.

Hur installerar jag nya kartor på iCN?



Du kan inte navigera längs en färdväg som går mellan olika kartversioner, t.ex en 2006-karta och en 2006 SE-karta.

Du kan installera kartor från de medföljande cd-skivorna till ett minneskort (medföljer ej) eller iCNs internminne.

Map Product Key

Du kommer att bli ombedd att ange Map Product Key-koden vid aktiveringen av de nya kartorna.

Du hittar din Map Product Key på baksidan av den här *Vägledning för kartinstallation*. Ytterligare Map Product Keys kan köpas via Navmans internetbutik.


Installera nya kartor

Så här installerar du nya kartor på iCN:

1. Öppna SmartST Desktop, om det inte redan är öppet:
Start > Alla program > Navman > SmartST Desktop 2006
2. Sätt i en SmartST-skiva med kartor i datorns skivenhet.
 - De i förväg aktiverade kartor som kan installeras i iCN är **ljusgröna**.
 - De kartor på cd-skivan som kräver aktivering innan de installeras i iCN är **ljusblå**.



Om Windows Explorer öppnas på din dator när skivan sätts i, stänger du Windows Explorer.



3. Gör så här:


Om den karta som ska installeras är ...	Så...
ljusgrön	går du till steg 6.
ljusblå	måste kartan aktiveras via Internet innan den kan installeras. Fortsätt till steg 4.

4. Om du ansluter till Internet via en uppringd anslutning ska du ansluta till Internet nu.

5. Följ instruktionerna på skärmen för att aktivera kartans produktkod (Map Product Key).
- När du blir uppmanad skriver du in produktkoden (Map Product Key) som finns på baksidan av skivfodralet.



- Datorn ansluter till Internet och aktiverar produktkoden.
- När aktiveringen är klar byter kartan färg till **ljusgrön**. Fortsätt till steg 6.



6. Klicka på den karta du vill installera på iCN.
Kartan byter färg till **mörkgrön** vilket anger att den är vald. Kartan finns nu i listan under **För tillfället valda kartor** på fliken **Lägga till kartor**.
- Du kan välja bort en karta genom att klicka på den igen.




Du kan behöva installera flera olika kartor för att täcka in det önskade geografiska området.

7. Gör så här:

Om du vill...	Så...
välja en ljusgrön karta	går du till steg 6.
välja en ljusblå karta	måste kartan aktiveras via Internet innan den kan installeras. Gå till steg 4.
välja en karta över de större vägnäten	markerar du kryssrutan i avsnittet Steg 1: Välj kartor .
installera valda kartor på iCN	går du till steg 8.

8. I avsnittet **Steg 3: Installera kartor** väljer du målmedia för dina valda kartor, till exempel minneskort eller internminnet på iCN.

9. Klicka på **Installera kartor**.
När de har installerats byter kartan eller kartorna färg till **gult**.



10. När du vill använda iCN kopplar du ur USB-kabeln.



WARNING Koppla inte ur USB-kabeln från iCN:s **USB-uttag** förrän **Globen** har förnyats och den installerade kartan/kartorna har bytt färg till **gult**.

Ytterligare information

Mer information om hur du använder SmartST 2006 finns i *Användarmanual till iCN 700-serien*.

Användarmanual till iCN 700-serien

Du kommer åt *Användarmanual till iCN 700-serien* antingen via:

- mappen *Docs* på cd-skivan *Application Installer CD* eller via
- SmartST Desktop – *Hjälp* > *Läs användarmanual*



Du behöver Acrobat Reader för att läsa *Användarmanual till iCN 700-serien*.
