



# ***Nikon***

Browsersoftware voor  
digitale COOLPIX-camera's

## **Nikon View Ver.3**

**Wat is er veranderd in versie 3.1**

Er is nu een upgrade van Nikon View Ver.3: versie 3.1. Aangezien er een aantal nieuwe functies aan Nikon View Ver.3 zijn toegevoegd, is het raadzaam 'Wat is er veranderd' te lezen voordat u versie 3.1 gaat gebruiken.

**Wat is er veranderd voor Macintosh**

**Wat is er veranderd voor Windows**



**Klikken**  
om naar onder-  
werp te gaan

## Ondersteuning van de COOLPIX 880


Behalve eerdere digitale COOLPIX-modellen van Nikon (serie 990/950/800/700/900), ondersteunt Nikon View Version 3.1 ook de nieuwe digitale camera COOLPIX 880. Nikon View Version 3.1 kan alle beeldbestanden lezen die zijn opgenomen met de COOLPIX 880, inclusief filmbestanden, en ondersteunt ook USB-aansluiting. Wanneer u uw digitale COOLPIX 880 via de USB-kabel op een computer aansluit, dan wordt het aangesloten camerastation als een camera-icoon weergegeven, met de titel Nikon E880 (de naam van de icoon hangt af van het cameramodel en het type aansluiting).

## Filmbestanden bekijken

Met Nikon View Version 3.1 kunt u filmbestanden bekijken met de ingebouwde viewer van Nikon View of in een niet-Nikon applicatie. Dit kan iedere applicatie zijn die het QuickTime-formaat ondersteunt. Volg de onderstaande aanwijzingen om de applicatie in te stellen waarmee filmbestanden worden bekeken.

### Bekijken van filmbestanden op de ingebouwde viewer van Nikon View

1. Wanneer Nikon View Browser Version 3.1 actief is, dient u in het Edit-menu **Preferences** (voorkeuren) te selecteren.
2. Klik op de **Viewer**-tab. Selecteer **Open movies with built-in viewer** en klik op **OK**.




## Bekijken van filmbestanden in niet-Nikon applicatie

1. Open **Nikon View Control** vanuit het Apple-menu > **Control Panels** (regelpanelen).
2. Klik op de **Settings**-tab (instellingen). Klik op de **Change...** knop onder "Preferred movie viewer".



3. Het dialoogvenster Open verschijnt. Klik op de applicatie van uw keuze. Alleen applicaties die het QuickTime-formaat van Apple ondersteunen worden weergegeven.
4. Klik dan op de **Open** knop wanneer u een applicatie heeft geselecteerd.
5. Wanneer NikonView Browser Version 3.1 actief is, dient u in het Edit-menu u **Preferences** te selecteren.
6. Klik op de **Viewer**-tab. Selecteer **Open movies with their normal application** en klik op **OK**.



## Filminformatie bekijken

---

Met Nikon View Browser Version 3.1 kunt u nu informatie bekijken voor zowel filmbestanden als voor bestanden met stilstaand beeld. Voor in een computer opgeslagen filmbestanden zijn de panelen General Information, Photo Information en Extra Photo Information beschikbaar (de panelen Photo Information en Extra Photo information zijn niet beschikbaar voor filmbestanden die rechtstreeks zijn geopend vanuit de geheugenkaart van de camera via een USB- of seriële aansluiting).

Het paneel General Information toont de basisbestandsgegevens zoals bestandsgrootte, bestandslocatie en opnamedatum. Het paneel Photo Information toont de camera-instellingen op het moment dat het bestand werd opgeslagen. Het paneel Extra Photo Information toont in detail de camerabesturingsinstellingen op het moment dat het bestand werd opgeslagen. Bij instellingen die niet van toepassing zijn op filmbestanden staat n/a ('not applicable': niet van toepassing).

## Extra commando's voor Mac OS 9

---

Wanneer u Nikon View Browser Version 3.1 onder Mac OS 9 gebruikt, ziet u de volgende extra commando's in het File-menu.

### Add to Favorites

Als u klikt op de bij een beeldbestand behorende icoon en vervolgens Add to Favorites (aan favorieten toevoegen) selecteert op het File-menu, dan wordt er een alias van het geselecteerde beeld in de map **Add to Favorites** geplaatst. Als het geselecteerde beeld in uw computer is opgeslagen, kunt u dat beeld op elk gewenst moment eenvoudig openen door het te selecteren via File-menu selecteren > **Add to Favorites**. Als het bestand zich echter op de geheugenkaart van de camera bevond toen de alias werd aangemaakt, dan verschijnt er een foutmelding wanneer u het beeld vanuit de menu-optie **Add to Favorites** probeert te openen.

### Encrypt

U kunt een wachtwoord toekennen aan een beeldbestand, zodat het bestand alleen geopend kan worden wanneer het juiste wachtwoord wordt ingevoerd. Denk er echter aan dat deze functie niet kan worden gebruikt voor beelden die in het cameravenster zijn geopend, aangezien de geheugenkaart van de camera dienst doet als alleen-lezen disk.

Nikon View Browser Version 3.1 ondersteunt ook Mac OS contextuele menu's. Houd de Control-toets ingedrukt en klik op een beeldbestand om een contextueel menu weer te geven. De contextuele menu's die worden gebruikt in Nikon View Browser zijn dezelfde als die in de Mac OS Finder.


## Ondersteuning van de COOLPIX 880

Behalve eerdere digitale COOLPIX-modellen van Nikon (serie 990/950/800/700/900), ondersteunt Nikon View Version 3.1 ook de nieuwe digitale camera COOLPIX 880. Nikon View Version 3.1 kan alle beeldbestanden lezen die met de COOLPIX 880 zijn vastgelegd, inclusief filmbestanden, en ondersteunt ook USB-aansluiting.

## Wissen van tijdelijke bestanden

Wanneer u Nikon View gebruikt, worden er tijdelijke bestanden aangemaakt en opgeslagen in de Windows-map Temp, wanneer u bijvoorbeeld beeldbestanden naar uw harde schijf kopieert of beelden in een applicatie opent. Met Nikon View Version 3.1 kunnen deze bestanden, die onnodig veel schijfruimte innemen, gemakkelijk worden gewist. Volg de onderstaande stappen om tijdelijke Nikon View bestanden te wissen:

1. Klik op de **Settings** (instellingen) knop in het Nikon View venster of selecteer **Settings...** in het View-menu.
2. Het dialoogvenster Digital Camera Settings wordt nu getoond. Klik op **Delete All...** onder "Temporary files".



- Er verschijnt een dialoogvenster waarin u moet bevestigen dat u de tijdelijke bestanden wilt wissen. Klik op **OK** om alle tijdelijk Nikon View bestanden te wissen.

Om een lijst op te roepen van de bestanden die in de tijdelijke map zijn opgeslagen, dient u onder "Temporary files" op **View Files...** te klikken.

## Herrangschikken van de lijstweergave

Met Nikon View Version 3.1 is het nu mogelijk om de volgorde waarin de beeldbestanden worden getoond te wijzigen. Beelden kunnen worden getoond op volgorde van naam (alfabetisch), grootte, of datum. U kunt de rangschikking van de bestandslijst eenvoudig wijzigen door op de koppen **Name**, **Size**, **Capture Date** of **Image Size** boven de lijst te klikken.

