

Nikon

COOLPIX

3500
2500

DIGITALE CAMERA'S

3,2 Megapixels effectief
COOLPIX3500



Draaien, klikken, klaar



2,0 Megapixels effectief
COOLPIX2500

Intern Draai-ontwerp Objectief

3x Optische Zoom Nikkor Objectief

12 Onderwerpsstanden

www.nikon-coolpix.com



Geef je leven een
nieuwe
draai.

Maak je keuze
uit tweemaal cool.



COOLPIX 2500
2,0 Megapixels effectief

Ooit gedacht dat het zo makkelijk zou zijn? Aan anderen de wereld te laten zien door jouw ogen, vanuit jouw standpunt? Ga gewoon aan de slag met een Nikon digitale camera, zoals de cool-blauwe COOLPIX 2500 (2,0 megapixels) of de cool-grijze COOLPIX 3500 (3,2 megapixels) en het gebeurt. Deze compacte eye-catchers maken digitaal fotograferen zo plezierig dat je je ervaringen met iedereen gaat delen. En je maakt foto's vanuit elk standpunt, dankzij het interne draai-ontwerp. Dus geef je leven een nieuwe draai en gun jezelf zo'n kleine, handige en slimme COOLPIX.

COOLPIX 3500
3,2 Megapixels effectief





 **Ontworpen voor altijd en overal.**



OM NOOIT TE VERGETEN

Met het objectief weggeklapt zijn de COOLPIX 2500 en COOLPIX 3500 opvallende slanke schoonheden. Door de combinatie van de spiegellende metaalfinish en het koele blauw of het voorname grijs zien ze er net zo goed uit als de foto's die je ermee maakt. De in de camera weggeborgen accu is goed voor maar liefst 80 minuten continu gebruik.

BEELDKWALITEIT

Bij een COOLPIX zijn uitstekende resultaten vanzelfsprekend. Beide camera's hebben een 3x Zoom-Nikkor objectief; samen met de hoogstaande digitale beeldtechniek zorgt dat voor haarscherpe foto's met briljante kleuren. De COOLPIX 2500 is met zijn resolutie van 2,0 megapixels ideaal voor algemeen gebruik. De COOLPIX 3500 zoekt het hoger op met zijn 3,2 megapixels, goed voor prachtige prints tot A4-formaat. In beide gevallen beschik je over de legendarische Nikon topkwaliteit, verpakt in een eigentijds COOLPIX ontwerp.

OPNAMESTANDEN


Beide COOLPIX camera's zijn voorzien van een aantal instellingen waarmee het maken van eersteklas foto's binnen ieders bereik komt. De Auto-stand is goed voor de meeste opnamesituaties; met de 12 Onderwerpsstanden voeg je extra creativiteit toe. Kies de stand die bij de situatie past en alle speciale instellingen worden automatisch door de camera gerealiseerd.

SNEL TERUGKIJKEN

Met de Quick Review knop voor snel terugkijken zie je de laatst gemaakt opname meteen op het scherm, zonder dat je de camera in de afspelerstand hoeft te zetten. Je kunt het beeld terugzien op kwart-grootte of op vol formaat. Bevalt het niet, dan wis je het gewoon. Bevalt het wél: laat maar zien!

* Aufgenommen mit der COOLPIX 3500


** Aufgenommen mit der COOLPIX 2500



12 Onderwerpsinstellingen

Filmstand (tot 35 sec.(E3500)/
15 sec.(E2500), zonder geluid)

Continu-opnamestand





AUTO [A]*

Wordt digitaal kunstenaar: kader het beeld uit, maak de foto en aanschouw je meesterwerk. Kunstfoto's van je vrienden, gewoon in de Auto-stand.



Een stand voor elke stemming.



AUTO [A]*

Je weet nooit wat je onderweg tegenkomt. Met de Auto-stand ben je overal klaar voor.

AUTO [A]*

Vang de mensen met je camera. Met prachtige foto's, waar ze ook mee bezig zijn. Met de Auto-stand kan zelfs het vluchtigste moment je niet ontsnappen.



CLOSE UP [C]*

Vaak zit het 'm in de details. Hiermee breng je de kleine dingen van het dagelijks leven groots in beeld.

NACHTPORTRET [N]*

Zie de avond als nooit tevoren. Onthul met de Nachtportretstand een nieuwe wereld waarin elk lichtspel in de achtergrond behouden blijft.



COOLPIX neemt het alle


PARTY/BINNEN [📷]*


Vergeet nooit meer hoe de sfeer *echt* was. Met de stand Party/Binnen leg je de atmosfeer tot in de finesses vast.



PORTRET [📷]**

Een beeld om eeuwig te koesteren. De portretstand behoudt haar natuurlijke schoonheid tegen een zacht gehouden achtergrond.

maal op. 



* Gemaakt met de COOLPIX 3500.

** Gemaakt met de COOLPIX 2500.



▶ Tele



▶ Groothoek

3X ZOOM**

Geen missers meer! Met het veelzijdige 3x Zoom-Nikkor objectief vul je je beeld met datgene waar het om gaat.



 **Deel je kijk op het leven.**

SMALL PICTURE

Door je COOLPIX foto's te e-mailen of naar fotosites te uploaden kun je je foto's heel eenvoudig met anderen delen. Druk op de Small Picture knop en de camera maakt in de weergavestand van de camera automatisch een verkleinde kopie, die ideaal is voor internet-toepassingen.

BEELD OVERSPELEN MET ÉÉN DRUK OP DE KNOP

Overspelen van je foto's naar je computer gaat met de COOLPIX moeiteloos. Sluit je camera met de (meegeleverde) USB-kabel aan op de computer en druk op de Transfer-knop. De geselecteerde foto's worden vervolgens automatisch overgespeeld naar de computer; de meegeleverde Nikon View 5 software toont alle beelden meteen in het klein: klik erop en je krijgt ze groter in beeld. In Nikon View 5 kun je allerlei aanpassingen uitvoeren, zoals kleuren verbeteren of de grootte aanpassen voor e-mailen of publiceren op het web. Ook kun je een selectie van beelden automatisch afspelen met de diashow-functie, en prints maken. Met Nikon View 5 kan het allemaal, vanaf je computer.

FOTOSHARE

Gebruik de power van het Web om het plezier van digitaal fotograferen met familie en vrienden te delen. Nikon FotoShare is je online foto-album waarin je anderen jouw kijk op het leven laat zien. Het is gratis, het is leuk. En FotoShare is niet alleen je online album, het is ook de sleutel tot praktijktips, inspiratie, nieuws en gratis software van Nikon.

www.nikonfotoshare.com

*Nikon FotoShare is in sommige regio's mogelijk niet beschikbaar.



Eén knopdruk
en daar gaan ze.



Nikon View 5, ideaal om
door de foto's te bladeren.




Allemaal even gemakkelijk.




COOLPIX3500/COOLPIX2500

Voor beide camera's geldt dezelfde naamgeving.



- 1 Ontspanknop
- 2 Keuzeknop/hoofdschakelaar
- 3 Zelfontspannerlampje
- 4 Objectief
- 5 Ingebouwde flitser
- 6 Oogje voor polskoord
- 7 Zoomknoppen
- 8 Multi-selector
- 9 Ontgrendeling kaartsleuf/batterijvak
- 10 Deksel kaartsleuf/batterijvak
- 11 Flitsgereedlampje
- 12 Flits/Wissen-knop
- 13 Knop Onderwerpsstanden/Overspelen
- 14 Menu-knop
- 15 Knop Quick Review/Small Picture
- 16 USB-aansluiting



ALLES BIJ ELKAAR

- Polskoord
- CompactFlash™ kaart (E3500: 16 MB, E2500: 8 MB)
- USB-kabel
- Oplaadbare Li-ion batterij EN-EL2
- Batterijlader MH-60
- Nikon View 5 cd-rom; Photoshop Elements cd-rom (Alleen E3500)



SPECIFICATIES NIKON COOLPIX 3500/COOLPIX 2500 DIGITALE CAMERA

Type: Digitale camera E3500/E2500

Effectieve pixels: 3,2 miljoen (E3500)/ 2,0 miljoen (E2500)

CCD: 1/2.7-inch type (3,34 miljoen (E3500)/2,11 miljoen (E2500) pixels totaal)

Beeldgrootte:

Selecteerbaar:

E3500: 2048 (2048 x 1536 pixels), 1600 (1600 x 1200 pixels), 1280 (1280 x 960 pixels), 1024 (1024 x 768 pixels), 640 (640 x 480 pixels)

E2500: 1600 (1600 x 1200 pixels), 1280 (1280 x 960 pixels), 1024 (1024 x 768 pixels), 640 (640 x 480 pixels)

Beeldkwaliteit (circa): Fine: 1/4, Normal: 1/8, Basic: 1/16

Objectief: 3x Zoom-Nikkor, f=5,6 – 16,8 mm (equivalent aan 37-111 mm voor kleinbeeld); digitale zoom tot 4,0 x

LCD-monitor: 1,5-inch 110.000-dot low-temp. polysilicon TFT LCD met instelbare helderheid

Opslagmedia: CompactFlash™ (CF) kaart Type I

Opnamestanden: Auto, Onderwerpsstanden (Portret, Party/Binnen, Nachtportret, Strand/Sneeuw, Landschap, Zonsondergang, Nachtlandschap, Museum, Vuurwerk, Close Up, Kopie en Tegenlicht), Handinstelling (inclusief opnamemenu voor Witbalans, Registratiestand, Selectie Beste Opname, Belichtingscorrectie, Ruisonderdrukking en Beeldverscherping), Film (tot 35 sec. (E3500) / 15 sec. (E2500), QVGA-beelden op 15 bps.)

Registratiestanden: Enkelvoudig, Continu, Multi-shot 16 (16 beelden op 1/16 grootte)

Aantal opnamen met 16 MB CF kaart:

E3500: Fine: circa 10, Normal: circa 19, Basic: circa 37

E2500: Fine: circa 16, Normal: circa 31, Basic: circa 59

Ingebouwde flitser: Flitsbereik: circa 0,4 – 3,0 m (groothoek), circa 0,4 – 1,7 m (tele); Sensor-flitsstelsel;

Flitsstanden: Auto, Flitser uit, Rode-ogen-reductie, Altijd flitsen (invulflits)

Interface: USB

Voeding: Eén oplaadbare Li-ion batterij EN-EL2 (meegeleverd), Lichtnetadapter EH-60 (optioneel)

Afmetingen (B x H x D): Circa 114 x 60 x 32 mm

Gewicht: Circa 175 gram (zonder batterij en CompactFlash-kaart)

Meegeleverde accessoires: Polskoord, CF-kaart (E3500: 16 MB, E2500: 8 MB), USB-kabel, Oplaadbare Li-ion batterij EN-EL2, Batterijlader MH-60, Nikon View 5 cd-rom, Photoshop Elements cd-rom (alleen E3500)

Optionele accessoires: Oplaadbare Li-ion batterij EN-EL2, Lichtnetadapter EH-60, CF-kaarten van diverse capaciteiten, LCD-lichtschacht HL-E2500, Tas CS-E2500

Microsoft® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Macintosh® en QuickTime® zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Apple Computer Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. CompactFlash™ is een handelsmerk van SanDisk Corporation. Product- en merknamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke bedrijven.

Beelden op LCD's en monitors in deze brochure zijn gesimuleerd.

Specificaties en uitrusting kunnen worden veranderd zonder aankondiging of verplichting van de zijde van de fabrikant. September 2002

©2002 NIKON CORPORATION

Nikon View 5 Systeemeisen

Macintosh

OS Mac® OS 9.0 - 9.2 (alleen ingebouwde USB-aansluitingen worden ondersteund), Mac® OS X (10.1.2 of later)

Modellen iMac™, iMac™ DV, iBook™, Power Macintosh® G3 (Blue & White), Power Mac™ G4 of later, PowerBook® G3 (alleen ingebouwde USB-poorten worden ondersteund) of later

RAM 64 MB of meer aanbevolen

Hard disk 25 MB vereist voor installatie, met extra hoeveelheid ruimte ter grootte van tweemaal de capaciteit van de geheugenkaart in de camera plus 10 MB wanneer Nikon View 5 draait

Beeldscherm 800 x 600 met 16-bits kleuren (meer kleuren aanbevolen)

Overige cd-rom drive vereist voor installatie

Windows

OS Windows® 98SE, Windows® Me, Windows® 2000 Professional, Windows® XP Home Edition, Windows XP Professional (voorgeïnstalleerd model)

Modellen Alleen modellen met ingebouwde USB-aansluiting worden ondersteund

CPU Pentium® 300 MHz of beter

RAM 64 MB of meer aanbevolen

Hard disk 25 MB vereist voor installatie, met extra hoeveelheid ruimte ter grootte van tweemaal de capaciteit van de geheugenkaart in de camera plus 10 MB wanneer Nikon View 5 draait

Beeldscherm 800 x 600 met 16-bits kleuren (meer kleuren aanbevolen)

Overige cd-rom drive vereist voor installatie



Exif Print


"Exif Print" is de industrieterm voor Exif 2.2; dit is een nieuw ontworpen standaard voor het bestandsformaat van digitale fotocamera's.



Twemaal een verdraaid goede kijk op digitaal.

Welke digitale draai ga jij aan je leven geven?

Bezoek



voor meer informatie.



WAARSCHUWING

LEES VOOR EEN JUIST GEBRUIK DE HANDLEIDING AANDACHTIG DOOR, ALVORIBS HET PRODUCT IN GEBRUIK TE NEMEN. EEN DEEL VAN DE DOOUMENTATIE WORDT ALLEEN OP CD-ROM GELEVERD.

INCA electronic imaging

Rutherfordstraat 7,

2014 KA Haarlem, Holland

Tel: 023-510 19 11, Fax: 023-524 35 51

e-mail: info@incabv.nl, www.incabv.nl

N.V. H. De Beukelaer & Co S.A.

Boomssesteenweg 77, B-31630 Aartselaar

Tel. 03/870.59.00, Fax 03/877.01.25

e-mail: info@debeukelaer.be

www.nikon.be

Nikon

NIKON CORPORATION

FUJI BLDG., 2-3, MARUNOUCHI 3-CHOME, CHYODA-KU, TOKYO 100-8331, JAPAN

www.nikon-image.com/eng/



NI

Printed in Holland (0209/A) Code No. 6CZ41300