



■ BNC タイププリアンプの取付け手順



対象騒音計	LA-1300シリーズ/LA-4300シリーズ
使用延長ケーブル	AG-2010(10m)/AG-2030(30m)/AG-2050(50m リール付き)/AG-2100(100mリール付き)

■ 6pin タイププリアンプの取付け手順



対象騒音計	LA-200シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-2000シリーズ /LA-5000シリーズ
使用延長 ケーブル	AG-3301(5m)/AG-3302(10m)/AG-3304(30m) /AG-3305(100mリール付き)

