

TX-29AK1F Service Manual

Specifications

Parts List

Safety

Block
Diagrams

Service
Information

Schematic
Diagrams

Exploded
View

PCB
Views

Service Support

Service and repair of this product is supported by Panasonic's LUCI interface.

This interface provides a link between the TV and a standard PC to allow a number of diagnostic and control functions to be performed.

For more details contact your local Panasonic company.


BACK

EXIT

Service Manual



Colour Television

TX-29AK1F

EURO-4 Chassis

SPECIFICATIONS

Power Source:	220-240V a.c., 50Hz
Power Consumption:	100W
Standby Power Consumption:	1,4W
Aerial Impedance:	75Ω unbalanced, Coaxial Type
Receiving System:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L', B/G, D/K M.NTSC NTSC (AV only)
Receiving Channels:	
VHF E2-E12	VHF H1-H2 (ITALY)
VHF A-H (ITALY)	VHF R1-R2
VHF R3-R5	VHF R6-R12
UHF E21-E69	CATV (S01-S05)
CATV S1-S10 (M1-M10)	CATV S11-S20 (U1-U10)
CATV S21-S41 (HYPERBAND)	
Intermediate Frequency:	
Video	38,9MHz, 34MHz
Sound	32,9MHz, 33,16MHz, 33,4MHz 40,4MHz, 32,4MHz (A2 STEREO) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,66MHz, 32,4MHz (CZECH STEREO) 34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Colour	
Video/Audio Terminals:	
AUDIO MONITOR OUT	Audio (RCAX2) 500mV rms1kΩ
AV1 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ RGB (21 pin)
AV1 OUT	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
AV2 IN	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21 pin) C: 0,3V p-p 75Ω
AV2 OUT	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ Selectable Output (21 pin)
AV3 IN	Audio (RCAX2) 500mV rms10kΩ Video (RCAX1) 1V p-p 75Ω
High Voltage:	30,5kV ± 1kV
Picture Tube:	M68LQK185X06 68cm
Audio Output:	2 x 20W (Music Power) 8Ω Impedance
Headphones:	8Ω Impedance
Accessories supplied:	Remote Control 2 x R6 (UM3) Batteries
Dimensions:	
Height:	568mm
Width:	688mm
Depth:	492mm
Net Weight:	47kg
Specifications are subject to change without notice. Weights and dimensions shown are approximate. NOTE: This Service Manual should be used in conjunction with the EURO-4 technical guide.	

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation:	220-240V a.c., 50Hz
Consommation:	100W
Standby Consommation:	1,4W
Impédance d'antenne:	75Ω asymétrique sur prise coaxiale
Système de réception:	PAL-I, B/G, H, D/K, PAL-525/60 SECAM L/L', B/G, D/K M.NTSC NTSC (Entrée AV seulement)
Canaux de réception:	
VHF E2-E12	VHF H1-H2 (ITALY)
VHF A-H (ITALY)	VHF R1-R2
VHF R3-R5	VHF R6-R12
UHF E21-E69	CATV (S01-S05)
CATV S1-S10 (M1-M10)	CATV S11-S20 (U1-U10)
CATV S21-S41 (HYPERBAND)	
Fréquence Intermédiaire:	
Video	38,9MHz, 34MHz
Sound	32,9MHz, 33,16MHz, 33,4MHz 40,4MHz, 32,4MHz (A2 STEREO) 33,05MHz, 34,05MHz (NICAM) 32,66MHz, 32,4MHz (CZECH STEREO) 34,47MHz (PAL) 34,5MHz, 34,65MHz (SECAM)
Couleur	
Les bornes vidéo/audio:	
SORTIE AUDIO MONITOR	Audio (RCAX2) 500mV rms1kΩ
Entrée AV1 (21 broches)	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ RGB (21 pin)
Sorties AV1 (21 broches)	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ
Entrée AV2 (21 broches)	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 10kΩ S-Video IN Y: 1V p-p 75Ω (21-pin) C: 0,3V p-p 75Ω
Sorties AV2 (21 broches)	Video (21 pin) 1V p-p 75Ω Audio (21 pin) 500mV rms 1kΩ Être sélectionnée
Entrée AV3	Audio (RCAX2) 500mV rms10kΩ Video (RCAX1) 1V p-p 75Ω
Tension d'anode:	30,5kV ± 1kV
Tube image:	M68LQK185X06 68cm
Sortie Audio:	2 x 20W (Music Power) 8Ω Impédance
Casque d'écoute:	8Ω Impédance
Accessories fournis:	Télécommande R6 (UM3) x 2 Piles
Dimensions:	
Hauteur:	568mm
Largeur:	688mm
Profondeur:	492mm
Poids (NET):	47kg
Les caractéristiques techniques sont susceptibles de modification sans Préavis. Le poids et les dimensions indiqués sont approximatifs. Ce manuel de service doit être utilisé avec le guide technique EURO-4.	

CONTENTS

SAFETY PRECAUTIONS	2
SERVICE HINTS	4
SERVICE POSITION	5
SELF CHECK	6
ADJUSTMENT PROCEDURE	7
WAVEFORM PATTERN TABLE	8
ALIGNMENT SETTINGS	9
BLOCK DIAGRAMS.....	11
PARTS LOCATION.....	15
REPLACEMENT PARTS LIST	16
SCHEMATIC DIAGRAMS.....	27
CONDUCTOR VIEWS	32

SAFETY PRECAUTIONS

GENERAL GUIDE LINES

1. It is advisable to insert an isolation transformer in the a.c. supply before servicing a hot chassis.
2. When servicing, observe the original lead dress in the high voltage circuits. If a short circuit is found, replace all parts which have been overheated or damaged by the short circuit.
3. After servicing, see that all the protective devices such as insulation barriers, insulation papers, shields and isolation R-C combinations are correctly installed.
4. When the receiver is not being used for a long period of time, unplug the power cord from the a.c. outlet.
5. Potentials as high as 31,5kV are present when this receiver is in operation. Operation of the receiver without the rear cover involves the danger of a shock hazard from the receiver power supply. Servicing should not be attempted by anyone who is not familiar with the precautions necessary when working on high voltage equipment. Always discharge the anode of the tube.
6. After servicing make the following leakage current checks to prevent the customer from being exposed to shock hazard.

LEAKAGE CURRENT COLD CHECK

1. Unplug the a.c. cord and connect a jumper between the two prongs of the plug.
2. Turn on the receiver's power switch.
3. Measure the resistance value with an ohmmeter, between the jumpered a.c. plug and each exposed metallic cabinet part on the receiver, such as screw heads, aerials, connectors, control shafts etc. When the exposed metallic part has a return path to the chassis the reading should be between 4M ohm and 20M ohm. When the exposed metal does not have a return path to the chassis the reading must be infinite.

CONTENTS

PRECAUTIONS DE SECURITE	2
SUGGESTIONS DE DEPANNAGE	4
POSITION SERVICE	5
AUTO TEST	6
REGLAGES.....	7
TABLEAU DES OSCILLOGRAMMES.....	8
REGLAGES.....	10
SCHEMA SYNOPTIQUE	11
EMPLACEMENT DES PIÈCES	15
Liste des pièces de rechange.....	16
DIAGRAMME SCHEMATIQUE.....	27
VUE DU CIRCUIT IMPRIMÉ.....	32

PRECAUTIONS DE SECURITE

CONSEILS GENERAUX


1. Avant d'effectuer toute révision d'un châssis sous tension il est recommandé d'installer un transformateur d'isolation.
2. Il est important, lors des réparations, de conserver la position initial de tous les fils et faisceaux, surtout dans le circuit de la haute tension. Remplacer toutes les pièces affectées par la chaleur dégagée lors d'un court-circuit.
3. Après les réparations, s'assurer que toutes les pièces protectrices telle que barrières ou papiers isolant, blindages et réseaux d'isolation R-C soient convenablement placées.
4. Il est préférable de débrancher le fil d'alimentation si la télé-couleur ne doit pas être utilisée pendant un certain temps.
5. Une tension élevée, de l'ordre de 31,5kV, est présente en plusieurs endroits lorsque l'appareil est en circuit. Il y a danger de chocs électriques lorsque le contact est établi en absence du panneau arrière. Toute personne qui tente de réparer cet appareil doit d'abord être consciente des précautions à observer avant de travailler sur un circuit à haute tension. Toujours décharger l'anode du tube cathodique au châssis avant de manipuler.
6. Après tout réparation, on doit effectuer les tests de courant de fuite dans le but d'éviter tout choc.

VERIFICATION DES COURANTS DE FUITE SANS ALIMENTATION

1. Débrancher le fil d'alimentation et installer un fil STRAP entre les deux broches de la fiche.
2. Placer l'interrupteur comme pour établir le contact sur l'appareil.
3. Mesurer la résistance entre les branches de la fiche d'alimentation et les pièces métalliques visibles telles que têtes de vis, antennes, arbre des commandes, support des poignées, etc. Certaines de ces pièces sont en contact avec le châssis et la résistance mesurée devrait se situer entre 4MΩ et 20MΩ. La résistance des pièces qui ne sont pas en contact avec le châssis doit être infinie.

LEAKAGE CURRENT HOT CHECK

1. Plug the a.c. cord directly into the a.c. outlet. Do not use an isolation transformer for this check.
2. Connect a $2k\Omega$ 10W resistor in series with an exposed metallic part on the receiver and an earth, such as a water pipe.
3. Use an a.c. voltmeter with high impedance to measure the potential across the resistor.
4. Check each exposed metallic part and check the voltage at each point.
5. Reverse the a.c. plug at the outlet and repeat each of the above measurements.
6. The potential at any point should not exceed 1,4 V rms. In case a measurement is outside the limits specified, there is a possibility of a shock hazard, and the receiver should be repaired and rechecked before it is returned to the customer.



X-RADIATION WARNING

1. The potential sources of X-Radiation in TV sets are the high voltage section and the picture tube.
2. When using a picture tube test jig for service, ensure that the jig is capable of handling 31,5kV without causing X-Radiation.

NOTE : It is important to use an accurate periodically calibrated high voltage meter.

1. Set the brightness to minimum.
2. Measure the high voltage. The meter should indicate $30,5kV \pm 1kV$.
If the meter indication is out of tolerance, immediate service and correction is required to prevent the possibility of premature component failure.
3. To prevent any X-Radiation possibility, it is essential to use the specified tube.

VERIFICATION A CHAUD DU COURANT DE FUITE

1. Brancher le cordon secteur directement à une prise secteur. Ne pas utiliser de transformateur d'isolation pour cette vérification.
2. Raccorder une résistance de $2k\Omega$, 10W, en série avec une partie métallique exposée du récepteur et une terre comme une conduite d'eau.
3. Utiliser un voltmètre c.a., de type à impédance élevée, pour mesurer le potentiel à travers la résistance.
4. Vérifier toutes les parties métalliques exposées et mesurer la tension à chaque point.
5. Retourner la fiche c.a. dans la prise secteur et répéter toutes les mesures ci-dessus.
6. Le potentiel à tous les points ne doit pas dépasser 1,4 volt RMS. Au cas où une mesure est supérieure à cette limite spécifiée, il y a un risque de décharge électrique et le récepteur doit être réparé et revérifié avant d'être rendu au client.

IRRADIATION AUX RAYONS X ATTENTION :

1. Les parties de la haute tension et du tube-cathodique d'une télé-couleur sont des sources possible d'émissions de rayons X.
2. Si un tube cathodique témoin est utilisé pour la réparation, s'assurer que son assemblage pourra supporter 31,5kV sans, émettre de radiations.

REMARQUE : Il est important que le multimètre à haute tension utilisé soit étalonné périodiquement.

1. Tourner entières la gauche la commande de lumière.
2. Mesurer la haute tension à l'aide du multimètre approprié. $30,5kV \pm 1kV$.
La valeur nominale est de la lecture est hors des tolérances, une réparation immédiate s'impose afin de prévenir toute panne prématurée.
3. Il est essentiel d'utiliser le tube cathodique d'origine pour prévenir toute émission de rayons X.

SERVICE HINTS HOW TO REMOVE THE REAR COVER

1. Remove the 9 screws (A) as shown in Fig.2.

SUGGESTIONS DE DEPANNAGE COMMENT RETIRER LE PENNEAU ARRIÈRE


1. Retirer les 9 vis (A) comme sur la Fig.2.



Fig.2.

LOCATION OF CONTROLS

EMPLACEMENT DES COMMANDES



HOW TO MOVE THE CHASSIS INTO SERVICE POSITION

1. Remove the bead clumper from the mains lead and affix, using back cover screw, into top right-hand cabinet rib (A), shown in Fig.3.
2. Remove 2 screws (B), as shown in Fig.4, and remove speaker assembly.
3. Hold and lift the rear of the chassis and gently pull the chassis toward you, as shown in Fig.3.
4. Release the respective wiring clips and rotate the chassis vertically through 90°, anti-clockwise.
5. Locate the base of the chassis frame into location (C), shown in Fig.5 / Fig.7.
6. Clip the chassis frame onto the bead clumper, shown in Fig.5 / Fig.6.
7. After servicing replace the bead clumper and speaker, and ensure all wiring is returned to its original position before returning the receiver to the customer.

COMMENT METTRE LE CHASSIS EN POSITION SERVICE

1. Détacher le collier de verrouillage à perle du cordon secteur et le fixer, en utilisant une vis du couvercle arrière, dans le renfort supérieur droit du boîtier (A), comme montré Fig.3.
2. Enlever les 2 vis (B), comme montré Fig.4, et enlever l'ensemble haut-parleur.
3. Saisir et incliner l'arrière du chassis et tirer légèrement le chassis vers soi, comme montré Fig.3.
4. Relacher les clips de fixation des fils et tourner le chassis verticalement de 90°, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
5. Placer la base du cadre du chassis à l'emplacement, comme montré sur la Fig.5 / Fig.7.
6. Verrouiller le cadre du chassis dans le collier de verrouillage à perle, comme montré sur la Fig.5 / Fig.6.
7. Après réparation remplacer le collier de verrouillage à perle et le haut-parleur, et s'assurer que tout le câblage est retourné dans sa position d'origine avant de retourner l'appareil à l'utilisateur.




Fig.3.



Fig.4.

Screws
Vis
(B)




Fig.5.

(C)





Fig.6.



Fig.7.

SELF CHECK

1. Self-check is used to automatically check the bus lines and hexadecimal code of the TV set.
2. To get into the Self-Check mode press the down **(-V)** button on the customer controls at the front of the set, at the same time pressing the **STATUS**  button on the remote control, and the screen will show :-

VDP	O.K.	PCB	O.K.
TUN	O.K.	Cab	O.K.
E2	O.K.	Sum	Factory use only Usage d'usine seulement
MSP	O.K.		
DPL	--		
OPTION1	39		
OPTION2	3C		
OPTION3	1F		
OPTION4	40		
OPTION5	FF		
OPTION6	65		

If the CCU ports have been checked and found to be incorrect or not located then " - - " will appear in place of "O.K.". Si les ports du CCU ont été testés et qu'ils soient incorrectes ou non identifiés Lorsqu'il apparait " - - " au lieu de "O.K ".

Service Aids

To aid in the service of our current chassis there are a number of Service Aids, which have been made available.

- **LUCI** interface kit (Linked Utility Computer Interface) Part number: Tzs6EZ002
This contains interface and cables for connecting TV service connector and a PC as well as diagnostic software. As new models are introduced upgrade software will become available.
- **VICI** (Visual Interactive Computer Information)
These C.D.'s contain multimedia documentation providing quick access to service information.
Part No. Tzs7EZ006, Tzs7EZ005 & Tzs8EZ001
1. Service Manuals
2. Instruction Books
3. Technical Information
- **TASMIN** (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)
As well as providing a first step towards more interactive training this product also achieves quick access to Technical Information.

Aides Techniques

Pour faciliter le dépannage des modèles courants il y'a un certain nombre d'outils de service disponibles.

- Interface **LUCI** (Linked Utility Computer Interface)
Ref: Tzs6EZ002
Cette référence contient; L'interface et les cables de connexion aux TV et PC et également le logiciel de diagnostic. (A l'introduction des nouveaux modèles un logiciel remis à jour sera disponible).
- **VICI** (Visual Interactive Computer Information)
Ces cédérom contiennent des documents multimédias donnant accès rapide aux informations de Service.
Ref. Tzs7EZ006, Tzs7EZ005 & Tzs8EZ001
1. Les schémas techniques
2. Les modes d'emplois
3. Les informations techniques
- **TASMIN** (Technically Advanced System for Multimedia Interactive Notes)
C'est le premier pas vers un "training" plus interactif, ce produit permet aussi bien un accès rapide aux informations techniques.

ADJUSTMENT PROCEDURE


















Item/Preparation	Adjustments																								
<p style="text-align: center;">+B SET-UP</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Receive a Greyscale signal. 2. Set the controls:- <p>Brightness Minimum</p> <p>Contrast Minimum</p> <p>Volume Minimum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Set the +B voltage up as follows:- Adjust R811 so that B2 shows $148V \pm 1V$. 2. Confirm the following voltages. <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>B9 5</td> <td>$\pm 0,25V$</td> <td>B10 5</td> <td>$\pm 0,25V$</td> </tr> <tr> <td>B5 12</td> <td>$\pm 0,5V$</td> <td>B11 33</td> <td>$\pm 1,5V$</td> </tr> <tr> <td>B4 16</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B7 8</td> <td>$\pm 0,5V$</td> </tr> <tr> <td>B12 26</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B8 5,5</td> <td>$\pm 0,5V$</td> </tr> <tr> <td>B3 35</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B13 15</td> <td>$\pm 1V$</td> </tr> <tr> <td>B1 200</td> <td>$\pm 10V$</td> <td>B14 15</td> <td>$\pm 1V$</td> </tr> </table> 	B9 5	$\pm 0,25V$	B10 5	$\pm 0,25V$	B5 12	$\pm 0,5V$	B11 33	$\pm 1,5V$	B4 16	$\pm 1V$	B7 8	$\pm 0,5V$	B12 26	$\pm 1V$	B8 5,5	$\pm 0,5V$	B3 35	$\pm 1V$	B13 15	$\pm 1V$	B1 200	$\pm 10V$	B14 15	$\pm 1V$
B9 5	$\pm 0,25V$	B10 5	$\pm 0,25V$																						
B5 12	$\pm 0,5V$	B11 33	$\pm 1,5V$																						
B4 16	$\pm 1V$	B7 8	$\pm 0,5V$																						
B12 26	$\pm 1V$	B8 5,5	$\pm 0,5V$																						
B3 35	$\pm 1V$	B13 15	$\pm 1V$																						
B1 200	$\pm 10V$	B14 15	$\pm 1V$																						
<p style="text-align: center;">Cut-Off / Ug2 Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Receive a Greyscale signal. 2. Degauss the tube externally. 3. Set the TV into Service Mode 1. 4. Select Cutoff mode. 	<p>To adjust Cutoff, connect an oscilloscope to the blue cathode. Press "STR" and adjust "cutoff" value using the "YELLOW" and "BLUE" buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press "STR" to store the value. Remove the oscilloscope.</p> <p>Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K."</p>																								

REGLAGES

Préparation	Réglages																								
<p style="text-align: center;">+B Réglages</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appliquer une mire à carreaux N/B. 2. Régler les contrôles suivants <p>Lumière Minimum</p> <p>Contraste Minimum</p> <p>Volume Minimum</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Régler les tensions +B comme suit: Régler R811 tel que la tension B2 soit de $148V \pm 1V$. Confirmer le réglage: <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td>B9 5</td> <td>$\pm 0,25V$</td> <td>B10 5</td> <td>$\pm 0,25V$</td> </tr> <tr> <td>B5 12</td> <td>$\pm 0,5V$</td> <td>B11 33</td> <td>$\pm 1,5V$</td> </tr> <tr> <td>B4 16</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B7 8</td> <td>$\pm 0,5V$</td> </tr> <tr> <td>B12 26</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B8 5,5</td> <td>$\pm 0,5V$</td> </tr> <tr> <td>B3 35</td> <td>$\pm 1V$</td> <td>B13 15</td> <td>$\pm 1V$</td> </tr> <tr> <td>B1 200</td> <td>$\pm 10V$</td> <td>B14 15</td> <td>$\pm 1V$</td> </tr> </table> 	B9 5	$\pm 0,25V$	B10 5	$\pm 0,25V$	B5 12	$\pm 0,5V$	B11 33	$\pm 1,5V$	B4 16	$\pm 1V$	B7 8	$\pm 0,5V$	B12 26	$\pm 1V$	B8 5,5	$\pm 0,5V$	B3 35	$\pm 1V$	B13 15	$\pm 1V$	B1 200	$\pm 10V$	B14 15	$\pm 1V$
B9 5	$\pm 0,25V$	B10 5	$\pm 0,25V$																						
B5 12	$\pm 0,5V$	B11 33	$\pm 1,5V$																						
B4 16	$\pm 1V$	B7 8	$\pm 0,5V$																						
B12 26	$\pm 1V$	B8 5,5	$\pm 0,5V$																						
B3 35	$\pm 1V$	B13 15	$\pm 1V$																						
B1 200	$\pm 10V$	B14 15	$\pm 1V$																						
<p style="text-align: center;">Cut-Off / Ug2 Test</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Appliquer une mire à carreaux N/B. 2. Démagnétiser le tube extérieurement. 3. Mettre le TV en Mode Service 1. 4. Sélectionner le Mode Cutoff. 	<p>Pour régler le cutoff mettre un oscilloscope sur la cathode. "Bleu" et régler avec les touches "Jaune" et "Bleu". Appuyer sur "STR" et jusqu'à ce que le niveau de noir soit à $160V \pm 5V$, mémoriser cette valeur en appuyant sur "STR". Enlever l'oscilloscope et sélectionner le réglage "Ug2" à l'écran et régler le potentiomètre "screen" du transfo THT pour que "OK" soit indiqué à l'écran.</p>																								

WAVEFORM PATTERN TABLE


TABLEAU DES OSCILLOGRAMMES



ALIGNMENT SETTINGS:

(The figures below are nominal and used for representative purposes only.)


Alignment Function		Settings / Special features
Horizontal Position	H-Pos 061	Optimum setting.
Vertical Position	V-Pos 005	Optimum setting.
Horizontal Amplitude	H-Amp 055	Optimum setting.
Vert. Amplitude	V Amp 054	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp1 -128	Optimum setting.
EW-amplitude	E/W-Amp2 006	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-1 047	Optimum setting.
Trapezium-comp	Trapez-2 -128	Optimum setting.
Vertical Linearity	V-Lin 006	Optimum setting.
Vertical Symmetry	V-Sym 002	Optimum setting.
DVCO	DVCO -005	Receive a PAL Colour Bar Pattern. For DVCO alignment press " Blue " button, wait until the colours are changing slowly and press " STR ".
Cut-off DC	Cut-off 0171	To adjust Cutoff connect an oscilloscope to the blue cathode. Press " STR " and adjust "cutoff" value using the " Yellow " and " Blue " buttons until the black level is $160V \pm 5V$ press " STR " to store the value. Remove the oscilloscope. Select Ug2 adjustment and adjust the screen VR until the display shows "O.K."
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimum setting.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimum setting.



REGLAGES


(Les figures ci-dessous sont fictives et utilisées uniquement à des fins représentatives)

Fonctions		Réglages/Points particuliers
Centrage Horizontal	H-Pos 061	Optimiser les réglages.
V-Pos.	V-Pos 005	Optimiser les réglages.
Amplitude Horizontale	H-Amp 055	Optimiser les réglages.
Amplitude Verticale	V. Amp 054	Optimiser les réglages.
Amplitude E.O.	E/W-Amp1 -128	Optimiser les réglages.
Amplitude E.O.	E/W-Amp2 006	Optimiser les réglages.
Correction Trapèze	Trapez-1 047	Optimiser les réglages.
Correction Trapèze	Trapez-2 -128	Optimiser les réglages.
Linéarité Verticale	V-Lin 006	Optimiser les réglages.
Vertical Symmetry	V-Sym 002	Optimiser les réglages.
DVCO	DVCO -005	Mettre une mire de barre couleur en PAL. Pour régler DVCO appuyer sur la touche "Bleu" et attendre que les couleurs défilent le plus lentement possible et appuyer sur "STR".
Cut-off DC	Cut-off 0171	Pour régler le cutoff mettre un oscilloscope sur la cathode "Bleu" et régler avec les touches "Jaune" et "Bleu". Appuyer sur "STR" et jusqu'à ce que le niveau de noir soit à $160V \pm 5V$, mémoriser cette valeur en appuyant sur "STR". Enlever l'oscilloscope et sélectionner le réglage "Ug2" à l'écran et régler le potentiomètre "screen" du transfo THT pour que "OK" soit indiqué à l'écran.
Ug2 Test	Ug2 055 O.K.	
Highlight Lowlight	High 0902 0777 0864 Low 0117 0132 0112	Optimiser les réglages.
Sub-Brightness	Sub-Brightness 255	Optimiser les réglages.



VIDEO BLOCK DIAGRAM

SYNOPTIQUE VIDEO




11

AUDIO BLOCK DIAGRAM


SYNOPTIQUE AUDIO

12



CONTROL BLOCK DIAGRAM


SYNOPTIQUE DE COMMANDE



POWER SUPPLY BLOCK DIAGRAM

SYNOPTIQUE ALIMENTATION

14



PARTS LOCATION


EMPLACEMENT DES PIÈCES

NOTE:

The numbers on the exploded view below refer to the mechanical section of the Replacement Parts List.


REMARQUE

Les numéros des pièces sur la vue éclatée ci-dessous renvoient à la section mécanique de la liste des pièces de rechange.



REPLACEMENT PARTS LIST

Important Safety Notice

Components Identified by  mark have special characteristics important for safety.


When replacing any of these components, use only manufacturers specified parts.

* In case of ordering these spare parts, please always add the complete Model-Type number to your order.










Cct Ref	Parts Number	Description
MECHANICAL PARTS		
1	EAB10106BL	LEFT SPEAKER
2	EAB10106BR	RIGHT SPEAKER
3	ENG29505GR	TUNER 
4	EUR511200	REMOTE CONTROL
5	M68LQK185X06	C.R.T. 
6	TBMA059	PANASONIC BADGE
7	TBXA20001	POWER BUTTON
8	THT1062	CRT FIXING SCREW
9	TKP8E1297	DOOR LID LEFT
10	TKP8E1298	DOOR LID RIGHT
11	TKP8E1301	REAR AV PANEL
12	TKPA28603	FRONT PANEL
13	TKU8E00500	BACK COVER 
14	TKY8E432	CABINET 
15	TLK8E05148	DEGUASS COIL
16	TMW8E039	CONTROL BRACKET
17	TMX8E036	CHASSIS FRAME
18	TNP8EE009DN	E P.C.B. 
19	TNP8EH002AB	H P.C.B. 
20	TNP8EM020AA	M P.C.B. 
21	TNP8EN018AC	N P.C.B. 
22	TNP8EP015AC	P P.C.B. 
23	TNP8EQ002AB	Q P.C.B. 
24	TNP8EV004AA	V P.C.B. 
25	TNP8EY012AH	Y P.C.B. 
26	TNP8EZ001AE	Z P.C.B. 
27	TQF8E2823	MODEL LABEL 
28	TSX8E0033	POWER CORD 
29	TXFJTF01BMTG	FOCUS LEAD ASSY 
30	UR51EC904A	BATTERY COVER (REMOTE)
31	ZTBZAD550A	ANODE CABLE
32	ZTFM05006A	F.B.T. 
MISCELLANEOUS COMPONENTS		
	31221212478	FIX CLIP
	832AG11D-ESL	IC SOCKET
	F9-4-220	RELAY
	PLCC-84-T	84 PIN IC SOCKET
	TBLG3019	SET FOOT (FRONT)
	TBLG3020	SET FOOT (REAR)
	TBM8E1930	PRESET LABEL RIGHT
	TBM8E1931	PRESET LABEL LEFT
	TBM8E1942	AV PANEL LABEL
	TEK6940	LID CATCH
	TES2298	CRT EARTH SPRING
	TES8E019	POWER BUTTON SPRING
	TKPA28301	ORNAMENTAL PANEL
	TLK8E05124	GEOMAGNETIC COIL 
	TMX8E035	POWER BUTTON JOINT
	TPC8E4783	OUTER CARTON
	TPD8E699	TOP CUSHION
	TPD8E700	BOTTOM CUSHION

LISTE DES PIÈCES DE RECHANGE

Remarque importante por la sécurité

Les éléments portant la indication  possèdent des caractéristiques de sécurité spécials. Lors du remplacement de l'une quelconque des ces pièces, n'utiliser que celles spécifiées par la fabricant.

* En cas de commande de ces pieces, veuillez toujours ajouter le numero de modele complet a votre commande

Cct Ref	Parts Number	Description
	UM-3DJ-2P	BATTERY PACK
R842	232266296706	THERMISTOR 
R843	232266296706	THERMISTOR 
RL801	TSE1885-1	RELAY
S351	0330550049	C.R.T. SOCKET
INSTRUCTION BOOKS		
	TQB8E2740A	GERMAN 
	TQB8E2740BD	DUTCH/FRENCH 
	TQB8E2740CE	ITALIAN/SPANISH 
	TQB8E2740FG	SWEDISH/NORG. 
	TQB8E2740HK	SUOMI/DANISH 
I.C.s		
IC251	LA4282	AUDIO OUTPUT
IC351	TDA6103Q-N3	R.G.B. OUTPUT
IC451	LA7845N	VERTICAL OUTPUT
IC601	VDP3120BPPC2	VIDEO PROCESSOR
IC701	TEA2031A	E/W CORRECTION
IC801	STRF6654LF51	POWER SUPPLY
IC850	SE140N	ERROR AMPLIFIER
IC851	L78M12MRB	12V REGULATOR
IC852	L78M09MRB	9V REGULATOR
IC853	AN78L08TA	8V REGULATOR
IC1051	RPM6937	LED RECEIVER
IC1101	SDA5450C59	MICRO PROCESSOR
IC1102	27C2001-F34	EPROM *
IC1103	XDG2-01DF	EAROM *
IC1104	MN1381-R(TA)	RESET
IC1105	MN1381-T(TA)	RESET
IC1900	LA6515	EARTH CORRECTION
IC2101	MSP3410DPOB4	AUDIO PROCESSOR
IC2201	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER
IC2221	AN6554NSF-E2	OPERATIONAL AMPLIFIER
IC3401	TEA2114	VIDEO SWITCHING
FUSES		
F841	19181-3.15	FUSE 
F1900	TR5-T374-315	FUSE 
F8411	EYF52BC	FUSE HOLDER
F8412	EYF52BC	FUSE HOLDER
DIODES		
D101	MA3020TX	DIODE
D102	MA3020TX	DIODE
D251	MA2180BLFS	DIODE
D253	MA700TA5	DIODE
D254	MA700TA5	DIODE
D354	1SR124-4AT82	DIODE
D355	1SR124-4AT82	DIODE
D356	1SR124-4AT82	DIODE
D357	MA165TA5	DIODE
D358	MA165TA5	DIODE
D359	MA165TA5	DIODE
D360	MTZJT-7715A	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
D361	MA165TA5	DIODE
D362	MA165TA5	DIODE
D363	MA165TA5	DIODE
D364	MA165TA5	DIODE
D453	MA165TA5	DIODE
D454	ERA15-02V3	DIODE
D456	MTZJT-775.6C	DIODE
D457	MA165TA5	DIODE
D501	MA165TA5	DIODE
D502	1SR124-4AT82	DIODE
D511	MA4047	DIODE
D552	RU3LFA1	DIODE
D553	1SR124-4AT82	DIODE
D554	1SR124-4AT82	DIODE
D556	MA165TA5	DIODE
D557	EU02	DIODE
D558	1SR124-4AT82	DIODE
D580	ERD07-15L7	DIODE
D601	DAN217T146	DIODE
D603	DAN217T146	DIODE
D605	DAN212KT146	DIODE
D606	MA165TA5	DIODE
D607	MA4051	DIODE
D609	1SR124-4AT82	DIODE
D615	STZ6.2NT146	DIODE
D616	STZ6.2NT146	DIODE
D701	MA165TA5	DIODE
D702	MTZJT-775.1C	DIODE
D704	MA29TA5	DIODE
D705	MTZJT-775.6C	DIODE
D801	RBV-608LF-B	DIODE
D803	1SR124-4AT82	DIODE
D804	1SR124-4AT82	DIODE
D805	TLP621GR-LF2	PHOTO COUPLER
D806	1SR124-4AT82	DIODE
D850	RU4BLF-L1	DIODE
D851	MTZJT776.2B	DIODE
D852	MA165TA5	DIODE
D853	MA2180BLFS	DIODE
D854	TVSRU2AMLFA5	DIODE
D855	FML22SLF610	DIODE
D856	RU4AMLF-M1	DIODE
D857	MTZJT-775.1C	DIODE
D858	MA165TA5	DIODE
D859	MA165TA5	DIODE
D860	MA165TA5	DIODE
D861	MA165TA5	DIODE
D862	MTZJT-7736A	DIODE
D863	MA165TA5	DIODE
D864	MA165TA5	DIODE
D865	MA165TA5	DIODE
D866	MA165TA5	DIODE
D867	EK06-V0	DIODE
D868	1N4150T-77	DIODE
D869	1N4150T-77	DIODE
D870	MA165TA5	DIODE
D871	1N4150T-77	DIODE
D873	MTZJT-775.6C	DIODE
D874	1SR124-4AT82	DIODE
D875	BZX79A75A26A	DIODE
D901	MA165TA5	DIODE
D902	MA165TA5	DIODE
D904	MA165TA5	DIODE
D905	MA165TA5	DIODE
D906	RLS72TE-11	DIODE
D1011	LN81RPHL	DIODE

Cct Ref	Parts Number	Description
D1101	MA165TA5	DIODE
D1102	MA165TA5	DIODE
D1104	MA165TA5	DIODE
D1105	MA165TA5	DIODE
D2101	MA723TA5	DIODE
D2102	MA723TA5	DIODE
D2103	MA723TA5	DIODE
D2104	MA723TA5	DIODE
D2105	MTZJT-778.2C	DIODE
D2303	MA723TA5	DIODE
D2304	MA723TA5	DIODE
D3201	MTZJT-778.2C	DIODE
D3202	MTZJT-778.2C	DIODE
TRANSISTORS		
Q101	BC847B	TRANSISTOR
Q102	BC847B	TRANSISTOR
Q103	BC847B	TRANSISTOR
Q104	BC847B	TRANSISTOR
Q105	BC847B	TRANSISTOR
Q251	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q252	2SD1328STX	TRANSISTOR
Q253	BC847B	TRANSISTOR
Q254	BC847B	TRANSISTOR
Q301	BC847B	TRANSISTOR
Q302	FMY4T148	TRANSISTOR
Q303	BC847B	TRANSISTOR
Q304	FMY4T148	TRANSISTOR
Q305	BC847B	TRANSISTOR
Q306	FMY4T148	TRANSISTOR
Q351	2SA1767	TRANSISTOR
Q352	2SA1767	TRANSISTOR
Q353	2SA1767	TRANSISTOR
Q354	BC857B	TRANSISTOR
Q451	BC857B	TRANSISTOR
Q503	2SD2398-M2	TRANSISTOR
Q551	2SD1577LB	TRANSISTOR
Q552	2SC1473-RN	TRANSISTOR
Q701	BC857B	TRANSISTOR
Q850	2SD1273PLB	TRANSISTOR
Q851	BC857B	TRANSISTOR
Q852	2SC1383-S	TRANSISTOR
Q853	BC847B	TRANSISTOR
Q854	BC847B	TRANSISTOR
Q855	BC847B	TRANSISTOR
Q856	BC847B	TRANSISTOR
Q857	2SA1018QTA	TRANSISTOR
Q905	BC847B	TRANSISTOR
Q906	BC847B	TRANSISTOR
Q907	BC857B	TRANSISTOR
Q908	2SA1535ARLB	TRANSISTOR
Q909	2SC3944ARLB	TRANSISTOR
Q950	BC847B	TRANSISTOR
Q951	FMY4T148	TRANSISTOR
Q1013	BC547B/126	TRANSISTOR
Q1051	BC847B	TRANSISTOR
Q1101	BC847B	TRANSISTOR
Q1104	BC847B	TRANSISTOR
Q1105	BC847B	TRANSISTOR
Q1106	BC847B	TRANSISTOR
Q1107	BC847B	TRANSISTOR
Q1108	BC847B	TRANSISTOR
Q2101	BC857B	TRANSISTOR
Q2102	BC857B	TRANSISTOR
Q2103	BC857B	TRANSISTOR
Q2201	BC847B	TRANSISTOR
Q2202	BC847B	TRANSISTOR

Cct Ref	Parts Number	Description
Q2301	BC847B	TRANSISTOR
Q2302	BC857B	TRANSISTOR
Q2303	BC847B	TRANSISTOR
Q2304	BC857B	TRANSISTOR
Q3001	BC847B	TRANSISTOR
Q3006	BC847B	TRANSISTOR
Q3007	BC847B	TRANSISTOR
Q3201	BC847B	TRANSISTOR
Q3202	BC847B	TRANSISTOR
Q3203	BC857B	TRANSISTOR
Q3204	BC857B	TRANSISTOR
Q3205	BC847B	TRANSISTOR
Q3206	BC847B	TRANSISTOR
Q3207	BC847B	TRANSISTOR
Q3208	BC847B	TRANSISTOR
Q3209	BC847B	TRANSISTOR
Q3401	BC847B	TRANSISTOR
Q3402	BC847B	TRANSISTOR
Q3601	BC847B	TRANSISTOR
TRANSFORMERS		
T501	ETH19Y173AY	TRANSFORMER
T801	ETS42AE226AD	TRANSFORMER
T802	ETP35KAN619U	TRANSFORMER
COILS		
J5	ELESN2R2KA	COIL
J208	EXCELSA35V	COIL
JA1	ELJFC2R2KF	COIL
L101	TLT100K991R	COIL
L102	TLT068K991R	COIL
L103	EXCELSA35B	COIL
L104	TLTACT4R7K	COIL
L105	TLTACTR47K	COIL
L106	TLTACT100K	COIL
L107	TLTACT6R8K	COIL
L114	ELJFC2R2KF	COIL
L115	ELJFC2R2KF	COIL
L301	TLTACT4R7K	COIL
L302	TLTACT4R7K	COIL
L451	EXCELSA35T	COIL
L501	EXCELSA35T	COIL
L580	ELC08D682E	COIL
L581	ELH5L6118	COIL
L582	ELC18B102E	COIL
L583	ELC18B121L	COIL
L601	TLTACT4R7K	COIL
L602	TLTACT4R7K	COIL
L603	TLTACT4R7K	COIL
L604	TLTACT4R7K	COIL
L606	TLTACT4R7K	COIL
L607	ELJFC2R2KF	COIL
L701	ELC10D682E	COIL
L850	EXCELSA35T	COIL
L851	EXCELSA35T	COIL
L852	ELEIE470KA	COIL
L855	EXCELSA35T	COIL
L856	EXCELSA39V	COIL
L901	EXCELSA24T	COIL
L902	EXCELSA24T	COIL
L1103	TLTACT100K	COIL
L1104	EXCELSA35T	COIL
L1105	ELJFC2R2KF	COIL
L2101	TLTACT100K	COIL
L2103	EXCELSA35T	COIL
L2104	TLTACT4R7K	COIL
L3001	ELEMV1R5MA	COIL
L3002	ELEMV1R5MA	COIL

Cct Ref	Parts Number	Description
L3003	ELEMV1R5MA	COIL
L3004	ELEMV1R5MA	COIL
L3005	ELEBR2R2KA	COIL
L3006	ELEBR2R2KA	COIL
L3007	TLTACT2R2K	COIL
L3201	ELEBR6R8KA	COIL
L3202	ELEBR6R8KA	COIL
L3203	TLT390K991R	COIL
L3204	TLT331K991R	COIL
L3401	ELESN2R2KA	COIL
L3402	ELESN2R2KA	COIL
FILTERS		
L804	ELF18N012A	LINE FILTER
L842	ELF18N012A	LINE FILTER
X101	EFCT6504BF	FILTER
X102	EFCT7004BF	CERAMIC FILTER
CRYSTALS		
X601	4730007267	CRYSTAL
X1101	TSSA121	CRYSTAL
X2101	4730007158	CRYSTAL
RESISTORS		
JA1	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA1	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA2	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA2	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA3	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA5	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA8	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA9	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA11	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA15	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA16	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA17	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA18	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA21	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA22	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA23	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA25	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA27	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA28	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA29	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA30	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA31	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA32	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA33	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA34	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA35	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA36	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA37	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA38	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA39	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA40	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA43	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA44	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA45	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA46	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω
JA47	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA49	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB 0.1W 5% 0 Ω
JA50	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB .125W 5% 0 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description				
JA51	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JA52	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA53	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JA54	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA55	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA56	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JA57	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA58	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA59	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JA60	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JA61	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JSE10	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE12	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE13	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE18	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE26	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE33	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE35	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE42	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE48	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSE49	ERJ8GEY0R00	S.M.CARB	.125W	5%	0 Ω	
JSM14	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
JSZ004	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
L2201	ERQ14AJ220	FUSIBLE	0.25W	5%	22 Ω	△
R101	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R102	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R103	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R106	ERJ6GEYJ680	S.M.CARB	0.1W	5%	68 Ω	
R107	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R108	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R109	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R110	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R111	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R112	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R113	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R116	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω	
R117	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω	
R118	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R121	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R251	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R252	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R253	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R254	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R255	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R256	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R258	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R260	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R261	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R262	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R263	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R264	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R265	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω	
R266	ERD25TJ2R2	CARBON	0.25W	5%	2R2 Ω	
R267	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω	△
R268	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R269	ERQ14AJ101	METAL	0.25W	5%	100 Ω	△
R271	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R272	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω	△
R301	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R302	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R303	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R304	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R305	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R306	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R307	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R308	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R309	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R310	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R311	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R312	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R351	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R352	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R353	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω	
R354	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R355	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R356	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R357	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	
R358	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	
R359	ERDS1TJ114	CARBON	0.5W	5%	110K Ω	
R363	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R364	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R365	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R366	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R367	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R368	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R369	ERD25TJ472	CARBON	0.25W	5%	4K7 Ω	
R370	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R372	ERQ12AJ121	FUSIBLE	0.5W	5%	120 Ω	△
R373	ERJ6GEYJ220	S.M.CARB	0.1W	5%	22 Ω	
R374	ERD25TJ274	CARBON	0.25W	5%	270K Ω	
R375	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω	
R376	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω	
R377	ERQ12HKR22	FUSIBLE	0.5W	5%	R22 Ω	△
R381	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R451	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R452	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R453	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R454	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R455	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R456	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R457	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R458	ERD25TJ1R5	CARBON	0.25W	5%	1R5 Ω	
R459	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R460	ERDS1TJ331	CARBON	0.5W	5%	330 Ω	
R461	ERW2PK1R2	WOUND	2W	10%	1R2 Ω	△
R463	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R464	ERJ6GEYJ392	S.M.CARB	0.1W	5%	3K9 Ω	
R465	ERJ6GEYJ751	S.M.CARB	0.1W	5%	750 Ω	
R502	ERJ6GEYJ511	S.M.CARB	0.1W	5%	510 Ω	
R506	ERD25TJ560	CARBON	0.25W	5%	56 Ω	
R507	ERG2FJ820	METAL	2W	5%	82 Ω	△
R509	ERDS1TJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	
R510	ERDS1FJ152	CARBON	0.5W	5%	1K5 Ω	△
R558	ERDS1TJ124	CARBON	0.5W	5%	120K Ω	
R559	ERQ12HKR33	METAL	0.5W	5%	R33 Ω	△
R560	ERJ6GEYJ274	S.M.CARB	0.1W	5%	270K Ω	
R561	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R563	ERJ6GEYJ684	S.M.CARB	0.1W	5%	680K Ω	
R564	ERJ6GEYJ623	S.M.CARB	0.1W	5%	62K Ω	
R566	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω	
R567	ERF7ZK4R7	WOUND	7W	10%	4R7 Ω	△
R580	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100 Ω	
R581	ERG1SJ152	METAL	1W	5%	1K5 Ω	
R582	ERG3FJ102H	METAL	3W	5%	1K Ω	△
R601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R602	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω	
R603	ERJ8GEYJ103	S.M.CARB	.125W	5%	10K Ω	
R604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R605	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω	
R606	ERD25TJ331	CARBON	0.25W	5%	330 Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R607	ERJ6GEYJ821	S.M.CARB	0.1W	5%	820 Ω	
R608	ERJ6GEYJ271	S.M.CARB	0.1W	5%	270 Ω	
R609	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω	
R610	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R611	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R612	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R613	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω	
R622	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R636	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R645	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R647	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R648	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R650	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R651	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R652	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R653	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R654	ERJ6GEYJ622	S.M.CARB	0.1W	5%	6K2 Ω	
R655	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R658	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R659	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R660	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R701	ERQ12AJ101	FUSIBLE	0.5W	5%	100 Ω	△
R702	ERQ12HJ8R2	FUSIBLE	0.5W	5%	8R2 Ω	△
R703	ERG2FJ821	METAL	2W	5%	820 Ω	△
R704	ERJ6GEYJ563	S.M.CARB	0.1W	5%	56K Ω	
R705	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R706	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R707	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R708	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R709	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω	
R710	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω	
R711	ERG1SJ101	METAL	1W	5%	100 Ω	
R712	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R803	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3 Ω	
R805	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω	
R806	ERD25TJ100	CARBON	0.25W	5%	10 Ω	
R807	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3 Ω	
R809	ERD25TJ681	CARBON	0.25W	5%	680 Ω	
R810	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω	△
R811	ERW2PKR27	WOUND	2W	10%	R27 Ω	△
R812	ERD75TAJ825	CARBON	0.75W	5%	8M2 Ω	△
R813	ERF7ZK2R7	WOUND	7W	20%	2R7 Ω	△
R814	ERD25TJ473	CARBON	0.25W	5%	47K Ω	
R815	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R841	ERC12ZGK335D	SOLID	0.5W	10%	3M3 Ω	
R850	ERD25TJ122	CARBON	0.25W	5%	1K2 Ω	
R852	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R853	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R854	ERG2FJ223	METAL	2W	5%	22K Ω	△
R855	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R856	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R857	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R858	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω	
R859	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω	
R860	ERQ1CJP2R2	FUSIBLE	1W	10%	2R2 Ω	△
R861	ERD25TJ221	CARBON	0.25W	5%	220 Ω	
R862	ERD25TJ272	CARBON	0.25W	5%	2K7 Ω	
R863	ERDS1TJ560	CARBON	0.5W	5%	56 Ω	
R864	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω	
R865	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R867	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R868	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω	
R869	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R870	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7 Ω	
R871	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω	
R872	ERG1SJ183	METAL	1W	5%	18K Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description				
R873	ERG1SJ223	METAL	1W	5%	22K Ω	
R874	ERD25TJ104	CARBON	0.25W	5%	100K Ω	
R876	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω	
R877	ERW2PKR47	WOUND	2W	10%	R47 Ω	△
R878	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R882	ERG2FJ330H	METAL	2W	5%	33 Ω	△
R913	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R914	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω	
R915	ERJ6GEYJ152	S.M.CARB	0.1W	5%	1K5 Ω	
R916	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R919	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω	△
R920	ERQ14AJW390	FUSIBLE	0.25W	5%	39 Ω	△
R921	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω	
R922	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K Ω	
R923	ERD25TJ393	CARBON	0.25W	5%	39K Ω	
R924	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39 Ω	△
R925	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R926	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω	
R927	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω	
R928	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω	
R929	ERDS1FJ471	CARBON	0.5W	5%	470 Ω	△
R930	ERD25TJ5R6	CARBON	0.25W	5%	5R6 Ω	
R931	ERDS1FJ390	CARBON	0.5W	5%	39 Ω	△
R935	ERQ14AJW3R9	FUSIBLE	0.25W	5%	3R9 Ω	△
R936	ERQ1CJP331	FUSIBLE	1W	5%	330 Ω	△
R951	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R952	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R953	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω	
R954	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω	
R1011	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100 Ω	
R1012	ERD25TJ101	CARBON	0.25W	5%	100 Ω	
R1013	ERD25TJ471	CARBON	0.25W	5%	470 Ω	
R1015	ERD25TJ103	CARBON	0.25W	5%	10K Ω	
R1051	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1072	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R1073	ERD25TJ222	CARBON	0.25W	5%	2K2 Ω	
R1074	ERD25TJ332	CARBON	0.25W	5%	3K3 Ω	
R1075	ERD25TJ512	CARBON	0.25W	5%	5K1 Ω	
R1076	ERD25TJ912	CARBON	0.25W	5%	9K1 Ω	
R1101	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1102	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1103	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R1104	ERJ6GEYJ331	S.M.CARB	0.1W	5%	330 Ω	
R1105	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1106	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R1107	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω	
R1108	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω	
R1109	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1110	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1111	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R1112	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω	
R1113	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1115	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω	
R1116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1118	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1119	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1120	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1121	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1122	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1125	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω	
R1126	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1127	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω	
R1128	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω	
R1129	ERJ6GEYJ682	S.M.CARB	0.1W	5%	6K8 Ω	

Cct Ref	Parts Number	Description			
R1130	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1131	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1132	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1133	ERJ6GEYJ272	S.M.CARB	0.1W	5%	2K7 Ω
R1136	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1137	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1138	ERJ6GEYJ105	S.M.CARB	0.1W	5%	1M Ω
R1139	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1140	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1141	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R1142	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1145	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1146	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1147	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1148	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1149	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1151	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1152	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1154	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1155	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1156	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R1157	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1158	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1159	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1160	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1161	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1163	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1164	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1165	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1166	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1167	ERJ6GEYJ100	S.M.CARB	0.1W	5%	10 Ω
R1168	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R1169	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1170	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1171	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K Ω
R1172	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R1173	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R1174	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω
R1175	ERJ6GEYJ225	S.M.CARB	0.1W	5%	2M2 Ω
R1178	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R1900	ERG2SJS220H	METAL	2W	5%	220 Ω
R1901	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R1902	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R1903	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R1905	ERJ6GEYJ224	S.M.CARB	0.1W	5%	220K Ω
R1906	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1907	ERJ6GEYJ753	S.M.CARB	0.1W	5%	75K Ω
R1908	ERJ6GEYJ154	S.M.CARB	0.1W	5%	150K Ω
R1910	ERDS1TJ6R8	CARBON	0.5W	5%	6R8 Ω
R1911	ERDS1TJ6R8	CARBON	0.5W	5%	6R8 Ω
R1915	ERDS1FJ270	CARBON	0.5W	5%	270 Ω
R2101	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2102	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2103	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2109	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2110	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R2111	ERJ6GEYJ221	S.M.CARB	0.1W	5%	220 Ω
R2112	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2113	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2114	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2115	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R2116	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2117	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2118	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω
R2119	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2120	ERJ6GEYJ222	S.M.CARB	0.1W	5%	2K2 Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R2200	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2201	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R2202	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2203	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2204	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2205	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2206	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2207	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2208	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2209	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2211	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2212	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1 Ω
R2213	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2214	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2215	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2220	ERJ6GEYJ183	S.M.CARB	0.1W	5%	18K Ω
R2221	ERJ6GEYJ393	S.M.CARB	0.1W	5%	39K Ω
R2222	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2223	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2224	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2225	ERJ6GEYJ562	S.M.CARB	0.1W	5%	5K6 Ω
R2226	ERJ6GEYJ332	S.M.CARB	0.1W	5%	3K3 Ω
R2227	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R2228	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2230	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R2231	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2232	ERJ6GEYJ512	S.M.CARB	0.1W	5%	5K1 Ω
R2233	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R2234	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2235	ERJ6GEYJ822	S.M.CARB	0.1W	5%	8K2 Ω
R2240	ERJ6GEYJ473	S.M.CARB	0.1W	5%	47K Ω
R2302	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2303	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2304	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R2305	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2306	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R2308	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R2309	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R2310	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R2311	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R2312	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3001	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3002	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3003	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3004	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3005	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3006	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3007	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3008	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3009	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3010	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3011	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3012	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3013	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3014	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3015	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3016	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3017	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3018	ERJ6GEYJ471	S.M.CARB	0.1W	5%	470 Ω
R3019	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3020	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3021	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3022	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3023	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω

Cct Ref	Parts Number	Description			
R3024	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3025	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3026	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3044	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3046	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3047	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3048	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3049	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3050	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3057	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3202	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω
R3203	ERDS1TJ151	CARBON	0.5W	5%	150 Ω
R3204	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220 Ω [△]
R3205	ERG2FJ221	METAL	2W	5%	220 Ω [△]
R3207	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3208	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3209	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3210	ERJ6GEYJ153	S.M.CARB	0.1W	5%	15K Ω
R3211	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3212	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3213	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3214	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3215	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3216	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3217	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3218	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3219	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3220	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3221	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3222	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3223	ERJ6GEYJ223	S.M.CARB	0.1W	5%	22K Ω
R3224	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3225	ERJ6GEYJ683	S.M.CARB	0.1W	5%	68K Ω
R3226	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3227	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3228	ERJ6GEYJ273	S.M.CARB	0.1W	5%	27K Ω
R3229	ERJ6GEYJ103	S.M.CARB	0.1W	5%	10K Ω
R3230	ERJ6GEYJ302	S.M.CARB	0.1W	5%	3K Ω
R3231	ERJ6GEYJ122	S.M.CARB	0.1W	5%	1K2 Ω
R3232	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4 Ω
R3233	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3234	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3402	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3403	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3404	ERJ6GEYJ242	S.M.CARB	0.1W	5%	2K4 Ω
R3405	ERJ6GEYJ104	S.M.CARB	0.1W	5%	100K Ω
R3406	ERJ6GEYJ301	S.M.CARB	0.1W	5%	300 Ω
R3407	ERJ6GEYJ123	S.M.CARB	0.1W	5%	12K Ω
R3408	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3409	ERJ6GEYJ750	S.M.CARB	0.1W	5%	75 Ω
R3601	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3602	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3603	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3604	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3605	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3606	ERJ6GEYJ101	S.M.CARB	0.1W	5%	100 Ω
R3607	ERJ6GEYJ472	S.M.CARB	0.1W	5%	4K7 Ω
R3608	ERJ6GEYJ752	S.M.CARB	0.1W	5%	7K5 Ω
R3609	ERJ6GEY0R00	S.M.CARB	0.1W	5%	0 Ω
R3610	ERJ6GEYJ102	S.M.CARB	0.1W	5%	1K Ω
R3613	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
R3614	ERJ6GEYJ391	S.M.CARB	0.1W	5%	390 Ω
CAPACITORS					
C101	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C102	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C103	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C105	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V		56pF
C106	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V		56pF
C107	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C108	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V		1nF
C110	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C111	ECA1HMR33GB	ELECT	50V		0.33μF
C114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C115	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C116	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C117	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C118	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V		100nF
C119	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C120	ECA1CM221GB	ELECT	16V		220μF
C121	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C124	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V		22pF
C125	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V		10pF
C133	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C134	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C135	ECUV1H104KBW	S.M. CAP	50V		100nF
C136	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C138	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C251	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C252	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C253	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V		4.7μF
C254	ECQM1H684J	FILM	50V		680nF
C255	ECA1EM101GB	ELECT	25V		100μF
C256	ECUV1H103KXB	S.M. CAP	50V		10nF
C257	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V		4.7μF
C258	ECA1CM470GB	ELECT	16V		47μF
C259	ECQM1H684J	FILM	50V		680nF
C260	ECA1VM102GB	ELECT	35V		1nF
C261	ECA1VM102GB	ELECT	35V		1nF
C263	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF
C264	ECA1HHG222E	ELECT	50V		2200μF
C266	ECA1HM010GB	ELECT	50V		1μF
C267	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C268	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C270	ECJ2VB1H104K	ELECT	350V		100nF
C301	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C302	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C303	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V		100nF
C304	ECA1CM100GB	ELECT	16V		10μF
C354	ECQM2104KZ	FILM	250V		100nF
C355	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C356	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C357	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V		2.2nF
C358	ECQM1H224J	FILM	50V		220nF
C360	ECKC3D152J	CERAMIC	2KV		1.5nF [△]
C361	ECA1HMR47GB	ELECT	50V		0.47μF
C363	ECA1VM471GB	ELECT	35V		470μF
C364	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V		10nF
C366	ECA1CM100GB	ELECT	16V		10μF
C451	ECUV1H102JX	S.M. CAP	50V		1nF
C453	ECUV1H152KXB	S.M. CAP	50V		1.5pF
C454	ECUV1H223KBM	S.M. CAP	50V		22nF
C455	ECA1HM100GB	ELECT	50V		10μF
C456	ECA1HHG221B	ELECT	50V		220μF
C458	ECQB1222JF3	FILM	100V		2.2nF
C459	222236516154	FILM	160V		150nF
C461	ECCR2H270J	CERAMIC	500V		27pF
C508	ECQV1H105JZ	FILM	50V		1μF
C509	ECA1VM470B	ELECT	35V		47μF
C510	ECUV1H104KXB	S.M. CAP	50V		100nF
C511	ECQM2683JZ	FILM	250V		68nF
C551	222237544182	FILM	440V		1.8nF

Cct Ref	Parts Number	Description			
C552	ECWH15H102JN	FILM	1500V	1nF	
C556	ECQF4273JZH	FILM	400V	27nF	△
C557	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C558	ECA1HHG471E	ELECT	50V	470μF	
C561	ECA1EHG102B	ELECT	25V	1000μF	
C562	ECKC2H101J	CERAMIC	500V	100pF	△
C563	ECA2EHG220B	ELECT	250V	20μF	
C564	ECEA2AU2R2	ELECT	100V	2.2μF	
C565	ECQP1H273J	FILM	100V	2700μF	
C566	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C567	ECA1EHG102B	ELECT	25V	1000μF	
C568	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C569	ECKC2H102J	CERAMIC	500V	1nF	△
C580	ECA2VM010B	ELECT	63V	1μF	
C581	ECWF2564JBB	FILM	200V	560nF	△
C582	ECWF2824JBB	FILM	200V	820nF	△
C583	ECWH15H562JN	FILM	1500V	5.6nF	
C584	TAC4R6T682JC	CERAMIC	400V	6.8μF	
C601	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C602	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C603	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C604	ECJ2VF1H223Z	ELECT	350V	22nF	
C605	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C606	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3μF	
C607	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C608	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C609	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C610	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C611	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C612	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C613	ECUV1H153KBX	S.M. CAP	50V	15nF	
C614	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C615	ECUV1H050CCX	S.M. CAP	50V	50pF	
C616	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C617	ECUV1H223KBX	S.M. CAP	50V	22nF	
C618	ECA1CM221GB	ELECT	16V	220μF	
C619	ECJ2VB1H473K	ELECT	350V	47nF	
C620	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C621	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C622	ECUV1H683KBX	S.M. CAP	50V	68nF	
C623	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF	
C624	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C625	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C626	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C627	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C628	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C629	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF	
C630	ECUV1H100DCX	S.M. CAP	50V	10pF	
C631	ECUV1H683ZFX	S.M. CAP	50V	68nF	
C632	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF	
C633	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C634	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C635	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF	
C636	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF	
C637	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C638	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF	
C639	ECUV1H332KBM	S.M. CAP	50V	3.3nF	
C701	ECA1HHG101B	ELECT	50V	100μF	
C702	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C703	ECEA1HGE100	ELECT	50V	10μF	
C704	ECQB1H223K	FILM	50V	22nF	
C705	ECQB1H222J	FILM	50V	2.2nF	
C804	222233510224	FILM	250V	220nF	
C806	ECKWNA101MBC	CERAMIC	400V	100μF	
C807	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△
C808	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△

Cct Ref	Parts Number	Description			
C809	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△
C810	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△
C811	ECOS2GA221CA	ELECT	400V	220μF	
C814	ECKC3D222JB	CERAMIC	2KV	2200pF	△
C815	ECKC1H471J	CERAMIC	50V	470pF	
C816	EEUFC1E820B	CERAMIC	25V	82pF	
C818	ECKWNA332MEC	CERAMIC	250V	3.3nF	
C819	ECQB1H182K	FILM	50V	1.8nF	
C842	ECQE2A474MWB	FILM	250V	470nF	
C845	ECQE6104K	FILM	600V	100nF	△
C850	ECKC3D471JB	CERAMIC	2KV	470pF	△
C851	ECA2CM221E	ELECT	160V	220μF	
C852	ECA2CHG101E	ELECT	160V	100μF	
C853	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C854	ECA1EM102GB	ELECT	25V	100μF	
C855	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C856	ECA1AHG222B	ELECT	10V	2200μF	
C857	ECKC2H471J	CERAMIC	500V	470pF	△
C858	ECEA1HGE102	ELECT	50V	1000μF	
C859	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C860	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C862	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C863	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C864	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C865	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C866	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C867	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C868	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C869	ECA1EM101GB	ELECT	25V	100μF	
C870	ECA1EM471GB	ELECT	25V	470μF	
C871	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000μF	
C872	ECA1CM471GB	ELECT	16V	470μF	
C873	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C875	ECA2CM4R7B	ELECT	160V	10μF	
C876	ECA1AHG471E	ELECT	10V	470pF	
C902	ECA1VM101GB	ELECT	35V	100μF	
C903	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C904	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C906	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF	
C908	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C909	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△
C910	ECKC2H472J	CERAMIC	500V	4.7nF	△
C911	ECUV1H151JCX	S.M. CAP	50V	150pF	
C912	ECEA2CU100	ELECT	160V	10μF	
C913	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C914	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100μF	
C916	ECEA2CGE100	ELECT	160V	10μF	
C950	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF	
C1011	ECKC1H101J	CERAMIC	50V	100pF	
C1012	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47μF	
C1013	ECKC1H103JB	CERAMIC	50V	10nF	
C1101	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1102	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100μF	
C1103	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1104	ECUV1H220JCX	S.M. CAP	50V	22pF	
C1105	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF	
C1106	ECKC2H681J	CERAMIC	500V	680pF	△
C1108	ECJ2VB1H333K	ELECT	350V	33nF	
C1111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10μF	
C1112	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1115	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF	
C1116	ECUV1H472KBX	S.M. CAP	50V	4.7nF	
C1117	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	
C1118	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF	
C1119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF	
C1120	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF	

Cct Ref	Parts Number	Description		
C1121	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C1123	ECUV1H471JCX	S.M. CAP	50V	470pF
C1124	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C1125	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C1126	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C1127	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C1129	ECUV1H270JCX	S.M. CAP	50V	27pF
C1900	ECQB1H153K	FILM	50V	15nF
C1901	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C1903	ECA1EM470GB	ELECT	25V	47µF
C1904	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF
C1905	ECQB1H104J	FILM	50V	100nF
C1909	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2101	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2102	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2103	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2104	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2105	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2106	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2107	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2108	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2109	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2110	ECUV1H102JCX	S.M. CAP	50V	1nF
C2111	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2112	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2113	ECA1HM3R3GB	ELECT	50V	3.3µF
C2114	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2115	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2116	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2117	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2118	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2119	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2120	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2121	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2122	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2123	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2124	ECUV1H070DTX	S.M. CAP	50V	70pF
C2125	ECUV1H470JCX	S.M. CAP	50V	47pF
C2126	ECUV1H560JCX	S.M. CAP	50V	56pF
C2127	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF
C2128	ECUV1H010CCX	S.M. CAP	50V	1pF
C2129	ECA1CM102B	ELECT	16V	1000µF
C2130	ECA1CM331B	ELECT	16V	330µF
C2131	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C2132	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C2134	ECUV1H103ZFX	S.M. CAP	50V	10nF
C2135	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C2136	ECJ2VF1H104Z	ELECT	350V	100nF
C2137	ECA1CM100GB	ELECT	16V	10µF
C2138	ECUV1H471KBX	S.M. CAP	50V	470pF
C2139	ECUV1H221JCX	S.M. CAP	50V	220pF
C2140	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C2141	ECUV1H152JCX	S.M. CAP	50V	1.5pF
C2200	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2201	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2202	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF
C2203	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF
C2204	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2205	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2206	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2207	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2208	ECUV1H333KBX	S.M. CAP	50V	33nF
C2209	ECUV1H681JCX	S.M. CAP	50V	680pF
C2211	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2212	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2214	ECUV1C154KBX	S.M. CAP	16V	150nF

Cct Ref	Parts Number	Description		
C2215	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2220	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2221	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2222	ECA0JM101G	ELECT	6.3V	100µF
C2223	ECA1VM470B	ELECT	35V	47µF
C2224	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C2225	ECUV1H562KBX	S.M. CAP	50V	5.6nF
C2226	ECA1HM100GB	ELECT	50V	10µF
C2227	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2228	ECUV1H333KBX	S.M. CAP	50V	33nF
C2229	ECUV1H681JCX	S.M. CAP	50V	680pF
C2231	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2232	ECUV1C104KBX	S.M. CAP	16V	100nF
C2234	ECUV1C154KBX	S.M. CAP	16V	150nF
C2235	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C2240	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C2301	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2302	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C2303	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C2304	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3001	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3002	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3003	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3005	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3006	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3007	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3008	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3009	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3010	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3012	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3013	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3014	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3015	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3016	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3017	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3019	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3020	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3021	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3022	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3023	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3024	ECA1CM470GB	ELECT	16V	47µF
C3026	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3027	ECJ3VB1C474K	ELECT	3.5KV	470nF
C3028	ECUV1H222JCX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3029	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3032	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3033	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3034	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3035	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3101	ECUV1H104KBX	S.M. CAP	50V	100nF
C3102	ECUV1E104KBX	S.M. CAP	25V	100nF
C3111	ECUV1H222KBX	S.M. CAP	50V	2.2nF
C3112	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3201	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3202	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3203	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3204	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3205	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
C3206	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3207	ECUV1H561JCX	S.M. CAP	50V	560pF
C3208	ECA1HM470GB	ELECT	50V	47µF
C3209	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3210	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3211	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3212	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF
C3213	ECUV1H103KBX	S.M. CAP	50V	10nF

Cct Ref	Parts Number	Description		
C3214	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3215	ECUV1H103K BX	S.M. CAP	50V	10nF
C3216	ECA1CM330GB	ELECT	16V	33pF
C3217	ECJ2VB1C104K	ELECT	350V	100nF
C3221	ECA1HM4R7GB	ELECT	50V	4.7µF
C3401	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C3402	ECUV1H101JCX	S.M. CAP	50V	100pF
C3403	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3404	ECQM1H224J	FILM	50V	220nF
C3405	ECUV1H180JCX	S.M. CAP	50V	18pF
C3406	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3407	ECUV1H271JCX	S.M. CAP	50V	270pF
C3408	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
C3601	ECA1HM101GB	ELECT	50V	100µF
JSE28	ECUV1H104K BX	S.M. CAP	50V	100nF
TERMINALS AND LINKS				
JK2301	JPJ841101320	RCA / HEADPHONE JACK		
JK3001	0350808500	SCART SOCKET		
JK3201	TJB8E025	AV TERMINAL		
SWITCHES				
S840	ESB92S11B	SWITCH		
S1071	EVQ21405R	SWITCH		
S1072	EVQ21405R	SWITCH		
S1073	EVQ21405R	SWITCH		
S1074	EVQ21405R	SWITCH		
S1075	EVQ21405R	SWITCH		


Cct Ref	Parts Number	Description
---------	--------------	-------------

SCHEMATIC DIAGRAMS FOR MODEL






TX-29AK1F

(EURO-4 CHASSIS)

IMPORTANT SAFETY NOTICE

Components identified by  mark have special characteristics important for safety. When replacing any of these components, use only manufacturer's specified parts.

NOTES

- RESISTOR**
All resistors are carbon 1/4W resistor, unless marked otherwise.
Unit of resistance is OHM (Ω) (k=1,000, M=1,000,000)
- CAPACITORS**
All capacitors are ceramic 50V unless marked otherwise.
Unit of capacitance is μ F unless otherwise stated.
- COIL**
Unit of inductance is μ H, unless otherwise stated.
- Components marked "L" on the schematic diagram shows leadless parts.
- TEST POINT**
 Test Point Position
- EARTH SYMBOL**
 Chassis Earth (Cold)  Line Earth (Hot)
- VOLTAGE MEASUREMENT**
Voltage is measured by a d.c. voltmeter.
Measurement conditions are as follows:
Power source a.c. 220V-240V, 50Hz
Receiving Signal Colour Bar signal (RF)
All customer controls Maximum position.
-  Indicates the Video signal path
 Indicates the Audio signal path

These schematic diagrams are the latest at time of printing and are subject to change without notice.

REMARKS


- The Power Supply Circuit contains a circuit area which uses a separate power supply to isolate the earth connection. The circuit is defined by HOT and COLD indications in the schematic diagram. All circuits except the Power Circuit, are COLD. Take the following precautions :-
 - Do not touch the hot part, or the hot and cold parts at the same time, as you are liable to a shock hazard.
 - Do not short circuit the hot and cold circuits as electrical components may be damaged.
 - Do not connect an instrument, such as an oscilloscope, to the hot and cold circuits simultaneously as this may cause fuse failure. Connect the earth of the instruments to the earth connection of the circuit being measured.
 - Always disconnect the power plug before removing the chassis.

SCHEMA TECHNIQUE POUR MODELE






TX-29AK1F

(EURO-4 CHASSIS)

REMARQUE IMPORTANTE POUR LA SÉCURITÉ

Les éléments portant la marque  possèdent des caractéristiques de sécurité spécialisées. Lors du remplacement de l'une quelconque de ces pièces n'utiliser que celles spécifiées par la fabricant.


NOTA

- RESISTANCE**
Toutes les résistances sont des résistance au carbone 1/4W, sauf indication contraire par les indications suivantes.
L'unité de résistance est l'OHM (Ω) (k=1,000, M=1,000,000)
- CONDENSATEUR**
Toutes les condensateurs sont des condensateurs céramique 50V, sauf indication contraire par les indications suivantes: L'unité de capacité est le μ F, sauf indication contraire.
- BOBINE**
L'unité d'inductance est le μ H, sauf indication contraire.
- Les composants entourés de pointillés, sur le schéma, représentent des éléments non câblés.
- POINT D'ESSAI**
 Position du point d'essai
- SYMBOL DE TERRE**
 Terre du châssis (froid)  Terre de ligne (chaud)
- MESURE DE TENSION**
La tension est mesurée avec un voltmètre c.c.
Les conditions de mesure sont les suivantes:
Source d'alimentation c.a. 220V-240V, 50Hz
Signal de réception Signal barre couleur (RF)
Toutes les commandes utilisateur Position maximum.
-  Vidéo
 Audio

Ca schéma est à jour moment de l'impression et modifiable sans préavis.

REMARQUE

- Le circuit d'alimentation contient une zone de qui utilise une alimentaion séparée pour isoler la connexion à la terre. Le circuit est défini par les indications chaud (HOT) et froid (COLD) dans le diagramme schématique. Prendre les précautions suivantes. Tous les circuits, sauf le circuit d'alimentation, sont froids.
 - Ne pas toucher la partie chaude ou en même temps les parties chaud et froide. Cela présente un risque de décharge électrique.
 - Ne pas court-circuiter les circuits chaud et froid car un fusible peut sauter et des pièces se casser.
 - Ne pas raccorder un instrument, comme un oscilloscope, simultanément aux circuits chaud et froid car un fusible peut sauter. Raccorder la terre des instruments à la connexion de terre du circuit mesuré.
 - Toujours débrancher la fiche d'alimentation avant de déposer le châssis.



E BOARD
TNP8EE009

AFB

CRT DRIVE

SERVICE/TEST

JK2301
JK3001
AUDIO OUT

AV1
JK3001

AV2

E4

E5


E6


E7

E8

E9


E10






JK3201
TJB8E025


M BOARD
TNP8EM020




N BOARD
TNP8EN018

P BOARD ▲
TNP8EP015








V BOARD ▲
TNP8EV004



D1011
LN81RPH









E-BOARD TNP8EE009

TRAN'S	DIODES	D558 L4
Q3601 L8	D3102 B7	D557 M3
Q3007 M9	D3101 B7	D556 K1
Q3006 N10	D2304 G7	D555 N3
Q3001 N8	D2303 G7	D554 N4
Q2304 I7	D2161 G9	D553 K4
Q2303 M6	D2105 G10	D552 J1
Q2302 I7	D2104 F9	D551 K3
Q2301 L6	D2103 G10	D511 M5
Q2103 I8	D2102 G9	D502 I2
Q2102 I8	D1103 F8	D501 I2
Q2101 G10	D1102 F7	D457 L5
Q1108 F9	D1101 G7	D456 L5
Q1107 C7	D1051 A9	D454 L5
Q1106 C7	D875 J5	D453 F9
Q1105 C7	D874 J4	D254 B5
Q1104 C7	D873 B5	D253 C4
Q1101 F7	D871 A5	D252 C4
Q1052 A9	D870 C4	D251 D4
Q1051 C8	D869 B4	
Q951 J9	D868 B4	IC'S
Q950 J9	D867 A3	IC2101 H8
Q857 J4	D866 I9	IC1105 F7
Q856 F9	D865 I9	IC1104 C9
Q855 J5	D864 I10	IC1103 F8
Q854 B4	D863 G9	IC1102 D10
Q853 B4	D862 N10	IC1101 D8
Q852 B5	D861 J9	IC1051 A10
Q850 F5	D860 I10	IC853 J9
Q701 J5	D859 H5	IC852 I10
Q552 N3	D858 E5	IC851 G5
Q551 K1	D857 E5	IC850 H4
Q503 I2	D856 F4	IC801 G2
Q451 F8	D855 F4	IC701 K5
Q305 K9	D854 G4	IC601 L7
Q304 K9	D853 H3	IC451 L5
Q303 K9	D852 I4	IC251 D6
Q302 J9	D851 I4	
Q301 K9	D850 H4	TP'S
Q253 C4	D806 G2	TPE14 M5
Q252 C4	D805 H2	TPE13 M4
Q251 D4	D804 H1	TPE12 K4
Q105 M8	D803 H1	TPE11 N5
Q104 M9	D802 G2	TPE10 B5
Q103 F10	D801 E1	TPE9 F5
Q102 G10	D705 J5	TPE8 F5
Q101 H10	D704 K5	TPE7 I9
	D703 K5	TPE6 J10
	D702 K5	TPE5 G5
	D701 K5	TPE4 G5
	D609 N5	TPE3 E5
	D607 L9	TPE2 I5
		TPE1 M4




Y - BOARD TNP8EY012

TRANSISTORS	
Q909	E1
Q908	C2
Q907	F4
Q906	G3
Q905	F5
Q354	A7
Q353	G6
Q352	F6
Q351	F6
DIODES	
D906	F1
D905	G4
D904	D3
D902	G4
D901	G3
D364	C9
D363	C8
D362	B9
D361	B7
D360	D8
D359	G6
D358	E7
D357	F7
D356	G7
D355	F7
D354	G7
TEST POINTS	
TPY6	B8
TPY5	D5
TPY4	E5
TPY3	F6
TPY2	E7
TPY1	G6
IC'S	
IC351	E8




P - BOARD TNP8EP015

TRANSISTORS	
Q580	G4
Q3901	C2
Q3902	A4
Q3903	B2
Q3904	B4
Q3905	D3
Q3906	D2
Q3907	C2
Q3908	D1
Q3911	B4
Q3912	B4
Q3917	C4
DIODES	
D580	E6
D581	G4
D3901	B3
D3907	D3
D3908	D3
D3909	C1
D3910	D5
D3911	D5
D3912	D1
D3915	B4
D3917	B4
D3918	B4
D3920	E1
D3921	C4
TEST POINTS	
TPD11	C3
TPD12	B2
TPD13	A3
TPD14	D4
TPD15	D2
IC'S	
IC3901	B3
IC3902	E1




Z - BOARD TNP8EZ001

TRAN'S	
Q2201	D3
Q2202	C5
Q2203	F2
Q2204	E9
DIODES	
D2201	E8
TP'S	
TPZ1	B2
TPZ2	B1
IC'S	
IC2201	C4
IC2221	C7




M - BOARD TNP8EM020

TRANSISTORS	
Q3201	B10
Q3202	B9
Q3203	B9
Q3204	B9
Q3205	C1
Q3206	D2
Q3207	C2
Q3208	C3
Q3209	C3
Q1900	D10
DIODES	
D3201	C10
D3202	C10
D3203	B11
D1900	D8
IC'S	
IC1900	D9
IC1901	D8




H - BOARD TNP8EH002

TRANSISTORS	
Q3401	C3
Q3402	A2
I.C.'S	
IC3401	C2




N - BOARD TNP8EN018

DIODES	
Q1011	B7
Q1012	B6
Q1013	B6
IC'S	
IC1051	A3



Q - BOARD TNP8EQ002



V - BOARD TNP8EV004

DIODES	
D1011	A4

