



SERVICE DOCUMENTS

E 6 GHZ Board

1084.9600.00

Contents

| | | |
|----------|---|-----------|
| 7 | Testing and Repair of the Board | 4 |
| 7.1 | Function Description | 4 |
| 7.1.1 | Input REF600 | 4 |
| 7.1.2 | Input IQ300 | 4 |
| 7.1.3 | IF900 - IF Signal of Mixer2 | 5 |
| 7.1.4 | LO Conditioning for Mixer 1 | 5 |
| 7.1.5 | RF Path at IF Ouput of Mixer1 | 5 |
| 7.1.6 | Filter Bank | 5 |
| 7.1.7 | RF Level Control | 6 |
| 7.1.8 | Diagnosis | 6 |
| 7.2 | Measuring Instruments and Auxiliary Means | 6 |
| 7.3 | Troubleshooting | 6 |
| 7.3.1 | RF Level | 7 |
| 7.3.2 | Spectral Purity of Output Signal IQOUT6 | 8 |
| 7.4 | Testing and Adjustment | 8 |
| 7.4.1 | Testing the Data Transmission | 8 |
| 7.4.2 | Testing the Reference Voltages | 9 |
| 7.4.3 | Testing the Operating Points of the Amplifier Stages .. | 9 |
| 7.4.4 | Testing the Switching Voltages of RFSWITCH 1 .. | 10 |
| 7.4.5 | Testing the Switching Voltages of RFSWITCH 2 .. | 10 |
| 7.4.6 | Testing the Tuning Voltages | 10 |
| 7.4.7 | Testing the RF Signal Paths | 11 |
| 7.4.8 | Adjusting the Drain Current of A510 in the POWER UNIT.. | 11 |
| 7.4.9 | Adjusting the Reference 10 V | 11 |
| 7.4.10 | RF-DC-ZERO Adjustment at Output Detector | 11 |
| 7.4.11 | Adjusting the RF Level Linearity | 12 |
| 7.4.12 | Adjusting the IF900 Level | 12 |
| 7.4.13 | Calibration of the Tunable Filters | 12 |
| 7.4.14 | Tables and Interfaces | 12 |
| 7.4.14.1 | Diagnosis | 12 |
| 7.4.14.2 | Serial Data (Subaddress 1) | 15 |
| 7.5 | Disassembly and Assembly | 16 |
| 7.6 | External Interfaces | 17 |

Parts list

Coordinates list

Circuit diagram

Component location plan

7. Testing and Repair of the Board

7.1. Function Description

The E6GHZ board extends the frequency range of the SMIQ03 by the range 3300 to 6400 MHz.

The IQ300 signal at X504 from the IQMOD module (300 MHz, IQ-modulated) is up-converted to 900 MHz using MIXER2 (IF900). Unwanted mixer products at the output of MIXER2 are filtered off by means of bandpass filters.

The REF600 signal at X502 from the reference/step synthesis (600 MHz) is doubled and serves as LO for MIXER2 (1200 MHz).

MIXER1 converts IF900 to the range 3300 to 6400 MHz. The LO signal (4200 to 6000 MHz) for MIXER1 is generated by doubling the FIQOUT signal of the IQMOD at X505.

Unwanted mixer products at the output of MIXER1 are suppressed by means of bandpass filters and a switched filter bank containing bandpass filters and tunable highpass and lowpass filters in 4 paths.

A level control element (LEVEL PRESET) preceding the filter bank permits to set the operating point of the amplitude modulator (instrument calibration routine Level Preset). Following the filter bank, the output level of the instrument is set by the amplitude modulator.

The thin-film unit POWERUNIT includes the output stage and a detector, which detects the output level of the instrument for the frequency range 3300 to 6400 MHz. There, the signal from the IQMOD (FIQOUT at X505) is also directly through-connected to the module output (IQOUT6 at X506) for frequencies < 3300 MHz.

7.1.1. Input REF600

The REF600 signal at X502 (600 MHz, 13 dBm) is split up via a power divider, taken via an amplifier and again provided as output signal at X501 REF600E for IQMOD (600 MHz, 13 dBm) and doubled as LO signal for MIXER2 to 1200 MHz, filtered and amplified to a controlled LO level of 17 dBm.

7.1.2. Input IQ300

The IQ300 signal at X504 (300 MHz, -9 dBm) is split up via a power divider, taken via an amplifier and again provided as output signal at X503 IQ300AUX (300 MHz, -9 dBm) and is used as RF signal for MIXER2 (level -12 dBm).

7.1.3. IF900 - IF Signal of Mixer2

The IF signal of MIXER2 (900 MHz) is filtered and amplified and taken to the RF connector of MIXER1 (level -12 dBm). The RF level at X2 is adjusted to -12 dBm by means of LEVEL IF900 (R848).

7.1.4. LO Conditioning for Mixer 1

For LO conditioning, the FIQOUT signal is doubled by the POWERUNIT at X9 from 2100 to 3000 MHz to 4200 to 6000 MHz. For suppression of subharmonics, the lowpass filter LP5100 is cut in at frequencies at FIQOUT < 5100 MHz. A level control ensures a constant LO level at X1 (17 dBm).

7.1.5. RF Path at IF Output of Mixer1

The mixer output signal (-18 dBm) is taken via amplifiers and filters to the level preset control element and via the filter bank and the AM modulator to the input X6 of the POWERUNIT. The amplifier stages have a gain (S21) of approx. 8 dB each, thus compensating for the filter attenuations.

7.1.6. Filter Bank

The tunable filters are set according to the frequency; the necessary data is determined in the module test in the production and contained in the EEPROM of the module.

Each tracking filter is driven by a tuning voltage. IQFILT1 and IQFILT2 drive the lowpass filters, IQFILH1 and IQFILH2 the highpass filters. In the deactivated filter paths, the respective lowpass filters are set to minimum and the highpass filters to maximum tuning voltage via selector switches (0 or 20 V).

The four control bits FILOFF1 to FILOFF4 check the selector switches and the ON/OFF functions of the filter paths.

There are four frequency ranges:

| Frequency range | SMIQ output frequency | FIQOUT from IQMOD | LO frequency Mixer 1 | Sideband | Control signal LP5100_ON |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------------|----------|--------------------------|
| FB1 | 3300 to 4200 MHz | 2100 to 2550 MHz | 4200 to 5100 MHz | lower | L |
| FB2 | 4200 to 5100 MHz | 2550 to 3000 MHz | 5100 to 6000 MHz | lower | H |
| FB3 | 5100 to 6000 MHz | 2100 to 2550 MHz | 4200 to 5100 MHz | upper | L |
| FB4 | 6000 ... 6400 MHz | 2550 ... 2750 MHz | 5100 ... 5500 MHz | upper | H |

7.1.7. RF Level Control

The command value for the amplitude modulation ($f > 3.3$ GHz) and the level control is applied to the module via X500.A2 UREFAM. At frequencies < 3.3 GHz, the control bit AM_ON switches over to a command value generated on the module, since the amplitude modulation is already generated on the IQMOD module. The temperature-compensated and linearized detector output voltage is applied as actual value to the control amplifier N29, which drives the AM modulator.

The level linearity is adjusted using trimmers RF DC ZERO (R394) and DETECTOR OFFSET (R173). The nominal value for the level control is set via D/A converter D2. The control bandwidth is switched over via control bit AM_SLOW_ON. For the IQ mode or in the operating mode "ALC OFF MODE TABLE", the AM modulator is controlled by the level D/A converter (ALC_ON = Low, DETOUT_ON = Low), N29 will then operate as amplifier.

7.1.8. Diagnosis

Diagnosis voltages determined via RF rectifiers feature large tolerances and can only be used as indicators (RF level present / not present). RF test points without directional couplers do not detect the forward power, but the RF voltage, which is to a large extent dependent on the matching (impedance) and therefore features large fluctuations versus the frequency.

7.2. Measuring Instruments and Auxiliary Means

- DC voltmeter, ammeter (e.g. UDS5)
- RF power meter (e.g. NRVD)
- RF spectrum analyzer up to 20 GHz (e.g. FSM)
- RF network analyzer up to 8 GHz (e.g. ZVC)

7.3. Troubleshooting

For first error diagnosis it is recommended to use the test program included in the service kit, which offers comprehensive possibilities.

Before starting more detailed troubleshooting in the RF paths, it is recommended to check the serial interface for correct data transmission and the diagnosis, reference, operating point and control voltages for the correct value.

7.3.1. RF Level

Error message:

ALC LOOP FAILURE

No level

or

**fault during
Level Preset calibration
at frequencies > 3.3 GHz**

**Level cannot be varied at all
frequencies > 3.3 GHz**

**No level in only one frequency
range FB1 to FB4 of the filter
bank**

**Level linearity out of
tolerance**

First check at which frequencies the level control does not work. To this end, check the frequency ranges FB1 to FB4 of the filter bank.

Check control voltages of the LO level control loops.

Check diagnosis voltages of the RF test points.

Check detector and control amplifier.

Perform RF level adjustment

Check detector, level D/A converter and control amplifier

Fault at RF-SWITCH1 or RF-SWITCH2, missing or faulty control voltage of tunable filters. Check the RF chain of the filter bank using network analyzer

Perform adjustment

7.3.2. Spectral Purity of Output Signal IQOUT6

Too small harmonics

Check operating point of RF amplifier in POWERUNIT, harmonics at X6, operating points of amplifiers in RF path.

Too small spurious responses at $fnw = 0.5*(fRF \pm 900 \text{ MHz})$

Chip of switch or switch control in POWERUNIT faulty, braided cord in upper module cover in the area of the POWERUNIT missing.

Too small spurious responses at 300 MHz from carrier

LO level of MIXER1 is faulty, bandpass filters in the IF900-path faulty

Too small spurious responses at 600 kHz from carrier

Module cover does not fit tightly, bandpass filters in the LO 1200 path faulty

Too small spurious responses at 900 MHz from carrier

LO suppression by the tracking or permanent filters of the filter bank is insufficient. Determine the faulty frequency range of the filter bank FB1 to FB4, check the tuning voltages, measure from X4 to X8 using network analyzer.

7.4. Testing and Adjustment

All measured values with no tolerance indicated are meant to be understood as reference values.

Plug the board onto the adapter included in the service kit and set up the RF connections. The adapter can then be plugged into the chassis together with the board.

Before carrying out any tests, set the instrument to a defined initial status by means of PRESET.

7.4.1. Testing the Data Transmission

The board is addressed via the serial interface. Subaddress 1 is used for the data transmission,. Subaddress 2 is used for reading and writing to the EEPROM, which contains calibration data for the filter control.

Testing: When changing between the frequencies $f1 < 3.3 \text{ GHz}$ and $f2 > 3.3 \text{ GHz}$, the bit SWE6-ON at D14/4 must change between low and high.

7.4.2. Testing the Reference Voltages

| Test point | Nominal value/V |
|------------|-----------------|
| X20.3 | 10 ± 0.010 |
| X20.2 | -10 ± 0.010 |
| X20.1 | 4.55 ± 0.02 |

7.4.3. Testing the Operating Points of the Amplifier Stages

Use a DC voltmeter to check the voltages. Measure at the collector or drain connector.

| Circuit diagram sheet | Amplifier | Component No. | Ic/mA | U/V |
|-----------------------|----------------|---------------|-------|-------------|
| 3 | RFAMP23 | N38 | 70 | 4.9 ± 0.1 |
| 3 | RFAMP24 | N39 | 70 | 4.9 ± 0.1 |
| 4 | RFAMP25 | V19 | 58 | 4.4 ± 0.1 |
| 4 | RFAMP26 | V20 | 58 | 4.4 ± 0.1 |
| 5 | RFAMP27 | V87 | 62 | 4.4 ± 0.1 |
| 5 | RFAMP28 | V91 | 127 | 4.7 ± 0.1 |
| 5 | RFAMP28 | V91/UG2 | | -4...-0.5 |
| 6 | RFAMP29 | N3 | 80 | 4.8 ± 0.1 |
| 8 | RFAMP30 | N4 | 80 | 4.8 ± 0.1 |
| 9 | RFAMP2 | N15 | 100 | 5.25 ± 0.1 |
| 10 | RFAMP3 | N17 | 75 | 5 ± 0.1 |
| 12 | RFAMP4 | N14 | 83 | 2.8 ± 0.2 |
| 12 | RFAMP5 | V90 | 140 | 7.1 ± 0.1 |
| 13 | RFAMP6 | N25 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 14 | RFAMP7 | V92 | 93 | 7.1 ± 0.1 |
| 14 | RFAMP7 | V92/Gate | | -2 ... -0.5 |
| 17 | RFAMP9 | N22 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 18 | RFAMP10 | N23 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 19 | RFAMP11 | N18 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 20 | RFAMP12 | N19 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 21 | RFAMX16.1 | N20 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 22 | RFAMP14 | N21 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 23 | RFAMP15 | N24 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 24 | RFAMP16 | N9 | 80 | 3.4 ± 0.2 |
| 26 | RFAMP19 | V94 | 93 | 7.1 ± 0.1 |
| 27 | RFAMP20 | V95 | 93 | 7.1 ± 0.1 |
| 28 | RFAMP22 | N37 | | 3.4 ± 0.2 |
| 29 | POWER UNIT Vcc | P11 | 500 | 7.3 ± 0.2 |
| 29 | POWER UNIT Vgg | P12 | | -5 ... -0.5 |

7.4.4. Testing the Switching Voltages of RF SWITCH 1

Use a DC voltmeter to check the voltages. (Tolerance ± 0.3 V)

| | Test point | Filter OFF | FB1 on | FB2 on | FB3 on | FB4 on |
|----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SYNFIL 0 | C891 | 4.42 | 4.18 | -1.65 | -1.65 | 4.55 |
| SYNFIL 1 | C753 | 9.80 | -0.76 | 9.80 | 9.80 | 9.80 |
| SYNFIL 2 | C892 | -10.00 | -10.00 | 3.30 | -10.00 | -10.00 |
| SYNFIL 3 | C757 | 9.83 | 9.83 | 9.83 | -3.30 | 9.83 |
| SYNFIL 4 | C755 | -10.03 | -10.03 | -10.03 | -10.03 | 6.21 |


7.4.5. Testing the Switching Voltages of RF SWITCH 2

Use a DC voltmeter to check the voltages. (Tolerance ± 0.3 V)

| | Test point | Filter OFF | FB1 on | FB2 on | FB3 on | FB4 on |
|-----------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| SYNFIL ON | C895 | -1.67 V | -1.67 V | 4.22 V | 4.58 V | -1.67 V |
| SYNFIL 1N | C894 | -9.82 V | 3.34 V | -9.82 V | -9.82 V | -9.82 V |
| SYNFIL 2N | C899 | 9.97 V | 9.97 V | -0.76 V | 9.97 V | 9.97 V |
| SYNFIL 3N | C898 | -9.83 V | -9.83 V | -9.83 V | 6.24 V | -9.83 V |
| SYNFIL 4N | C897 | 10.05 V | 10.05 V | 10.05 V | 10.05 V | -3.32 V |

7.4.6. Testing the Tuning Voltages

The diagram shows general characteristics of the tuning voltages. Individual calibration data may deviate from this curve; usually, there are deviations from the smooth tuning characteristics because of the calibration process. The upper curves show IQFILH1 and IQFILH2, the lower ones IQFILT1 and IQFILT2 (identical in this case). All 4 voltages can be read out via the diagnosis (Udiag = 20V * DACWERT/4095).



7.4.7. Testing the RF Signal Paths

The module accommodates SMP or MMCX test connectors X1 to X9. At these coaxial interfaces, matching and gain can be measured using a network analyzer, for example. For this purpose, the coupling capacitor, which is located at this place in the signal path, must be soldered from the desired input or output to the test connector. In addition to a number of coupling capacitors in the signal path, there are grounded through-connections (GND). There, it is possible, e.g. to solder in a coaxial cable and connect its inner conductors to the signal path. For specifications of nominal gain or nominal level please refer to the block diagram. S-parameter measurements in the frequency range 3 to 6 GHz require extensive equipment and knowledge. Therefore, such measurements should only be performed by trained personnel.

7.4.8. Adjusting the Drain Current of A510 in the POWER UNIT

Cut in the ammeter at X14.1 - X14.2.

Use trimmer R172 to adjust the current to 500 ± 5 mA.

7.4.9. Adjusting the Reference 10 V

Use trimmer R608 to adjust to $10\text{ V} \pm 0.001\text{ V}$ at the test point X20.4.

7.4.10. RF-DC-ZERO Adjustment at Output Detector

Remove jumper at X14.1-X14.2, set the voltage at X16.1 (reference X16.2) to $-17\text{ mV} \pm 0.5\text{ mV}$ using potentiometer R394, plug in the jumper at X14.1-X14.2.

7.4.11. Adjusting the RF Level Linearity

Instrument settings: PRESET, RF 3301 MHz, LEVEL 2.1 dBm, LEVEL/LEVEL/ATTENUATOR MODE FIXED.

Connect power sensor of power meter to RF connector of SMIQ. Save the measured value as reference value on the power meter and select the Δ dB display. Set LEVEL -18.1 dBm.

Use potentiometer R173 to adjust the DETECTOR OFFSET to 20-dB drop on the power meter.

By adjusting alternately using potentiometer R173 and potentiometer R394 (RF-DC-ZERO), the level deviation from the nominal value can be minimized in the level range -20 dBm to 13 dBm.

7.4.12. Adjusting the IF900 Level

Remove the module, unscrew the screening cover.

Unsolder the coupling capacitor C663 from the signal path and solder in such that R625 is connected to X2.

Place the module onto the service adapter, set up the RF connections, install the adapter into the instrument. Make sure to allow for sufficient cooling of the module, since the cooling effect of the screening covers and the air current is missing.

Instrument setting PRESET, RF 3301 MHz.

Connect a power meter to X2 and measure the level ($f = 900$ MHz). Adjust the RF level at X2 to -12 dBm using LEVEL IF900 (R848).

7.4.13. Calibration of the Tunable Filters

The filters are calibrated in the factory in the module pretesting. This is necessary when replacing tuning diodes in the tunable filters or the EEPROM.

7.4.14. Tables and Interfaces

7.4.14.1. Diagnosis

RF: Diagnosis voltage determined via RF rectifier.


IR: Interrupt at processor when the permissible thresholds are exceeded.

TF: Division factor (corresponds to voltage divider ratio at test point).

| Diagnosis multiplexer D27: | | | | | | |
|----------------------------|--|------|----|---------------|---------------|----|
| Diag. point SMIQ | Test point | Type | IR | Umin/ Volt | Umax/ Volt | TF |
| 10 2400 | Reference 10 kΩ | DC | | -10m | +10m | 1 |
| 11 2401 | VDETOUT Output level of module | RF | | 0 | 10 | 4 |
| 12 2402 | UTEMP | DC | | 0 | 5 | 1 |
| 13 2403 | Free | | | | | |
| 14 2404 | IQFILT1 tuning voltage LP tracking filter | DC | | 0 | 20 | 5 |
| 15 2405 | IQFILT2 tuning voltage LP tracking filter | DC | | 0 | 20 | 5 |
| 16 2406 | IQFILH1 tuning voltage HP tracking filter | DC | | 0 | 20 | 5 |
| 17 2407 | IQFILH2 tuning voltage HP tracking filter | DC | | 0 | 20 | 5 |

| Diagnosis multiplexer D25: | | | | | | |
|----------------------------|----------------------------------|------|----|---------------|---------------|----|
| Diag. point SMIQ | Test point | Type | IR | Umin/ Volt | Umax/ Volt | TF |
| 20 2408 | Control voltage for level preset | DC | | 0 | 10 | 3 |
| 21 2409 | Level ahead of filter bank | RF | | 0 | | 3 |
| 22 2410 | Level ahead of AM Mod. | RF | | 0 | | 3 |
| 23 2411 | Level ahead of POWERUNIT | RF | | 0 | | 3 |
| 24 2412 | IF900 Level | RF | | 0 | | 3 |
| 25 2413 | AM control voltage | DC | IR | -15 | 15 | 3 |
| 26 2414 | LO-MIXER1 control voltage | DC | IR | -15 | 15 | 3 |
| 27 2415 | LO-MIXER2 control voltage | DC | IR | -15 | 15 | 3 |

Module temperature vs. Udiag12 (SMIQ diagnosis No. 2402) :



7.4.14.2. Serial Data (Subaddress 1)

| Byte | Bit | Designation | Function | Control logic | | | | | |
|-------------|------------|--------------------|---|--|----|----|----|-----------|--|
| 11 | 7 | free | | | | | | HEX code: | |
| | 6 | free | | 0E | 0D | 0B | 07 | 0F | |
| | 5 | free | | | | | | | |
| | 4 | free | | | | | | | |
| | 3 | FILOFF4 | | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| | 2 | FILOFF3 | | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | 1 | FILOFF2 | | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | 0 | FILOFF1 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | 7 | IQFIL_H2 | Tuning voltage 2 of highpasses | MSB | | | | | |
| 9 | 4 | [12] | | LSB | | | | | |
| 9 | 3 | IQFIL_H1 | Tuning voltage 1 of highpasses | MSB | | | | | |
| 8 | 0 | [12] | | LSB | | | | | |
| 7 | 7 | IQFIL_T2 | Tuning voltage 2 of lowpasses | MSB | | | | | |
| 6 | 4 | [12] | | LSB | | | | | |
| 6 | 3 | IQFIL_T1 | Tuning voltage 1 of lowpasses | MSB | | | | | |
| 5 | 0 | [12] | | LSB | | | | | |
| 4 | 7 | BLANK_ENA | Function of BLANK line | 1 active 0 deactivated | | | | | |
| | 6 | BLANK_INV | Polarity of BLANK line | 1 Blanking with BLANK = 0 0 Blanking with BLANK = 1 | | | | | |
| | 5 | DETOUT_ON | Switch for detector output | Detector connected to controller as actual value (ALC ON) 0 ALC OFF | | | | | |
| | 4 | AM_SLOW | Switchover of ALC control bandwidth | 1 ALC control bandwidth slow 0 ALC control bandwidth normal | | | | | |
| | 3 | ALC_ON | Switchover between CW and IQ mode/ level control from table | 1 ALC ON: Automatic level control on. 0 ALC OFF: Automatic level control off. | | | | | |
| | 2 | AM_E6 | Level reference voltage | 1 AM signal from motherboard 0 6-V reference for RF level from module E6GHz | | | | | |
| | 1 | LEV_OFF | Level reduction | 1 Level off 0 Level on | | | | | |
| | 0 | SWE6_ON | controls signal path in POWER UNIT | 1 Frequency range 3.3 to 6.4 GHz 0 Frequency range 0.3 to 3300 MHz | | | | | |

| Byte | Bit | Designation | Function | Control logic |
|-------------|------------|--------------------|----------------------|--|
| 3 | 7 | LEVEL [12] | Level setting | Bit 11 |
| 2 | 4 | | | Bit 0 |
| 2 | 3 | LEVEL | Level | Bit 11 |
| 1 | 0 | PRESET [12] | Preset | Bit 0 |
| 0 | 7 | LOSYN_OFF | Switch for LO Mixer1 | 1 LO off (0.3 to 3300 MHz) 0 LO on (3.3 to 6.4 GHz) |
| | 6 | LO-MIXER2 _OFF | Switch for LO Mixer2 | 1 LO off (0.3 to 3300 MHz) 0 LO on (3.3 to 6.4 GHz) |
| | 5 | free | Selection | |
| | 4 | DMUX_2 | diagnosis | 0 DMUX1 1 DMUX2 0 off |
| | 3 | DMUX_1 | multiplexer | 1 0 0 |
| | 2 | AMUX_2 | Address | MSB |
| | 1 | AMUX_1 | diagnosis | Address 0 to 7 |
| | 0 | AMUX_0 | multiplexer | LSB |


7.5. Disassembly and Assembly

After opening the instrument, unlocking the module and loosening the RF connections, the module can be taken out of its slot. The screening covers of the module are fastened with screws; loosen the screws of the upper cover first and tighten them last.


For mounting the POWERUNIT observe the mounting instructions (see component location plan).

7.6. External Interfaces


| Signal name | from module | Signal data | Remark |
|-------------|---------------------------|---|---|
| IQ300 | IQMOD (IQAUX) | 300 MHz \pm 50 MHz for IQ modulation -9 dBm \pm 0.1 dB 50 ohms S11 < -15 dB | |
| REF600 | Reference/ step synthesis | 600 MHz 13 dBm \pm 1 dB 50 ohms S11 < -15 dB | |
| VREFAM | IQMOD | DC ... 100 kHz 6 VDC \pm (AM * 6 V) | Modulation signal for AM |
| FIQOUT | IQMOD | <u>IQ/CW 0.3 to 3300 MHz</u> -15 to +16 dBm <u>CW 2100 to 3000 MHz</u> 13 dBm 50 ohms | <u>F < = 3300 MHz:</u> IQMOD signal is through-connected to attenuator <u>F > 3300 MHz:</u> IQMOD in CW mode |
| | to module | | |
| IQ300AUX | Instrument rear | 300 MHz \pm 50 MHz for IQ modulation 50 ohms S11 < -15 dB S22 < -20 dB | IQ300 through-connected, P(IQ300) \pm 0.5 dB |
| REF600E | IQMOD | 600 MHz from REF600 through-connected 50 ohms S22 < -15 dB | REF600 through-connected, P(REF600) \pm 0.5 dB |
| IQOUT6 | Attenuator | <u>IQ/CW 0.3 to 3300 MHz:</u> -17 to +16 dBm <u>IQ 3300 to 6400 MHz:</u> -15 to +16 dBm 50 ohms S22 < -15 dB | through-connected signal, approx. 2 dB attenuation |




-BANDPASS 4200..6100




ZF-MIXER+FILTER



ZF BANDPASS 900MHZ



ZF-LEVEL



OT FITTED

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Typ:
Type:
SMIQ

1. Z.:
used in:
1084.8004.01

Datum:
Date:

99-09-09

Abteilung:
Dpt:

1GPK

Name:

Name:
HOFBERGE

Sproc

1

Zeichn

1

TOP/TOP.1

A


B

C

D

E

F



ROHDE&SCHWARZ


Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 1+Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK
Date: Dpt:Name: HOFBERGE
Name:

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:


1084.9600.01 S

TOP/TOP.1

MIXER RF-SYNTHESIS



CONTROL





** = NOT FITTED

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST






** = NOT FITTED



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDUNG
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

| ROHDE&SCHWARZ | |
|--|--|
| Typ: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ Date: 99-09-09 1084.8004.01 |
| Datum: Date: Abteilung: Dpt: | 99-09-09 1GPK |
| Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | Name: Name: HOFBERG |



| | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|------------------|---|--------------------|------------------|
| ROHDE&SCHWARZ | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: DE | Aei: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 2+ |
| Type: Type: I.Z.: used in: | SMIQ 1084.8004.01 | Date: Date: TOP/TOP.2 | Abteilung: Dpt: Name: Name: | 1GPK HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S | | F |

X504

RFP1

RFP2

B

B

C

D

E

F

2

3


4

1

IQ300
X504
MMCX-BU
-9dBm

JPS-2
U8

ATT01 2dB



ATT02 2dB

PSPLIT2

RFAMP23

RFAMP24

RFAMP25

N38

N39

N40

RFP1

RFP2

RFP3

5V/70mA

5V/70mA

5V/70mA

C607

C606

C605

C707

+7.5VB

L65
1U
C593
33N

L25
1U
C36
33N

R124
20
0.1%

R38
15
0.1%

C760
160x40

L461
10N
PCB

C296
220P
8
7
6
3
5
4
1

L99
3.9N
C73
330P




L633
1U
R9
20
0.1%

R41
15
0.1%

C652
330P

L446
3.9N
C367
220P
8
7
6
3
5
4
1

L347
10N
C707
160x40
PCB



A


B

C


D

E

ATT03 -7dB



ATT04 -9dB



** = NOT FITTED

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



IQ300

| | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.: DE 06.05 3+ |
| Type: Type: 1.Z.: used in: | SMIQ 1084.8004.01 | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: TOP/IQ300_43/IQ300.1 1084.9600.01 S |


X502

RFP4

RFP5


RFP6 RFP7

C




B

BP600



C




D

** = NOT FITTED

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTÄTISCH GEFAHRDEND
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabUNG

ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

E

1 2 3 4

RFP4

RFP5

RFP6 RFP7



RFP8

X501

RFP9

ATT06 -6dB

RFAMP25





ATT07 -6dB

RFAMP26

DOUBLER_2

600MHZ → 1200MHZ



** = NOT FITTED



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDTE
BAUELEMENTE ERFORDET EINE
BESONDERE HANDhabUNG.
ATTENTION ESD !
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: | Name: Name: |
|--------------------|--------------|-----------------|--------------------|----------------|
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | 1GPK | |

er Varianten,
und
siehe SA.

ON MODELS,
ENTS VALUES AND
ITS SEE PARTS LIST


RFP8

X501

RFP9


RFP75

FAMP25



D


BP1200




MP26

DOUBLER_2

600MHZ → 1200MHZ



TP1300



REF600

B !
NEHRDETE
DERN EINE
DHABUNG.
D !
E DEVICES
HANDLING

ROHDE & SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.

DE 06.05 4+

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01


Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK


Name: HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:

1084.9600.01 S

Für diese Unterlage denaien wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved





X2

P25

1
C48
220PL302
3.9N

COUPLER3

L332
56NC703
100PR162
5.62

4.7V/120mA

V91
SHF0186-KR21
182R54
27.4R896
121C220
10PL459
56NC655
18PL445
3.9NC266
220PL339
10N160x40
PCBC704
18P

PCB

X7
SMP-SMCCR164
5.62

100P

R363
0

N.F.

C654
100PLO1200
(6/1D)

17dBm

V144
HSMS2800Q3
TESTPADUG2
(5/4D)

1084.8004.01

TOP/LO-ZF_32/LO-ZF.2

5

+15VE

D4
DG419DY1
2
6
8

-15VE

V65
BZX284B6V21
2R255
16.2KC656
1NR809
100KR676
1.82KR223
10KC268
15PR224
10KN31
AD823ARC96
33NR388
10KR675
1KC97
33N

-15VE

R226
10KR857
20KC705
470PN.F.
R369R383
0R672
1KR221
20KC849
18PR220
10K

+15VE

L311
56NC850
18PC853
18P

2415

DIAG27

DIAG

ALC _LOMIXER2

V83
BAV991
2R7
10KV.F.
R369

R167

L311
56NC850
18PC853
18P

2415

DIAG

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LISTQ4
TESTPAD
UD2
(5/4A)

+15VE

R203
2KD4
DG419DY4
5V29
BZV55B5V1C22
33NACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRENDEN
BAUELEMENTE ERFORDET EINE
BESONDERE HANDhabung.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

** = NOT FITTED

LO1200

Q3
TESTPADV144
HSMS2800UG2
(5/4D)

ROHDE&SCHWARZ

Typ:
Type:
1. Z.:
used in:

SMIQ

Date:
Dpt:

99-09-09

1GPK

Name:
Name:

HOFBERGE

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.:
Aei: / C.I.:
Blatt: / Sh.:
DE 06.05 5+Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S

6

7

8

5

RFP68

RFP69

F1

E

B


C

D

E

MIXER_2


TP900_1



** = NOT FITTED

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



F1


RFP69

RFP70

BP900_1

RF

189x16_an_L62




** = NOT FITTED



| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|--------------------------------------|------|--|----------------------------|--------------------|
| Type: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ | Datum: Date: 1084.8004.01 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Nr: Nr: TOP/ |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

BP900_1



ZF900

NETE
EINE
ING.
! CES
IG

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09
Date:

Abteilung: 1GPK
Dpt:


Name: HOFBERGE
Name:

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 6+

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:

1084.9600.01 S

G




fuer diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST


FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST




G

BP900_2

ATT09 -7dB



ION ON MODELS,
IENTS VALUES AND
TS SEE PARTS LIST



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRTETE
BAUELEMENTE ERFORDEM EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE & SCHWARZ

| | | |
|--------------------|--------------|----------------------------|
| Typ: Type: | SMIQ | Benennung: Designation: |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | Datum: Date: |


6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK
Date: 99-09-09 Dpt: 1GPK

TOP/BANDPASS_9

BP900_2

ATT09 -7dB






| | | | | | |
|-------------------|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.: |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: 99-09-09 Date: | Abteilung: 1GPK Dpt: | Name: HOFBERGE Name: | DE 06.05 7+ |
| I.Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |

RFP73
G

RFP74

R848
RFP75




RFP74


R848

RFP75

RFP76



| | | | |
|-----------------------------------|--------------|----------------------------|----------|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: | |
| 6-GHZ-ERWEITER 6-GHZ-EXTENSION | | | |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | Absatzung: Dpt: | 1GF |



FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



ZF900

** = NOT FITTED

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 8+

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK Name: HOFBERGE


Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S

LO SYNTHESIS

RFP10


B

ATT12



fuer diese Unterlage benaennt wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved

C



D

E

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



LO SYNTHESIS

RFP10

RFP11

+7.5V

L516
39N

R77
0

R1331
150
1206

R87
39
1W

C709
PCB
160x40

L383
10N
8
7
6
5
4
1
2
3
C556
220P

L452
3.9N

RFAMP2

R343
301
R489
82.5
C307
1.5P
N15
SNA486
5V/82mA
L384
10N
C926
L531
PCB
129x83

ATTLOSSY

100...3000MHz

C354

6.8P

RFP10

C927

4.7P

L402

10N

V3

BAR64-04DUO

C378

PCB
194x80

R150

130

C352

6.8P

RFP11

L161

PCB
200x8

C18

5.6P

R70

200

C710

100P

L350

39N

R384

0

C714

PCB
160x40

C719

8.2P

TUNEL0

(12/80)

R96

2.2K

NOT FITTED

ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEIT
6-GHZ-EXTENSIO


| | | | | |
|---------------|------|-----------------|----------|--------------------|
| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: |
|---------------|------|-----------------|----------|--------------------|

| | |
|--------------------|--------------|
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 |
|--------------------|--------------|

ATTLOSSY

RFAMP2

DOUBLER1

V3
BAR64-04DUOC378
PCB
194x80C352
R150
6.8P
130
RFP11R343
301
C307
1.5P
R489
82.5
N15
SNA486
5V/82mAL384
10N
4.7P
L531
PCB
129x83
C353
S1
HMC158C8
6.8P
7DOUBLER10UT
(10/1D)

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 9+Typ:
Type:
1. Z.:
used in:
SMIQ
Date:
1084.8004.01Datum:
Date:
99-09-09Abteilung:
Dpt:
1GPKName:
Name:
HOFBERGEZeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S

TOP/LO-SYNTHESI_74/LO-SYNTHESI.1

B

C



D

E

F

TP10000

TP6300



RFP70





RFP13

TP6300

HP4000

RFAMP3

4200...6000MHz



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRENDTE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION


| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 1GPK Nor |
|--------------------|--------------|-----------------|-------------|
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | |

FP70

RFP13

RFP14

A



HP4000


RFAMP3

B

C

D

E


C931
3.3P
FP70

4200...6000MHz

F

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: Ae: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 10+Typ:
Type:
1. Z:
used in:
SMIQ
Date:
1084.8004.01Datum:
Date:
Abteilung:
Dpt:
Name:
Name:
99-09-09 1GPK HOFBERGEZeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S



B

C


Fuer diese Unterlage benaennt wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved

D

E

F

+15VJ




Bindende Angaben ueber Varianten
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUE
NONFITTED COMPONENTS SEE PART

** = NOT FITTED

RFP72

RFP73




Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

** = NOT FITTED


| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: Designation: | |
|--------------------|--------------|----------------------------|--------------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | 1 GPK | Name: Name: |
| | | | TOP/LO-BANDPA |

TP5100







ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation:
6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 11+Typ: SMIQ
Type:
1.Z.: used in: 1084.8004.01Datum: 99-09-09
Date:Abteilung: 1GPK
Dpt:Name: HOFBERGE
Name:Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S




COUPLER1

-16dB




Bindende Angaben ueber Varianten, Trimmwerte, Bauteile und nicht bestueckte Bauteile siehe SA.
FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST
** = NOT FITTED




ROHDE & SCHWARZ

| | | | |
|------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Typ: SMIQ | Datum: 99-09-09 | Abeitung: 1GPK | Name: H |
| 1. Z.: used in: 1084.8004.01 | Date: | Dpt: | Name: |


ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDENE BAUELEMENTE ERFORDERN EINE BESONDERE HANDhabUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING






H


MIXER1




TP10000



HP3000




SYNTHESIS FILTER_TP



Bindende Angaben ueber Varian
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P





K

RFP16

RFP80

HP3000

SYNTHESIS FILTER_HP



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST





| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|----------------------------|------------------------|
| Type: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ 1084.8004.01 | Datum: Date: 100-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFB |
| | | | | |

TOP/RF-SYNTHESE_38/F


RFP80

RFP17

SYNTHESIS FILTER_HP



TP6700



RF SYNTHESIS

** = NOT FITTED

MODELS,
VALUES AND
PARTS LIST

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:


DE 06.05 13+



Typ:
Type:
1. Z.:
used in:
SMIQ
1084.8004.01Datum:
Date:
99-09-09Abteilung:
Dpt:
1GPKName:
Name:
HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:

1084.9600.01.S

TOP/RF-SYNTHESE_38/RF-SYNTHESE.1






Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED



FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|--------------------|-----------------|---|----------------|--------------|
| Typ: Type: | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: | Name: Name: | |
| SMIQ | 99-09-09 | 1GPK | | |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | TOP/RF-SYNTH |

IL PRESET



RF SYNTHESIS

** = NOT FITTED

riantn,
ehe SA.

ON MODELS,
VALUES AND
E PARTS LIST

!
DETE
EINE
JNG.
!
CES
NC

ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 14+

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09
Date:


Abteilung: 1GPK
Dpt:

Name: HOFBERGE
Name:

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


TOP/RF-SYNTHESE_38/RF-SYNTHESE.2

RF SYNTHESIS




Bindende Angaben ueber Varior
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P



RF SYNTHESIS

X4



M1

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.


** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES
AND NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|--------------------|--------------|---|--------------------|----------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: | Name: Name: |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | 1GPK | |

TOP/RF-SYNT



ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 15+

Typ:
Type:
1. Z.:
used in:

Datum: 99-09-09
Date:

Abteilung:
Dpt:
1GPK

Name:
Name:
HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S

1084.8004.01

TOP/RF-SYNTHESE_38/RF-SYNTHESE.3

M

RF SYNTHESIS

SWITCH DRIVER



B

C

D


E

E




Bindende Angaben ueber Varianz
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P




SWITCH DRIVER



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE & SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUN
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

| | | | |
|--------------------|--------------|--------------------|----------|
| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | Abteilung: Dpt: | 1GPK |

TOP



Varianten,
siehe SA.

** = NOT FITTED

NON MODELS,
PARTS VALUES AND
SEE PARTS LIST

!
HRDETE
RN EINE
ABUNG.

!
DEVICES
DING

ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: / Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 16+

| | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ: Type: 1. Z: used in: | SMIQ |
| Datum: Date: 1084.8004.01 | Abteilung: Dpt: Name: Name: |

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFBERGE |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


TOP/RF-SYNTHESE_38/RF-SYNTHESE.4

Q

BP_1


BAND 1 3300...4200 MHZ

B



C

U



For this document all rights are reserved

D

E


F


Bindende Angaben ueber Varianten, Trimmwerte, Bauteile und nicht bestueckte Bauteile siehe:


** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS SEE PAGE P.

ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTÄTISCH GEFAHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabung.
ATTENTION ESD- !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING








RFP25

RFP26


RFP27

TATT_1


-3dB at 25 °C




B




C




D



E





THP_1



Bindende Angaben ueber Varian
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe
FOR BINDING INFORMATION ON M
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P

FOR BINDING INFORMATION ON M
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P






Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.


** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|--------------------|--------------|---|-------------------------|---------------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFB |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | |

BAND 1 3300...4200 MHz



** = NOT FITTED

varianten,
SA.

IN MODELS,
VALUES AND
PARTS LIST

NETE
EINE
ING.
CES
IG

| | | | | | |
|--------------------|--------------|---|----------|--------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | | |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK Name: Name: HOFBERGE |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Sprache: / Lang.: DE | Aei: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 18+ |
| Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S | | |

BAND 2 4200...5100 MHZ


RFP87

N

TP5100


HP4000

B




For this document all rights are reserved

E




Bindende Angaben ueber Varianten, Trimmwerte, Bauteile und nicht bestueckte Bauteile siehe S

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS, TRIMMING AND COMPONENTS VALID FOR NONFITTED COMPONENTS SEE PAGE



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRENDEN
BAUELEMENTE ERFORDEM EINE
BESONDERE HANDBEHANDLUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING




Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | | |
|--------------------|--------------|---|----------|--------------------|----------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | Name: Name: | HOFBERGE |
| TOP/BAND2_34/BAND | | | | | |



** = NOT FITTED

ten,
SA.
ODELS,
LUES AND
ARTS LIST

ROHDE & SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Ael: / C.I.: Blatt: / Sh.:

DE 06.05 19+

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09
Date:

Abteilung: 1GPK
Dpt:

Name: HOFBERGE
Name:

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:

1084.9600.01 S

TOP/BAND2_34/BAND2.1

Fuer diese Unterlage benaennten wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved


RFP32

RFP33

RFP64


TATT_2

TUNED HIGHPASS FILTER




THP_2

-3dB at 25 °C



Bindende Angaben ueber Varian
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON M
TRIMMING AND COMPONENTS VA
NONFITTED COMPONENTS SEE P.




RFP64

RFP34

RFP35

GHPASS FILTER

+4VN2



IP_2

TLPB_2

ATT

C825
0.2P
L185
PCB
400x8

C580
0.2P
C624 C103
0.9P 2.7P
V164
BB833

L186
PCB
21x8

C355 C391
0.9P
PCB
92x8 90G

L187
PCB
500x8

C310
2.2P
R234
10K

C738
2.7P
L585
3.9N

C106
220P
L464
10N

C857
PCB
160x40
(19/3D)

MH2P2

RFP64

C569
0.8P
L288
1.8N
R354

RFAMP12
3.4V/80mA
N19
MGA82563
33

C394
2.7P

L16
2.7N
C617 C509
0.8P 2.7P
L141

L142
PCB
300x8

L182
PCB
97x8

L173
PCB
27x8

V161
BB833

C388
PCB
113x8 90G
+92x52

C387
PCB
116x8 90G
+72x68

L175
PCB
230x8

C537
1.5P
R229
10K

L174
PCB
246x8
C536
1.5P
R228
10K

C741
2.7P
L586
3.9N

C107
220P
L465
10N

C858
PCB
160x40
MT2P2
(19/3E)

BAND 2 4200...510

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



ROHDE&SCHWARZ


Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|--------------------|------|----------------|
| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK | Name: Name: |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | | | HOF |

TOP/BAN

RFP34

RFP35



BAND 2 4200...5100 MHZ

N

anten,

he SA.

** = NOT FITTED

N MODELS,
VALUES AND
PARTS LISTITE
NE
G.
ES
S


| | | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Typ: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFBERGE |
| | 1084.8004.01 | | | TOP/BAND2_34/BAND2.2 |

Benennung:
Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: Aeii / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 20+Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


BAND 3 5100...6000 MHZ

BAND PASS FILTER

BP_3




FILOFF3
(2/2C,2/4C,22/1D,33/50,34/20)



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.



FOR BINDING INFORMATION ON MODEL
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDUNG!
BAUTEILE ERFORDEM EIN
BESONDERE HANDhabUNG
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

RFP36

RFP37



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDTE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING


| ROHDE & SCHWARZ | |
|--------------------|--------------|
| Typ: Type: | SMIQ |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 |
| Datum: Date: | 99-09-09 |
| Abeitung: Dpt: | 1GPK |
| Name: Name: | HOFBERG |

Benennung:
Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

TOP/BAND3_35/

RFP36

RFP37



** = NOT FITTED

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|---|----------|--------------------|------|----------------------|--------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: DE | Aer: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 21+ |
| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK | Name: Name: | HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | TOP/BAND3_35/BAND3.1 | | | | | | |

RFP38

RFP39




RFP40

TATT_3



TLP_3

RFAMP14





-3dB at 25 °C



RFP40




(2/2C,2/4C,21/20,33/50,34/20)



Bindende Angaben ueber Varia
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS SEE
NONFITTED COMPONENTS SEE




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFAEHRENT
BAUTEILE ERFORDERN EIN
BESONDERE HANDHABUNG
ATTENTION ESD
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

RFP40

RFP41


RFP42



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|-------------------|--------------|---|--------------------|---------------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: | Name: Name: HOFE |
| 1. Z: used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | 1GPK | |


RFP41

RFP42

TUNED HIGHPASS FILTER

THPB_3

ATT_15



BAND 3 5100..6000 MHz

orienten,
siehe SA.

** = NOT FITTED

ON MODELS,
TS VALUES AND
SEE PARTS LIST

!
HRDTE
RN EINE
ABUNG.
!
EVICES
OLING

ROHDE & SCHWARZ



Benennung:
Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:

DE 06.05 22+

Typ:
Type:
1. Z:
used in: SMIQ
1084.8004.01Datum:
Date: 99-09-09 Abteilung:
Dpt: 1GPK Name:
Name: HOFBERGEZeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


TOP/BAND3_35/BAND3.2



Fuer diese Unterlage benaeten wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved

E


F





FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.



ACHTUNG: EGB
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDUNG
BAUELEMENTE ERFORDERN
BESONDERE HANDhabung
ATTENTION ESD
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
REQUIRE A SPECIAL HANDLING




RFP43



RFAMP15



** = NOT FITTED




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTÄTISCH GEFAHRDÉTE
BAUELEMENTE ERFORDEM EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

| ROHDE&SCHWARZ | |
|--------------------|--------------|
| Typ: | SMIQ |
| Type: | |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 |
| Datum: Date: | 99-09-09 |
| Abteilung: Dpt: | 1GPK |
| Name | Name |

RFP43

RFP44



** = NOT FITTED


BAND4 6000-6400MHz

P

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|-------------------------|-------------------------|---|----------------------|--------------------|-----------------|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: DE | Aei: / C.I.: 06.05 | Blatt: Sh.: 23+ |
| Type: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ 1084.8004.01 | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S | TOP/BAND4_37/BAND4.1 | | |

THP_4

B



Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor
For this document all rights are reserved

E


F

1

2

3

4




RFP45

RFP46

THP_4

TATT_4

RFAMP16




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTÄTISCHE GEFÄHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION


| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dept: | 1GPK | Name: Name: |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|------|----------------|
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | | | H0 |



| | | | | |
|-------------------------------------|---|--------------------------|-------------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | Sprache: / Lang.: DE | Ael: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 24+ |
| Typ: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |
| 1084.8004.01 | | | | |


RFP48 RFP50
RFP49 RFP51

RFSWITCH2





Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRTETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDhabung.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

| | |
|--------------------|--------------|
| Type: | SMIQ |
| Type: | |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 |


Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

| | | | |
|-----------------|----------|--------------------|------|
| Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK |
| Nam: | | | |

TOP/RF-PREAMPLIFIER_AM-MODULATOR_56/RF-PR

RFP52

RFP53





RF-SWITCH2

R


** = NOT FITTED

| | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|---|-------------------------|-------------------------|---|--|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.: |
| Typ: Type: 1. Z.: used in: | SMIQ 1084.8004.01 | Datum: Date: 99-09-09 | Abteilung: Dpt: 1GPK | Name: Name: HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S | DE 06.05 25+ F |



Bindende Angaben ueber Varia
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile sieh


FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS SEE
NONFITTED COMPONENTS



RFP55

X6

RFP56



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST




ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTÄTISCH GEFAHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE&SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHz-EXTENSION

| | | | | | |
|--------------------|--------------|-----------------|----------|---------------------|------|
| Typ: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dept: | 1GPK |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | | | | |

TOP/RF-PREAMPLIFIER_AM-MODULATOR_56/



** = NOT FITTED

!
DETE
EINE
UNG.
!
ICES
NG

ROHDE & SCHWARZ

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Ael: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 26+

Typ:
Type:
1. Z.:
used in:
SMIQ
1084.8004.01


Datum:
Date:
99-09-09
Abteilung:
Dpt:
1GPK
Name:
Name:
HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S

TOP/RF-PREAMPLIFIER_AM-MODULATOR_56/RF-PREAMPLIFIER_AM-MODULATOR.2

S



AM-MODULATOR_1



S


RFP58

AM-MODULATOR_1



| ROHDE & SCHWARZ | |
|-----------------|--------------|
| Typ: | SMIQ |
| Type: | |
| 1. Z.: | 1084.8004.01 |

| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Benennung: Designation: | 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION |
| Datum: Date: | 99-09-09 |
| Abteilung: Dpt: | 1GPK |
| Name: Name: | H |




en,
A.
ODELS,
UES AND
RTS LIST

| | | | | | |
|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|------------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | Benennung: Designation: | 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | | Sproche: / Lang.: Ae: / C.I.: Blatt: / Sh.: F: |
| Typ: Type: 1. Z.: used in: 1084.8004.01 | Datum: Date: 1084.9600.01 S | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK Name: HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |

AM-MODULATOR_2


B




fuer diese Unterlage behalten wir uns die Rechte vor
For this document all rights are reserved

Bindende Angaben ueber Variante
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe S

FOR BINDING INFORMATION ON MC
TRIMMING AND COMPONENTS VAL
NONFITTED COMPONENTS SEE PAI



AM-MODULATOR_2



ACHTUNG: EGB !
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRTDETE
BAUELEMENTE ERFORDET EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION ESD !
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICES
REQUIRE A SPECIAL HANDLING

ROHDE & SCHWARZ

Typ:
Type:
1. Z.:
used in:

SMIQ
1084.8004.01

Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSION


Datum:
Date:
99-09-09

Abteilung:
Dpt:
1GPK

TOP/RF-PREAMPLIFIER_AM-MODULATOR_56/RF

RFP61

RFP63



** = NOT FITTED


LS.
AND
LIST

ROHDE&SCHWARZ


Benennung:
Designation:
6-GHZ-ERWEITERUNG
6-GHZ-EXTENSIONSprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 28+ FTyp:
Type:
1. Z.:
used in:
SMIQ
1084.8004.01Datum:
Date:
99-09-09Abteilung:
Dpt:
1GPKName:
Name:
HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:


1084.9600.01 S



OUTPUT



OUTPUT

X505
X506



| | |
|---|--|
| ROHDE & SCHWARZ | Benennung: Designation: |
| SMIQ | 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION |
| Typ: Type: 1. Z.: used in: 1084.8004.01 | Datum: Date: 99-09-09 Abteilung: Dpt: 1GPK Name: Name: HOFBERGE |

| |
|------------------------|
| TOP/OUTPUT_54/OUTPUT.1 |
| 1084.9600.01 S |

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 29+


R394 R173

X16X16



Bindende Angaben ueber Variante, Trimmwerte, Bauteile und nicht bestueckte Bauteile siehe


FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS
NONFITTED COMPONENTS SEE



R394 R173

P12
P13

P14
P15




Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERUNG 6-GHZ-EXTENSION | | |
|-------------------|--------------|---|--------------------|----------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: | Name: Name: |
| 1. Z. used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | 1GPK | HOFBER |

P12
P13P14
P15

** = NOT FITTED

MODELS,
VALUES AND
PARTS LIST


| | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|--|----------|--------------------|------|----------------------|--------------------|---|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: DE | Aer: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 30+ |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK | Name: Name: | HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |
| 1. Z.: used in: 1084.8004.01 | | | | | | | | |

X500


A

T

OUTPUT




B



D


V_{DETOUT} (30/8B)
 $DETOUT_ON$ (2/2E,2/7A,33/8B)

E



Bindende Angaben ueber Varic
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile sieh

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS
NONFITTED COMPONENTS SEE




1

2

3

4




C168
33N


Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: 6-GHZ-ERWEITERU 6-GHZ-EXTENSION | |
|--------------------|--------------|---|-------------------------|
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | Abteilung: Dpt: 1GPI |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | 99-09-09 | |




inten,
e SA.

** = NOT FITTED



MODELS,
VALUES AND
PARTS LIST

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|----------|--------------------|------|----------------------|--------------------|---|
| ROHDE & SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: DE | Aer: / C.I.: 06.05 | Blatt: / Sh.: 31+ |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 | Abteilung: Dpt: | 1GPK | Name: Name: | HOFBERGE | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | TOP/OUTPUT_54/OUTPUT_3 | | | | | | |



CONTROL

P18
P19



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.




FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

A


+5VA

+5VA

+5VA







CONTROL

P18
P19P20
P21

EPROM

DIAG



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

| | | |
|---|---|---|
| ROHDE & SCHWARZ | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.: |
| Typ: SMIQ Type: 1. Z.: used in: 1084.8004.01 | Datum: 99-09-09 Date: Abteilung: 1GPK Dpt: Name: HOFBERGE | DE 06.05 32+ |
| | | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: 1084.9600.01 S |

R126

100

C172

C173

4.33N

C86T

7

C911

C912

C913

A

B












C

D





E

F

U



CONTROL



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION





Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09
Date:

Abteilung: 1GPK
Dpt:

Name: HO

TOP/ANSTEUERUNG



Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



F

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: Aei: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 33+



Typ:
Type:
1. Z.:
used in:

SMIQ
1084.8004.01

Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK Name: HOFBERGE
Date: Dpt: Name:

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


TOP/ANSTEUERUNG_55/ANSTEUERUNG.2



R16
1.82

DIAG
(33/60)


R183
1.82K



Bindende Angaben ueber Varian
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe

FOR BINDING INFORMATION ON
TRIMMING AND COMPONENTS SEE P
NONFITTED COMPONENTS SEE P

** = NOT FITTED




| | | | |
|--------------------|--------------|-----------------------------------|----------|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: Designation: | |
| Typ: Type: | | 6-GHZ-ERWEITER 6-GHZ-EXTENSION | |
| 1. Z.: used in: | SMIQ | Datum: Date: | 99-09-09 |
| | 1084.8004.01 | Dpt: | 1GF |


CONTROL

U

A



B




C

D

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

** = NOT FITTED

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST




E

| | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------|--|
| ROHDE&SCHWARZ | | Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG Designation: 6-GHZ-EXTENSION | | | | Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.: |
| Type: Type: | SMIQ | Datum: 99-09-09 | Abteilung: 1GPK | Name: HOFBERGE | | DE 06.05 34+ |
| 1. Z.: used in: | 1084.8004.01 | Date: | Dpt: | Name: | Zeichn. Nr.: / Drawing No.: | 1084.9600.01 S |



F


R608

P26




ADJUSTMENT
+10V REFERENCE






P22-P25

REFERENCE VOLTAGE



A




B

C

D

Bindende Angaben ueber Varianten,
Trimmwerte, Bauteile und
nicht bestueckte Bauteile siehe SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENTS VALUES AND
NONFITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST



** = NOT FITTED

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: AeI: / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 35+


Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01


Datum: 99-09-09 Abteilung: 1GPK
Date: Dpt: Name: HOFBERGE

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:
1084.9600.01 S


TOP/ANSTEUERUNG_55/ANSTEUERUNG.4

F





Q1 Q2 P1 P2 O1 O2 N1 N2
M1 M2



ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designation: 6-GHZ-EXTENSION

Sprache: / Lang.: AeI / C.I.: Blatt: / Sh.:
DE 06.05 36-

Typ: SMIQ
Type:
1. Z.: used in: 1084.8004.01

Datum: 99-09-09
Date:

Abteilung: 1GPK
Dpt:

Name: HOFBERGE
Name:

Zeichn. Nr.: / Drawing No.:

1084.9600.01 S

TOP/ANSTEUERUNG_55/ANSTEUERUNG.5

POWER-UNIT 1084.9500.02 with


11ST. 088.0024 and

11ST. 005.0280 and

5ST. 048.6496 screws.

The power unit should be mounted in the following order:

1. Fix power unit by means of screws 1+2 (tighten screws only 11 Ncm)
2. Lay and connect cables.
3. Mount top cover and fix power unit by means of screws 3+4
(front side, next SMA connector)
4. Tighten screws 1+2 with 60 Ncm
5. Remove top cover.
6. Wire eight lead-through filters of power unit with PCB (incl. 8x 088.0024 + 005.0280 on components side, 5x 048.64 soldered side.)
7. Mount top and bottom covers and tighten all remaining screws
(7 items 088.0024 + 005.0280 on components side, 5 items 048.64 soldered side.)




POWER-UNIT 1084.9500.02 MIT

11ST. 088.0024 UND
11ST. 005.0280 UND
5ST. 048.6496 VERSCHRAUBEN.

DIE POWER-UNIT SOLLTE NACH FOLGENDER REIHENFOLGE MONTIERT WERDEN:

1. POWER-UNIT MIT SCHRAUBE 1+2 BEFESTIGEN. (SCHRAUBEN NUR LEICHT ANZIEHEN.)
2. KABEL VERLEGEN UND EINSTECKEN.
3. DECKEL OBEN BESTUECKEN, UND POWER-UNIT MIT SCHRAUBE 3+4 BEFESTIGEN. (STIRNSEITE, NEBEN SMA STECKER)
4. SCHRAUBE 1+2 MIT 60Nm FESTZIEHEN.
5. DECKEL OBEN WIEDER ENTFERNNEN.
6. 8 X DURCHFÜRUNGSFILTER DER POWER-UNIT MIT LP VERDRAHNTEN. (MIT ZUGENTLASTUNG)
7. WENN DIE DECKEL OBEN UND UNTEN MONTIERT WERDEN, ALLE RESTLICHEN SCHRAUBEN MIT 60Nm FESTZIEHEN.
(7 ST. 088.0024 + 005.0280 AUF BAUTEILSEITE.
5 ST. 048.6496 AUF LOETSEITE.)

C-01



ACHTUNG: ESD!
ELEKTROSTATISCHE EMPFÄNGER
BAUTEILE ERFORDET EINE
SPEZIELLE BEHANDLUNG.

ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE
DEVICES REQUIRE A SPECIAL HANDLING.

2. IN DENSES ANGABEN ÜBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, RAUTEWERTE UND NICHT
BESTUETzte BAUTEile SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENT VALUES AND
NON-FITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

ROHDE&SCHWARZ

Benennung: 6-GHz-ERWEITERUNG
Designat.: 6-GHz-EXTENSION

Typ: SM1Q

Datum: 99-08-19

Abrufung: 10PK


Name: HOFBERGE

Zeichn.-Nr.: /Drawing No.:

used ins: 1084.8004

Seit./Lang.: Aell./C-1 Blatt./Schn.
de 06.03 1+

1084.9600.01 D




300

250

200

150



202

152

100

50




ACHTUNG: EGB!
ELEKTROSTATISCHE GEFÄHRDETE
BAUELEMENTE ERFORDERN EINE
BESONDERE HANDHABUNG.
ATTENTION: ESD!
ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
REQUIRES A SPECIAL HANDLING.

BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT
BESTECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENT VALUES AND
NON-LITTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

ROHDE & SCHWARZ Benennung:
Designat.:



100

50



BINDENDE ANGABEN UEBER VARIANTEN,
TRIMMWERTE, BAUTEILWERTE UND NICHT
BESTUECKTE BAUTEILE SIEHE SA.

FOR BINDING INFORMATION ON MODELS,
TRIMMING AND COMPONENT VALUES AND
NON-LISTED COMPONENTS SEE PARTS LIST.

1

ROHDE&SCHWARZ Benennung: 6-GHZ-ERWEITERUNG
Designat.: 6-GHZ-EXTENSION

| | | |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| Spr.: /Lang.: | Aer.: /C. l. t. | Blatt: /Sh. i. |
| de | 06.03 | 2- |
| Zeichn.Nr.: /Drawing No.: | | |
| 1084.9600.01 D | | |