



## "SAILOR" H2082

Anvendes når SAILOR CRY2001 forbindes til VHF SAILOR RT2047 eller Sender SAILOR T2031.

Håndsættet anvendes til mikrotelefonen fra VHF SAILOR RT2047 eller til mikrotelefonen fra Kysttelefonisender SAILOR T2031. Der skal ikke anvendes distress decoder i forbindelse med SAILOR H2082, da den er indbygget i VHF SAILOR RT2047 og Sender SAILOR T2031.

For use when SAILOR CRY2001 is to be connected to VHF SAILOR RT2047 or Transmitter SAILOR T2031.

The handset cradle is used for the microtelephone from the VHF SAILOR RT2047 or for the microtelephone from the Coast Telephony Transmitter SAILOR T2031. It is not necessary to use a distress decoder in connection with SAILOR H2082 as it is built into the VHF SAILOR RT2047 and the Transmitter SAILOR T2031.

