

SAILOR

Service Information No.
Kundendienst-Mitteilung No.
Service Information No.
Información de servicio No.
Servicemeddelelse No.

6

Series / Serie / Numéro de série / Serie / Serie

Date / Datum / Date / Fecha / Dato

Januar 1967

"SAILOR" DC-CONVERTER TYPE 36H/32

Installation.

Omformeren skal monteres et sted, hvor fri luftcirkulation gennem omformerkassen sikrer god afkøling. Ventilationshullerne i kassens bund og top må under ingen omstændigheder tildækkes.

Omformeren skal altid fastspændes i lodret stilling med ventilationshullerne i bund og top, og med teksten normalvendt.

Fastspændingen sker ved hjælp af de 4 lapper på kassens bagside. Lapperne vendes 180° inden monteringen. Omformerkassens bagside må ikke hvile på skottet.

Forbindelseskablet mellem "SAILOR" senderen og omformeren bør være så kort som muligt. Et langt fødekabel fra akkumulatorbatteriet til omformeren er derimod uden betydning og vil ikke påvirke omformerens udgangsmotstand, med mindre spændingsfaldet i fødekablet er over 15%.

Funktionsomskifterens off-stilling på senderen bør ikke benyttes, senderen skal afbrydes ved omformeren. Omformerens røde indikatorlampe viser, om der er spænding på senderen.

Den på instruktion 10881 viste kortslutning bør loddes på funktionsomskifteren, så senderens skalalampe lyser, selv om funktionsomskifteren stilles i off-stilling.

Advarsel: Den maximale jævnspænding, som tilføres omformeren fra en stiv spændingskilde, må ikke overstige 37 Volt.



Please file this information in the service-portfolio we have sent you.

Bitte archivieren Sie diese Mitteilung in der Kundendienstmappe, die wir Ihnen gesandt haben.

Nous vous prions de bien vouloir classer ce document dans le dossier bleu qui vous a été envoyé à cet effet.

Sivanse archivar esta información en la cubierta de servicio que les hemos enviado a Ustedes.

De bedes venligst arkivere denne meddelelse i den tilsendte servicemappe.

1/8 S. P. RADIO

Aalborg - Denmark