

SHARP®

TINS-G202WJZZ



LCD COLOUR TELEVISION

(DE) - Setup-Handbuch

- Bitte lesen Sie den Abschnitt „Wichtige Sicherheitshinweise“, bevor Sie mit der Aufstellung und Inbetriebnahme des TVs beginnen.

(FR) - Guide d'installation initiale

- Veuillez lire les « Précautions de sécurité importantes » avant d'installer le téléviseur.

(IT) - Guida impostazione iniziale

- Si prega di leggere "Importanti precauzioni di sicurezza" prima d'impostare il televisore.

(NL) - Gids voor ingebruikname

- Lees de "Belangrijke veiligheidsmaatregelen" voordat u de TV in gebruik neemt.

(ES) - Guía para la configuración inicial

- Por favor, lea "Precauciones importantes de seguridad" antes de hacer los ajustes en el televisor.

(PT) - Guia de configuração inicial

- Antes de começar a configurar o televisor, leia as "Importantes Precauções de Segurança".

(TR) - Başlangıç kurulum kılavuzu

- Televizyonun kurulumunu yapmadan önce lütfen "Önemli güvenlik tedbirleri"ni okuyun.

(UK) - Посібник з початкової установки

- Прочитайте «Важливі заповідні засоби по безпеці» перед встановленням телевізора.

(RU) - Руководство по начальной установке

- Перед началом настройки телевизора прочтите раздел «Важные меры предосторожности по безопасности».

(SV) - Grundläggande inställningsguide

- Läs "Viktiga säkerhetsföreskrifter" innan TV:n installeras.

(SU) - Alkusaätöjen opas

- Lue "Tärkeitä turvallisuutta koskevia huomautuksia" ennen kuin teet TV:n asetukset.

(DA) - Indledende opsætningsvejledning

- Læs "Vigtige sikkerhedsforskrifter" før opsætning af fjernsynet.

(NO) - Veiledning for første gangs innstillinger

- Les "Viktige sikkerhetsregler" før du setter opp TV-apparatet.

(GB) - Initial setup guide

- Please read "Important safety precautions" before setting up the TV.

(PL) - Instrukcja wstępnej konfiguracji

- Przed skonfigurowaniem telewizora należy przeczytać „Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa”.

(HU) - Kezdeti beállítási útmutató

- A TV-készülék beállítása előtt olvassa el a „Fontos biztonsági előírások” című részt.

(CS) - Průvodce základním nastavením

- Před instalací televizoru si přečtěte „Důležité bezpečnostní pokyny”.

(SK) - Spravidca úvodným nastavením

- Pred nastavením televizora si prečítajte „Dôležité bezpečnostné predpisy”.

(ET) - Algseadistuse juhend

- Palun lugege enne teleri seadistamist läbi „Olulised ettevaatusabinõud”.

(LV) - Norādījumi par sākotnējo iestatīšanu

- Pirms televizora iestatīšanas, lūdzu, izlasiet sadaļu „Svarīgi drošības pasākumi”.

(LT) - Pradinės sąrankos vadovas

- Prašome perskaityti „Svarbios atsargumo priemonės” prieš nustatant televizorių.

(EL) - Οδηγός αρχικής εγκατάστασης

- Διαβάστε τις «Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας» πριν εγκαταστήσετε την τηλεόραση.

(SL) - Priročnik za začetne nastavitve

- Pred namestitvijo televizorja preberite »Pomembni varnostni ukrepi«.

(RO) - Ghid de configurare inițială

- Vă rugăm să citiți „Măsuri de precauție” înainte de instalarea televizorului.

(HR) - Vodič za početno postavljanje

- Prije postavljanja televizora pročitajte "Važne mjere opreza".

(BG) - Бързо меню






- Прочетете внимателно "Важни предупреждения" преди да използвате продукта.

(SR) - Брзи Водич

- Молимо прочитајте "Важне мере опреза" пажљиво пре него што будете користили овај производ.

AQUOS

A. Supplied accessories

<p>① Remote control unit (x 1)</p> 	<p>② "AAA" size battery</p> 	<p>③ 3D Glasses (x 2)</p> 
<p>④ Stand unit (x 1)</p> 		<p>⑤ Initial setup guide ⑥ Important safety precautions</p>


	A	①	②	③
DE	Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung (x 1)	Microbatterie („AAA“) (x 2)	3D-Brille (x 2)
FR	Accessoires fournis	Télécommande (x 1)	Pile de format « AAA » (x 2)	Lunettes 3D (x 2)
IT	Accessori forniti	Telecomando (x 1)	Batteria "AAA" (x 2)	Occhiali 3D (x 2)
NL	Bijgeleverde accessoires	Afstandsbediening (x 1)	"AAA" formaat batterij (x 2)	3D bril (x 2)
ES	Accesorios suministrados	Mando a distancia (x 1)	Pila tamaño "AAA" (x 2)	Gafas 3D (x 2)
PT	Acessórios fornecidos	Controlo remoto (x 1)	Pilha de tamanho "AAA" (x 2)	Óculos 3D (x 2)
TR	Ürünle birlikte verilen aksesuarlar	Uzaktan kumanda ünitesi (x 1)	"AAA" pil (x 2)	3D gözlükler (x 2)
UK	Аксесуари, що входять до комплекту поставки	Пульт дистанційного управління (x 1)	Батарея розміру «AAA» (x 2)	3D-окулярів (x 2)
RU	Прилагаемые принадлежности	Пульт дистанционного управления (x 1)	Батарея размера «AAA» (x 2)	3D очки (x 2)
SV	Medföljande tillbehör	Fjärrkontroll (x 1)	Batteri av storlek "AAA" (x 2)	3D-glasögon (x 2)
SU	Vakiovarusteet	Kauko-ohjain (x 1)	"AAA"-koon paristo (x 2)	3D-lasit (x 2)
DA	Medfølgende tilbehør	Fjernbetjening (x 1)	Batteri i størrelse "AAA" (x 2)	3D-briller (x 2)
NO	Medfølgende tilbehør	Fjernkontroll (x 1)	"AAA" batteri (x 2)	3D-briller (x 2)
PL	Dostarczone wyposażenie	Pilot zdalnego sterowania (x 1)	Bateria typu „AAA“ (x 2)	Okulary 3D (x 2)
HU	Mellékelt tartozékok	Távvezérlő (x 1)	„AAA“ méretű elem (x 2)	3D szemüveg (x 2)
CS	Dodávané příslušenství	Dálkový ovladač (x 1)	Baterie velikosti „AAA“ (x 2)	3D brýle (x 2)
SK	Dodávané príslušenstvo	Diaľkový ovládač (x 1)	Veľkosť batérie „AAA“ (x 2)	3D okuliare (x 2)
ET	Tarnekomplekti kuuluvad tarvikud	Kaugjuhtimispuult (x 1)	„AAA“-suuruses patarei (x 2)	3D prillid (x 2)
LV	Piegādes komplektā ietilpošie piederumi	Tālvadības pults (x 1)	„AAA“ izmēra baterija (x 2)	3D brillēs (x 2)
LT	Kartu pateikti priedai	Nuotolinio valdymo pultas (x 1)	„AAA“ dydžio baterija (x 2)	3D akiniai (x 2)
EL	Παρεχόμενα παρελκόμενα	Τηλεχειριστήριο (x 1)	Μπαταρία μεγέθους «AAA» (x 2)	Γυαλιά 3D (x 2)
SL	Priložena dodatna oprema	Daljinski upravljajnik (x 1)	Baterija velikosti »AAA« (x 2)	3D-očala (x 2)
RO	Accesorii furnizate	Telecomandă (x 1)	Baterie tip „AAA“ (x 2)	Ochelari 3D (x 2)
HR	Isporučeni pribor	Daljinski upravljač (x 1)	Baterija "AAA" veličine (x 2)	3D naočale (x 2)
BG	Приложени аксесоари	Дистанционно управление (x1)	Батерии размер "AAA" (x2)	3D очила (x 2)
SR	Добијени прибор	Уређај за даљинску контролу (x1)	батерије "AAA" величине (x2)	3D наочаре (x 2)

A. Supplied accessories

	④	⑤	⑥
DE	Ständer (x 1)	Setup-Handbuch	Wichtige Sicherheitshinweise
FR	Ensemble du socle (x 1)	Guide d'installation initiale	Précautions de sécurité importantes
IT	Stand (x 1)	Guida impostazione iniziale	Importanti precauzioni di sicurezza
NL	Standaard (x 1)	Gids voor ingebruikname	Belangrijke veiligheidsmaatregelen
ES	Soporte (x 1)	Guía para la configuración inicial	Precauciones importantes de seguridad
PT	Pedestal (x 1)	Guia de configuração inicial	Importantes Precauções de Segurança
TR	Stant ünitesi (x 1)	Başlangıç kurulum kılavuzu	Önemli güvenlik tedbirleri
UK	Підставка (x 1)	Посібник з початкової установки	Важливі запобіжні засоби по безпеці
RU	Подставка (x 1)	Руководство по начальной установке	Важные меры предосторожности по безопасности
SV	Ställ (x 1)	Grundläggande inställningsguide	Viktiga säkerhetsföreskrifter
SU	Jalusta (x 1)	Alkusaätöjen opas	Tärkeitä turvallisuuksia koskevia huomautuksia
DA	Stativ (x 1)	Indledende opsætningsvejledning	Vigtige sikkerhedsforskrifter
NO	Stativ (x 1)	Veiledning for første gangs innstillinger	Viktige sikkerhetsregler
PL	Podstawka (x 1)	Instrukcja wstępnej konfiguracji	Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa
HU	Állvány (x 1)	Kezdeti beállítási útmutató	Fontos biztonsági előírások
CS	Podstavec (x 1)	Průvodce základním nastavením	Důležitá bezpečnostní pokyny
SK	Podstavec (x 1)	Spríevodca úvodným nastavením	Dôležité bezpečnostné predpisy
ET	Alus (x 1)	Algseadistuse juhend	Olulised ettevaatusabinõud
LV	Statīvs (x 1)	Norādījumi par sākotnējo iestatīšanu	Svarīgi drošības pasākumi
LT	Stovas (x 1)	Pradinės sąrankos vadovas	Svarbios atsargumo priemonės
EL	Μονάδα βάσης στήριξης (x 1)	Οδηγός αρχικής εγκατάστασης	Σημαντικές προφυλάξεις ασφάλειας
SL	Stojalo (x 1)	Priločnik za začetne nastavitve	Pomembni varnostni ukrepi
RO	Suport (x 1)	Ghid de configurare inițială	Măsuri de precauție importante
HR	Postolje (x 1)	Vodič za početno postavljanje	Važne mjere opreza
BG	Стойка (x1)	Бързо меню	Важни мерки за безопасност
SR	Стапак (x1)	Брзи Водич	Важне мере опреза

B. Inserting the batteries

① "AAA" size battery




	B	①
DE	Einlegen der Batterien	Microbatterie („AAA“)
FR	Insertion des piles	Pile de format « AAA »
IT	Inserimento delle batterie	Batteria "AAA"
NL	Plaatsen van de batterijen	"AAA" formaat batterij
ES	Colocación de las pilas	Pila tamaño "AAA"
PT	Colocar as pilhas	Pilha de tamanho "AAA"
TR	Pillerin takılması	"AAA" pil
UK	Вставлення батарей	Батарея розміру «AAA»

RU	Установка батарей	Батарея размера «AAA»
SV	Isättning av batterier	Batteri av storlek "AAA"
SU	Parištojen asettaminen	"AAA"-koon paristo
DA	Isætning af batterierne	Batteri i størrelse "AAA"
NO	Sette inn batteriene	"AAA" batteri
PL	Wkładanie baterii	Bateria typu „AAA”
HU	Az elemek behelyezése	„AAA” méretű elem
CS	Vložení baterií	Baterie velikosti „AAA”
SK	Vloženie batérií	Veľkosť batérie „AAA”
ET	Patareide sissepanemine	„AAA”-suurusese patarei
LV	Bateriju ievietošana	„AAA” izmēra baterija
LT	Baterijų dėjimas	„AAA” dydžio baterija
EL	Τοποθέτηση των μπαταριών	Μπαταρία μεγέθους «AAA»
SL	Vstavljanje baterij	Baterija velikosti »AAA«
RO	Introducerea bateriilor	Baterie tip „AAA”
HR	Umetanje baterija	Baterija "AAA" veličine
BG	Поставяне на батериите	Батерии размер "AAA"
SR	Уметање батерија	батерије "AAA" величине

C. Attaching the stand unit


1




	C	①	②	③
DE	Anbringen des Ständers	Stütze	Standfuss	M5 Schrauben
FR	Pose de l'ensemble du socle	Pied de soutien	Base du socle	M5 vis
IT	Fissare lo stand	Montante di sostegno	Base di supporto	M5 viti
NL	Bevestigen van de standaard	Steun	Standaardvoetstuk	M5 schroeven
ES	Acoplamiento del soporte	Poste de apoyo	Base del soporte	Tornillos M5
PT	Colocar o pedestal	Elemento de suporte	Base do pedestal	Parafusos M5
TR	Stant ünitesinin takılması	Destek	Stant kaidesi	M5 vidalar
UK	Прикріплення підставки	Підпорка для підстав	Основа підставки	M5 Гвинти
RU	Крепление подставки	Подпорка для подставки	Основание подставки	M5 винты
SV	Montering av stället	Stödbalk	Ställets bas	M5 skruvar
SU	Jalustan kiinnittäminen	Jalustan tukipaikka	Jalustan alusta	M5 ruuvit
DA	Montering af stativet	Støttestang	Stativbase	M5 skruer
NO	Feste stativet	Støttestolpe	Stativsockel	M5 skruer
PL	Montaż podstawki	Wspornik podstawki	Podłoże podstawki	M5 śruby
HU	Az állvány csatlakoztatása	Tartóláb	Állvány alja	M5 csavarok
CS	Připojení podstavce	Nosný sloupek	Podstavec	M5 šrouby
SK	Pripojenie podstavca	Podporný stojan	Podstavec stojana	M5 skrutky
ET	Aluse kinnitamine	Tugipost	Alus	M5 kruvid
LV	Statīva piestiprināšana	Statīva balsts	Statīva pamatne	M5 skrūves
LT	Stovo pritvirtinimas	Atraminė kojelė	Stovo pagrindas	M5 varžtai
EL	Προσάρτηση της μονάδας της βάσης στήριξης	Ορθοστάτης	Βάση στήριξης	M5 βίδες
SL	Pritrditev stojala	Podporni steber	Podstavek stojala	M5 vijaki
RO	Ataşarea suportului	Stâlp de susținere	Bază suport	M5 șuruburi
HR	Pričvršćivanje postolja	Podupirač	Postolje	M5 vijci
BG	Инсталиране на стойката	Подкрепа пост	Щанд база	M5 винтове
SR	Монтирање сталка	Потпорни пост	Станд базу	M5 Сраф

C. Attaching the stand unit

2



3




	④	⑤	⑥	⑦	⑧
DE	Weiches Polster	Ständer (R)	M5 Schrauben	Ständer (L)	M5 Schrauben
FR	Coussin moelleux	Ensemble du socle (R)	M5 vis	Ensemble du socle (L)	M5 vis
IT	Assorbi impatto	Stand (R)	M5 viti	Stand (L)	M5 viti
NL	Zacht kussen	Standaard (R)	M5 schroeven	Standaard (L)	M5 schroeven
ES	Superficie blanda	Soporte (R)	Tornillos M5	Soporte (L)	Tornillos M5
PT	Almofada macia	Pedestal (R)	Parafusos M5	Pedestal (L)	Parafusos M5
TR	Yumuşak yastık	Stant ünitesi (R)	M5 vidalar	Stant ünitesi (L)	M5 vidalar
UK	М'який амортизуючий матеріал	Підставка (R)	M5 Гвинти	Підставка (L)	M5 Гвинти
RU	Мякий амортизирующий материал	Подставка (R)	M5 винты	Подставка (L)	M5 винты
SV	Mjuk kudde	Ställ (R)	M5 skruvar	Ställ (L)	M5 skruvar
SU	Pehmeike	Jalusta (R)	M5 ruuvit	Jalusta (L)	M5 ruuvit
DA	Blød pude	Stativ (R)	M5 skruer	Stativ (L)	M5 skruer
NO	Myk pute	Stativ (R)	M5 skruer	Stativ (L)	M5 skruer
PL	Miękka osłona	Podstawa (R)	M5 śruby	Podstawa (L)	M5 śruby
HU	Puha alátét	Állvány (R)	M5 csavarok	Állvány (L)	M5 csavarok
CS	Měkká podložka	Podstavec (R)	M5 šrouby	Podstavec (L)	M5 šrouby
SK	Mäkká podložka	Podstavec (R)	M5 skrutky	Podstavec (L)	M5 skrutky
ET	Pehme polsterdus	Alus (R)	M5 kruvid	Alus (L)	M5 kruvid
LV	Mīksts polsterējums	Stativs (R)	M5 skrūves	Stativs (L)	M5 skrūves
LT	Minkštas paklotas	Stovas (R)	M5 varžtai	Stovas (L)	M5 varžtai
EL	Μαλακή προστατευτική επένδυση	Μονάδα βάσης στήριξης (R)	M5 βίδες	Μονάδα βάσης στήριξης (L)	M5 βίδες
SL	Mehka blazina	Enota stojala (R)	M5 vijaki	Enota stojala (L)	M5 vijaki
RO	Pernă moale	Unitate suport (R)	M5 șuruburi	Unitate suport (L)	M5 șuruburi
HR	Mekani jastuk	Postolje (R)	M5 vijci	Postolje (L)	M5 vijci
BG	Мека възглавничка	Щанд (R)	M5 винтове	Щанд (L)	M5 винтове
SR	Meka podloga	Станд (R)	M5 Сраф	Станд (L)	M5 Сраф

Initial installation

Follow the steps below one by one when using the TV for the first time. Some steps may not be necessary depending on your TV installation and connection.

- 1 Connect an antenna cable to the antenna terminal.




* Only connect a satellite antenna to models capable of receiving satellite broadcasts

- 2 If necessary, insert a CA card into the CI slot to watch scrambled broadcasts.




- 3 Plug the AC cord into the AC outlet.



- Place the TV close to the AC outlet, and keep the power plug within reach.
- Product shape varies in some countries.

- 4 Press **⏻** on the TV.



- 5 Run the initial auto installation.
 - Follow the guide on the TV screen to set the following settings.

- Language setting
- Home/Store setting
- Country setting*1
- PIN setting
- Channel search setting
 - Digital search
 - Terrestrial
 - Cable*2
 - Analogue search
 - Satellite search*1

*1 Some models do not have this setting.

*2 Refer to the operation manual stored in the TV for details on the settings for cable broadcasts.



Start searching channels

Viewing the operation manual stored in the TV

- Refer to the operation manual (JPEG) stored in the TV for details.

- 1 Press **⏻** (HOME) and the “HOME” screen will be displayed.



- 2 Press **▲/▼/◀/▶** to select “Manual”, and then press **OK**.

- 3 Select the folder/file you wish to view.

NOTE

- To change the language of the operation manual, please select the folder of the language to which you would like to change. The language of the operation manual will not change even if the OSD language in the language settings from the TV main menu is changed.
- If you open the operation manual during USB-recording, a caution screen will be displayed that confirms your consent to stop recording.
- When the operation manual is displayed, returning to the “HOME” screen is not possible by pressing **↵** (Return). Press **⏻** (HOME) on the remote control to return to the “HOME” screen.

Operation manual content stored in the TV

Introduction

Dear SHARP customer	GB01
Contents	GB01
Important safety precautions	GB02

Preparation

Using the remote control unit	GB04
-------------------------------------	------

Part names and functions

TV (front/side view)	GB05
TV (rear view)	GB05
Remote control unit	GB06

Quick guide

Operation overview	GB07
Inserting the CA card into the CI module	GB09
Recording CAM PIN setting	GB09
CI plus 1.3 Standard	GB09
Using the HOME screen	GB10
Using the Menu screen	GB11
Using Software keyboard	GB11

Initial auto installation

Initial auto installation	GB12
---------------------------------	------

Watching TV

Daily operation	GB16
Favourite Channel Information	GB18
Operator profile	GB18
EPG	GB19
Teletext	GB22

Connecting external devices

Introduction to connections	GB24
Video connections	GB25
Audio connections	GB27

AQUOS LINK

Controlling HDMI devices using AQUOS LINK	GB28
AQUOS LINK connection	GB29
AQUOS LINK setup	GB30
Operating an AQUOS LINK device	GB30
Using a Smartphone with the TV	GB32

Basic adjustment

Picture settings	GB33
Audio settings	GB36
Power save settings	GB37
View settings	GB38
Individual setting — PIN	GB41
Individual setting — Clock	GB41
Individual setting — Language	GB42

Useful viewing functions

Optional features settings	GB43
Additional features	GB46
Miracast (Mirroring)	GB48

Other useful features

USB-recording	GB49
How to operate USB-recording	GB50
SD/USB media/Home network	GB53
Selecting the picture size for photo mode	GB54
USB device compatibility	GB56
Home network server compatibility	GB56
Selecting the picture size for video mode	GB56

Connecting a PC

Connecting a PC	GB57
Displaying a PC image on the TV	GB57
PC control of the TV	GB60

Network setup

Connecting to the network	GB62
---------------------------------	------

Net TV

What is Net TV?	GB64
NETFLIX	GB64
Operations in Net TV	GB64

Enjoying 3D image viewing

Before using the 3D glasses	GB65
Preparing for the 3D glasses	GB66
Using the 3D glasses	GB67
Cautions for 3D image viewing	GB69
Display format for 3D and 2D images	GB70
Viewing 3D images	GB71
Configuring the TV settings to enhance 3D image viewing	GB72
Specifications — 3D glasses	GB74
Troubleshooting — 3D Images	GB74

Appendix

Troubleshooting	GB75
Updating your TV via DVB-T/T2/C/S/S2	GB77
Getting update information	GB77
Information on the software licence for this product	GB78
Deactivating Netflix function	GB78
Updating your TV via USB/network	GB78
Trademarks	GB79
Software licences for Net TV	GB80
Disclaimers for services using the Internet	GB80
Specifications	GB81
Specifications (Wireless LAN)	GB82
Specifications (Bluetooth®)	GB82
Environmental specifications	GB83
Mounting the TV on a wall	GB83
Dimensional drawings	GB85
EU Energy Label for Televisions	GB86

GB


NOTE

- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by SHARP Corporation is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Anfängliche Installation

Führen Sie bei der Inbetriebnahme des TV zunächst der Reihe nach die folgenden Schritte durch. Je nach TV-Installation und Anschlüssen sind einige der Schritte eventuell nicht erforderlich.

- 1** Schließen Sie das Antennenkabel an die Antennenbuchse an.




* Schließen Sie eine Satellitenantenne nur an Modelle an, die für den Empfang von Satellitenprogrammen geeignet sind.

- 2** Erforderlichenfalls die CA-Karte für verschlüsselte Programme in den CI-Steckplatz einsetzen.




- 3** Schließen Sie das Netzkabel an die Netzsteckdose an.



- Stellen Sie den TV nahe an einer Netzsteckdose auf und sorgen Sie dafür, dass der Netzstecker gut zugänglich ist.
- Das Produkt kann je nach Lieferland Unterschiede aufweisen.

- 4** Drücken Sie am TV.



- 5** Führen Sie die anfängliche Autoinstallation durch.
- Befolgen Sie bei den nachfolgenden Einstellungen die auf dem TV-Bildschirm erscheinenden Anleitungen.

- **Sprache-Einstellung**
- **Daheim/Geschäft-Einstellung**
- **Landeinstellung***
- **Geheimnummer-Einstellung**
- **Kanalsuche-Einstellung**
 - Digitalsuche
 - Terrestrisch
 - Kabel*²
 - Analogsuche
 - Satellitensuche*¹

*¹ Bei einigen Modellen ist diese Einstellung nicht vorhanden.

*² Weitere Informationen zu den Einstellungen für Kabelprogramme finden Sie in der auf dem TV gespeicherten Bedienungsanleitung.

↓

Starten Sie die Kanalsuche

Anzeigen der auf dem TV gespeicherten Bedienungsanleitung

- Weitere Informationen finden Sie in der auf dem TV gespeicherten Bedienungsanleitung (JPEG).

- 1** Durch Drücken von (HOME) wird der „HOME“-Bildschirm angezeigt.



- 2** Wählen Sie mit „Manual“ und drücken Sie dann **OK**.

- 3** Wählen Sie den Ordner bzw. die Datei, die Sie ansehen möchten.

ZUR BEACHTUNG

- Zum Ändern der Sprache der Bedienungsanleitung wählen Sie bitte den Ordner der gewünschten Sprache. Die Sprache der Bedienungsanleitung wird nicht geändert, selbst wenn die OSD-Anzeigesprache im Hauptmenü des TV geändert wird.
- Wenn Sie die Bedienungsanleitung während der USB-Aufnahme öffnen, wird eine Bildschirm mit einem Warnhinweis angezeigt, in dem Sie bestätigen müssen, dass die Aufnahme beendet werden soll.
- Während die Bedienungsanleitung angezeigt wird, kann durch Drücken von (Zurück) nicht wieder zum „HOME“-Bildschirm gewechselt werden. Drücken Sie (HOME) auf der Fernbedienung, um wieder zum „HOME“-Bildschirm zu wechseln.

Auf dem TV gespeicherter Bedienungsanleitungsinhalt

Einleitung

Verehrter SHARP-Kunde	DE01
Inhaltsverzeichnis	DE01
Wichtige Sicherheitshinweise	DE02

Vorbereitung

Benutzung der Fernbedienung	DE04
-----------------------------------	------

Bezeichnungen und Funktionen

TV (Vorderseite/Seitenansicht)	DE05
TV (Rückseite)	DE05
Fernbedienung	DE06

Kurzanleitung

Übersicht über die Bedienung	DE07
Einsetzen der CA-Karte in das CI-Modul	DE09
Aufzeichnen von CAM PIN-Einstellungen	DE09
CI Plus 1.3-Standard	DE09
Verwenden des HOME-Bildschirms	DE10
Verwenden des Menüs	DE11
Verwenden der Softwaretastatur	DE11

Anfängliche Autoinstallation

Anfängliche Autoinstallation	DE12
------------------------------------	------

Fernsehen

Täglicher Betrieb	DE16
Information bevorzugter Kanal	DE18
Operatorprofil	DE18
EPG	DE19
Teletext	DE22

Anschließen von externen Geräten

Einführung zu den Anschlüssen	DE24
Videoanschlüsse	DE25
Audioverbindungen	DE27

AQUOS LINK

Steuern von HDMI-Geräten über AQUOS LINK	DE28
AQUOS LINK-Anschluss	DE29
AQUOS LINK-Einstellungen	DE30
Bedienen eines AQUOS LINK-Geräts	DE30
Verwenden eines Smartphones zusammen mit dem TV	DE32

Grundeinstellung

Bildeinstellungen	DE33
Toneinstellungen	DE36
Stromspareinstellungen	DE37
Bildeinstellungen	DE38
Individuelle Einstellung — Geheimnr.	DE41
Individuelle Einstellung — Uhrzeit	DE41
Individuelle Einstellung — Sprache	DE42

Praktische Betrachtungsfunktionen

Einstellungen für optionale Funktionen	DE43
Zusätzliche Funktionen	DE46
Miracast (Spiegelung)	DE48

Weitere praktische Funktionen

USB-Aufnahme	DE49
Betriebsweise der USB-Aufnahme	DE50
SD/USB-Medien/Heimnetzwerk	DE53
Ändern Sie die Fotogröße	DE54
USB-Gerätekompatibilität	DE56
Kompatibilität mit Heimnetzwerkserver	DE56
Wählen der Bildgröße für den Videomodus	DE56

Anschließen eines PC

Anschließen eines PC	DE57
Anzeigen eines PC-Bilds auf dem TV	DE57
PC-Steuerung des TV	DE60

Netzwerk-Einstellungen

Anschließen an das Netzwerk	DE62
-----------------------------------	------

Net TV

Was ist Net TV?	DE64
NETFLIX	DE64
Bedienung von Net TV	DE64

Betrachten von 3D-Bildern

Vor der Benutzung der 3D-Brille	DE65
Vorbereiten der 3D-Brille	DE66
Benutzen der 3D-Brille	DE67
Vorsichtsmaßregeln zum Betrachten von 3D-Bildern	DE69
Anzeigeformat für 3D- und 2D-Bilder	DE70
Betrachten von 3D-Bildern	DE71
Anpassen der TV-Einstellungen für verbesserte 3D-Bildbetrachtung	DE72
Technische Daten — 3D-Brille	DE74
Fehlersuche — 3D-Bilder	DE74

Anhang

Fehlersuche	DE75
Updates des TV über DVB-T/T2/C/S/S2	DE77
Abrufen von Update-Informationen	DE77
Informationen zur Software-Lizenz für dieses Produkt	DE78
Deaktivierung von Netflix Funktion	DE78
Updates des TV per USB/Netzwerk	DE78
Warenzeichen	DE79
Software-Lizenzen für Net TV	DE80
Haftungsausschluss für Internetdienste	DE80
Technische Daten	DE81
Technische Daten (Wireless LAN)	DE82
Technische Daten (Bluetooth®)	DE82
Umweltrelevante technische Daten	DE83
Befestigen des TV an einer Wand	DE83
Maßzeichnungen	DE85
EU-Energieeffizienzzeichen für Fernsehgeräte	DE86

DE


ZUR BEACHTUNG

- Die Marke und Logos von Bluetooth® sind registrierte Handelsmarken von Bluetooth SIG, Inc., weshalb jede Benutzung dieser Marken durch SHARP Corporation unter Lizenz erfolgt. Andere Handelsmarken und -namen gehören ihren jeweiligen Eigentümern.

Installation initiale

Suivez une par une les étapes ci-dessous lorsque vous utilisez le téléviseur pour la première fois. Il se peut que certaines étapes ne soient pas nécessaires en fonction de l'installation et des raccordements de votre téléviseur.

- 1 Branchez le câble d'antenne à la prise d'antenne.




* Ne branchez une antenne satellite que sur les modèles capables de recevoir des chaînes satellites

- 2 Au besoin, insérez la carte CA dans la fente CI pour voir les émissions cryptées.




- 3 Branchez le cordon secteur dans la prise électrique.



- Placez le téléviseur près de la prise électrique et gardez la fiche du cordon d'alimentation à proximité.
- La forme de la prise peut être différente dans certains pays.

- 4 Appuyez sur du téléviseur.



- 5 Exécutez l'auto installation initiale.

- Suivez le guide sur l'écran du téléviseur pour procéder aux réglages suivants.

- Réglage de la langue
- Réglage Domicile/ Magasin
- Réglage pays*1
- Réglage du code secret
- Réglage de la recherche de canaux

- Recherche numérique
 - Hertzienne
 - Câble*2
- Recherche analogique
- Recherche de satellites*1

*1 Certains modèles ne possèdent pas ce réglage.

*2 Reportez-vous au mode d'emploi conservé dans le téléviseur pour en savoir plus sur les réglages des émissions par câble.

Lancer la recherche des canaux

Visionnement du mode d'emploi conservé dans le téléviseur

- Reportez-vous au mode d'emploi (JPEG) conservé dans le téléviseur pour en savoir plus.

- 1 Appuyez sur (HOME) pour afficher l'écran « HOME ».



- 2 Appuyez sur pour sélectionner « Manual », et appuyez ensuite sur **OK**.

- 3 Sélectionnez le dossier ou fichier que vous souhaitez consulter.

REMARQUE

- Pour modifier la langue du mode d'emploi, sélectionnez le dossier de la langue que vous souhaitez utiliser. La langue du mode d'emploi ne changera pas même si la langue de l'OSD dans les réglages de langue dans le menu principal du téléviseur est modifiée.
- Si vous ouvrez le mode d'emploi pendant l'enregistrement USB, un écran d'avertissement s'affiche pour confirmer votre accord d'arrêter l'enregistrement.
- Lorsque le mode d'emploi est affiché, il est impossible de revenir à l'écran « HOME » en appuyant sur (Retour). Appuyez sur (HOME) de la télécommande pour revenir à l'écran « HOME ».

Contenu du mode d'emploi conservé dans le téléviseur

Introduction

Cher client SHARP	FR01
Table des matières	FR01
Précautions de sécurité importantes	FR02

Préparation

Utilisation de la télécommande	FR04
--------------------------------------	------

Nomenclature et fonctions

Téléviseur (vue de face/de côté)	FR05
Téléviseur (vue de dos)	FR05
Télécommande	FR06

Guide rapide

Aperçu du fonctionnement	FR07
Insertion de la carte CA dans le module CI	FR09
Enregistrement du réglage du code secret CAM	FR09
Norme CI Plus 1.3	FR09
Utilisation de l'écran HOME	FR10
Utilisation de l'écran du Menu	FR11
Utilisation du clavier virtuel	FR11

Auto installation initiale

Auto installation initiale	FR12
----------------------------------	------

Regarder la télévision

Opérations quotidiennes	FR16
Informations Concernant les Canaux Favoris	FR18
Profil d'opérateur	FR18
EPG	FR19
Télétexte	FR22

Raccordement d'appareils externes

Présentation des branchements	FR24
Connexions vidéo	FR25
Connexions audio	FR27

AQUOS LINK

Commande d'appareils HDMI à l'aide d'AQUOS LINK	FR28
Connexion AQUOS LINK	FR29
Réglage AQUOS LINK	FR30
Commande d'un appareil AQUOS LINK	FR30
Utilisation d'un smartphone avec le téléviseur	FR32

Réglage de base

Réglages de l'image	FR33
Réglages audio	FR36
Réglages de l'économie d'énergie	FR37
Voir les réglages	FR38
Réglage individuel — Code secret	FR41
Réglage individuel — Horloge	FR41
Réglage individuel — Langue	FR42

Fonctions de visualisation pratiques

Réglages des fonctions optionnelles	FR43
Fonctionnalités supplémentaires	FR46
Miracast (Mode miroir)	FR48

Autres fonctions pratiques

Enregistrement USB	FR49
Comment utiliser l'enregistrement USB	FR50
Support SD/USB/Réseau local	FR53
Sélection de la taille d'image pour le mode photo	FR54
Compatibilité des périphériques USB	FR56
Compatibilité du serveur Réseau local	FR56
Sélection de la taille d'image pour le mode vidéo	FR56

Branchement d'un ordinateur

Branchement d'un ordinateur	FR57
Affichage de l'image d'un ordinateur sur le téléviseur	FR57
Commande du téléviseur par ordinateur	FR60

Configuration réseau

Connexion au réseau	FR62
---------------------------	------

Net TV

Qu'est-ce que Net TV ?	FR64
NETFLIX	FR64
Fonctionnement de Net TV	FR64

Visionnement d'images 3D

Avant d'utiliser les lunettes 3D	FR65
Préparation des lunettes 3D	FR66
Utilisation des lunettes 3D	FR67
Précautions relatives au visionnement d'images 3D	FR69
Format d'affichage pour les images 3D et 2D	FR70
Visionnement d'images 3D	FR71
Configuration des réglages du téléviseur pour améliorer le visionnement d'images 3D	FR72
Spécifications — lunettes 3D	FR74
Que faire en cas d'anomalie ? — Images 3D	FR74

Annexe

Que faire en cas d'anomalie ?	FR75
Mise à jour de votre téléviseur via DVB-T/T2/C/S/S2	FR77
Obtenir des informations sur la mise à jour	FR77
Informations sur la licence d'utilisation du logiciel pour ce produit	FR78
Désactivation de la fonction Netflix	FR78
Mise à jour du téléviseur via USB/réseau	FR78
Marques	FR79
Licences logicielles pour Net TV	FR80
Avis de non-responsabilité pour les services utilisant Internet	FR80
Fiche technique	FR81
Spécifications (LAN sans fil)	FR82
Spécifications (Bluetooth®)	FR82
Spécifications environnementales	FR83
Installation du téléviseur sur un mur	FR83
Schémas dimensionnels	FR85
Étiquette énergie européenne pour les télévisions	FR86

REMARQUE


- La marque et les logos Bluetooth® sont des marques commerciales déposées de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par SHARP Corporation fait l'objet d'une licence. Les autres marques et noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

FR

Installazione iniziale

Quando si utilizza il televisore per la prima volta seguire le seguenti fasi. Alcune fasi possono non essere necessarie a seconda dell'installazione e del collegamento del televisore.

- 1 Collegare il cavo dell'antenna al terminale dell'antenna.




* Collegare l'antenna satellitare solo ai modelli in grado di ricevere trasmissioni satellitari.


- 2 Se necessario inserire la scheda CA nella slot CI per vedere trasmissioni criptate.




- 3 Inserire il cavo CA nella presa CA.



- Posizionare il televisore vicino alla presa CA di corrente e mantenere la spina a poca distanza.
- La forma dell'apparecchio varia a seconda del paese.

- 4 Premere  sul televisore.



- 5 Eseguire l'autoinstallazione iniziale.

- Seguire la guida sullo schermo del televisore per effettuare le seguenti impostazioni.

- Impostazione lingua
- Impostazione Casa/ Grande Magazzino
- Impostazione paese*1
- Impostazione codice segreto
- Impostazione ricerca canale

- Ricerca digitale
 - Terrestre
 - Cavo*2
- Ricerca analogica
- Ricerca satellite*1


*1 Alcuni modelli non hanno questa impostazione.

*2 Fare riferimento al manuale di istruzioni memorizzato nel televisore per dettagli relativi alle impostazioni per le trasmissioni via cavo.

Avviare la ricerca dei canali

Visualizzazione del manuale di istruzioni memorizzato nel televisore

- Per i dettagli fare riferimento al manuale di istruzioni (formato JPEG) memorizzato nel televisore.



- 1 Premere  (HOME) per visualizzare la schermata "HOME".



- 2 Premere  per selezionare "Manual" e poi premere **OK**.

- 3 Selezionare la cartella/il file che si desidera visionare.

NOTA

- Per modificare la lingua del manuale di istruzioni, selezionare la cartella della lingua che si desidera consultare. La lingua del manuale di istruzioni non viene modificata anche se viene cambiata la lingua OSD nelle impostazioni della lingua del menu principale del televisore.
- Se il manuale di istruzioni viene aperto durante la registrazione con USB, appare sullo schermo un messaggio di avvertimento che richiede la conferma dell'interruzione della registrazione.
- Quando viene visualizzato il manuale di istruzioni, non è possibile ritornare alla schermata "HOME" premendo  (Indietro). Premere  (HOME) sul telecomando per tornare alla schermata "HOME".

Contenuti del manuale di istruzioni memorizzato nel televisore

Introduzione

Gentile cliente SHARP.....	IT01
Contenuto.....	IT01
Importanti precauzioni di sicurezza	IT02

Preparativi

Uso del telecomando.....	IT04
--------------------------	------

Nomi delle parti e funzioni

Televisore (vista frontale/laterale).....	IT05
Televisore (vista posteriore).....	IT05
Telecomando	IT06

Guida rapida

Panoramica funzionamento.....	IT07
Inserimento della scheda CA nel modulo CI.....	IT09
Registrazione impostazione CAM PIN.....	IT09
CI plus Standard 1.3.....	IT09
Utilizzo della schermata HOME.....	IT10
Utilizzo della schermata Menu.....	IT11
Utilizzo della tastiera Software.....	IT11

Autoinstallazione iniziale

Autoinstallazione iniziale.....	IT12
---------------------------------	------

Guardare la TV

Funzionamento giornaliero	IT16
Informazioni sul canale preferito.....	IT18
Profilo operatore	IT18
EPG	IT19
Televideo.....	IT22

Collegamento di dispositivi esterni

Introduzione ai collegamenti.....	IT24
Collegamenti video	IT25
Collegamenti audio	IT27

AQUOS LINK

Controllo di dispositivi HDMI utilizzando AQUOS LINK.....	IT28
Collegamento AQUOS LINK.....	IT29
Impostazione AQUOS LINK.....	IT30
Funzionamento del dispositivo AQUOS LINK.....	IT30
Utilizzo di uno Smartphone con il televisore.....	IT32

Regolazione base

Impostazioni immagine.....	IT33
Impostazioni audio.....	IT36
Impostazioni risparmio energetico.....	IT37
Impostazioni visione	IT38
Impostazione individuale — Codice segreto	IT41
Impostazione individuale — Orologio	IT41
Impostazione individuale — Lingua	IT42

Utili funzioni per la visione

Impostazioni caratteristiche opzionali.....	IT43
Caratteristiche aggiuntive.....	IT46
Miracast (Mirroring).....	IT48

Altre caratteristiche utili

Registrazione con USB.....	IT49
Funzionamento della registrazione con USB.....	IT50
SD/USB media/Rete casa	IT53
Selezione della dimensione dell'immagine per la modalità foto	IT54
Compatibilità dispositivo USB.....	IT56
Compatibilità del server Rete casa	IT56
Selezione della dimensione dell'immagine per la modalità video.....	IT56

Collegamento di un PC

Collegamento di un PC.....	IT57
Visualizzazione di un'immagine PC sul televisore.....	IT57
Controllo del televisore tramite PC	IT60

Impostazione rete

Connessione alla rete.....	IT62
----------------------------	------

Net TV

Che cosa è la Net TV?.....	IT64
NETFLIX.....	IT64
Funzionamento della Net TV	IT64

Fruire della visione d'immagini 3D

Prima dell'utilizzo degli occhiali 3D.....	IT65
Preparazione all'uso degli occhiali 3D.....	IT66
Utilizzo degli occhiali 3D	IT67
Precauzioni per la visione di immagini 3D.....	IT69
Visualizzazione del formato per immagini 3D e 2D	IT70
Visione d'immagini 3D	IT71
Configurazione delle impostazioni del televisore per migliorare la visione d'immagini 3D	IT72
Dati tecnici — occhiali 3D	IT74
Risoluzione degli errori — immagini 3D.....	IT74

Appendice

Risoluzione degli errori	IT75
Aggiornamento del televisore via DVB-T/T2/C/S/S2.....	IT77
Ottenimento d'informazioni aggiornate	IT77
Informazioni sulla licenza software per questo prodotto.....	IT78
Disattivare la funzione Netflix	IT78
Aggiornamento del televisore via USB/rete.....	IT78
Marchi.....	IT79
Licenze software per la Net TV.....	IT80
Disclaimer per i servizi che utilizzano internet.....	IT80
Dati tecnici	IT81
Dati tecnici (LAN wireless).....	IT82
Dati tecnici (Bluetooth®).....	IT82
Caratteristiche tecniche legate all'ambiente	IT83
Installazione del televisore su una parete.....	IT83
Disegni dimensionali.....	IT85
Etichetta energetica EU per i televisori.....	IT86


NOTA

- La parola e il logo Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e il loro utilizzo da parte di SHARP Corporation è coperto da licenza. Tutti gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali sono dei rispettivi proprietari.

Installatie bij eerste gebruik

Voer de onderstaande stappen een voor een uit wanneer u de TV de eerste maal gebruikt. Sommige stappen zijn mogelijk niet nodig afhankelijk van de installatie en aansluiting van de TV.

- 1 Sluit de antennekabel op de antenneaansluiting aan.




* Sluit een satellietantenne alleen aan op modellen die satellietuitzendingen kunnen ontvangen.

- 2 Steek indien nodig een CA-kaart in de CI-sleuf om naar gescremde zenders te kijken.




- 3 Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact.



- Plaats de TV in de buurt van het stopcontact en zorg dat de netstekker gemakkelijk bereikbaar is.
- De uitvoering van het netsnoer verschilt afhankelijk van het land van bestemming.

- 4 Druk op  van de TV.



- 5 Voer de automatische installatie bij eerste gebruik uit.
- Volg de gids op het TV-scherm om de volgende instellingen te maken.

- Instelling van de taal
- Thuis/Winkel-instelling
- Landinstelling*1
- Instelling van de PIN
- Instelling voor zoeken van kanalen
 - Digitaal zoeken
 - Terrestrisch
 - Kabel*2
 - Analooog zoeken
 - Satelliet zoeken*1


*1 Sommige modellen hebben deze instelling niet.

*2 Raadpleeg de gebruiksaanwijzing opgeslagen in de TV voor verdere informatie over de instellingen voor de kabeluitzendingen.


Start het zoeken van kanalen

Kijken in de gebruiksaanwijzing die in de TV is opgeslagen

- Zie de gebruiksaanwijzing (JPEG) die in de TV is opgeslagen voor verdere informatie.

- 1 Druk op  (HOME) om het "HOME" scherm weer te geven.



- 2 Druk op  om "Manual" te selecteren en druk dan op **OK**.

- 3 Selecteer de map/bestand die u wilt bekijken.

OPMERKING

- Om de taal van de gebruiksaanwijzing te veranderen, selecteert u de map van de taal waarnaar u wilt veranderen. De taal van de gebruiksaanwijzing verandert niet wanneer de OSD-taal in de taalinstellingen van het hoofdmenu van de TV wordt veranderd.
- Als u de gebruiksaanwijzing tijdens een USB-opname opent, verschijnt een waarschuwingsscherm waarin u gevraagd wordt of u toestemming geeft om de opname te stoppen.
- Wanneer de gebruiksaanwijzing wordt weergegeven, kan er niet naar het "HOME" scherm worden teruggekeerd door op  (Terug) te drukken. Druk op  (HOME) van de afstandsbediening om terug te keren naar het "HOME" scherm.

Inhoud van de gebruiksaanwijzing opgeslagen in de TV

Inleiding

Beste SHARP klant.....	NL01
Inhoudsopgave	NL01
Belangrijke veiligheidsmaatregelen	NL02

Voorbereidingen

Gebruik van de afstandsbediening	NL04
--	------

Benaming en functies van de onderdelen

TV (voorkant/zijkant).....	NL05
TV (achterkant)	NL05
Afstandsbediening	NL06

Snelstartgids

Overzicht van de bediening	NL07
Plaatsen van de CA-kaart in de CI-module ..	NL09
Opname CAM PIN instelling	NL09
CI plus 1.3 Standaard	NL09
Gebruik van het HOME scherm.....	NL10
Gebruik van het Menu scherm.....	NL11
Gebruik van het softwaretoetsenbord	NL11

Automatische installatie bij eerste gebruik4

Automatische installatie bij eerste gebruik...	NL12
--	------

TV kijken

Basisbediening	NL16
Favoriete Kanaalinformatie	NL18
Operator profiel	NL18
EPG	NL19
Teletekst	NL22

Aansluiten van externe apparaten

Inleiding tot de aansluitingen	NL24
Video-aansluitingen	NL25
Audio-aansluitingen	NL27

AQUOS LINK

Bedienen van HDMI-apparaten met AQUOS LINK	NL28
AQUOS LINK verbinding	NL29
AQUOS LINK instelling	NL30
Bedienen van een AQUOS LINK apparaat ...	NL30
Een Smartphone met de TV gebruiken	NL32

Basisinstelling

Beeldinstellingen.....	NL33
Audio-instellingen	NL36
Stroombesparingsinstellingen.....	NL37
Weergave-instellingen	NL38
Overige — PIN	NL41
Overige — Klok.....	NL41
Overige — Taal	NL42

Handige weergavefuncties

Instellingen voor de optionele functies.....	NL43
Extra voorzieningen	NL46
Miracast (Mirroring).....	NL48

Andere handige functies

USB-opname	NL49
Hoe u de USB-opname kunt bedienen	NL50
SD/USB-media/thuisnetwerk	NL53
Selecteren van de beeldgrootte voor de videomodus	NL54
Compatibiliteit met USB-apparaten	NL56
Compatibiliteit met thuisnetwerkservers	NL56
Selecteren van de beeldgrootte voor de videomodus	NL56

Aansluiten van een PC

Aansluiten van een PC	NL57
Weergeven van een PC-beeld op de TV	NL57
PC-besturing van de TV	NL60

Netwerkinstellingen

Verbinden met het netwerk	NL62
---------------------------------	------

Net TV

Wat is Net TV?	NL64
NETFLIX	NL64
Gebruik van Net TV	NL64

Genieten van 3D beeldweergave

Voorafgaande aan het gebruik van de 3D bril	NL65
Voorbereidingen voor de 3D bril	NL66
De 3D bril gebruiken	NL67
Cautions voor 3D image viewing	NL69
Weergaveformaat voor 2D en 3D beelden....	NL70
Kijken naar 3D beelden	NL71
Wijzigen van de TV-instellingen voor het verbeteren van de 3D beeldweergave	NL72
Technische gegevens — 3D bril	NL74
Problemen oplossen — 3D beelden	NL74

Aanhangsel

Problemen oplossen	NL75
Updaten van de TV via DVB-T/T2/C/S/S2... ..	NL77
Ophalen van update-informatie	NL77
Informatie over de softwarelicentie voor dit product	NL78
Het deactiveren van de Netflix Functie	NL78
Updaten van de TV via USB/netwerk	NL78
Handelsmerken	NL79
Softwarelicenties voor Net TV	NL80
Disclaimers voor services die internet gebruiken	NL80
Technische gegevens	NL81
Technische gegevens (draadloze LAN)	NL82
Technische gegevens (Bluetooth®).....	NL82
Energiespecificaties	NL83
Bevestigen van de TV aan de muur	NL83
Maattekeningen	NL85
EU-energielabel voor televisies	NL86

NL


OPMERKING

- Het Bluetooth® woord, merk en logo's zijn gedeponeerde handelsmerken in het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik door SHARP Corporation van deze merken gebeurt onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectievelijke eigenaars.

Instalación inicial

Al utilizar el televisor por primera vez siga estos pasos uno a uno. Dependiendo de la instalación y conexión de su televisor puede que algunos pasos no sean necesarios.

- 1 Conecte el cable de la antena al terminal de la antena.




* Solo conecte una antena para satélite a modelos capaces de recibir emisiones por satélite

- 2 De ser necesario, inserte la tarjeta CA en la ranura CI para ver emisiones codificadas.




- 3 Enchufe el cable de CA en la toma de CA.



- Coloque el televisor cerca de la toma de CA, y mantenga el enchufe al alcance de la mano.
- La forma del producto varía en algunos países.

- 4 Pulse **⏻** en el televisor.



- 5 Ejecute la instalación automática inicial.
 - Siga la guía en la pantalla del televisor para hacer los siguientes ajustes.

- Ajuste del idioma
- Ajuste Hogar/Tienda
- Ajuste de país*1
- Ajuste código secreto
- Ajuste de búsqueda de canal

- Búsqueda digital
 - Terrestre
 - Cable*2
- Búsqueda analógica
- Búsqueda satélite*1

*1 Algunos modelos no tienen este ajuste.

*2 Consulte el manual del usuario guardado en el televisor para conocer detalles sobre los ajustes para las transmisiones por cable.



Iniciar búsqueda de canales

Para ver el manual del usuario guardado en el televisor

- Consulte el manual del usuario (JPEG) guardado en el televisor para conocer detalles.

- 1 Pulse **🏠** (HOME) y se visualizará la pantalla "HOME".



- 2 Pulse **▲/▼/◀/▶** para seleccionar "Manual", y luego pulse **OK**.

- 3 Seleccione la carpeta/el archivo que desea ver.

NOTA

- Para cambiar el idioma del manual del usuario, seleccione la carpeta del idioma al cual quiere cambiar. El idioma del manual del usuario no cambiará aunque se cambie el idioma de la OSD en los ajustes de idioma en el menú principal del televisor.
- Si abre el manual del usuario durante la grabación USB, se visualizará una pantalla de precaución que confirma su consentimiento para detener la grabación.
- Cuando se visualiza el manual del usuario, no es posible regresar a la pantalla "HOME" pulsando **⏪** (Retornar). Pulse **🏠** (HOME) en el mando a distancia para retornar a la pantalla "HOME".

Contenido del manual del usuario guardado en el televisor

Introducción

Estimado cliente de SHARP	ES01
Contenido	ES01
Precauciones importantes de seguridad	ES02

Preparación

Utilización del mando a distancia	ES04
---	------

Nombres y funciones de las partes

Televisor (vista frontal/lateral)	ES05
Televisor (vista trasera)	ES05
Mando a distancia	ES06

Guía rápida

Resumen del funcionamiento	ES07
Inserción de la tarjeta CA en el módulo CI	ES09
C. grabación CAM PIN	ES09
CI plus 1.3 estándar	ES09
Uso de la pantalla HOME	ES10
Uso de la Pantalla Menú	ES11
Uso del teclado del software	ES11

Instalación automática inicial

Instalación automática inicial	ES12
--------------------------------------	------

Viendo televisión

Operación diaria	ES16
Información del canal favorito	ES18
Perfil del operador	ES18
EPG	ES19
Teletexto	ES22

Conexión de dispositivos externos

Introducción a las conexiones	ES24
Conexiones de vídeo	ES25
Conexiones de audio	ES27

AQUOS LINK

Control de equipos HDMI utilizando AQUOS LINK	ES28
Conexión de AQUOS LINK	ES29
Configuración de AQUOS LINK	ES30
Operación de un dispositivo AQUOS LINK	ES30
El uso de un Smartphone con la TV	ES32

Ajuste básico

Ajustes de imagen	ES33
Ajustes del audio	ES36
Ajustes de ahorro de energía	ES37
Ajustes del visionado	ES38
Ajuste individual — Código secreto	ES41
Ajuste individual — Reloj	ES41
Ajuste individual — Idioma	ES42

Funciones de visualización útiles

Ajustes de funciones opcionales	ES43
Funciones adicionales	ES46
Miracast (Reflejo)	ES48

Otras funciones útiles

Grabación USB	ES49
Cómo operar la grabación USB	ES50
Medio USB/Red Hogar	ES53
Selección del tamaño de imagen para modo foto	ES54
Compatibilidad de equipo USB	ES56
Compatibilidad de servidor para la red Hogar	ES56
Selección del tamaño de imagen para modo vídeo	ES56

Conexión de un PC

Conexión de un PC	ES57
Visualización de una imagen de PC en el televisor	ES57
Control del televisor mediante PC	ES60

Configuración de la red

Conexión a la red	ES62
-------------------------	------

Net TV

¿Qué es Net TV?	ES64
NETFLIX	ES64
Operaciones en Net TV	ES64

Disfrutando de visionado de imágenes en 3D

Antes de utilizar las gafas 3D	ES65
Preparación para las gafas 3D	ES66
Uso de las gafas 3D	ES67
Precauciones para el visionado de imágenes 3D	ES69
Formato de visionado para imágenes en 3D y en 2D	ES70
Visionado de imágenes en 3D	ES71
Configurando los ajustes del televisor para mejorar el visionado en 3D	ES72
Especificaciones — gafas para 3D	ES74
Búsqueda de errores — Imágenes en 3D	ES74

Apéndice

Búsqueda de errores	ES75
Actualización de su televisor vía DVB-T/T2/C/S/S2	ES77
Obtención de información sobre actualización	ES77
Información sobre la licencia de software para este producto	ES78
Desactivar la función Netflix	ES78
Actualización de su televisor vía USB/red	ES78
Protección medioambiental	ES79
Marcas comerciales	ES79
Licencias de software para Net TV	ES80
Renuncias de responsabilidad respecto a servicios que usan Internet	ES80
Especificaciones	ES81
Especificaciones (LAN inalámbrica)	ES82
Especificaciones (Bluetooth®)	ES82
Especificaciones medioambientales	ES83
Montaje del televisor en una pared	ES83
Proyecciones dimensionales	ES85
Etiqueta energética de la UE para televisores	ES86

ES


NOTA

- La marca Bluetooth® y sus logotipos son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por SHARP Corporation se realiza bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Instalação inicial

Siga as etapas abaixo, uma a uma, ao utilizar o televisor pela primeira vez. Algumas etapas podem não ser necessárias, consoante a instalação e ligação do seu televisor.

- 1 Ligue o cabo de antena ao terminal de antena.




* Ligue uma antena de satélite apenas a modelos que consigam receber transmissões por satélite.

- 2 Se necessário, introduza o cartão CA na ranhura CI para visualizar transmissões codificadas.




- 3 Ligue o cabo de alimentação CA à tomada CA.



- Coloque o televisor perto da tomada CA e mantenha a ficha acessível.
- O formato do produto pode ser diferente consoante o país.

- 4 Prima no televisor.



- 5 Execute a auto-instalação inicial.

- Siga o guia no ecrã do televisor para definir as seguintes definições:

- Definição de idioma
- Definição Início/Loja
- Definição de país*1
- Definição de senha
- Definição de busca de canais

- Busca digital
 - Terrestre
 - Cabo*2
- Busca analógico
- Busca satélite*1

*1 Alguns modelos não possuem esta definição.

*2 Consulte o manual de utilização guardado no televisor para informações sobre as definições para transmissões por cabo.



Iniciar a busca de canais

Visualização do manual de utilização guardado no televisor

- Consulte o manual de utilização guardado (JPEG) no televisor para mais informações.

- 1 Prima (HOME) e o ecrã "HOME" será exibido.



- 2 Prima / / / para seleccionar "Manual" e depois prima **OK**.

- 3 Selecciona a pasta/ficheiro que quer ver.

NOTA

- Para alterar o idioma do manual de utilização, seleccione a pasta do idioma pretendido. O idioma do manual de utilização não será alterado mesmo que se altere o idioma do OSD nas definições de idioma do menu principal do televisor.
- Se abrir o manual de utilização durante gravação por USB, surgirá um ecrã de aviso a confirmar a sua autorização para parar a gravação.
- Quando o manual de utilização estiver a ser exibido, não será possível voltar ao ecrã "HOME" premindo (Voltar). Prima (HOME) no controlo remoto para voltar ao ecrã "HOME".

Conteúdo do manual de utilização e guardado no televisor

Introdução

Caro Cliente SHARP	PT01
Índice	PT01
Importantes Precauções de Segurança	PT02

Preparativos

Utilizar o controlo remoto	PT04
----------------------------------	------

Nomes dos componentes e respectivas funções

Televisor (vista dianteira/lateral)	PT05
Televisor (vista traseira)	PT05
Controlo remoto	PT06

Guia rápido

Descrição geral das operações	PT07
Inserir o cartão CA no módulo CI	PT09
Def. gravar CAM PIN	PT09
CI plus 1.3 Padrão	PT09
Utilização do ecrã HOME	PT10
Utilizar o ecrã do menu	PT11
Utilização do teclado digital	PT11

Auto-instalação inicial

Auto-instalação inicial	PT12
-------------------------------	------

Ver televisão

Utilização diária	PT16
Informação de canal preferido	PT18
Perfil de operador	PT18
EPG	PT19
Teletexto	PT22

Ligar dispositivos externos

Introdução às ligações	PT24
Ligações vídeo	PT25
Ligações áudio	PT27

AQUOS LINK

Controlar aparelhos HDMI através de AQUOS LINK	PT28
Ligação do AQUOS LINK	PT29
Configuração de AQUOS LINK	PT30
Utilizar um aparelho AQUOS LINK	PT30
Utilizar um Smartphone com o televisor	PT32

Definição básica

Definições da imagem	PT33
Definições áudio	PT36
Definições de poupança de energia	PT37
Definições da visualização	PT38
Definição individual — Senha	PT41
Definição individual — Relógio	PT41
Definição individual — Idiomas	PT42

Funções de visualização úteis

Definições de funções opcionais	PT43
Funções adicionais	PT46
Miracast (Espelhamento)	PT48

Outras funções úteis

Gravação USB	PT49
Como operar gravações USB	PT50
Suporte SD/USB/Rede doméstica	PT53
Seleccionar o tamanho da imagem para o modo de FOTO	PT54
Compatibilidade do dispositivo USB	PT56
Compatibilidade do servidor de rede doméstica	PT56
Seleccionar o tamanho da imagem para o modo de vídeo	PT56

Ligar um computador

Ligar um computador	PT57
Exibir uma imagem de PC no televisor	PT57
Controlo do televisor via PC	PT60

Configuração da rede

Ligação à rede	PT62
----------------------	------

Net TV

O que é Net TV?	PT64
NETFLIX	PT64
Operações em Net TV	PT64

Desfrutar da visualização de imagens 3D

Antes de usar óculos 3D	PT65
Preparação para os óculos 3D	PT66
Utilizando os óculos 3D	PT67
Precauções para visualização de imagens 3D	PT69
Formato de apresentação para imagens 3D e 2D	PT70
Visualização de imagens 3D	PT71
Configuração das definições do televisor para melhorar a visualização de imagens 3D	PT72
Especificações — Óculos 3D	PT74
Resolução de problemas — Imagens 3D	PT74

Apêndice

Resolução de problemas	PT75
Actualizar o seu televisor via DVB-T/T2/C/S/S2	PT77
Obter informação sobre a actualização	PT77
Informações sobre a licença de software deste produto	PT78
Desactivar a função Netflix	PT78
Actualizar o televisor através de USB/rede	PT78
Marcas comerciais	PT79
Licenças de software para Net TV	PT80
Exclusões de responsabilidade relativas a serviços que utilizem a Internet	PT80
Especificações	PT81
Especificações (Wireless LAN)	PT82
Especificações (Bluetooth®)	PT82
Especificações ambientais	PT83
Montar o televisor na parede	PT83
Medidas	PT85
Rótulo energético da UE para os televisores	PT86

PT


NOTE

- A palavra, a marca e os logótipos Bluetooth® são marcas comerciais registadas propriedade da Bluetooth SIG, Inc. Todas as utilizações das mesmas pela SHARP estão licenciadas. As outras marcas e nomes comerciais são propriedade dos respectivos titulares.

Başlangıç kurulumu

TV'yi ilk kez kullanırken aşağıdaki adımları izleyin. TV montajınıza veya bağlantınıza bağlı olarak bazı adımlar gerekli olmayabilir.

- 1 Anten terminaline bir anten kablosu takın.




* Uydu anteni, yalnızca uydu yayınlarını alabilen modellerle bağlanabilir.


- 2 Gerekirse, karışmış yayınları izlemek için CI yuvasına bir CA kartı takın.




- 3 AC kablosunu AC çıkışına takın.



- TV'yi AC çıkışına yakın bir yere yerleştirin ve elektrik prizini ulaşılabilir bir mesafede tutun.
- Ürün boyutu bazı ülkelerde değişmektedir.

- 4 TV'nin üzerindeki  düğmesine basın.



- 5 Otomatik ön kurulumu çalıştırın.
• Aşağıdaki ayarları yapmak için TV ekranındaki talimatları uygulayın.

- Lisan ayarı
- Ev/Mağaza ayarı
- Ülke ayarı*1
- PIN ayarı
- Kanal arama ayarı

- Dijital arama
 - Karasal
 - Kablo*2
- Analog arama
- Uydu arama*1


*1 Bazı modellerde bu ayar yoktur.

*2 Kablolu yayın ayarlarıyla ilgili ayrıntılar için TV'de kayıtlı olan kullanım kılavuzuna başvurun.





Kanalları aramaya başlayın

TV'de kayıtlı olan kullanım kılavuzunu görüntüleme

- Ayrıntılar için TV'de kayıtlı olan kullanım kılavuzuna (JPEG) bakınız.



- 1  ye (HOME) bastığınızda "HOME" ekranı çıkar.



- 2 "Manual"ı seçmek için  /  /  /  düğmelerine, ardından OK düğmesine basın.

- 3 Görmek istediğiniz klasörü/dosyayı seçin.

NOT

- Kullanım kılavuzunun dilini değiştirmek için değiştirmek istediğiniz dilin klasörünü seçin. OSD dili TV'nin ana menüsündeki dil ayarlarından değiştirilse de, kullanım kılavuzunun dili değişmez.
- USB kaydı sırasında kullanım kılavuzunun açılması durumunda kaydın durdurulması için onay vermenizi isteyen bir uyarı ekranı çıkar.
- Ekranda kullanım kılavuzu çıktığında  ya (Geri Dön) basarak "HOME" ekranına dönmek mümkün değildir. "HOME" ekranına geri dönmek için uzaktan kumandadaki  ye (HOME) basın.

TV'de kayıtlı olan kullanım kılavuzu içeriği

Giriş

Sayın SHARP müşterisi	TR01
İçindekiler	TR01
Önemli güvenlik tedbirleri	TR02

Hazırlık

Uzaktan kumanda ünitesinin kullanılması	TR04
---	------

Parça adları ve işlevleri

TV (önden/yandan görünüş)	TR05
TV (arkadan görünüş)	TR05
Uzaktan kumanda ünitesi	TR06

Hızlı rehber

Genel kullanım bilgileri	TR07
CA Kartının CI Modülüne takılması	TR09
Kaydeden CAM PIN ayarı	TR09
CI plus 1.3 standardı	TR09
HOME ekranını kullanma	TR10
Menü ekranını kullanma	TR11
Yazılım klavyesini kullanma	TR11

Otomatik ön kurulum

Otomatik ön kurulum	TR12
---------------------------	------

TV izleme

Günlük çalışma	TR16
Sık Kullanılan Kanal Bilgileri	TR18
Operatör profili	TR18
EPG	TR19
Teletext	TR22

Harici cihaz bağlama

Bağlantılara giriş	TR24
Video bağlantıları	TR25
Ses bağlantıları	TR27

AQUOS LINK

AQUOS LINK kullanarak HDMI cihazların kontrol edilmesi	TR28
AQUOS LINK bağlantısı	TR29
AQUOS LINK Ayarı	TR30
Bir AQUOS LINK cihazının çalıştırılması	TR30
Televizyon ile beraber bir akıllı telefonun kullanılması	TR32

Temel ayar

Resim Ayarları	TR33
Ses Ayarları	TR36
Enerji Tasarrufu Ayarları	TR37
Görüntü ayarları	TR38
Özel ayar — PIN	TR41
Özel ayar — Saat	TR41
Özel ayar — Dil	TR42

Kullanışlı görüntüleme işlevleri

İsteğe bağlı özellik ayarları	TR43
İlave özellikler	TR46
Miracast (Yansıtma)	TR48

Diğer kullanışlı özellikler

USB kaydı	TR49
USB kaydını nasıl yapabilirsiniz	TR50
SD/USB ortamı/Ana ağ	TR53
Fotoğraf modu için resim boyutunu seçme	TR54
USB cihaz uyumu	TR56
Ana ağ sunucusunun uyumluluğu	TR56
Video modu için resim boyutunu seçme	TR56

Bilgisayar bağlantısı yapılması

Bilgisayar bağlantısı yapılması	TR57
Bilgisayar görüntüsünün TV'de görüntülenmesi	TR57
TV'nin bilgisayarla kontrol edilmesi	TR60

Ağ kurulumu

Ağa bağlanma	TR62
--------------------	------

Net TV

Net TV nedir?	TR64
NETFLIX	TR64
Net TV'yi kullanma	TR64

3D görüntüleri rahatça izleme

3D gözlük kullanmaya başlamadan önce	TR65
3D gözlüğü kullanmaya hazırlanma	TR66
3D gözlüğü kullanma	TR67
3D görüntü izleme ile ilgili uyarılar	TR69
3D ve 2D görüntüler için ekran biçimi	TR70
3D görüntüleri izleme	TR71
3D görüntüleri izlemeyi iyileştirmek için TV ayarlarını yapılandırma	TR72
Özellikler — 3D gözlük	TR74
Sorun Giderme — 3D Görüntüler	TR74

Ek

Sorun Giderme	TR75
DVB-T/T2/C/S/S2 ile TV'nizin güncellenmesi	TR77
Güncelleme bilgilerini alma	TR77
Bu ürünün yazılım lisansı hakkındaki bilgiler	TR78
Netflix Fonksiyonunun Devre Dışı Bırakılması	TR78
USB/ağ aracılığıyla TV'nizin güncellenmesi	TR78
Ticari Markalar	TR79
Net TV yazılım lisansları	TR80
İnternete kullanan servislerle ilgili yasal uyarılar	TR80
Özellikler	TR81
Teknik Özellikler (Kablosuz LAN)	TR82
Teknik Özellikler (Bluetooth®)	TR82
Çevresel özellikler	TR83
TV'nin duvara monte edilmesi	TR83
Boyutsal çizimler	TR85
Televizyonlar için AB Enerji Etiketi	TR86

TR


NOT

- Bluetooth® sözcük işareti ve logoları, Bluetooth SIG, Inc.'a ait tescilli ticari markalardır ve bu gibi işaretlerin SHARP Corporation tarafından herhangi bir şekilde kullanılması lisans altındadır. Diğer ticari markalar ve marka adları ilgili sahiplerine aittir.

Початкова інсталяція

При використанні телевізора вперше виконайте наведені нижче пункти один за одним. Деякі пункти можуть не бути необхідними в залежності від установки та підключення телевізора.

- 1 Під'єднайте кабель антени до гнізда антени.




* Під'єднайте супутникову антену тільки до моделей, що мають можливість прийому супутникових сигналів


- 2 В разі необхідності вставте CA-карту в слот CI для перегляду закодованих програм.




- 3 Вставте шнур живлення змінного струму в штепсельну розетку.



- Розмістіть телевізор поблизу штепсельної розетки таким чином, щоб штепсельна вилка була в межах досяжності.
- Форма виробу може змінюватися в деяких країнах.

- 4 Натисніть кнопку  на телевізорі.



- 5 Виконайте початкову автоматичну інсталяцію.
 - Дотримуйтесь вказівок на екрані телевізора для виконання наступних установок.

- Установа мови
- Установа Будинок/Універмаг
- Установа країни*1
- Установа PIN-коду
- Установа пошуку каналу
 - цифрового пошуку
 - Наземний
 - Кабель*2
 - Аналогового пошуку
 - Супутниковий пошук*1

*1 Деякі моделі не мають цієї установки.


*2 Для отримання більш детальної інформації щодо установок кабельних сигналів, зверніться до інструкції з експлуатації, що зберігається в телевізорі.







Почніть пошук каналів

Перегляд інструкції з експлуатації, що зберігається в телевізорі



- Для отримання більш детальної інформації зверніться до інструкції з експлуатації (JPEG), що зберігається в телевізорі.

- 1 Натисніть кнопку , і з'явиться екран «HOME».



- 2 Скористайтесь кнопками /// для вибору опції «Manual», а потім натисніть кнопку **OK**.
- 3 Виберіть папку/файл, який потрібно переглянути.

ПРИМІТКА

- Для зміни мови інструкції з експлуатації, виберіть папку мови, на яку хочете змінити. Мова інструкції з експлуатації не зміниться, навіть якщо мову екранної індикації в установках мови головного меню телевізора змінено.
- При відкритті інструкції з експлуатації під час USB-запису, з'явиться екран попередження, який підтверджує вашу згоду на зупинку запису.
- При відображенні інструкції з експлуатації, повернутися до екрану «HOME», натиснувши кнопку  (Повернення), неможливо. Натисніть кнопку  (HOME) на пульті дистанційного управління для повернення до екрану «HOME».

Контент інструкції з експлуатації зберігається в телевізорі

Вступ

Шановний покупець продукції SHARP.....	UK01
Зміст.....	UK01
Важливі інструкції з безпеки перед використанням цього виробу.....	UK02

Підготовка

Користування пультом дистанційного управління.....	UK04
--	------

Назви деталей та функцій

Телевізор (вигляд спереду/збоку).....	UK05
Телевізор (вигляд ззаду).....	UK05
Пульт дистанційного управління.....	UK06

Посібник по швидкому налаштуванню

Огляд операцій.....	UK07
Встановлення CA-карти в модуль CI.....	UK09
Запис налаштування CAM PIN.....	UK09
Стандарт CI plus 1.3.....	UK09
Використання екрану HOME.....	UK10
Використання екрану Меню.....	UK11
Використання віртуальної клавіатури.....	UK11

Початкова автоматична інсталяція

Початкова автоматична інсталяція.....	UK12
---------------------------------------	------

Перегляд телевізійної програми

Щоденна робота.....	UK16
Інформація про улюблений канал.....	UK18
Профіль оператора.....	UK18
EPG.....	UK19
Телетекст.....	UK22

Під'єднання зовнішніх пристроїв

Вступ перед виконанням під'єднань.....	UK24
Під'єднання відео.....	UK25
Під'єднання аудіо.....	UK27

AQUOS LINK

Управління пристроями HDMI за допомогою AQUOS LINK.....	UK28
Під'єднання AQUOS LINK.....	UK29
Установка AQUOS LINK.....	UK30
Управління пристроєм AQUOS LINK.....	UK30
Використання смартфона з телевізором.....	UK32

Основне регулювання

Установки зображення.....	UK33
Установки звуку.....	UK36
Установки економії енергії.....	UK37
Установки перегляду.....	UK38
Індивідуальні установки — PIN-код.....	UK41
Індивідуальні установки — Годинник.....	UK41
Індивідуальні установки — Мова.....	UK42

Корисні функції перегляду

Установки додаткових функцій.....	UK43
Додаткові функції.....	UK46
Miracast (Віддзеркалення).....	UK48

Інші корисні функції

Запис за допомогою USB.....	UK49
Керування записом за допомогою SD/USB.....	UK50
USB-носії/Домашня мережа.....	UK53
Вибір розміру зображення для перегляду в режимі «Фото».....	UK54
Сумісність пристрою USB.....	UK56
Сумісність з сервером домашньої мережі.....	UK56
Вибір розміру зображення для відеорежиму.....	UK56

Під'єднання ПК

Під'єднання ПК.....	UK57
Відображення на телевізорі зображення з ПК.....	UK57
Управління телевізором за допомогою ПК.....	UK60

Установка мережі

Під'єднання до мережі.....	UK62
----------------------------	------

Net TV

Що таке Net TV?.....	UK64
NETFLIX.....	UK64
Операції Net TV.....	UK64

Насолодження переглядом 3D-зображення

Перед використанням 3D-окулярів.....	UK65
Підготовка до 3D-окулярів.....	UK66
Використання 3D-окулярів.....	UK67
Застереження для перегляду 3D-зображень.....	UK69
Формат відображення для зображень 3D та 2D.....	UK70
Перегляд 3D-зображень.....	UK71
Конфігурація установок телевізора для покращення перегляду 3D-зображень.....	UK72
Технічні характеристики — 3D-окуляри.....	UK74
Пошук і усунення неполадок — 3D-зображення.....	UK74

Додаток

Пошук і усунення неполадок.....	UK75
Оновлення Вашого телевізора через DVB-T/T2/C/S/S2.....	UK77
Отримання інформації про оновлення.....	UK77
Інформація щодо ліцензій на програмне забезпечення для цього виробу.....	UK78
Вимкнення функції Netflix.....	UK78
Оновлення Вашого телевізора через USB/мережу.....	UK78
Торгівельна марка.....	UK79
Ліцензії на програми для Net TV.....	UK80
Заяви про обмеження відповідальності за послуги з використанням Інтернету.....	UK80
Технічні характеристики.....	UK81
Технічні характеристики (Безпроводний мережевий).....	UK82
Технічні характеристики (Bluetooth®).....	UK82
Характеристики споживання енергії.....	UK83
Встановлення телевізора на стіні.....	UK83
Креслення в масштабі.....	UK85
Енергетичне маркування ЕС для телевізорів.....	UK86

UK


ПРИМІТКА

- Bluetooth® (назва та логотип) є зареєстрованими товарними знаками, якими володіє компанія Bluetooth SIG Inc., і використання яких на продукції корпорації SHARP ліцензовано. Усі інші товарні знаки та назви є товарними знаками та назвами, якими володіють відповідні компанії.

Первоначальная инсталляция

При первом использовании телевизора последовательно выполните приведенные ниже пункты один за другим. В зависимости от установки и подключения телевизора некоторые пункты могут быть необязательными.

- 1 Подсоедините антенный кабель к гнезду антенны.




* К моделям способным принимать спутниковые программы подсоединяйте только кабель спутниковой антенны


- 2 В случае необходимости вставьте SA-карту в слот CI для просмотра закодированных программ.




- 3 Вставьте шнур питания в розетку переменного тока.



- Расположите телевизор вблизи сетевой розетки так, чтобы штепсельная вилка была в пределах досягаемости.
- Формы изделия могут быть различными в некоторых странах.

- 4 Нажмите кнопку  на телевизоре.



- 5 Выполните первоначальную автоинсталляцию.
- Следуйте инструкциям на экране телевизора при выполнении следующих установок.

- Установка языка
- Установка Дом/Универмаг
- Установка страны*1
- Установка PIN-кода
- Установка поиска канала

- Поиск цифровых каналов
 - Наземный
 - Кабель*2
- Поиск аналоговых каналов
- Спутниковый поиск*1

*1 На некоторых моделях этой установки нет.

*2 Подробную процедуру установки кабельных программ см. в инструкции по эксплуатации, хранящейся в телевизоре.


Начните поиск каналов

Прочтите инструкцию по эксплуатации, хранящуюся в телевизоре



- Подробное описание см. в инструкции по эксплуатации (в формате JPEG), хранящейся в телевизоре.

- 1 Нажмите , откроется экран «HOME».



- 2 Воспользуйтесь кнопками  для выбора опции «Manual», а затем нажмите кнопку **OK**.
- 3 Выберите нужную папку/файл, который необходимо просмотреть.

ПРИМЕЧАНИЕ

- Чтобы изменить язык руководства по эксплуатации, выберите папку с версией на требуемом языке. Язык руководства по эксплуатации не изменится, даже если будет изменен язык экранной индикации (OSD) в языковых настройках главного меню телевизора.
- Если открыть руководство по эксплуатации во время USB-записи, появится экран с предостережением и запросом на подтверждение останова записи.
- После того, как руководство по эксплуатации появится на экране, вернуться к экрану «HOME», нажав кнопку  (Возврат), будет невозможно. Нажмите  (HOME) на пульте дистанционного управления для возврата к экрану «HOME».

Содержание инструкции по эксплуатации, хранящейся в телевизоре

Введение

Уважаемый покупатель продукции SHARP ...	RU01
Содержание	RU01
Важные меры предосторожности по безопасности	RU02

Подготовка

Использование пульта дистанционного управления	RU04
--	------

Наименования и функциональное назначение деталей

Телевизор (вид спереди/сбоку)	RU05
Телевизор (вид сзади)	RU05
Пульт дистанционного управления	RU06

Руководство по быстрой настройке

Порядок действий	RU07
Установка CA-карты в модуль CI	RU09
Настройка записи CAM PIN	RU09
Стандарт CI plus 1.3	RU09
Использование экрана HOME	RU10
Использование экрана Меню	RU11
Использование экранной клавиатуры	RU11

Первоначальная автоматическая инсталляция

Первоначальная автоматическая инсталляция	RU12
---	------

Просмотр телевизора

Ежедневная работа	RU16
Информация по выбору любимых каналов	RU18
Профиль оператора	RU18
EPG	RU19
Телетекст	RU22

Подключение внешних устройств

Введение перед выполнением подключений	RU24
Подключения видео	RU25
Подключения аудио	RU27

AQUOS LINK

Управление устройствами HDMI при помощи AQUOS LINK	RU28
Подключение AQUOS LINK	RU29
Установка AQUOS LINK	RU30
Управление устройством AQUOS LINK	RU30
Совместное использование смартфона с телевизором	RU32

Основная регулировка

Настройки изображения	RU33
Установки звука	RU36
Установки экономии энергии	RU37
Настройки просмотра	RU38
Индивидуальная настройка — PIN-код	RU41
Индивидуальная настройка — Часы	RU41
Индивидуальная настройка — Язык	RU42

Полезные функции просмотра

Функции дополнительных настроек	RU43
Дополнительные функции	RU46
Miracast (Зеркальное отображение)	RU48

Другие полезные функции

USB-запись	RU49
Как использовать USB-запись	RU50
Данные на SD/USB-накопителе/ Домашняя сеть	RU53
Выбор размера фотографии для режима просмотра фотографий	RU54
Совместимость устройства USB	RU56

Совместимость с сервером домашней сети	RU56
Выбор формата изображения для режима видео	RU56

Подключение ПК

Подключение ПК	RU57
Вывод изображения с ПК на экран телевизора	RU57
Управление телевизором при помощи ПК	RU60

Настройка сети

Подключение к сети	RU62
--------------------------	------

Net TV

Что такое Net TV?	RU64
NETFLIX	RU64
Работа с Net TV	RU64

Просмотр изображения 3D

Перед использованием очков 3D	RU65
Подготовка к использованию очков 3D	RU66
Использование очков 3D	RU67
Меры предосторожности при просмотре изображения 3D	RU69
Формат отображения в режимах 3D и 2D	RU70
Просмотр изображений 3D	RU71
Изменение настроек телевизора для улучшения просмотра изображения 3D	RU72
Технические характеристики — очки 3D	RU74
Поиск и устранение неисправностей — изображения 3D	RU74

Приложение

Поиск и устранение неисправностей	RU75
Обновление вашего телевизора через DVB-T/T2/C/S/S2	RU77
Получение информации об обновлении	RU77
Информация о лицензиях на программное обеспечение для данного изделия	RU78
Отключение функции Netflix	RU78
Обновление Вашего телевизора через USB/сеть	RU78
Торговые марки	RU79
Лицензии на программное обеспечение для Net TV	RU80
Ограничение ответственности в отношении служб, использующих Интернет	RU80
Технические характеристики	RU81
Технические характеристики (беспроводной сети)	RU82
Технические характеристики (Bluetooth®)	RU82
Экологические характеристики	RU83
Монтаж телевизора на стене	RU83
Размерные чертежи	RU85
Энергетическая маркировка телевизоров в ЕС	RU86


ПРИМЕЧАНИЕ

- Наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками компании Bluetooth SIG, Inc., и любое использование этих знаков компанией SHARP Corporation осуществляется по лицензии. Прочие товарные знаки и фирменные наименования принадлежат соответствующим собственникам.

Grundinstallation

Utför åtgärderna nedan i ordningsföljd, när TV:n används för första gången. Beroende på TV:ns installation och anslutningar kan det hända att vissa åtgärder kan hoppas över.

- 1 Anslut en antenkabel till antenningången.




* Satellitantenn ska endast anslutas till modeller som medger mottagning av satellitsändningar

- 2 Sätt vid behov in ett CA-kort i CI-facket för att kunna titta på krypterade sändningar.




- 3 Anslut nätkabeln till ett nätuttag.



- Placera TV:n nära ett nätuttag med stickkontakten lätt åtkomlig.
- Formen på produkten kan variera från land till land.

- 4 Tryck på på TV:n.



- 5 Kör den grundläggande autoinstallationen.
- Följ guiden på TV-skärmen för att utföra följande inställningar.

- Språkinställning
- Hem/Affär-inställning
- Landinställning*1
- Inställning av låskod
- Kanalsökningsinställning

- Digital sökning
 - Marksänd
 - Kabel*2
- Analog sökning
- Satellit sökning*1

*1 Vissa modeller saknar denna inställning.

*2 Vi hänvisar till bruksanvisningen lagrad i TV:n angående detaljer kring inställningar för kabelsändningar.



Starta kanalsökning

Visning av bruksanvisningen lagrad i TV:n

- Vi hänvisar till bruksanvisningen (JPEG) lagrad i TV:n angående detaljer.

- 1 Tryck på (HOME), så att startskärmen "HOME" visas.



- 2 Tryck på för att välja "Manual" och tryck sedan på **OK**.

- 3 Välj mappen/filen som ska visas.

NOTERA

- Om du vill läsa bruksanvisningen på ett annat språk, så välj mappen för det språk du vill ändra till. Bruksanvisningens språk ändras inte vid ändring av språk för bildskärmsmenyer (OSD-språk) under språkinställningarna på TV:ns huvudmeny.
- Om bruksanvisningen öppnas under pågående USB-inspelning, så visas ett varningsmeddelande som bekräftelse på ditt samtycke till att inspelningen avbryts.
- Medan bruksanvisningen visas är det inte möjligt att återgå till startskärmen "HOME" genom att trycka på (återgå). Tryck på (HOME) på fjärrkontrollen för att återgå till startskärmen "HOME".

Innehåll i bruksanvisning lagrad i TV:n

Inledning

Ärade SHARP-kund.....	SV01
Innehåll.....	SV01
Viktiga säkerhetsföreskrifter.....	SV02

Förberedelser

Användning av fjärrkontrollen.....	SV04
------------------------------------	------

Beskrivning av delar

TV:n (sedd framifrån/från sidan).....	SV05
TV:n (sedd bakifrån).....	SV05
Fjärrkontroll.....	SV06

Snabbguide

Manövreringsöversikt.....	SV07
Isättning av CA-kortet i CI-modulen.....	SV09
Inspelning CAM PIN-inställning.....	SV09
CI plus 1.3-standard.....	SV09
Användning av startskärmen HOME.....	SV10
Användning av Meny-skärmen.....	SV11
Användning av skärmtangentbordet.....	SV11

Grundläggande autoinstallation

Grundläggande autoinstallation.....	SV12
-------------------------------------	------

Titta på TV

Daglig manövrering.....	SV16
Information om favoritkanal.....	SV18
Operatörsprofil.....	SV18
EPG.....	SV19
Text-TV.....	SV22

Anslutning av externa enheter

Presentation av anslutningar.....	SV24
Videoanslutningar.....	SV25
Ljudanslutningar.....	SV27

AQUOS LINK

Manövrering av HDMI-enheter med AQUOS LINK.....	SV28
AQUOS LINK-anslutning.....	SV29
AQUOS LINK-inställning.....	SV30
Manövrering av en AQUOS LINK-enhet.....	SV30
Använda en smartphone med TV:n.....	SV32

Grundjustering

Bildinställningar.....	SV33
Ljudinställningar.....	SV36
Inställningar för strömbesparing.....	SV37
Tittinställning.....	SV38
Enskild inställning — Låskod.....	SV41
Enskild inställning — Klocka.....	SV41
Enskild inställning — Språk.....	SV42

Användbara visningsfunktioner

Inställning av alternativa funktioner.....	SV43
Extra finesser.....	SV46
Miracast (Spegling).....	SV48

Andra användbara funktioner

USB-inspelning.....	SV49
Hur man kontrollerar USB-inspelning.....	SV50
SD/USB-media/Hemnätverk.....	SV53
Välja bildstorlek för fotoläget.....	SV54
Kompatibilitet för USB-enhet.....	SV56
Kompatibilitet med hemnätverksserver.....	SV56
Val av bildstorlek för videoläge.....	SV56

Anslutning av en dator

Anslutning av en dator.....	SV57
Visning av en datorbild på TV:n.....	SV57
Datorstyrning av TV:n.....	SV60

Nätverksinställning

Anslutning till nätverket.....	SV62
--------------------------------	------

Net TV

Vad är Net TV?.....	SV64
NETFLIX.....	SV64
Användning av Net TV.....	SV64

Tittning på 3D-bilder

Innan användning av 3D-glasögonen.....	SV65
Förberedelser för 3D-glasögonen.....	SV66
Använda 3D-glasögonen.....	SV67
Varningar för 3D-bildstittande.....	SV69
Visningsformat för 3D- och 2D-bilder.....	SV70
Tittning på 3D-bilder.....	SV71
Konfigurering av TV-inställningar för att förbättra 3D-bildvisning.....	SV72
Tekniska data — 3D-glasögon.....	SV74
Felsökning — 3D-bilder.....	SV74

Bilaga

Felsökning.....	SV75
Uppdatering av TV:n via DVB-T/T2/C/S/S2... ..	SV77
Inhämtning av uppdateringsinformation.....	SV77
Information gällande programvarulicensen för denna produkt.....	SV78
Avaktivera Netflix-funktion.....	SV78
Uppdatering av TV:n via USB/nätverk.....	SV78
Varumärken.....	SV79
Programvarulicenser för Net TV.....	SV80
Friskrivningsklausul för tjänster som använder internet.....	SV80
Tekniska data.....	SV81
Tekniska data (trådlös LAN).....	SV82
Tekniska data (Bluetooth®).....	SV82
Miljöföremåls specifikationer.....	SV83
Montering av TV:n på en vägg.....	SV83
Måttningar.....	SV85
EU:s energimärkning för TV-apparater.....	SV86

SV


NOTERA

- Ordmärket Bluetooth® och dess logotyper är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av SHARP Corporation sker under licens. Övriga varumärken och varunamn tillhör sina respektive ägare.

Alustava asennus

Suorita alla näkyvät vaiheet yksi kerrallaan, kun käytät TV-vastaanotinta ensimmäisen kerran. Jotkut vaiheista eivät ehkä ole tarpeen TV-vastaanottimen asennuksesta ja liitännästä riippuen.

- 1 Liitä antennikaapeli antenniliittimeen.




* Liitä satelliittiantenni ainoastaan malleihin, jotka voivat vastaanottaa satelliittilähettyksiä

- 2 Aseta tarvittaessa CA-kortti CI-aukkoon häirityjen lähetyksen katsomista varten.




- 3 Liitä verkkojohto pistorasiaan.



- Aseta TV-vastaanotin lähelle pistorasiaa ja varmista, että virtapistokkeen luokse päästään esteettä.
- Laitteen muoto on erilainen eri maissa.

- 4 Paina TV:n painiketta .



- 5 Suorita alustava automaattinen asennus.
- Seuraa TV-ruudun ohjenäyttöä seuraavien asetusten tekemiseksi.

- **Kielisäätö**
- **Koti/Kauppa-asetus**
- **Maa-asetus*1**
- **PIN-koodin säätö**
- **Kanavan hakusäätö**
 - Digitaalinen etsintä
 - Maanpäällinen
 - Kaapeli*2
 - Analoginen etsintä
 - Satelliitin etsintä*1

*1 Tämä asetus puuttuu joistakin malleista.


*2 Katso lisätieto kaapeliähetysten asetuksista TV-vastaanottimeen tallennetusta käyttöohjeesta.



Aloita kanavien etsintä

TV-vastaanottimeen tallennettuna olevan käyttöoppaan tarkastelu

- Katso lisätieto TV-vastaanottimeen tallennetusta käyttöohjeesta (JPEG).



- 1 Paina  (HOME) ja näyttöön tulee "HOME"-ruutu.



- 2 Paina  /  /  /  valitaksesi "Manual" ja paina sitten OK.

- 3 Valitse kansio/tiedosto, jota haluat katsoa.

HUOMAA

- Käyttöohjeen kieli vaihdetaan valitsemalla sen kielen kansio, johon halutaan vaihtaa. Käyttöohjeen kieli ei vaihdu, vaikka OSD-kieltä vaihdetaan TV-vastaanottimen päävalikon kieliasetuksista.
- Jos avaat käyttöohjeen USB-tallennuksen aikana, näyttöön tulee varoitusruutu, joka vahvistaa, että suostut keskeyttämään tallennuksen.
- Kun käyttöohje on näytössä, "HOME"-ruutuun palaaminen ei ole mahdollista painamalla  (Paluu). Paina kauko-ohjaimesta  (HOME) "HOME"-ruutuun palaamiseksi.

TV-vastaanottimen tallennetun käyttöohjeen sisältö

Esittely

Hyvä SHARP-asiakas.....	SU01
Sisältö.....	SU01
Tärkeitä turvallisuutta koskevia huomautuksia.....	SU02

Valmistelutoimet

Kauko-ohjaimen käyttö.....	SU04
----------------------------	------

Osien nimet ja toiminnot

TV (edestä/sivulta katsottuna).....	SU05
TV (takaa katsottuna).....	SU05
Kauko-ohjain.....	SU06

Pikaopas

Käytön yleiskatsaus.....	SU07
CA-kortin asettaminen CI-moduuliin.....	SU09
CAM PIN -asetusten kirjaaminen.....	SU09
CI plus 1.3 -standardi.....	SU09
HOME-ruudun käyttö.....	SU10
Valikoruudun käyttö.....	SU11
Ohjelmiston näppäimistön käyttö.....	SU11

Alustava automaattiasennus

Alustava automaattiasennus.....	SU12
---------------------------------	------

TV:n katsominen

Päivittäinen käyttö.....	SU16
Suosikkikanavan tiedot.....	SU18
Operaattoriprofiili.....	SU18
EPG.....	SU19
Teksti-TV.....	SU22

Ulkoisten laitteiden liittäminen

Liitäntöjen esittely.....	SU24
Videoliitännät.....	SU25
Ääniliitännät.....	SU27

AQUOS LINK

HDMI-laitteiden säätö AQUOS LINK -toimintoa käyttämällä.....	SU28
AQUOS LINK -liitäntä.....	SU29
AQUOS LINK -säätö.....	SU30
AQUOS LINK -laitteen käyttö.....	SU30
Älypuhelimien käyttö TV-vastaanottimen kanssa.....	SU32

Perussäätö

Kuva-asetukset.....	SU33
Ääniasetukset.....	SU36
Virrnsäätöasetukset.....	SU37
Katselusäädöt.....	SU38
Yksittäiset säädöt — PIN.....	SU41
Yksittäiset säädöt — Kello.....	SU41
Yksittäiset säädöt — Kieli.....	SU42

Hyödyllisiä katselutoimintoja

Valinnaisten toimintojen asetukset.....	SU43
Lisäominaisuuksia.....	SU46
Miracast (Peilaus).....	SU48

Muita hyödyllisiä toimintoja

USB-tallennus.....	SU49
USB-tallennuksen käyttö.....	SU50
SD/USB-media/Kotiverkko.....	SU53
Valokuvatilan kuvan koon valitseminen.....	SU54
USB-laitteen yhteensopivuus.....	SU56
Kotiverkkopalvelimen yhteensopivuus.....	SU56
Kuvan koon valinta kuvatilaa varten.....	SU56

PC:n liittäminen

PC:n liittäminen.....	SU57
PC-kuvan näyttö televisiossa.....	SU57
TV:n PC-säätö.....	SU60

Verkon säätö

Yhdistäminen verkkoon.....	SU62
----------------------------	------

Net TV

Mikä on Net TV?.....	SU64
NETFLIX.....	SU64
Net TV:n toiminnot.....	SU64

3D-kuvan katselusta nauttiminen

Ennen 3D-lasien käyttöä.....	SU65
3D-lasien valmistelu.....	SU66
3D-lasien käyttö.....	SU67
3D-toimintoa koskevia huomautuksia.....	SU69
3D- ja 2D-kuvien näyttömuoto.....	SU70
3D-kuvien katselu.....	SU71
Telesioasetusten määrittäminen	
3D-kuvien katselun tehostamiseksi.....	SU72
Tekniset tiedot — 3D-lasit.....	SU74
Vianmääritys — 3D-kuvat.....	SU74

LIITE

Vianmääritys.....	SU75
TV-vastaanottimen päivittäminen	
DVB-T/T2/C/S/S2:n kautta.....	SU77
Päivitystietojen noutaminen.....	SU77
Tietoa laitteen ohjelmallisenseistä.....	SU78
Netflix-sovelluksen käytöstä poisto toiminto.....	SU78
TV-vastaanottimen päivittäminen	
USB:n/verkon kautta.....	SU78
Tavaramerkit.....	SU79
Net TV:n ohjelmistolisenssit.....	SU80
Vastuunvapauseräkkeet internet-käyttöisille palveluille.....	SU80
Tekniset tiedot.....	SU81
Tekniset tiedot (LAN langaton).....	SU82
Tekniset tiedot (Bluetooth®).....	SU82
Ympäristötiedot.....	SU83
TV-vastaanottimen asennus seinälle.....	SU83
Mittauspiirroksot.....	SU85
EU:n energiamerkintä televisioille.....	SU86

SU


HUOMAA

- Bluetooth®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita SHARP Corporation käyttää lisenssillä. Muut tavaramerkit ja kaupanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Indledende installation

Følg trinene herunder et efter et, når fjernsynet tages i brug for første gang. Nogle af trinene kan være unødvendige, hvilket afhænger af din fjernsynsinstallation og tilslutningen.

- 1 Slut antennekablet til antennerterminalen.




* Tilslut kun en satellitantenne til modeller, der kan modtage satellitudsendelser.

- 2 Sæt om nødvendigt CA-kortet i CI-sprækken, hvis du vil se kodede udsendelser.




- 3 Sæt strømledningen i strømstikket.



- Anbring fjernsynet i nærheden af stikkontakten i væggen, og hold netstikket inden for rækkevidde.
- Produktets form er ikke ens i alle lande.

- 4 Tryk på på fjernsynet.



- 5 Kør den indledende auto-installation.

- Følg vejledningen på fjernsynsskærmen for at indstille følgende indstillinger.

- Sprogindstilling
- Indstilling for hjem/butik
- Landeindstilling*¹
- Indstilling af PIN
- Kanalsøgeindstilling

- Digital søgning
 - Terrestrisk
 - Kabel*²
- Analog søgning
- Satellit søgning*¹

*¹ Visse modeller har ikke denne indstilling.

*² Se brugsvejledningen, der er lagret på tv'et, for oplysninger om indstillingerne for kabeludsendelser.



Begynd at søge efter kanaler

Visning af brugsvejledningen, der er lagret på tv'et

- Se brugsvejledningen (JPEG), der er lagret på tv'et, for yderligere oplysninger.

- 1 Tryk på (HOME), og "HOME" skærmen vises.



- 2 Tryk på for at vælge "Manual", og tryk derefter på **OK**.

- 3 Vælg den mappe/fil, du vil se.

BEMÆRK

- For at ændre sproget på brugsvejledningen skal du vælge mappen for det sprog, du vil ændre. Sproget i brugsvejledningen ændres ikke, selv om sproget for skærmmeddelelser ændres i sprogindstillingerne fra tv'ets hovedmenu.
- Hvis du åbner brugsvejledningen under USB-optagelse, vises en advarselsskærm, der beder dig bekræfte, om du ønsker at stoppe optagelsen.
- Når brugsvejledningen vises, er det ikke muligt at vende tilbage til startskærmen ved at trykke på (Retur). Tryk på (HOME) på fjernbetjeningen for at vende tilbage til "HOME"-skærmen.

Indholdet for brugsvejledningen, der er lagret på tv'et

Indledning

Kære SHARP-kunde.....	DA01
Indhold	DA01
Vigtige sikkerhedsforskrifter.....	DA02

Forberedelse

Anvendelse af fjernbetjeningen	DA04
--------------------------------------	------

Delnavne og funktioner

Fjernsyn (set forfra/fra siden).....	DA05
Fjernsyn (set bagfra).....	DA05
Fjernbetjening	DA06

Lynguide

Oversigt over betjening.....	DA07
Isætning af CA-kortet i CI-modulet	DA09
Optagelse CAM PIN-indstilling	DA09
CI plus 1.3 Standard	DA09
Brug af HOME-skærmen	DA10
Brug af Menu-skærmen	DA11
Brug af softwaretastaturet.....	DA11

Indledende auto-installation

Indledende auto-installation.....	DA12
-----------------------------------	------

Hvordan man ser fjernsyn

Daglig anvendelse	DA16
Oplysninger om dine favoritkanaler	DA18
Udbyderprofil	DA18
EPG	DA19
Tekst-tv	DA22

Tilslutning af eksterne apparater

Introduktion til tilslutningerne	DA24
Videoforbindelser	DA25
Lydforbindelser	DA27

AQUOS LINK

Styring af HDMI-apparater ved hjælp af AQUOS LINK.....	DA28
AQUOS LINK-tilslutning.....	DA29
AQUOS LINK-indstilling.....	DA30
Betjening af et AQUOS LINK-apparat.....	DA30
Brug af smarttelefon sammen med fjernsynet	DA32

Basal indstilling

Billedindstillinger	DA33
Lydindstillinger	DA36
Strømbesparelsesindstillinger.....	DA37
Se indstillinger	DA38
Individuel indstilling — PIN	DA41
Individuel indstilling — Ur	DA41
Individuel indstilling — Sprog.....	DA42

Nyttige funktioner, når du ser fjernsyn

Indstilling af valgfrie funktioner	DA43
Ekstra egenskaber.....	DA46
Miracast (Spejling)	DA48

Andre nyttige egenskaber

USB-optagelse.....	DA49
Sådan laver du USB-optagelser	DA50
SD/USB-medie/Hjemmenetværk	DA53
Sådan vælges billedstørrelsen i tilstanden Foto.....	DA54
USB-enhedskompatibilitet	DA56
Hjemmenetværksserverkompatibilitet.....	DA56
Valg af billedstørrelse for videotilstand	DA56

Tilslutning af en pc

Tilslutning af en pc.....	DA57
Visning af et pc-billede på fjernsynet.....	DA57
Pc-styring af fjernsynet	DA60

Netværksopsætning

Tilslutning til netværket	DA62
---------------------------------	------

Net TV

Hvad er Net TV?	DA64
NETFLIX	DA64
Betjening i Net TV.....	DA64

Nyd 3D-billedvisning

Før du bruger 3D-brillerne	DA65
Forberedelse til 3D-brillerne	DA66
Brug af 3D-brillerne.....	DA67
Forholdsregler når du ser billeder i 3D	DA69
Displayformat for 3D- og 2D-billeder	DA70
Visning af 3D-billeder.....	DA71
Konfiguration af fjernsynsindstillingerne for at forstærke 3D-billedvisningen	DA72
Specifikationer — 3D-briller	DA74
Fejlfinding — 3D-billeder	DA74

Tillæg

Fejlfinding	DA75
Opdatering af fjernsynet via DVB-T/T2/C/S/S2	DA77
Sådan får du opdateringsinformation.....	DA77
Information om softwarelicensen for dette produkt	DA78
Deaktivering af Netflix-funktionen	DA78
Opdatering af fjernsynet via USB/netværk	DA78
Varemærker	DA79
Softwarelicenser til Net TV	DA80
Ansvarfraskrivelse for tjenester ved brug af internettet.....	DA80
Specifikationer	DA81
Specifikationer (trådløs LAN).....	DA82
Specifikationer (Bluetooth®).....	DA82
Miljømæssige specifikationer.....	DA83
Ophængning af fjernsynet på væggen	DA83
Dimensionelle tegninger	DA85
EU-energimærkat for fjernsyn.....	DA86

DA


BEMÆRK

- Bluetooth®-mærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne mærker fra SHARP's side sker under licens. Andre varemærker og navne tilhører deres respektive ejere.

Første montering

Følg trinnene nedenfor før du bruker TV-en for første gang. Enkelte trinn kan være unødvendige, alt avhengig av TV-innstillingene og tilkoplinger.

- 1 Kople en antennekabel til antennekontakten.




* En satellittantenne må bare koples til modeller som kan motta satellittsendinger

- 2 Sett om nødvendig inn et CA-kort i CI-åpningen for å se krypterte sendinger.




- 3 Sett støpset på strømledningen inn i stikkkontakten.



- Plasser TV-en i nærheten av strømkontakten, og hold støpset innen rekkevidde.
- Utseendet på produktet varierer i noen land.

- 4 Trykk på TV-en.



- 5 Kjør første autoinstallasjon.

- Følg veiledningen på TV-skjermen for å angi følgende innstillinger.

- Språkinnstillinger
- Hjem/butikk innstilling
- Landinnstilling*1
- PIN-innstilling
- Kanalsøk-innstilling

- Digitalt søk
 - Bakkenett
 - Kabel*2
- Analogt søk
- Satellitt søk*1

*1 Noen modeller har ikke denne innstillingen.

*2 Se brukerhåndboken som fins lagret i TV-apparatet gjeldende innstillingene for kabelsendinger.

Begynn å søke etter kanaler

Se brukerhåndboken som fins lagret i TV-apparatet

- Se brukerhåndboken (JPEG) som fins lagret i TV-apparatet for detaljer.

- 1 Trykk (HOME) og skjermen "HOME" vil vises.



- 2 Trykk på // for å velge "Manual" og trykk deretter på **OK**.

- 3 Velg mappen/filen du vil vise.

MERK

- For å endre språk i brukerhåndboken, vennligst velg mappen for det språk som du ønsker å endre. Språket i brukerhåndboken vil ikke endres, uansett hvis OSD-språket i språkinnstillingen fra TV-apparatets hovedmeny endres.
- Hvis du åpner brukerhåndboken under USB-opptak, vises en advarsel som bekrefter ditt samtykke til å stanse opptaket.
- Når brukerhåndboken vises, er det ikke mulig å gå tilbake til skjermen "HOME" ved å trykke på (Retur). Trykk på (HOME) på fjernkontrollen for å gå tilbake til skjermen "HOME".

Brukerhåndbokens innhold lagret i TV-apparatet

Innholdsfortegnelse

Kjære SHARP-kunde	NO01
Innhold	NO01
Viktige sikkerhetsregler	NO02

Forberedelser

Bruk av fjernkontrollen	NO04
-------------------------------	------

Delnavn og -funksjoner

TV-apparatet (front/siden)	NO05
TV-apparatet (bilde bakfra)	NO05
Fjernkontroll	NO06

Hurtigguide

Betjeningsoversikt	NO07
Innsetting av et CA-kort i CI-modulen	NO09
Registrering av CAM PIN-innstilling	NO09
CI plus 1.3 Standard	NO09
Bruk HOME-skjermbildet	NO10
Bruk Meny-skjermbildet	NO11
Bruk skjerm tastatur	NO11

Førstegangs automatisk installasjon

Førstegangs automatisk installasjon	NO12
---	------

Se TV

Daglig bruk	NO16
Informasjon om favorittkanalen	NO18
Operatørprofil	NO18
EPG	NO19
Tekst-TV	NO22

Tilkopling av eksterne enheter

Tilkoblinger - en introduksjon	NO24
Video-tilkoblinger	NO25
Lyd-tilkoblinger	NO27

AQUOS LINK

Styr HDMI-utstyr ved hjelp av AQUOS LINK	NO28
AQUOS LINK-tilkobling	NO29
Oppsett av AQUOS LINK	NO30
Bruk av AQUOS LINK-utstyr	NO30
Hvordan bruke smarttelefon med TV	NO32

Basisjustering

Bildeinnstillinger	NO33
Lyddinnstillinger	NO36
Strømspareinnstillinger	NO37
Vis innstillinger	NO38
Individuell innstilling — PIN	NO41
Individuell innstilling — Klokke	NO41
Individuell innstilling — Språk	NO42

Nyttige visningsfunksjoner

Valgfrie funksjonsinnstillinger	NO43
Andre egenskaper	NO46
Miracast (Spelling)	NO48

Andre praktiske funksjoner

USB-opptak	NO49
Hvordan å operere USB-opptak	NO50
SD/USB-medier/Hjemmenettverk	NO53
Selecting the picture size for photo mode	NO54
Kompatibilitet for USB-enheter	NO56
Kompatibilitet for Hjemmenettverksserver	NO56
Velg bildestørrelse for videomodus	NO56

Koble til en PC

Koble til en PC	NO57
Viser et PC-bilde på TV-skjermen	NO57
PC-kontroll av TV-en	NO60

Nettverksoppsett

Kobler til nettverket	NO62
-----------------------------	------

Net TV

Hva er Net TV?	NO64
NETFLIX	NO64
Funksjoner i Net TV	NO64

Nyte 3D-bildevisning

Før du bruker 3D-brillene	NO65
Forberedelse til 3D-brillene	NO66
Bruker 3D-brillene	NO67
Forsiktighetsregler for 3D bildevisning	NO69
Visningsformat for 3D og 2D-bilder	NO70
Vis 3D-bilder	NO71
Konfigurerer TV-innstillingene for å forbedre 3D-bildevisning	NO72
Spesifikasjoner — 3D-briller	NO74
Feilsøking — 3D-bilder	NO74

Bilag

Feilsøking	NO75
Oppdatering av TV via DVB-T/T2/C/S/S2	NO77
Gå oppdateringsinformasjon	NO77
Informasjon om dette produktets programvarelisens	NO78
Deaktivering av Netflix-funksjon	NO78
Oppdatering av TV-apparatet via USB/nettverk	NO78
Varemerker	NO79
Programvarelisenser for Net TV	NO80
Fraskrivelse for tjenester ved bruk av Internet	NO80
Spesifikasjoner	NO81
Spesifikasjoner (Trådløs LAN)	NO82
Spesifikasjoner (Bluetooth®)	NO82
Miljømessige spesifikasjoner	NO83
Montering av TV-en på vegg	NO83
Dimensjonstegninger	NO85
EU Energi Etikett for TV	NO86

NO


BEMERK

- Ordmerket Bluetooth® og tilhørende logoer er registrerte varemerker eid av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike merker av SHARP Corporation er på lisens. Andre varemerker og varenavn er tilhørende deres respektive eiere.

Wstępna instalacja

W czasie pierwszego korzystania z telewizora wykonaj kolejno czynności zalecane w poniższych instrukcjach. Wykonanie niektórych czynności może nie być konieczne w zależności od rodzaju instalacji i podłączenia telewizora.

- 1 Podłącz kabel antenowy do złącza antenowego.




* Antenę satelitarną należy podłączać tylko do modeli, które potrafią odbierać transmisje satelitarne


- 2 W razie potrzeby włóż kartę CA do gniazda CI, aby oglądać zakodowany sygnał.




- 3 Podłącz kabel zasilający do gniazdka elektrycznego.



- Umieść telewizor blisko gniazdka elektrycznego i pozostaw wtyczkę w zasięgu ręki.
- Kształt produktu może być różny w różnych krajach.

- 4 Naciśnij przycisk  na telewizorze.



- 5 Uruchom wstępną instalację automatyczną.
 - Wprowadź następujące ustawienia, postępując według instrukcji wyświetlanych na ekranie telewizora.

- Ustawienie języka
- Ustawienie Dom/Sklep
- Ustawienie kraju*1
- Ustawianie kodu PIN
- Ustawienie wyszukiwania kanałów

- Wyszukiwanie cyfrowe
 - Nziemne
 - Kablowe*2
- Wyszukiwanie analogowe
- Wyszukiwanie satelitarne*1

*1 Niektóre modele nie mają tego ustawienia.


*2 Szczegółowe informacje na temat ustawień programów telewizji kablowej można znaleźć w instrukcji obsługi zapisanej w pamięci telewizora.




Rozpocznij wyszukiwanie kanałów

Wyświetlanie instrukcji obsługi zapisanej w pamięci telewizora



- Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi (format JPEG) zapisanej w pamięci telewizora.

- 1 Naciśnij przycisk , aby wyświetlić ekran „HOME”.



- 2 Naciśnij przycisk , aby wybrać pozycję „Manual”, a następnie naciśnij przycisk **OK**.
- 3 Wybierz folder/plik, który chcesz wyświetlić.

UWAGA

- Aby zmienić język instrukcji obsługi, wybierz folder żądanego języka. Język instrukcji obsługi nie zostanie zmieniony po zmianie języka menu OSD w ustawieniach języka w menu głównym telewizora.
- Jeśli instrukcja obsługi zostanie wyświetlona podczas nagrywania na urządzenie USB, pojawi się ostrzeżenie z monitem o potwierdzenie zatrzymania nagrywania.
- Po wyświetleniu instrukcji obsługi nie można przejść z powrotem na ekran „HOME” za pomocą przycisku  (Powrót). Aby przejść z powrotem na ekran „HOME”, należy nacisnąć przycisk  (HOME) na pilocie zdalnego sterowania.

Zawartość instrukcji obsługi zapisananej w pamięci telewizora

Wprowadzenie		
Drogi Kliencie firmy SHARP	PL01	
Spis treści	PL01	
Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.....	PL02	
Przygotowanie		
Korzystanie z pilota zdalnego sterowania.....	PL04	
Nazwy części i funkcji		
Telewizor (widok od przodu/z boku).....	PL05	
Telewizor (widok od tyłu).....	PL05	
Pilot zdalnego sterowania	PL06	
Krótki przewodnik		
Opis obsługi	PL07	
Wkładanie karty CA do modułu CI	PL09	
Ustawienie kodu PIN do rejestracji CAM	PL09	
Standard CI plus 1.3	PL09	
Korzystanie z ekranu HOME	PL10	
Korzystanie z ekranu Menu	PL11	
Używanie klawiatury programowej	PL11	
Pierwsza instalacja automatyczna		
Pierwsza instalacja automatyczna	PL12	
Oglądanie telewizji		
Codzienne użytkowanie.....	PL16	
Informacje o ulubionych kanałach	PL18	
Profil operatora	PL18	
EPG	PL19	
Teletext.....	PL22	
Podłączanie urządzeń zewnętrznych		
Połączenia – wprowadzenie	PL24	
Połączenia wideo	PL25	
Połączenia audio	PL27	
AQUOS LINK		
Sterowanie urządzeniami HDMI za pomocą interfejsu AQUOS LINK	PL28	
Połączenie AQUOS LINK	PL29	
Konfiguracja AQUOS LINK	PL30	
Obsługa urządzenia AQUOS LINK	PL30	
Korzystanie z aparatu typu Smartphone z telewizorem.....	PL32	
Ustawianie podstawowe		
Ustawienia obrazu	PL33	
Ustawienia dźwięku	PL36	
Ustawienia oszczędzania energii.....	PL37	
Ustawienia wyświetlania	PL38	
Ustawienia indywidualne — PIN.....	PL41	
Ustawienia indywidualne — Zegar.....	PL41	
Ustawienia indywidualne — Język.....	PL42	
Pomocne funkcje podczas oglądania		
Ustawienia opcjonalnych funkcji.....	PL43	
Funkcje dodatkowe.....	PL46	
Miracast(Odbicie lustrzane)	PL48	
Inne pomocne funkcje		
Nagrywanie USB	PL49	
Obsługa funkcji nagrywania USB	PL50	
Nośnik SD/USB/Sieć domowa.....	PL53	
Wybór ręczny formatu obrazu lub trybu foto	PL54	
Zgodność urządzeń USB	PL56	
Kompatybilność serwera sieci domowej.....	PL56	
Wybór rozmiaru obrazu w trybie wideo.....	PL56	
Podłączanie komputera		
Podłączanie komputera	PL57	
Wyświetlanie obrazu z komputera na telewizorze	PL57	
Sterowanie telewizorem przez komputer.....	PL60	
Ustawienia sieciowe		
Podłączanie do sieci	PL62	
Net TV		
Co to jest Net TV?	PL64	
NETFLIX	PL64	
Obsługa Net TV	PL64	
Oglądanie obrazów 3D		
Przed użyciem okularów 3D	PL65	
Przygotowanie dla okularów 3D	PL66	
Korzystanie z okularów 3D	PL67	
Środki ostrożności dotyczące oglądania obrazu w formacie 3D	PL69	
Formaty wyświetlania obrazów 3D i 2D	PL70	
Oglądanie obrazów 3D	PL71	
Konfiguracja ustawień telewizora w celu poprawy wyświetlania obrazów 3D	PL72	
Dane techniczne — okulary 3D	PL74	
Rozwiązywanie problemów — obrazy 3D	PL74	
Załącznik		
Rozwiązywanie problemów	PL75	
Aktualizowanie telewizora za pośrednictwem DVB-T/T2/C/S/S2	PL77	
Uzyskiwanie informacji dotyczących aktualizacji	PL77	
Informacje o licencji na oprogramowanie dla tego produktu	PL78	
Wyłączenie funkcji Netflix	PL78	
Aktualizowanie telewizora za pośrednictwem USB/sieci	PL78	
Znaki towarowe	PL79	
Licencje oprogramowania dla usługi Net TV	PL80	
Wyłączenia odpowiedzialności dla usług korzystających z Internetu	PL80	
Dane techniczne	PL81	
Dane techniczne (Wireless LAN).....	PL82	
Dane techniczne (Bluetooth®)	PL82	
Środowiskowe dane techniczne	PL83	
Roczniki telewizora na ścianie	PL83	
Mycie wymiarowe	PL85	
Wspólnotowe etykiety energetyczne dla telewizorów	PL86	

PL


UWAGA

- Logotyp Bluetooth® oraz logo są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy SHARP SIG, Inc. Ich wykorzystanie przez spółkę SHARP Corporation jest regulowane licencją. Wszelkie pozostałe znaki towarowe lub nazwy produktów są należą do odpowiednich właścicieli.

Első üzembe helyezés

A TV-készülék első használatba vételekor végezze el egymás után az alábbi lépéseket. A TV üzembe helyezésétől és csatlakoztatásától függően elképzelhető, hogy néhány lépésre nem lesz szükség.

- 1** Csatlakoztassa az antenna kábelét az antennacsatlakozóba.




* A műholdas antennát csak a műholdas adások vételére alkalmas típusokhoz csatlakoztassa


- 2** Szükség esetén illessze a CA kártyát a CI kártyanyílásba, hogy a kódolt adásokat is élvezhesse.




- 3** Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati csatlakozóra.



- A TV-készüléket a fali csatlakozóaljzat közelében helyezze el, és tartsa a csatlakozódugaszt elérhető helyen.
- A csatlakozó alakja országonként eltérő lehet.

- 4** Nyomja meg a  gombot a TV-készüléken.



- 5** Futtassa le a kezdeti automatikus telepítést.

- A következő beállítások megadásához kövesse a TV képernyőjén megjelenő utasításokat.

- **A Nyelv beállítása**
- **Főmenü/Üzlet beállítása**
- **Ország beállítása*¹**
- **PIN beállítása**
- **Csatornakeresés beállítása**

- Digitális keresés
 - Földi
 - Kábel*²
- Analóg keresés
- Műhold keresés*¹

*¹ Bizonyos típusoknál nincs ilyen beállítás.

*² A kábeles vétel beállításával kapcsolatban lásd a TV-ben tárolt használati útmutatót.




Kezdje el a csatornák keresését

A TV-ben tárolt használati útmutató megtekintése

- A részleteket lásd a TV-ben tárolt használati útmutatóban (JPEG).



- 1** A  (HOME) gombot megnyomva a „HOME” képernyő jelenik meg.



- 2** A  /  /  gombokkal válassza az „Manual” elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 3** Válassza ki a megtekinteni kívánt mappát/fájlt.

FIGYELEM

- A használati útmutató nyelvének módosításához válassza a kívánt nyelvű mappát. A használati útmutató nyelve akkor sem változik, ha a TV főmenüjében megváltoztatja a képernyőmenü (OSD) nyelvét.
- Ha USB-felvétel közben megnyitja a használati útmutatót, a felvétel leállításának nyugtáztatását kérő figyelmeztető képernyő jelenik meg.
- A használati útmutató megjelenítése közben a  (Visszalépés) gomb megnyomásával nem lehet visszatérni a „HOME” képernyőre. A „HOME” képernyőre a távvezérlő  (HOME) gombjának megnyomásával lehet visszatérni.

A TV-ben tárolt használati útmutató tartalma

Bevezető

Kedves SHARP vásárló!HU01
TartalomHU01
Fontos biztonsági előírásokHU02

Előkészítés

A távvezérlő használataHU04
-------------------------	-----------

Alkotórészek neve és funkciója

TV (előlínázat/oldalnézet)HU05
TV (hátlínázat)HU05
TávvezérlőHU06

Rövid útmutató

A működés áttekintéseHU07
A CA kártya behelyezése a CI modulbaHU09
CAM PIN kódjának beállításaHU09
CI plusz 1,3 standardHU09
A HOME képernyő használataHU10
A Menü képernyő használataHU11
A szoftveres billentyűzet használataHU11

Kezdeti automatikus telepítés

Kezdeti automatikus telepítésHU12
-------------------------------	-----------

TV-nézés

Alapvető műveletekHU16
Kedvenc csatorna információkHU18
Operátori profilHU18
EPGHU19
TeletextHU22

Külső berendezések csatlakoztatása

A csatlakoztatási lehetőségek ismertetéseHU24
VideocsatlakoztatásokHU25
HangcsatlakoztatásokHU27

AQUOS LINK

HDMI eszközök vezérlése AQUOS LINK segítségévelHU28
AQUOS LINK kapcsolatHU29
AQUOS LINK beállításaHU30
Az AQUOS LINK készülék használataHU30
Okostelefon használata a TV-velHU32

Alapvető beállítások

KépbeállításokHU33
HangbeállításokHU36
Energiatakarékos beállításokHU37
Megjelenítés beállításaiHU38
Egyéni beállítás — PINHU41
Egyéni beállítás — ÓraHU41
Egyéni beállítás — NyelvHU42

Hasznos funkciók tévénézéshez

Opcionális funkciók beállításaHU43
További szolgáltatásokHU46
Miracast (Tükrözés)HU48

Más hasznos szolgáltatások

USB-felvételHU49
USB-felvétel működtetéseHU50
SD/USB-eszköz/Otthoni hálózatHU53
A kép méretének kiválasztása Fénykép üzemmóddhozHU54
USB eszköz kompatibilitásHU56
Otthoni hálózati kiszolgáló kompatibilitásaHU56
A video-mód képméretének manuális kiválasztásaHU56

PC csatlakoztatása

PC csatlakoztatásaHU57
A PC képernyő megjelenítése a TV-készülekenHU57
A TV vezérlése PC-rőlHU60

Hálózat beállítása

Kapcsolódás a hálózathozHU62
--------------------------	-----------

Net TV

Mi az a Net TV?HU64
NETFLIXHU64
A Net TV használataHU64

A 3D képmegjelenítés

A 3D szemüveg használata előttHU65
3D szemüveg használatának előkészületeiHU66
A 3D szemüveg használataHU67
Figyelmeztetések a 3D képnézegetéshezHU69
A 3D és a 2D képek megjelenítési formátumaHU70
3D képek megtekintéseHU71
A TV beállításainak konfigurálása a 3D képmegjelenítés javításáhozHU72
Műszaki adatok — 3D szemüvegHU74
Hibaelhárítás — 3D képekHU74

Függelék

HibakeresésHU75
A TV frissítése DVB-T/T2/C/S/S2 kapcsolaton keresztülHU77
Frissítési információk letöltéseHU77
A termék szoftverlicenccével kapcsolatos információkHU78
A Netflix funkció deaktiválásaHU78
A TV frissítése USB/hálózati kapcsolaton keresztülHU78
VédjegyekHU79
Net TV szoftverlicenccelHU80
Felelősség elhárítása Internetet használó szolgáltatások eseténHU80
Műszaki adatokHU81
Műszaki adatok (Wireless LAN)HU82
Műszaki adatok (Bluetooth®)HU82
Környezeti specifikációkHU83
A TV-készülék falra szereléseHU83
Méretezett rajzokHU85
A televíziókon használt EU energiacímkeHU86

HU


FIGYELEM

- A Bluetooth® szó és emblémák a Bluetooth SIG, Inc. bejegyzett védjegyei, és ezeket a SHARP Corporation licenc alapján használja. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

První instalace

Při prvním použití televizoru postupně proveďte všechny níže uvedené kroky. Podle toho, jak je televizor instalován a připojen, nemusí být některé kroky nutné.

- 1 Připojte anténní kabel k anténní zásuvce.




* Satelitní anténu připojte pouze k modelům, které umožňují příjem satelitního vysílání

- 2 Dle potřeby zasuňte kartu CA do slotu CI, abyste mohli sledovat kódované pořady.




- 3 Připojte přívodní kabel k síťové zásuvce.



- Televizor umístěte do blízkosti síťové zásuvky a síťovou vidlici mějte v dosahu.
- Vzhled výrobku může být v některých zemích odlišný.

- 4 Stiskněte tlačítko na televizoru.



- 5 Spusťte výchozí automatickou instalaci.

- Podle průvodce na obrazovce televizoru proveďte následující nastavení.

- **Nastavení jazyka**
- **Nastavení Doma/Prodejna**
- **Nastavení země*1**
- **Nastavení kódu PIN**
- **Nastavení ladění kanálů**

- Digitálního vyhledávání
 - Pozemní
 - Kabel*2
- Analogového vyhledávání
- Satelitů vyhledávání*1

*1 Některé modely toto nastavení nemají.

*2 Podrobné informace o nastavení kabelového vysílání naleznete v návodu k obsluze uloženém v TV.

Spuštění ladění kanálů

Zobrazení návodu k obsluze uloženém v TV

- Podrobné informace naleznete v návodu k obsluze (JPEG) uloženém v TV.

- 1 Stiskem tlačítka (HOME) se zobrazí obrazovka „HOME“:



- 2 Stisknutím vyberte „Manual“ a potom stiskněte **OK**.

- 3 Vyberte složka/soubor, který chcete zobrazit.

POZNÁMKA

- Chcete-li změnit jazyk návodu k obsluze, zvolte prosím složku jazyku, na který chcete přepnout. Jazyk návodu k obsluze se nezmění, ani když se změní jazyk OSD v nastavení jazyku v hlavní nabídce televizoru.
- Pokud otevřete návod k obsluze během záznamu přes USB, otevře se obrazovka s upozorněním, které potvrzuje váš souhlas se zastavením záznamu.
- Je-li návod k obsluze otevřený, návrat na obrazovku „HOME“ netze provést stiskem tlačítka (Návrat). Stiskem tlačítka (HOME) na dálkovém ovladači se vrátíte na obrazovku „HOME“.

Obsah návodu k obsluze uloženém v TV

Úvod		
Vážení zákazníku firmy SHARP	CS01	
Obsah	CS01	
Důležité bezpečnostní pokyny	CS02	
Příprava		
Použití dálkového ovládače	CS04	
Názvy a funkce součástí		
Televizor (pohled zepředu/ze strany)	CS05	
Televizor (pohled zezadu)	CS05	
Dálkový ovladač	CS06	
Stručný návod		
Přehled ovládání	CS07	
Vložení karty CA do modulu CI	CS09	
Nastavení nahrávání CAM PIN	CS09	
Standard CI plus 1.3	CS09	
Používání obrazovky HOME	CS10	
Používání obrazovky Menu	CS11	
Použití softwarové klávesnice	CS11	
Výchozí automatická instalace		
Výchozí automatická instalace	CS12	
Sledování televizoru		
Běžné použití	CS16	
Informace o oblíbených kanálech	CS18	
Profil operátora	CS18	
EPG	CS19	
Teletext	CS22	
Připojení vnějších zařízení		
Úvod do připojování	CS24	
Připojení videa	CS25	
Připojení zvuku	CS27	
AQUOS LINK		
Ovládání zařízení HDMI pomocí AQUOS LINK	CS28	
Připojení AQUOS LINK	CS29	
Nastavení AQUOS LINK	CS30	
Používání zařízení AQUOS LINK	CS30	
Používání smartphonu společně s televizí ..	CS32	
Základní seřízení		
Nastavení obrazu	CS33	
Nastavení zvuku	CS36	
Nastavení režimu úspory energie	CS37	
Zobrazit nastavení	CS38	
Individuální nastavení — kód PIN	CS41	
Individuální nastavení — hodiny	CS41	
Individuální nastavení — jazyk	CS42	
Užitečné funkce pro prohlížení		
Nastavení volitelných funkcí	CS43	
Další funkce	CS46	
Miracast - (Zrcadlení)	CS48	
Další užitečné funkce		
USB nahrávání	CS19	
Postup při USB nahrávání	CS50	
Média SD/USB/Domácí síť	CS53	
Výběr velikosti obrazu v režimu Foto	CS54	
Kompatibilita se zařízením typu USB	CS56	
Kompatibilita serveru domácí sítě	CS56	
Výběr rozměru obrazu pro obrazový režim ..	CS56	
Připojení počítače		
Připojení počítače	CS57	
Zobrazení obrazu z PC na televizoru	CS57	
Ovládání televizoru pomocí PC	CS60	
Nastavení sítě		
Připojení k síti	CS62	
Net TV		
Co je Net TV?	CS64	
NETFLIX	CS64	
Operace v Net TV	CS64	
Sledování 3D obrazu		
Než začnete používat 3D brýle	CS65	
Příprava 3D brýlí	CS66	
Používání 3D brýlí	CS67	
Upozornění pro sledování 3D obrazu	CS69	
Formát zobrazení pro 3D a 2D obrazy	CS70	
Sledování 3D obrazů	CS71	
Úprava nastavení televizoru pro zlepšení sledování 3D obrazu	CS72	
Technické údaje — 3D brýle	CS74	
Odstraňování problémů — 3D obrazy	CS74	
Dotatek		
Řešení problémů	CS75	
Aktualizace vaší TV pomocí DVB-T/ T2/C/S/S2	CS77	
Získání informací o aktualizaci	CS77	
Informace o softwarové licenci na tento výrobek	CS78	
Deaktivace funkce Netflix	CS78	
Aktualizace televizoru prostřednictvím USB/sítě	CS78	
Ochranné známky	CS79	
Licence na software pro Net TV	CS80	
Odmítnutí odpovědnosti pro služby používající internet	CS80	
Technické údaje	CS81	
Technické údaje (Bezdrátové sítě LAN)	CS82	
Technické údaje (Bluetooth®)	CS82	
Specifikace týkající se prostředí	CS83	
Upevnění televizoru na stěnu	CS83	
Rozměrové náčrty	CS85	
Energetický štítek EU pro televizory	CS86	

CS


POZNÁMKA

- Slovní označení a logo Bluetooth® jsou registrované ochranné známky ve vlastnictví společnosti Bluetooth SIG, Inc. Všechna použití těchto ochranných známek firmou SHARP podléhají licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy přísluší svým vlastníkům.

Úvodná inštalácia

Pri prvom použití TV postupne vykonajte všetky nižšie uvedené kroky. Podľa toho, ako je televízor inštalovaný a pripojený, nemusia byť niektoré kroky nutné.

- 1 Pripojte anténový kábel k anténovej zásuvke.




* Satelitnú anténu pripojte len k modelom schopným prijímať satelitné vysielanie.

- 2 Podľa potreby zasunúť kartu CA do zásuvky CI, aby ste mohli sledovať kódované vysielania.




- 3 Pripojte k sieťovej zásuvke sieťový kábel.



- Televízor umiestnite do blízkosti sieťovej zásuvky a sieťovú vidlicu majte na dosah.
- Vzhľad výrobku v niektorých krajinách môže byť odlišný

- 4 Stlačte tlačidlo  na televízore.



- 5 Spustíte úvodnú automatickú inštaláciu.

- K vykonaniu nasledujúcich nastavení nasledujte sprievodcu na obrazovke TV.

- **Nastavenie jazyka**
- **Nastavenie Domov/Obchod**
- **Nastavenie krajiny*1**
- **Nastavenie PIN kódu**
- **Nastavenie ladenia kanálov**

- Digitálne vyhľadávanie
 - Pozemný
 - Kábel*2
- Analógové vyhľadávanie
- Satelitné vyhľadávanie*1


*1 Niektoré modely nedisponujú týmto nastavením.

*2 Podrobnosti o nastaveniach káblového vysielania si pozrite v návode na obsluhu, ktorý je uložený v TV prijímači.





Spustenie ladenia kanálov

Prezeranie návodu na obsluhu uloženého v TV prijímači



- Podrobnosti si pozrite v návode na obsluhu (JPEG), ktorý je uložený v TV prijímači.

- 1 Tlačenie tlačidla  (HOME) sa zobrazí obrazovka „HOME“.



- 2 Stlačením  /  /  /  vyberte „Manual“ a potom stlačte OK.
- 3 Vyberte si priečinok/súbor, ktorý si chcete pozrieť.

POZNÁMKA

- Ak chcete zmeniť jazyk návodu na obsluhu, vyberte si priečinok jazyka, ktorý by ste chceli používať. Jazyk návodu na obsluhu sa nezmení ani v prípade, že v jazykových nastaveniach hlavného menu televízora sa zmení jazyk OSD.
- Ak otvoríte návod na obsluhu počas nahrávania USB, zobrazí sa obrazovka s upozornením, ktorá potvrdí, že súhlasíte so zastavením nahrávania.
- Po zobrazení návodu na obsluhu návrat na obrazovku „HOME“ nebude možný stlačením tlačidla  (Návrat). Ak sa chcete vrátiť na obrazovku „HOME“, stlačte tlačidlo  (HOME).

Obsah návodu na obsluhu uložený v TV prijímači

Úvod	
Vážený zákazník firmy SHARP	SK01
Obsah	SK01
Dôležité bezpečnostné predpisy	SK02
Príprava	
Použitie diaľkového ovládania	SK04
Názvy častí a funkcie	
Televízor (pohľad spredu/zboku)	SK05
Televízor (pohľad zo zadnej strany)	SK05
Diaľkový ovládač	SK06
Stručný návod	
Prehľad prevádzky	SK07
Vloženie karty CA do modulu CI	SK09
Nast. nahr. CAM PIN	SK09
CI plus 1.3 Standard	SK09
Používanie obrazovky HOME	SK10
Používanie obrazovky Menu	SK11
Používanie softvérovej klávesnice	SK11
Úvodná automatická inštalácia	
Úvodná automatická inštalácia	SK12
Sledovanie TV	
Bežné použitie	SK16
Informácie o obľúbenom kanáli	SK18
Profil operátora	SK18
EPG	SK19
Teletext	SK22
Pripojenie externých zariadení	
Úvod do pripájania	SK24
Video pripojenia	SK25
Zvukové pripojenia	SK27
AQUOS LINK	
Ovládanie zariadení HDMI pomocou AQUOS LINK	SK28
Pripojenie AQUOS LINK	SK29
Nastavenie AQUOS LINK	SK30
Používanie zariadenia AQUOS LINK	SK30
Používanie Smartphonu s televízorom	SK32
Základné nastavenie	
Nastavenie obrazu	SK33
Nastavenie zvuku	SK36
Nastavenie úspory energie	SK37
Zobrazenie nastavení	SK38
Individuálne nastavenie — PIN	SK41
Individuálne nastavenie — Hodiny	SK41
Individuálne nastavenie — Jazyk	SK42
Užitočné funkcie pre prezeranie	
Nastavenia voliteľných funkcií	SK43
Ďalšie funkcie	SK46
Miracast (Mirroring)	SK48
Ďalšie užitočné funkcie	
Nahrávanie cez USB	SK49
Obsluha nahrávania cez USB	SK50
Médium SD/USB/Domáca sieť	SK53
Výber veľkosti obrazu pre fotografie režim	SK54
Kompatibilita zariadenia USB	SK56
Kompatibilita serveru Domácej siete	SK56
Výber veľkosti obrazu pre video režim	SK56
Pripojenie PC	
Pripojenie PC	SK57
Zobrazenie obrazu z PC v TV	SK57
Riadenie televízora pomocou PC	SK60
Nastavenie siete	
Pripojenie k sieti	SK62
Net TV	
Čo je Net TV?	SK64
NETFLIX	SK64
Úkony s Net TV	SK64
Užívanie si zobrazenia 3D obrazu	
Pred použitím 3D okuliarov	SK65
Príprava pre 3D okuliare	SK66
Používanie 3D okuliarov	SK67
Upozornenie pre sledovanie 3D obrazov	SK69
Formát zobrazenia pre 3D a 2D obrázky	SK70
Zobrazenie 3D obrázkov	SK71
Konfigurácia nastavení televízora na zlepšenie zobrazenia 3D obrazu	SK72
Technické údaje — 3D okuliare	SK74
Riešenie problémov — 3D obrázky	SK74
Dotatok	
Vyhľadávanie chýb	SK75
Aktualizácia televízora pomocou DVB-T/T2/C/S/S2	SK77
Získanie aktualizizačných informácií	SK77
Informácie o softvérovej licencií pre tento výrobok	SK78
Deaktivovanie funkcie Netflix	SK78
Aktualizácia televízora prostredníctvom USB/siete	SK78
Ochranné známky	SK79
Softvérové licencie pre Net TV	SK80
Upozornenia ohľadne služieb využívajúcich internet	SK80
Technické údaje	SK81
Technické údaje (Bezdrôtovej siete LAN)	SK82
Špecifikácie (Bluetooth®)	SK82
Environmentálne špecifikácie	SK83
Upevnenie televízora na stenu	SK83
Rozmerové náčrty	SK85
Energetické označovanie televízorov pre EÚ	SK86

SK


POZNÁMKA

- Slovná známka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a ich používanie spoločnosťou SHARP Corporation podlieha licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú vlastníctvom príslušných spoločností.

Esiagne paigaldus

Teleri esmakordsel kasutamisel järgige üksteise järel alltoodud samme. Sõltuvalt teie teleri seadistusest ja ühendusest võivad mõned sammud osutada ebavajalikeks.

- 1 Ühendage antennikaabel antennipessa.




* Satelliidiantenn ühendage ainult mudelitega, millega on võimalik vastu võtta satelliidisateid.

- 2 Vajaduse korral pange kodeeritud programmide vaatamiseks CI pesasse CA kaart.




- 3 Ühendage toitekaabel vahelduvvooluvõrgu pistikupessa.



- Asetage teler pistikupesa lähedale ja hoidke toitepistik käeulatuses.
- Toote kuju on riigiti erinev.

- 4 Vajutage teleril nuppu .



- 5 Tehke esialgne automaatseadistus.
- Järgmiste seadistuste tegemiseks järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

- Keele seadistus
- Kodu/Töökoda seadistus
- Riigi seadistus*1
- PIN-i seadistus
- Kanaliotsingu seadistus

- Digitaalotsing
 - Maapealne
 - Kaabel*2
- Analoogetsing
- Satelliitotsing*1

*1 Mõnedel mudelitel seda seadistust ei ole.

*2 Juhendige kasutusjuhendist, mis on salvestatud teleris, et saada üksikasjalikku teavet kaabeltelevisiooni saadete seadistamise kohta.

Kanaliotsingu alustamine

Telerisse salvestatud kasutusjuhendi vaatamine

- Juhendige üksikasjalikuks seadistamiseks kasutusjuhendist (JPEG), mis on salvestatud teleris.



- 1 Vajutage , misjärel kuvatakse aken „HOME“.



- 2 Vajutage , , , , et valida „Manual“, seejärel vajutage OK.

- 3 Valige kaust/fail, mida soovite vaadata.

MÄRKUS

- Kasutusjuhendi keele muutmiseks valige keele kaust, millesse soovite muudatuse teha. Kasutusjuhendi keelt ei muudeta, vaatamata sellele et OSD keel on muudetud keelesätetes teleri peamenüüs.
- Kui avate kasutusjuhendi USB-salvestamise ajal, siis avatakse hoiatuste aken, milles küsitakse teie kinnitust salvestamise seiskamiseks.
- Kui kuvatakse kasutusjuhend, siis naasmine aknale „HOME“ ei ole võimalik, kui vajutada  (Tagasi). Vajutage  (HOME) kaugjuhtimispuldil, et naasta kuvale „HOME“.

Kasutusjuhend on salvestatud teleris

Sissejuhatus

Lugupeetud SHARPI klient	ET01
Sisukord	ET01
Olulised ettevaatusabinõud	ET02

Ettevalmistamine

Kaugjuhtimispuldi kasutamine	ET04
------------------------------------	------

Detailide nimetused ja funktsioonid

Teler (eestvaade/külgsaade).....	ET05
Teler (tagantvaade).....	ET05
Kaugjuhtimispult	ET06

Kiirjuhend

Kasutamise ülevaade	ET07
CA-kaardi sisestamine CI-moodulisse	ET09
CAM PIN seadistus salvestamine.....	ET09
CI plus 1.3 Standard	ET09
Ekraanikuva „HOME“ kasutamine	ET10
Menüüde kasutamine	ET11
Ekraaniklaviatuuri kasutamine.....	ET11

Esialgne automaatseadistus

Esialgne automaatseadistus.....	ET12
---------------------------------	------

Teleri vaatamine

Igapäevane kasutamine.....	ET16
Lemmikkanalite Teave	ET18
Operaatori profiil	ET18
EPG	ET19
Teletekst.....	ET22

Välisseadmete ühendamine

Ülevaade ühendustest.....	ET24
Videoühendus	ET25
Audioühendus	ET27

AQUOS LINK

HDMI-seadmete juhtimine AQUOS LINK abil	ET28
AQUOS LINKi ühendamine	ET29
AQUOS LINKi häälestamine.....	ET30
AQUOS LINK-seadme juhtimine	ET30
Nutitelefoni kasutamine koos teleriga	ET32

Põhireguleerimine

Pildi seadistused	ET33
Audioseadistused	ET36
Energiasäästu seadistused.....	ET37
Vaate sätted	ET38
Üksiksätted — PIN.....	ET41
Üksiksätted — Kell.....	ET41
Üksiksätted — keel	ET42

Vaatamisfunktsioonid

Valikuliste funktsioonide sätted	ET43
Täiendavad funktsioonid	ET46
Miracast (Peejelvaade).....	ET48

Muud funktsioonid

USB-salvestus	ET48
Kuidas kasutada USB-salvestust.....	ET50
SD/USB meedium/Koduvõrk	ET53
Pildi suuruse valimine fotorežiimi jaoks	ET54
USB-seadme ühilduvus	ET56
Koduvõrgu serveri ühilduvus	ET56
Pildi suuruse valimine videorežiimile	ET56

Arvuti ühendamine

Arvuti ühendamine	ET57
Arvuti kujutise kuvamine teleri ekraanile.....	ET57
Teleri juhtimine arvutiga	ET60

Võrgu eelhäälestus

Võrguga ühenduse loomine.....	ET62
-------------------------------	------

Net TV

Mis on Net TV?	ET64
NETFLIX	ET64
Net TV toimingud	ET64

3D kujutiste vaatamine

Enne 3D prillide kasutamist	ET65
Valmistumine 3D prillide kasutamiseks.....	ET66
3D prillide kasutamine	ET67
Ettevaatusabinõud 3D pildi vaatamisel	ET69
Ekraani vorming 3D ja 2D kujutiste jaoks	ET70
3D kujutiste vaatamine	ET71
TV seadistuste konfigureerimine 3D kujutise vaatamise täiustamiseks.....	ET72
Tehnilised andmed — 3D prillid	ET74
Veaotsing — 3D kujutised.....	ET74

Lisa

Veaotsing	ET75
Teleri tarkvara uuendamine DVB-T/T2/C/S/S2 kaudu	ET77
Uuendusinfo saamine	ET77
Toote tarkvaralitsentsi teave	ET78
Netflix funktsiooni deaktiveerimine	ET78
Teleri tarkvara värskendamine USB/võrgu kaudu.....	ET78
Kaubamärgid	ET79
Tarkvaralitsentsid Net TV-le	ET80
Piiratud vastustus teenuste osas, mis kasutavad Internetti	ET80
Tehnilised andmed	ET81
Tehnilised andmed (juhtmeta kohtvõrgu).....	ET82
Tehnilised andmed (Bluetooth®)	ET82
Keskonnasäästlikkuse andmed	ET83
Teleri paigaldamine seinale	ET83
Gabariitjoonised	ET85
EL energiamärgistus teleritele	ET86

ET


MÄRKUS

- Bluetooth®-i sõna ja logod on ettevõttele Bluetooth SIG, Inc. kuuluvad registreeritud kaubamärgid ja SHARP Corporation kasutab neid litsentsi alusel. Muud kaubamärgid ja kaubanduslikud nimetused kuuluvad vastavatele omanikele.

Sākotnējā uzstādīšana

Lietojot televizoru pirmo reizi, secīgi veiciet tālāk norādītās darbības. Dažas no norādītajām darbībām varbūt nebūs jāveic, tas atkarīgs no jūsu televizora uzstādīšanas veida un savienojumiem.

- 1 Savienojiet antenas vadu ar antenas pieslēgvietu.




* Pievienojiet satelīta antenu tikai tiem modeļiem, kas spēj uzvert satelīta apraidi.

- 2 Ja nepieciešams, CI ligzdā ievietojiet CA karti, lai skatītos kodētās apraides.




- 3 Iespraidiet strāvas padeves vadu sienas kontaktligzdā.



- Novietojiet televizoru sienas kontakta tuvumā tā, lai barošanas vads sniegtos līdz ligzdai.
- Dažādās valstīs ierīces forma var būt atšķirīga.

- 4 Nospiediet  uz televizora.



- 5 Palaidiet sākotnējo iestatījumu automātisko uzstādīšanu.
 - Sekojiet norādījumiem televizora ekrānā, lai veiktu šos iestatījumus.

- Valodas iestatījums
- Sākums/Veikals iestatījums
- Valsts iestatījums*1
- PIN iestatījums
- Kanālu meklēšanas iestatījums

- Digitālā meklēšana
 - Vīrszemes apraide
 - Kabelis*2
- Analogā meklēšana
- Satelītu meklēšana*1

*1 Dažiem modeļiem nav šī iestatījuma.

*2 Papildinformāciju par kabeļtelevīzijas apraides iestatījumiem skatiet televizorā saglabātajā lietošanas rokasgrāmatā.



Sākt kanālu meklēšanu

Televizorā saglabātās lietotāja rokasgrāmatas apskatīšana

- Skatiet papildinformāciju televizorā saglabātajā (JPEG formāta) lietošanas rokasgrāmatā.



- 1 Nospiediet  (HOME) un atvēršies „HOME” ekrāns.



- 2 Nospiediet , lai izvēlētos „Manual”, pēc tam nospiediet **OK**.

- 3 Atlasiet apskatāmo mapi/failu.

PIEZĪME

- Lai mainītu lietošanas rokasgrāmatas valodu, lūdzu, atlasiet vēlamās valodas valodu.
 - USB ierakstīšanas laikā atverot lietošanas rokasgrāmatu, parādīsies brīdinājuma ekrāns ar apliecinājumu, ka vēlaties pārtraukt ierakstīšanu.
- Kad atvērta lietošanas rokasgrāmata, nav iespējams atgriezties „HOME” ekrānā, nospiežot taustiņu  (Atgriezties). Nospiediet  (HOME) uz tālvadības pults, lai atgrieztos „HOME” ekrānā.

Televizorā saglabātais lietošanas rokasgrāmatas saturs

Ievads

Godātais SHARP klient!.....	LV01
Saturs	LV01
Svarīgi drošības pasākumi	LV02

Sagatavošanās

Tālvadības pults lietošana	LV04
----------------------------------	------

Daļu nosaukumi un funkcijas

Televizors (skats no priekšpuses/sāniem)	LV05
Televizors (skats no aizmugures)	LV05
Tālvadības pults.....	LV06

Ātrais ceļvedis

Darbību pārskats	LV07
CA kartes iespraušana CI modulī	LV09
CAM PIN iest. ierak.	LV09
CI plus 1.3 standarts	LV09
Ekrāna HOME izmantošana	LV10
Izvēlnes ekrāna izmantošana	LV11
Programmodrošinājuma tastatūras izmantošana	LV11

Sākotnējo iestatījumu automātiskā uzstādīšana

Sākotnējo iestatījumu automātiskā uzstādīšana	LV12
---	------

Televizora skatīšanās

Lietošana ikdienā	LV16
Izlases kanālu informācija.....	LV18
Operatora profils	LV18
EPG	LV19
Teleteksts	LV22

Ārējā aprīkojuma pievienošana

Informācija par savienojumiem	LV24
Video savienojumi.....	LV25
Audio savienojumi.....	LV27

AQUOS LINK

HDMI ierīces vadīšana, izmantojot AQUOS LINK	LV28
AQUOS LINK pievienošana.....	LV29
AQUOS LINK iestatīšana	LV30
AQUOS LINK ierīces lietošana	LV30
Viedtālruna izmantošana ar televizoru.....	LV32

Galveno iestatījumu noregulēšana

Attēla iestatījumi	LV33
Audio iestatījumi	LV36
Enerģijas taupīšanas iestatījumi.....	LV37
Skatījuma iestatījumi.....	LV38
Atsevišķs iestatījums — PIN.....	LV41
Atsevišķs iestatījums — pulkstenis.....	LV41
Atsevišķs iestatījums — valoda	LV42

Noderīgas skatīšanās funkcijas

Funkciju papildu iestatījumi	LV43
Papildu funkcijas	LV46
Miracast (Spoguļošana).....	LV48

Citas noderīgas funkcijas

USB ierakstīšana	LV49
USB ierakstīšanas darbība	LV50
SD/USB datu nesējs/Mājas tīkls	LV53
Attēla izmēra izvēle fotoattēlu režīmam	LV54
USB ierīces saderība.....	LV56
Mājas tīkla servera savietojamība	LV56
Attēla izmēra izvēle video režīmam	LV56

Datora pieslēgšana

Datora pieslēgšana	LV57
Datora attēla rādīšana televizora ekrānā	LV57
Televizora vadība no datora.....	LV60

Tīkla iestatīšana

Pievienošana pie tīkla	LV62
------------------------------	------

Net TV

Kas ir Net TV?	LV64
NETFLIX	LV64
Net TV darbības	LV64

Izbaudiet 3D attēlu skatīšanos

Pirms 3D brīļļu izmantošanas	LV65
Sagatavošanās 3D brīļlēm	LV66
3D brīļļu izmantošana	LV67
Brīdinājumi par 3D attēlu skatīšanu	LV69
Displeja formāts 3D un 2D attēliem	LV70
3D attēlu skatīšanās	LV71
Televizora iestatījumu konfigurēšana 3D attēla skatīšanās uzlabošanai	LV72
Specifikācija — 3D brilles	LV74
Traucējummeklēšana — 3D attēli.....	LV74

Pielikums

Traucējummeklēšana.....	LV75
Televizora atjaunināšana, izmantojot DVB-T/T2/C/S/S2	LV77
Atjauninātas informācijas saņemšana	LV77
Informācija par šī izstrādājuma programmatūras licenci	LV78
Neflix funkcijas deaktivizēšana	LV78
Televizora atjaunināšana, izmantojot USB/tīklu	LV78
Preču zīmes	LV79
Net TV programmatūras licences	LV80
Atrunas par pakalpojumiem, kas izmanto internetu	LV80
Specifikācija	LV81
Specifikācija (bezvadu lokālā tīkla).....	LV82
Specifikācija (Bluetooth®)	LV82
Vides specifikācija	LV83
Televizora piestiprināšana pie sienas	LV83
Telpiski zīmējumi.....	LV85
Televizoru ES energomarkējums	LV86

LV


PIEZĪME

- Vārds Bluetooth® un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder Bluetooth SIG, Inc., un korporācija SHARP izmanto šīs zīmes saskaņā ar licenci. Pārējās preču zīmes vai preču nosaukumi pieder to atbilstošajiem īpašniekiem.

Pradinis nustatymas

Pirmą kartą naudodami televizorių, nuosekliai atlikite žemiau nurodytus veiksmus. Kai kuriuos veiksmus galima praleisti, atsižvelgiant į televizoriaus įrengimą ir prijungimą.

- 1 Sujunkite antenos kabelį su antenos jungtimi.




* Junkite palydovo anteną tikrai su tais modeliais, kurie gali priimti palydovines transliacijas.


- 2 Esant reikalui, į CI lizdą įdėkite CA kortelę ir stebėkite užkoduotą transliaciją.




- 3 Įjunkite kintamosios elektros srovės laidą į kintamosios elektros srovės lizdą.



- Televizorių pastatykite taip, kad jis būtų netoli kintamosios elektros srovės tinklo lizdo, o maitinimo laido kištukas būtų nesunkiai pasiekiamas.
- Kai kuriose valstybėse gaminio forma gali būti kitokia.

- 4 Spauskite  ant televizoriaus.



- 5 Paleiskite pradinį automatinį nustatymą.

- Vadovaukitės nurodymais televizoriaus ekrane, kad nustatytumėte toliau nurodytus parametrus.

■ Kalbos nustatymas

■ Pradžia/Cechas nustatymas

■ Šalies nustatymas*1

■ PIN nustatymas

■ Kanalų paieškos nustatymas

- Skaitm. paieška
 - Antžeminė
 - Kabelinė.*2
- Analoginė paieška
- Palydovo paieška*1

*1 Kai kuriuose modeliuose šio nustatymo nėra.

*2 Išsamesnės informacijos apie kabelinės transliacijos nustatymus žiūrėkite televizoriuje esančioje instrukcijoje.



Pradedama ieškoti kanalų

Televizoriuje esančios instrukcijos peržiūra

- Išsamesnės informacijos žiūrėkite televizoriuje esančioje instrukcijoje (JPEG).



- 1 Paspauskite  (HOME) ir bus rodomas ekranas „HOME“.



- 2 Spauskite  /  /  / , kad pasirinktumėte „Manual“ ir tada spauskite **OK**.

- 3 Pasirinkite norimą peržiūrėti aplanką / failą.

PASTABA

- Tam, kad pakeistumėte instrukcijos kalbą, pasirinktumėte norimos perjungti kalbos aplanką. Instrukcijų kalba nebus perjungta net ir pakeitus OSD kalbą per televizoriaus pagrindinio meniu kalbos nustatymus.
- Jei instrukcijos įjungiamos įrašant į USB, ekrane bus rodomas įspėjimas, kuriuo patvirtinamas sutikimas sustabdyti įrašą.
- Kai ekrane rodomos instrukcijos, paspaudus  (grįžimas) negalima perjungti ekrano „HOME“. Paspauskite nuotolinio valdymo pulto mygtuką  (HOME), kad vėl įjungtumėte ekraną „HOME“.

Instrukcijų turinys saugomas televizoriuje

Įvadas

Gerbiamas (-a) SHARP kliente.....	LT01
Turinys	LT01
Svarbios atsargumo priemonės	LT02

Paruošimas

Nuotolinio valdymo pulto naudojimas	LT04
---	------

Detalių pavadinimai ir funkcijos

Televizorius (prieiko / šono vaizdas)	LT05
Televizorius (vaizdas iš galinės pusės).....	LT05
Nuotolinio valdymo pultas	LT06

Trumpasis vadovas

Ekspluataavimo apžvalga	LT07
CA kortelės įdėjimas į CI modulį	LT09
CAM PIN nustatymo įrašymas.....	LT09
„CI Plus“ 1.3 standartas	LT09
HOME ekrano naudojimas.....	LT10
Meniu ekrano naudojimas.....	LT11
Programinės įrangos klaviatūros naudojimas	LT11

Pradinis automatinis nustatymas

Pradinis automatinis nustatymas	LT12
---------------------------------------	------

Televizoriaus žiūrėjimas

Kasdienis naudojimas.....	LT16
Parankinių kanalų informacija	LT18
Operatoriaus profilis.....	LT18
EPG	LT19
Teletekstas.....	LT22

Išorinių prietaisų prijungimas

Įvadas apie prijungimus	LT24
Vaizdo jungtys	LT25
Garso jungtys.....	LT27

AQUOS LINK

HDMI prietaisų valdymas, naudojant AQUOS LINK	LT28
AQUOS LINK jungtis	LT29
AQUOS LINK nustatymas	LT30
AQUOS LINK prietaiso naudojimas	LT30
Išmaniojo telefono naudojimas su televizoriumi	LT32

Pagrindinis nustatymas

Vaizdo nustatymai.....	LT33
Garso nustatymai.....	LT36
Elektros energijos tausojimo nustatymai	LT37
Nustatymų peržiūra.....	LT38
Atskiras nustatymas — PIN	LT41
Atskiras nustatymas — laikrodis	LT41
Atskiras nustatymas — kalba	LT42

Naudingos žiūrėjimo funkcijos

Pasirenkamų funkcijų nustatymai	LT43
Papildomos funkcijos	LT46
MIRACAST (Atspindėjimas)	LT48

Kitos naudingos funkcijos

USB įrašymas	LT49
Kaip valdyti USB įrašymo funkciją	LT50
SD/USB terpė/namų tinklas	LT53
Vaizdo dydžio pasirinkimas pagal uotraukų režimą	LT54
USB prietaiso suderinamumas	LT56
Namų tinklo serverio suderinamumas	LT56
Vaizdo režimo vaizdo dydžio pasirinkimas	LT56

Kompiuterio prijungimas

Kompiuterio prijungimas	LT57
Kompiuterio vaizdo rodymas televizoriuje	LT57
Televizoriaus valdymas kompiuteriu	LT60

Tinklo nustatymas

Jungimas į tinklą	LT62
-------------------------	------

Net TV

Kas yra Net TV?	LT64
NETFLIX	LT64
Net TV veikimas.....	LT64

3D vaizdo peržiūra

Prieš naudojant 3D akinius	LT65
Pasiruošimas naudoti 3D akinius.....	LT66
3D akinių naudojimas	LT67
Perspėjimai dėl 3D vaizdo peržiūros	LT69
3D ir 2D vaizdo ekrano formatas	LT70
3D vaizdų peržiūra	LT71
Televizoriaus nustatymų konfigūravimas norint pagerinti 3D vaizdo peržiūrą	LT72
Specifikacijos: 3D akiniai	LT74
3D vaizdų sutrikimų nustatymas ir šalinimas.....	LT74

Priedas

Gedimų aptikimas ir šalinimas	LT75
Televizoriaus atnaujinimas per DVB-T/T2/C/S/S2	LT77
Naujinimo informacijos priėmimas	LT77
Informacija apie šio gamtinio programinės įrangos licenciją	LT78
„Netflix“ funkcijos išaktyvinimas	LT78
Televizoriaus programinės įrangos naujinimas per USB ar tinklą	LT78
Prekių ženklai	LT79
Net TV programinės įrangos licencijos	LT80
Teisių atsisakymas dėl paslaugų naudojantis Internetu	LT80
Specifikacijos	LT81
Specifikacijos (LAN USB adapteris)	LT82
Specifikacijos (Bluetooth®).....	LT82
Aplinkosaugos specifikacijos	LT83
Televizoriaus montavimas prie sienos	LT83
Matmenų brėžiniai	LT85
Televizoriti ženklinaimas ES energijos vartojimo efektyvumo etikele	LT86

LT


PASTABA

- „Bluetooth®“ žodinis prekių ženklas ir logotipai yra registruotieji prekių ženklai, priklausantys „Bluetooth SIG, Inc.“. SHARP korporacijai yra suteikta licencija naudoti šiuos prekių ženklus. Kiti prekių ženklai ir prekių pavadinimai yra atitinkamų savininkų prekių ženklai ir prekių pavadinimai.

Αρχική εγκατάσταση

Όταν χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα ένα προς ένα. Ανάλογα με την εγκατάσταση και τη σύνδεση της τηλεόρασής σας, ορισμένα βήματα ενδέχεται να μην είναι απαραίτητα.

- 1 Συνδέστε το καλώδιο της κεραίας στον ακροδέκτη κεραίας.




* Συνδέστε δορυφορική κεραία μόνο σε μοντέλα που έχουν τη δυνατότητα λήψης δορυφορικών εκπομπών

- 2 Αν χρειαστεί, τοποθετήστε μια κάρτα CA στην υποδοχή CI για να παρακολουθήσετε κωδικοποιημένες εκπομπές.




- 3 Συνδέστε το καλώδιο AC στην έξοδο AC.



- Τοποθετήστε την τηλεόραση κοντά στην έξοδο AC και φροντίστε να έχετε εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.
- Το σχήμα του προϊόντος διαφέρει σε ορισμένες χώρες.

- 4 Πιέστε το **⏻** στην τηλεόραση.



- 5 Εκτελέστε την αρχική αυτόματη εγκατάσταση.

- Ακολουθήστε τον οδηγό στην οθόνη της τηλεόρασης για να ρυθμίσετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις.

- Ρύθμιση γλώσσας
- Ρύθμιση Οικίας/ Αντιπροσωπεία
- Ρύθμιση χώρας*1
- Ρύθμιση PIN
- Ρύθμιση αναζήτησης καναλιών

- Ψηφιακή αναζήτηση
 - Επίγεια
 - Καλωδιακό*2
- Αναλογική αναζήτηση
- Αναζήτηση δορυφόρου*1

*1 Ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή τη ρύθμιση.

*2 Για τις λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις των καλωδιακών εκπομπών ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας που είναι αποθηκευμένο στην TV.



Έναρξη αναζήτησης καναλιών

Προβολή του εγχειριδίου λειτουργίας που είναι αποθηκευμένο στην TV.

- Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στο εγχειρίδιο λειτουργίας (JPEG) που είναι αποθηκευμένο στην TV.

- 1 Πατήστε **⏻** (HOME) και θα εμφανιστεί η οθόνη «HOME».



- 2 Πιέστε **▲/▼/◀/▶** για να επιλέξετε «Manual» και έπειτα πιέστε **OK**.

- 3 Επιλέξτε το φάκελο/το αρχείο που θέλετε να προβάλετε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Για να αλλάξετε τη γλώσσα του εγχειριδίου λειτουργίας, επιλέξτε το φάκελο της γλώσσας που θέλετε να αλλάξετε. Η γλώσσα του εγχειριδίου λειτουργίας δεν θα αλλάξει ακόμη και αν αλλάξει η γλώσσα OSD (της οθόνης) από τις ρυθμίσεις γλώσσας του κύριου μενού της τηλεόρασης.
- Εάν ανοίξετε το εγχειρίδιο λειτουργίας κατά τη διάρκεια εγγραφής σε USB, θα εμφανιστεί μια προειδοποιητική οθόνη που θα σας ρωτά αν συμφωνείτε να γίνει διακοπή της εγγραφής.
- Όταν γίνεται προβολή του εγχειριδίου λειτουργίας, δεν είναι δυνατή η επιστροφή στην οθόνη «HOME» με το πάτημα του **↶** (Επιστροφή). Πατήστε **⏻** (HOME) στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στην οθόνη «HOME».

Περιεχόμενο εγχειριδίου λειτουργίας που είναι αποθηκευμένο στην TV

Εισαγωγή

Αγαπητέ πελάτη της SHARP	EL01
Περιεχόμενα	EL01
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας	EL02

Προετοιμασία

Χρήση του τηλεχειριστήριου	EL04
----------------------------------	------

Ονόματα εξαρτημάτων και λειτουργίες

Τηλεόραση (μπροστινή/πλευρική όψη).....	EL05
Χρήσραση (πίσω όψη).....	EL05
Τηλεχειριστήριο	EL06

Γρήγορος οδηγός

Επισκόπηση λειτουργίας	EL07
Τοποθέτηση της κάρτας CA μέσα στη μονάδα CI	EL09
Ρύθμιση PIN CAM εγγραφής.....	EL09
Πρότυπο CI plus 1.3	EL09
Χρήση της οθόνης HOME.....	EL10
Χρήση της οθόνης Μενού.....	EL11
Χρήση του πληκτρολογίου λογισμικού.....	EL11

Αρχική αυτόματη εγκατάσταση

Αρχική αυτόματη εγκατάσταση	EL12
-----------------------------------	------

Παρακολούθηση τηλεοπτικών προγραμμάτων

Καθημερινή λειτουργία	EL16
Πληροφορίες αγαπημένων καναλιών	EL18
Προφίλ χειρισμού	EL18
ELEPG.....	EL19
Teletext	EL22

Σύνδεση εξωτερικών συσκευών

Εισαγωγή στις συνδέσεις	EL24
Συνδέσεις βίντεο	EL25
Συνδέσεις ήχου	EL27

AQUOS LINK

Έλεγχος συσκευών HDMI με χρήση του AQUOS LINK	EL28
Σύνδεση AQUOS LINK	EL29
Ρύθμιση AQUOS LINK	EL30
Λειτουργία συσκευής AQUOS LINK.....	EL30
Χρήση Smartphone με την τηλεόραση	EL32

Βασική ρύθμιση

Ρυθμίσεις εικόνας	EL33
Ρυθμίσεις ήχου	EL36
Ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας.....	EL37
Ρυθμίσεις προβολής.....	EL38
Ξεχωριστή ρύθμιση — PIN	EL41
Ξεχωριστή ρύθμιση — Ρολόι.....	EL41
Ξεχωριστή ρύθμιση — Γλώσσα	EL42

Χρήσιμες λειτουργίες προβολής

Ρυθμίσεις προαιρετικών λειτουργιών.....	EL43
Πρόσθετα χαρακτηριστικά.....	EL46
Miracast (Κατοπτρισμός).....	EL48

Άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά

Εγγραφή USB	EL49
Πώς λειτουργεί η εγγραφή μέσω USB	EL50
Μέσα SD/USB/Οικιακό δίκτυο	EL53
Επιλέξτε το μέγεθος της εικόνας για τη λειτουργία φωτογραφίας	EL54
Συμβατότητα συσκευών USB	EL56
Συμβατότητα διακομιστή οικιακού δικτύου.....	EL56
Επιλογή του μεγέθους εικόνας για τη λειτουργία εικόνας.....	EL56

Σύνδεση Η/Υ

Σύνδεση Η/Υ	EL57
Παρουσίαση εικόνας Η/Υ στην οθόνη.....	EL59
Έλεγχος της τηλεόρασης μέσω Η/Υ.....	EL60

Ρυθμίσεις δικτύου

Σύνδεση στο δίκτυο	EL62
--------------------------	------

Net TV

Τι είναι η Net TV?	EL64
NETFLIX.....	EL64
Λειτουργίες στη Net TV.....	EL64

Απολαμβάνοντας την προβολή εικόνας 3D

Πριν χρησιμοποιήσετε τα γυαλιά 3D	EL65
Προετοιμασία για τα γυαλιά 3D.....	EL66
Χρήση των γυαλιών 3D	EL67
Προφυλάξεις κατά την προβολή εικόνας 3D.....	EL69
Μορφή εμφάνισης για εικόνες 3D και 2D.....	EL70
Προβολή εικόνας 3D	EL71
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης για τη βελτίωση της προβολής εικόνας 3D.....	EL72
Προδιαγραφές — Γυαλιά 3D	EL74
Αντιμετώπιση προβλημάτων — Εικόνες 3D.....	EL74

Παράρτημα

Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	EL75
Ενημέρωση της τηλεόρασής σας μέσω DVB-T/T2/C/S/S2	EL77
Λήψη πληροφοριών ενημέρωσης.....	EL77
Πληροφορίες για το προϊόν στην άδεια του λογισμικού	EL78
Απενεργοποίηση λειτουργίας Netflix.....	EL78
Ενημέρωση της τηλεόρασής σας μέσω USB/δίκτυο	EL78
Εμπορικά Σήματα	EL79
Άδειες λογισμικού για Net TV.....	EL80
Αποποίηση ευθυνών για υπηρεσίες που χρησιμοποιούν το Internet	EL80
Προδιαγραφές.....	EL81
Προδιαγραφές (Ασύρματος LAN)	EL82
Προδιαγραφές (Bluetooth®)	EL82
Περιβαλλοντικές προδιαγραφές.....	EL83
Τοποθέτηση της τηλεόρασης στον τοίχο.....	EL83
Σχέδια διαστάσεων	EL85
Επισήμανση Ενέργειας EE για τηλεοράσεις.....	EL86

EL


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η λέξη Bluetooth® με το σήμα και τα αντίστοιχα λογότυπα είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Bluetooth SIG, Inc. και τυχόν χρήση αυτών των σημάτων από τη SHARP Corporation πραγματοποιείται κατόπιν άδειας. Άλλα εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες εταιρειών ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.

Začetna namestitvev

Ko prvič uporabljate televizor, sledite naslednjim korakom. Nekateri koraki morda niso potrebni, kar je odvisno od načina namestitve in priključitve televizorja.

- 1 Antenski kabel priključite na priključek za anteno.




* Satelitsko anteno priključite samo na modele, ki omogočajo sprejemanje satelitskih oddaj


- 2 Po potrebi v režo CI vstavite kartico CA, da boste lahko gledali kodirane oddaje.




- 3 Napajalni kabel priključite na napajalnik.



- Televizor postavite blizu električne vtičnice, napajalni kabel pa imejte v dosegu.
- Oblika izdelka se v nekateri državah razlikuje.

- 4 Pritisnite gumb  na televizorju.



- 5 Zaženite začetno samodejno namestitvev.
 - Sledite navodilom na zaslonu televizorja, da nastavite naslednje nastavitve.

- Nastavitve jezika
- Nastavitev Doma/Trgovina
- Nastavitev države*1
- Nastavitev PIN
- Nastavitev iskanja postaje

- Digitalnega iskanje
 - Zemeljsko
 - Kabel*2
- Analogno iskanje
- Satelitov iskanje*1

*1 Nekateri modeli nimajo te nastavitve.


*2 Podrobnosti o nastavitvah kabljskih postaj preberite v priročniku za uporabo, shranjenem v televizorju.



Začni iskanje kanalov

Ogled priročnika za uporabo, shranjenega v televizorju

- Podrobnejše informacije preberite v priročniku za uporabo (JPEG), shranjenem v televizorju.



- 1 Pritisnite tipko  (HOME) in prikaže se zaslon »HOME«.



- 2 Pritisnite  /  /  / , da izberete »Manual«, nato pritisnite **OK**.

- 3 Izberite mapo/datoteko, ki jo želite prikazati.

OPOMBA

- Če želite spremeniti jezik priročnika za uporabo, izberite mapo zelenega jezika. Jezik priročnika za uporabo se ne bo spremenil, tudi če spremenite jezik zaslonskega prikaza v jezikovnih nastavitvah v glavnem meniju televizorja.
- Če odprete priročnik za uporabo med snemanjem na napravo USB, se izpiše zaslon z opozorilom, na katerem morate potrditi, da se strinjate s prekinitvijo snemanja.
- Ko je prikazan priročnik za uporabo, se ne morete vrniti na zaslon »HOME« s pritiskom gumba  (nazaj). Za vrnitev na zaslon »HOME« pritisnite gumb  (HOME) na daljinskem upravljalniku.

Vsebina priročnika za uporabo, shranjena v televizorju

Uvod		Povezovanje z osebnim računalnikom	
Spoštovani kupec izdelka SHARP	SL01	Povezovanje z osebnim računalnikom	SL57
Vsebina	SL01	Prikaz slike osebnega računalnika na	
Pomembna varnostna opozorila	SL02	televizorju	SL57
Priprava		Upravljanje televizorja z osebnim	
Uporaba daljinskega upravljalnika	SL04	računalnikom	SL60
Imena in funkcije delov		Nastavitev omrežja	
Televizor (prikaz od spredaj/s strani)	SL05	Povezovanje z omrežjem	SL62
Televizor (pogled od zadaj)	SL05	Net TV	
Daljinski upravljalnik	SL06	Kaj je sistem Net TV?	SL64
Hitri vodnik		NETFLIX	SL64
Pregled uporabe	SL07	Postopki v sistemu Net TV	SL64
Vstavljanje kartice CA v enoto CI	SL09	Uživanje v 3D-slikah	
Nast. PIN snemanja CAM	SL09	Pred uporabo 3D-očal	SL65
Standard CI plus 1.3	SL09	Priprava na uporabo 3D-očal	SL66
Uporaba zaslona HOME	SL10	Uporaba 3D-očal	SL67
Uporaba zaslona »Meni«	SL11	Predvidnostni ukrepi pri ogledu 3D-slik	SL69
Uporaba programske tipkovnice	SL11	Oblika prikaza 3D- in 2D-slik	SL70
Začetna samodejna namestitvev		Gledanje 3D-slik	SL71
Začetna samodejna namestitvev	SL12	Konfiguracija nastavitvev televizorja za	
Gledanje televizije		izboljšanje prikaza v 3D-načinu	SL72
Vsakodnevna uporaba	SL16	Tehnični podatki — 3D-očala	SL74
Informacije o priljubljenih kanalih	SL18	Odpravljanje težav — 3D-slike	SL74
Profil operaterja	SL18	Dodatek	
EPG	SL19	Odpravljanje napak	SL75
Teletext	SL22	Posodobljanje televizorja preko DVB-T/	
Povezovanje zunanjih naprav		T2/C/S/S2	SL77
Uvod v povezave	SL24	Pridobivanje informacij o posodobitvah	SL77
Video povezave	SL25	Informacije o licenci programske opreme	
Zvočne povezave	SL27	za ta izdelek	SL78
AQUOS LINK		Dezaktivacija funkcije Netflix	SL78
Upravljanje naprav HDMI s sistemom		Posodobljanje televizorja preko naprave	
AQUOS LINK	SL28	USB/omrežja	SL78
Povezava sistema AQUOS LINK	SL29	Blagovne znamke	SL79
Nastavitve sistema AQUOS LINK	SL30	Licenca za programsko opremo za	
Upravljanje naprave AQUOS LINK	SL30	Net TV	SL80
Uporaba pametnega telefona s		Zavrnitve odgovornosti za storitve, ki	
televizorjem	SL32	uporabljajo internet	SL80
Osnovne nastavitve		Tehnični podatki	SL81
Nastavitve slike	SL33	Tehnični podatki (Brezžični LAN)	SL82
Zvočne nastavitve	SL36	Tehnični podatki (Bluetooth®)	SL82
Nastavitve za varčevanje z energijo	SL37	Tehnični podatki za okolje	SL83
Ogled nastavitvev	SL38	Vgradnja televizorja na steno	SL83
Posamezne nastavitve — PIN	SL41	Risbe z merami	SL85
Posamezne nastavitve — Ura	SL41	Energijska nalepka EU za televizijske	
Posamezne nastavitve — Jezik	SL42	aparate	SL86
Uporabne funkcije za gledanje			
Nastavitve dodatnih funkcij	SL43		
Dodatne funkcije	SL46		
Miracast (Zrcaljenje)	SL48		
Druge uporabne funkcije			
Snemanje v napravo USB	SL49		
Uporaba snemanja v napravo USB	SL50		
Mediji SD/USB/Domače omrežje	SL53		
Izbiranje velikosti slike za fotografski način	SL54		
Zdržljivost naprav USB	SL56		
Zdržljivost strežnika za domače omrežje	SL56		
Izbira velikosti slike za videonačin	SL56		

SL


OPOMBA

- Oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti podjetja Bluetooth SIG, Inc. in vsaka uporaba teh oznak s strani družbe SHARP zahteva licenco. Druge blagovne znamke in tržna imena so blagovne znamke in tržna imena svojih lastnikov.

Instalare inițială

Urmați pașii de mai jos, succesiv, atunci când utilizați televizorul pentru prima dată. Este posibil ca, în funcție de instalarea și conectarea televizorului, unii pași să nu fie necesari.

- 1 Conectați un cablu de antenă la terminalul de antenă.




* Conectați o antenă de satelit doar la modelele care pot recepționa transmisii prin satelit.


- 2 Dacă este necesar, introduceți o cartelă CA în slotul CI pentru a urmări emisiunile codificate.




- 3 Introduceți cablul de alimentare în priza de alimentare cu energie electrică.



- Așezați televizorul în apropierea prizei și țineți fișa de alimentare la îndemână.
- În unele țări, există variații ale formei produsului.

- 4 Apăsați pe butonul  al televizorului.



- 5 Efectuați instalarea automată inițială.

- Urmați ghidul afișat pe ecranul televizorului pentru a efectua următoarele setări.

- Setarea Limbă
- Setarea Acasă/Magazin
- Setarea Țară*1
- Setarea codului PIN
- Setarea Căutare canale

- Căutare digitală
 - Terestru
 - Cablu*2
- Căutare analogă
- Căutare satelit*1

*1 Unele modele nu au această setare.

*2 Consultați manualul de utilizare stocat în televizor pentru detalii privind setările emisiunilor transmise prin cablu.


↓
Începeți căutarea canalelor

Consultarea manualului de utilizare stocat în televizor

- Consultați manualul de utilizare (JPEG) stocat în televizor pentru detalii.



- 1 Apăsați  (HOME) și se va afișa ecranul „HOME”.



- 2 Apăsați pe  pentru a selecta „Manual”, apoi apăsați pe OK.

- 3 Selectați folderul/fișierul pe care doriți să-l vizualizați.

NOTĂ

- Pentru a schimba limba manualului de utilizare, selectați folderul limbii pe care doriți să comutați. Limba în care este afișat manualul de utilizare nu se va modifica și în cazul în care limba afișajului de pe ecran (OSD) din setările de limbă din meniul principal al televizorului este schimbată.
- Dacă accesați manualul de utilizare în timpul înregistrării pe USB, va apărea un avertisment prin care vi se solicită confirmarea opririi înregistrării.
- Când se afișează manualul de utilizare, revenirea în ecranul „HOME” nu se poate realiza prin apăsarea pe  (Revenire). Apăsați  (HOME) de pe telecomandă pentru a reveni în ecranul „HOME”.

Conținutul manualului de utilizare stocat în televizor

Introducere

Stimate client SHARP.....	RO01
Cuprins.....	RO01
Măsuri de precauție importante.....	RO02

Pregătire

Utilizarea telecomenzii.....	RO04
------------------------------	------

Numele și funcțiile componentelor

TV (vedere din față/lateral).....	RO05
TV (vedere din spate).....	RO05
Telecomandă.....	RO06

Ghid rapid

Prezentare generală a funcționării.....	RO07
Introducerea cartelei CA în modulul CI.....	RO09
Setare PIN CAM Înregistrare.....	RO09
Standardul CI plus 1.3.....	RO09
Utilizarea ecranului HOME.....	RO10
Utilizarea ecranului Meniu.....	RO11
Utilizarea tastaturii software.....	RO11

Instalare automată inițială

Instalare automată inițială.....	RO12
----------------------------------	------

Urmărirea programelor TV

Utilizare zilnică.....	RO16
Informații canale preferate.....	RO18
Profil de operator.....	RO18
EPG.....	RO19
Teletext.....	RO22

Conectarea dispozitivelor externe

Prezentarea conexiunilor.....	RO24
Conexiune video.....	RO25
Conexiuni audio.....	RO27

AQUOS LINK

Controlul dispozitivelor HDMI cu ajutorul AQUOS LINK.....	RO28
Conexiunea AQUOS LINK.....	RO29
Configurarea AQUOS LINK.....	RO30
Operarea unui dispozitiv AQUOS LINK.....	RO30
Utilizarea unui Smartphone împreună cu televizorul.....	RO32

Reglări de bază

Setări de imagine.....	RO33
Setări audio.....	RO36
Setări de economisire a energiei.....	RO37
Setări de vizualizare.....	RO38
Setare individuală — PIN.....	RO41
Setare individuală — Ceas.....	RO41
Setare individuală — Limbă.....	RO42

Funcții de vizionare utile

Setările funcțiilor opționale.....	RO43
Funcții suplimentare.....	RO46
Miracast (Oglindire).....	RO48

Alte funcții utile

Înregistrare pe USB.....	RO49
Cum să folosiți funcția de înregistrare pe USB.....	RO50
Suport media SD/USB/Rețea la domiciliu.....	RO53
Selectarea dimensiunii imaginii pentru modul foto.....	RO54
Compatibilitatea dispozitivelor USB.....	RO56
Compatibilitatea serverului de rețea la domiciliu.....	RO56
Selectarea dimensiunii imaginii pentru modul video.....	RO56

Conectarea unui PC

Conectarea unui PC.....	RO57
Afișarea unei imagini de la PC pe televizor.....	RO57
Controlul televizorului de la PC.....	RO60

Configurarea rețelei

Conectarea la rețea.....	RO62
--------------------------	------

Net TV

Ce este Net TV?.....	RO64
NETFLIX.....	RO64
Operații în Net TV.....	RO64

Vizionarea imaginilor 3D

Înainte de a utiliza ochelarii 3D.....	RO65
Pregătire pentru ochelarii 3D.....	RO66
Utilizarea ochelarilor 3D.....	RO67
Măsuri de precauție privind vizionarea imaginilor 3D.....	RO69
Formatul de afișare pentru imaginile 3D și 2D.....	RO70
Vizionarea imaginilor 3D.....	RO71
Configurarea setărilor TV pentru îmbunătățirea vizionării imaginilor 3D.....	RO72
Specificații — ochelari 3D.....	RO74
Depanare — Imagini 3D.....	RO74

Anexă

Depanare.....	RO75
Actualizarea televizorului prin DVB-T/T2/C/S/S2.....	RO77
Obținerea informațiilor de actualizare.....	RO77
Informații cu privire la licența software pentru acest produs.....	RO78
Dezactivarea funcției Netflix.....	RO78
Actualizarea televizorului prin USB/rețea.....	RO78
Mărci comerciale.....	RO79
Licențe software pentru Net TV.....	RO80
Declarații de exonerare de răspundere pentru servicii pe bază de internet.....	RO80
Specificații.....	RO81
Specificații (Wireless LAN).....	RO82
Specificații (Bluetooth®).....	RO82
Specificații de mediu.....	RO83
Montarea televizorului pe un perete.....	RO83
Desene dimensionale.....	RO85
Eticheta energetică UE pentru televizoare.....	RO86

RO


NOTĂ

- Termenul și logo-urile Bluetooth® sunt mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc., iar utilizarea acestora de către SHARP Corporation este licențiată. Alte mărci înregistrate sau denumiri comerciale aparțin respectivelor companii.

Prva instalacija

Pri prvom korištenju televizora slijedite niže navedene korake jedan za drugim. Neki koraci možda nisu potrebni, što zavisi od toga kako je instaliran i spojen televizor.

- 1 Priključite kabel antene u priključak antene.




* Satelitsku antenu priključujte samo na modele koji mogu primati satelitski signal.

- 2 Ako je potrebno, umetnite CA karticu u CI utor za gledanje kodiranih programa.




- 3 Utaknite AC kabel u AC utičnicu.



- Postavite televizor blizu utičnice za struju i držite strujni kabel u doseg.
- Oblik proizvođača razlikuje se u nekim državama.

- 4 Pritisnite na TV.



- 5 Pokrenite početnu automatsku instalaciju.
- Slijedite vodič na TV zaslonu da biste postavili sljedeće postavke.

- Postavljanje jezika
- Postavljanje Home/Store (dom/prodavaonica)
- Postavka države*1
- Postavljanje PIN-a
- Postavljanje pretraživanja kanala
 - Digital search (Pretraživanje digitalnih kanala)
 - Terrestrial (Zemaljski)
 - Cable (Kabel)*2
 - Analogue search (Pretraživanje analognih kanala)
 - Satellite search*1 (Pretraživanje satelitskih kanala)

*1 Na nekim modelima ne postoji ova postavka.

*2 Pogledajte priručnik za rukovanje koji je pohranjen u TV uređaju radi pojedinosti o emisijama putem kabela mreže.

Početak pretraživanja kanala

Pregled priručnika za rukovanje koji je pohranjen u TV uređaju

- Pojednosti potražite u priručniku za rukovanje (JPEG) koji je pohranjen u TV uređaju.

- 1 Pritisnite (HOME) i prikazat će se ekran "HOME".



- 2 Pritisnite za izbor "Manual", a potom pritisnite **OK**.
- 3 Odaberite mapu/datoteku koju želite pregledati.

BILJEŠKA

- Ako želite promijeniti jezik priručnika za rad, odaberite mapu jezika koji želite koristiti. Jezik priručnika za rad neće se promijeniti čak i ako se promijeni jezik OSD izbornika u postavkama jezika na glavnom izborniku TV uređaja.
- Ako otvorite priručnik za rad za vrijeme USB snimanja, prikazivat će se zaslon s upozorenjem kojim se potvrđuje vaš pristanak za prekid snimanja.
- Kada se prikaže priručnik za rad, povratka na zaslon "HOME" pritiskom na tipku (Povratak) neće biti moguć. Pritisnite (HOME) na daljinskom upravljaču za povratak na zaslon "HOME".

Priručnik za rukovanje koji je pohranjen u TV uređaju

Uvod

Dragi SHARP kupče	HR01
Sadržaj	HR01
Važne mjere opreza	HR02

Priprema

Uporaba daljinskog upravljača	HR04
-------------------------------------	------

Nazivi dijelova i funkcije

Televizor (pogled srijeda / s boka)	HR05
Televizor (pogled straga)	HR05
Daljinski upravljač	HR06

Brzi vodič

Pregled rada	HR07
Umetanje CA kartice u CI modul	HR09
Recording CAM PIN setting	HR09
CI plus 1.3 standard	HR09
Korištenje ekrana HOME	HR10
Korištenje ekrana Menu	HR11
Korištenje softverske tipkovnice	HR11

Početna autoinstalacija

Početna autoinstalacija	HR12
-------------------------------	------

Gledanje televizije

Dnevno rukovanje	HR16
Informacije o omiljenim kanalima	HR18
Profil operatera	HR18
EPG	HR19
Teletext	HR22

Spajanje vanjskih uređaja

Uvod u spajanja	HR24
Video priključci	HR25
Audio priključci	HR27

AQUOS LINK

Kontrola HDMI uređaja preko AQUOS LINK veze	HR28
AQUOS LINK priključak	HR29
AQUOS LINK setup	HR30
Rukovanje AQUOS LINK uređajem	HR30
Korištenje pametnog telefona s TV prijemnikom	HR32

Osnovna ugađanja

Postavke slike	HR33
Audio postavke	HR36
Postavke za uštedu struje	HR37
Postavke za gledanje	HR38
Individualno postavljanje — PIN	HR41
Individualno postavljanje — Sat	HR41
Individualno postavljanje — Jezik	HR42

Koriste funkcije za gledanje

Opcionalno postavljanje mogućnosti	HR43
Dodatne mogućnosti	HR46
Miracast (Zrcaljenje)	HR48

Ostale korisne mogućnosti

USB snimanje	HR49
Kako se koristi značajka USB snimanja	HR50
SD/USB media/Home network	HR53
Odabir veličine fotografije za način fotografije	HR54
Kompatibilnost USB uređaja	HR56
Kompatibilnost s poslužiteljem kućne mreže	HR56
Odabir veličine slike za prikazivanje video filma	HR56

Spajanje s osobnim računalom

Spajanje s osobnim računalom	HR57
Prikaz slike s računala na televizoru	HR57
Računalno upravljanje TV prijemnikom	HR60

Postavke mreže

Spajanje na mrežu	HR62
-------------------------	------

Net TV

Što je Net TV?	HR64
NETFLIX	HR64
Rukovanje Net TV-om	HR64

Uživanje u gledanju 3D slika

Prije korištenja 3D naočala	HR65
Priprema za 3D naočale	HR66
Korištenje 3D naočala	HR67
Mjere opreza pri gledanju 3D slika	HR69
Format prikaza za 3D i 2D slike	HR70
Gledanje 3D slika	HR71
Konfiguracija TV postavki za poboljšanje gledanja 3D slika	HR72
Specifikacije — 3D naočale	HR74
Rješavanje problema — 3D slike	HR74

Prilog

Otklanjanje problema	HR75
Aktualiziranje vašeg TV prijemnika putem DVB-T/T2/C/S/S2	HR77
Preuzimanje informacija o ažuriranju	HR77
Informacije o softverskoj licenci za ovaj proizvod	HR78
Deaktiviranje funkcije Netflix	HR78
Ažuriranje vašeg TV prijemnika putem USB/mreže	HR78
Trgovački znakovi	HR79
Softverske licence za Net TV	HR80
Ograničenje odgovornosti za usluge na internetu	HR80
Specifikacije	HR81
Specifikacije (Bežični LAN)	HR82
Specifikacije (Bluetooth®)	HR82
Ekološke specifikacije	HR83
Postavljanje TV prijemnika na zid	HR83
Dimenzionalni crteži	HR85
EU energetski razred za televizore	HR86


BILJEŠKA

- Znak i logotipovi Bluetooth® registrirani su zaštitni znakovi u vlasništvu tvrtke Bluetooth SIG, Inc. te je svaka upotreba takvih znakova od korporacije SHARP pod licencom. Svi ostali zaštitni znakovi i trgovački nazivi zaštitni su znakovi i trgovački nazivi svojih vlasnika.

Първоначална инсталация

Следвайте долните стъпки една по една, когато използвате телевизора. Някои стъпки може да не са необходими, в зависимост от инсталацията и свързването на телевизора.

- 1** Свържете кабела на антената към буксата.




* Свържете сателитна антена, само за модели, които могат да приемат сателитни предавания.

- 2** Ако е необходимо, поставете SA картата в слота за CI да гледате кодирани предавания.




- 3** Включете захранващия кабел в контакта.



- Поставете телевизора близо до контакт, щепселът трябва да е на достъпно място.
- В различните страни формата на продукта е различна.

- 4** Натиснете на телевизора.



- 5** Направете първоначална настройка.

- Следвайте ръководството на екрана на телевизора, за да зададете следните настройки.

- **Настройки на език**
- **Режим дом/магазин**
- **Настройки за страна***¹
- **ПИН настройка**
- **Търсене на канали**

- Дигитално търсене
 - Ефирно
 - Кабелно*²
- Аналогово търсене
- Сателитно търсене*¹

*¹ Някои модели не разполагат с тази настройка.

*² Проверете ръководството за експлоатация на телевизора, за подробности относно настройките за кабелни предавания.

Търсене на канали

Преглед на ръководството за експлоатация на телевизора

- Обърнете се към ръководството за експлоатация (JPEG), съхранявани в телевизора за подробности.

- 1** Натиснете (HOME) и екранът "Начална страница" ще се визуализира.



- 2** Натиснете (▲ / ▼ / ◀ / ▶), за да изберете "Manual", и след това натиснете **OK**.

- 3** Изберете папката / файла, който искате да видите.

ЗАБЕЛЕЖКА

- За да промените езика на ръководството за експлоатация, моля изберете папката на езика. Езикът на ръководството за експлоатация няма да се промени, дори ако езикът на екранното меню в езиковите настройки от главното меню е променено.
- Ако отворите ръководството за експлоатация по време на USB запис, на екрана ще се покаже съобщение, което да поиска съгласието ви да прекъсне записа.
- Когато разглеждате ръководството за експлоатация, връщането към екрана "HOME" не е възможно чрез натискане на (Return). Натиснете (HOME) на дистанционното управление, за да се върнете към екрана "HOME".

Съдържание на Ръководство за експлоатация, съхранено в телевизора

Въведение

Уважаеми потребители на SHARP	BG01
Съдържание	BG01
Важни предупреждения	BG02

Подготовка

Работа с дистанционното управление	BG04
--	------

Наименование на частите и функциите

ТВ (преден/страничен изглед)	BG05
ТВ (заден изглед)	BG05
Дистанционно управление	BG06

Бързо ръководство

Преглед	BG07
Инсталиране на CA карта в CI модула	BG09
Настройки за запис CAM PIN	BG09
CI Plus 1.3 стандарт	BG09
Ползване на HOME екрана	BG10
Ползване на Меню екрана	BG11
Ползване на клавиатурата	BG11

Първоначални настройки

Първоначални настройки	BG12
------------------------------	------

Гледане на телевизия

Ежедневни операции	BG16
Информация за любими канали	BG18
Операторски профил	BG18
EPG	BG19
Телетекст	BG22

Свързване на външни устройства

Въведение за свързването	BG24
Видео свързване	BG25
Аудио връзки	BG27

AQUOS LINK

Управление на HDMI устройства, поддържащи AQUOS LINK	BG28
AQUOS LINK връзка	BG29
AQUOS LINK настройки	BG30
Работа с AQUOS LINK устройство	BG30
Работа със смартфон на телевизора	BG32

Основни настройки

Настройки на картината	BG33
Настройки на звука	BG36
Мощност запаметяване на настройките	BG37
Възпроизвеждане	BG38
Промяна на — PIN	BG41
Индивидуална настройка - Clock	BG41
Настройване на езика	BG42

Полезни функции

Допълнителни настройки	BG43
Допълнителни характеристики	BG46
Miracast	BG48

Други полезни функции

USB-запис	BG49
Как да правите USB-запис	BG50
SD / USB носители / Домашна мрежа	BG53
Избор на размера в режим за снимки	BG54
USB съвместимост	BG56
Съвместимост с мрежов сървър	BG56
Избор на размер на картината във видео режим	BG56

Свързване с компютър

Свързване с компютър	BG57
Картина от компютъра на телевизора	BG57
Управление през компютър	BG60

Настройки на мрежа

Свързване към мрежа	BG62
---------------------------	------

Net TV

Какво е Net TV?	BG64
NETFLIX	BG64
Работа с Net TV	BG64

Гледане на 3D картина

Преди да използвате 3D очилата	BG65
Подготовка на 3D очилата	BG66
Ползване на 3D очилата	BG67
Предупреждения за гледане на 3D картина	BG69
Формат на картината при 3D и 2D съдържание	BG70
Гледане на 3D съдържание	BG71
Настройки на телевизора за подобряване на 3D картината	BG72
Спецификации — 3D очила	BG74
Решаване на проблеми — 3D режим	BG74

Приложение

Отстраняване на проблеми	BG75
Обновяване на телевизора чрез DVB-T/T2/C/S/S2	BG77
Първи Актуална информация	BG77
Информация за софтуера за на този продукт	BG78
Деактивиране Netflix	BG78
Обновяване чрез USB/network	BG78
Запазени марки	BG79
Софтуерен лиценз за Net TV	BG80
Отговорност за услуги, използващи Интернет	BG80
Спецификации	BG81
Спецификации (Wireless LAN)	BG82
Спецификации (Bluetooth®)	BG82
Информация за опазване на околната среда	BG83
Монтиране на стената	BG83
Рисунки на размерите	BG85
EU Energy Label за Телевизори	BG86

BG


ЗАБЕЛЕЖКА

- Bluetooth® марката и логата са регистрирани запазени марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. и ползването на тези марки от SHARP Corporation е под лиценз. Други имена на компании и продукти са търговски марки на съответните компании.

Почетна инсталација

Следите један по један од испод наведених корака када користите TV. Неки кораци неће бити потребни зависно од Вашег TV уређаја и конекције.

- 1 Повежите кабл антене са њеним прикључком.




* Сателитску антену прикључавајте само на моделе који могу примати сателитске преносе.

- 2 Ако је потребно, уметните СА картицу у отвор да гледате шифроване преносе.




- 3 Уклопчајте AC кабл у AC утичицу.



- Поставите TV близу AC утичице, и нека струјни утикач буде у близини.
- Облик производа се мења у неким државама.

- 4 Притисните **П** на TV-у.



- 5 Покрените почетну аутоматску инсталацију.

- Следите упутства на TV екрану ради следећих подешавања.

- Подешавање језика
- Подешавање Кућа/Продавница
- Подешавање државе
- Подешавање PIN-а
- Подешавање претраге канала

- Дигитална претрага
 - Копнена
 - Кабловска*2
- Аналогна претрага
- Сателитска претрага*1

*1 Неки модели немају ово подешавање.

*2 Погледајте корисничко упутство сачувано у TV-у ради детаља о подешавањима за кабловске преносе.



Покрени претрагу канала

Гледање корисничког упутства сачуваног у TV-у

- Погледајте корисничко упутство (JPEG) сачувано у TV-у ради детаља.

- 1 Притисните **HOME** и приказаће се екран "HOME".



- 2 Притисните **▲/▼/◀/▶** да одаберете "Ручно", а затим притисните **ОК**.

- 3 Одаберите фасциклу/фајл који желите да гледате.

НАПОМЕНА

- Да бисте променили језик корисничког упутства, молимо одаберите фасциклу језика у који бисте желели да промените. Језик корисничког упутства се неће променити иако је OSD језик промењен у подешавањима језика из главног менија TV-а.
- Ако отворите корисничко упутство током USB-снимања, приказаће се упозорење на екрану да потврдите прекидање снимања.
- Када је приказано корисничко упутство, враћање на "HOME" екран није могуће притиском на **↶** (Повратак). Притисните **HOME** на даљинском управљачу да бисте се вратили на "HOME" екран.

Садржај корисничког упутства је сачуван у TV-у

Увод

Поштовани корисниче SHARP производа	SR01
Садржај	SR01
Важне мере опреза	SR02

Припрема

Употреба даљинског управљача	SR04
------------------------------------	------

Називи и функције делова

TV (изглед спреда/изглед са стране)	SR05
TV (поглед са задње стране)	SR05
Уређај за даљинску контролу	SR06

Брзо упутство

Преглед операција	SR07
Уметање СА картице у CI модул	SR09
Снимање подешавања за CAM PIN	SR09
CI plus 1.3 Стандард	SR09
Употреба екрана HOME	SR10
Употреба екрана Мени	SR11
Употреба софтверске тастатуре	SR11

Почетна аутоматска инсталација

Почетна аутоматска инсталација	SR12
--------------------------------------	------

Гледање TV-а

Дневни рад	SR16
Информације о омиљеном каналу	SR18
Профил оператера	SR18
EPG	SR19
Телетекст	SR22

Повезивање спољашњих уређаја

Представљање конекција	SR24
Видео конекције	SR25
Прикључивања звука	SR27

AQUOS LINK

Контролисање HDMI уређаја користећи AQUOS LINK	SR28
AQUOS LINK прикључивање/конекција	SR29
Подешавање AQUOS LINK-а	SR30
Рад са AQUOS LINK уређајем	SR30
Употреба Смартфона са TV-ом	SR32

Основно подешавање

Подешавање слике	SR33
Подешавања звука	SR36
Подешавања за уштеду енергије	SR37
Подешавање гледања	SR38
Појединачно подешавање — PIN	SR41
Појединачно подешавање — Sat	SR41
Појединачно подешавање-Језик	SR42

Корисне функције гледања

Опционална подешавања карактеристика	SR43
Додатне карактеристике	SR46
Miracast (Mirroring)	SR48

Остале корисне карактеристике

USB-снимање	SR49
Како обављати USB-снимање	SR50
SD/USB медији/Кућна мрежа	SR53
Бирање величине слике за режим фотографија	SR54
Компатибилност USB уређаја	SR56
Компатибилност сервера Кућне мреже	SR56
Бирање величине слике за видео режим	SR56

Прикључивање PC-а

Прикључивање PC-а	SR57
Приказивање PC слике на TV-у	SR57
Контрола TV-а преко PC-а	SR60

Подешавање мреже

Прикључивање на мрежу	SR62
-----------------------------	------

Net TV

Шта је Net TV?	SR64
NETFLIX	SR64
Операције у Net TV-у	SR64

Уживање у гледању 3D слика

Пре употребе 3D наочара	SR65
Припрема за 3D наочаре	SR66
Употреба 3D наочара	SR67
Мере опреза у вези гледања 3D слика	SR69
Приказивање формата за 3D и 2D слике	SR70
Гледање 3D слика	SR71
Конфигурисање TV подешавања да би се побољшало гледање 3D слика	SR72
Спецификације — 3D стакла	SR74
Решавање проблема — 3D слике	SR74

Додатак

Решавање проблема	SR75
Ажурирање TV-а преко DVB-T/T2/C/S/S2	SR77
Добијање ажурираних информација	SR77
Информације о софтверској лиценци за овај производ	SR78
Деактивирање Netflix функције	SR78
Ажурирање Вашег TV-а преко USB-а/мреже	SR78
Ознаке Софтверске лиценце за Net TV	SR79
Одрицања одговорности за услуге које користе Интернет	SR80
Спецификације	SR81
Спецификације (Бежични LAN)	SR82
Спецификације (Bluetooth®)	SR82
Еколошке спецификације	SR83
Монтирање TV-а на зид	SR83
Просторни цртежи	SR85
EY Енергетска ознака за телевизор	SR86

SR

НАПОМЕНА

- Bluetooth® реч, ознака и лого су регистроване ознаке у власништву Bluetooth SIG, Inc. и било каква употреба ових ознака од стране SHARP Корпорације је у оквирима лиценце. Остале ознаке и називи припадају њиховим респективним власницима.

SHARP®

SHARP CORPORATION

<http://www.sharp.eu>

Printed in Poland
Gedruckt in Polen
Imprimé en Pologne
Stampato in Polonia
Gedruckt in Polen
Impreso en Polonia
Impresso na Polónia
Polonya'da basılmıştır
Надруковано в Польщі

Напечатано в Польше
Tryckt i Polen
Painettu Puolassa
Trykt i Polen
Trykket i Polen
Wydrukowano w Polsce
Vytisťeno v Polsku
Készült Lengyelországban
Vytlačené v Poľsku

Trükitud Poolas
lespiests Polijā
Išspausdinta Lenkijoje
Τυπώθηκε στην Πολωνία
Natisnjeno v Poljski
Tipărit în Polonia
Tiskano u Poljskoj
Разпечатано в Полша
Štampano u Poljskoj

TINS-G202WJZZ
14P09-PL-NK