






Tektronix

- ◆ Loading Paper into the Lower Paper Tray Assembly
- ◆ Chargement du papier dans le bac papier inférieur
- ◆ Caricamento della carta nel cassetto inferiore
- ◆ Papier in die Vorrichtung für das untere Papierfach laden
- ◆ Conjunto de bandeja de papel inferior




4682-2-01a



4682-2-02a

- ◆ To prevent paper jams, tap the tray so that the paper aligns on the tray's left side.
- ◆ Pour éviter les bouchages de papier, tapez délicatement le bac de sorte que le papier s'aligne sur le côté gauche.
- ◆ Per evitare inceppamenti carta, allineare i fogli al bordo sinistro del cassetto, battendo leggermente.
- ◆ Um Papierstaus zu vermeiden, klopfen Sie gegen das Papierfach so, daß das Papier an der linken Fachseite anliegt.
- ◆ Para prevenir atascos de papel, golpee levemente la bandeja para alinear el papel a la izquierda de la misma.



4682-2-03a