

Afdrukopties aanpassen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- 'Afdrukopties instellen' op pagina 2-19
- 'Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac)' op pagina 2-23
- 'Afdrukkwaliteit selecteren' op pagina 2-25

Afdrukopties instellen

Het Xerox-printerstuurprogramma biedt vele afdrukopties.

Afdrukvoorkeuren selecteren in Windows

Printervoorkeuren gelden voor al uw afdruktaken, tenzij u ze voor een specifieke taak overschrijft. Als u bijvoorbeeld automatisch dubbelzijdig afdrukken wilt gebruiken voor de meeste afdruktaken, stelt u deze optie in bij de printerinstellingen.

1. Klik op **Start**, selecteer **Instellingen** en klik vervolgens op **Printers**.
2. Klik in de map **Printers** met de rechtermuisknop op het pictogram voor uw printer.
3. Kies **Printervoorkeuren** of **Eigenschappen** in het snelmenu.
4. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Zie de tabellen 'Instellingen Windows PostScript-stuurprogramma' en 'Instellingen Windows PCL-stuurprogramma' voor specifieke afdrukopties.
5. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Als u voor een specifieke taak speciale instellingen wilt gebruiken, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken met de afdrukkwaliteit **Ware 1200 x 1200 dpi**, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het document of de afbeelding in de toepassing en open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer de Phaser 4500-printer en klik op de knop **Eigenschappen** om het printerstuurprogramma te openen.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Raadpleeg de volgende tabellen voor specifieke afdrukopties.
4. Klik op **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Druk de taak af.

Instellingen Windows PostScript-stuurprogramma

Besturingssysteem	Tabblad/dialogvenster Stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad Indeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (duplex) ■ Pagina's per vel
	Dialogvenster Geavanceerd	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afbeeldingen (Schalen en TrueType-lettertype) ■ Documentopties (PostScript-opties, Offset gesorteerde sets, Afdrukken van rand tot rand, Afbeelding afvlakken, Conceptmodus en Watermerk)
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersoort ■ Papierformaat ■ Ladeselectie ■ Dekbladen ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Deelpagina's ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk ■ Einde van de taak
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen

Instellingen Windows PostScript-stuurprogramma (vervolg)

Besturingssysteem	Tabblad/dialogvenster Stuurprogramma	Afdrukopties
Windows NT	Tabblad Pagina- instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)
	Tabblad Geavanceerd	<ul style="list-style-type: none"> ■ Schalen ■ Pagina-indeling (X op één) ■ Gespiegelde uitvoer en Negatieve uitvoer ■ Printerfuncties (Afdrukken van rand tot rand, Afbeelding afvlakken, Bron deelpagina, Deelpagina)
	Tabblad Papier/kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersoort ■ Papierformaat ■ Ladeselectie ■ Dekbladen ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Deelpagina's ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen
Windows 98 of Windows ME	Tabblad Instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersoort ■ Papierformaat ■ Ladeselectie ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op één zijde of Afdrukken op twee zijden ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Deelpagina's ■ Dekbladen ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk

Instellingen Windows PCL-stuurprogramma

Besturingssysteem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad Indeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (duplex) ■ Pagina's per vel
	Tabblad Papier/ kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersoort ■ Papierformaat ■ Ladeselectie ■ Dekbladen ■ Afdrukkwaliteit (niet aanwezig in PCL5e)
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Waarschuw mij wanneer de taak is voltooid ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk ■ Deelpagina's
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen
Windows NT	Tabblad Pagina- instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukstand ■ Afdrukken op beide zijden (duplex)
	Tabblad Papier/ kwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papiersoort ■ Papierformaat ■ Ladeselectie ■ Dekbladen
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk ■ Deelpagina's
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Gegevenspagina's ■ Webkoppelingen
Windows 98, ME	Tabblad Instelling	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagina-indeling ■ Afdrukkwaliteit
	Tabblad Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Deelpagina's ■ Dekbladen ■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk
	Tabblad Probleemoplossing	<ul style="list-style-type: none"> ■ PrintingScout ■ Pagina's printergegevens ■ Nuttige webkoppelingen

Opmerking

Voor meer informatie over afdrukopties en andere selecties klikt u op de knop **Help** op het tabblad van het printerstuurprogramma om de on line Help-functie te activeren.

Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac)

Als u instellingen wilt selecteren voor een specifieke afdruktaak, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt.

1. Open het document in uw toepassing en kies **Print** in het menu **Archief**.
2. Selecteer de gewenste afdrukopties in de menu's en vervolgkeuzelijsten.

Opmerking

In Macintosh OS X klikt u op **Presets opslaan** in het scherm van het menu **Print** om de huidige printerinstellingen op te slaan. U kunt meerdere presets maken en elke preset opslaan met een unieke naam en printerinstellingen. Als u taken wilt afdrukken met specifieke printerinstellingen, klikt u op de overeenkomstige opgeslagen preset in de lijst **Presets**.

3. Klik op **Print** om de taak af te drukken.

Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS 10.x en hoger	Exemplaren en Pagina's	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exemplaren ■ Pagina's
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagina's per vel ■ Layout-richting ■ Rand
	Uitvoeropties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bewaar als bestand ■ Structuur
	Printerfuncties	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bron deelpagina ■ Deelpagina (Aan/Uit) ■ Functiesets
	Afbeeldingskwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukkwaliteit
	Foutafhandeling	<ul style="list-style-type: none"> ■ PostScript-fouten ■ Schakelen tussen laden
	Papierinvoer	<ul style="list-style-type: none"> ■ Alle pagina's uit ■ Eerste pagina uit ■ Overige pagina's
	Overzicht	Overzicht van alle instellingen van het printerstuurprogramma

Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma (vervolg)

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS 9.x	Algemeen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Exemplaren ■ Pagina's ■ Papierbron
	Afdr. in achtergrond	<ul style="list-style-type: none"> ■ Druk af in ■ Afdruktijdstip
	Kleuraanpassing	<ul style="list-style-type: none"> ■ Afdrukkleur ■ Doel ■ Printerprofiel
	Voorblad	<ul style="list-style-type: none"> ■ Infopagina ■ Infopagina uit
	Lettertype-instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Documentatie lettertypen ■ Downloaden lettertypen
	Vastleggen afdruktaken	<ul style="list-style-type: none"> ■ Als een PostScript-fout optreedt ■ Documentatie afdruktaken ■ Documentatiemap afdruktaken
	Layout	<ul style="list-style-type: none"> ■ Pagina's per vel ■ Rand ■ Druk af aan beide zijden
	Bewaar als bestand	<ul style="list-style-type: none"> ■ Structuur ■ PostScript Level ■ Dataformaat ■ Lettertypen bijsluiten
	Afdrukkwaliteit	<ul style="list-style-type: none"> ■ 600 x 600 dpi ■ Ware 1200 x 1200 dpi ■ Afbeelding afvlakken
	Taaktype	<ul style="list-style-type: none"> ■ Normaal ■ Testafdruk ■ Opgeslagen afdruk ■ Beveiligd afdrukken
	Geavanceerde opties 1	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbestemming ■ Papiertypen ■ Offset gesorteerde sets ■ Afdrukken van rand tot rand ■ Werkwijze bij onjuist afdruk materiaal ■ Bron deelpagina ■ Deelpagina
	Geavanceerde opties 2	<ul style="list-style-type: none"> ■ Papierbron laatste pagina ■ Conceptmodus

Afdrukkwaliteit selecteren

Type afdruktaak	Afdrukkwaliteitmodus
Meest geschikte algemene modus voor het maken van afdrukken op een hoge snelheid. Levert scherpe, heldere afdrukken op.	600 x 600 dpi
Hoogste afdrukkwaliteit met hoogste detailniveau. Aanbevolen voor het afdrukken van foto's. Voor superieure tekstafdruk. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de modus 600 x 600 dpi.	Ware 1200 x 1200 dpi

Ga als volgt te werk om de modus voor de afdrukkwaliteit op te geven in een ondersteund stuurprogramma:

■ **Windows 98 of Windows ME PostScript-stuurprogramma:**

Selecteer op het tabblad **Instelling** een modus voor de afdrukkwaliteit.

■ **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows NT PostScript-stuurprogramma:**

Selecteer op het tabblad **Papier/kwaliteit** een modus voor de afdrukkwaliteit.

■ **Mac OS 9-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de gewenste afdrukkwaliteit voor het afdrukken.

■ **Mac OS X (versie 10.1 en hoger)-stuurprogramma:**

Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Afbeeldingskwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de gewenste afdrukkwaliteit voor het afdrukken in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.