

## Afdrukopties aanpassen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Afdrukopties instellen" op pagina 2-36
- "Afdrukkwaliteit selecteren" op pagina 2-42

## Afdrukopties instellen

Het Xerox-printerstuurprogramma biedt vele afdrukopties.

### Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Windows)

Als u voor een specifieke taak speciale instellingen wilt gebruiken, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt. Als u bijvoorbeeld een bepaalde afbeelding wilt afdrukken met de afdrukkwaliteit **Ware 1200 x 1200 dpi**, moet u deze instelling in het stuurprogramma selecteren voordat u de taak afdrukt.

1. Open het document of de afbeelding in de overeenkomstige toepassing en open het dialoogvenster **Afdrukken**.
2. Selecteer de **Phaser 5500**-printer en klik op de knop **Eigenschappen** om het printerstuurprogramma te openen.
3. Selecteer de gewenste opties op de tabbladen van het stuurprogramma. Raadpleeg de volgende tabellen voor specifieke afdrukopties.
4. Druk op de knop **OK** om uw selecties op te slaan.
5. Druk de taak af.

## Instellingen Windows PostScript-stuurprogramma

Besturings-systeem	Tabblad/dialogvenster Stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad <b>Indeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukstand</li> <li>■ Afdrukken op beide zijden (duplex)</li> <li>■ Pagina's per vel</li> </ul>
	Dialogvenster <b>Geavanceerd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalen</li> <li>■ Afdrukken van rand tot rand</li> <li>■ Afbeelding afvlakken</li> <li>■ Conceptmodus</li> <li>■ Watermerk</li> </ul>
	Tabblad <b>Papier/kwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Afdrukkwaliteit</li> <li>■ Dekbladen</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Einde van de taak</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Persoonlijke afdruktaak, Beveiligde afdruk</li> <li>■ Deelpagina's</li> </ul>
Windows NT	Tabblad <b>Pagina-instelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukstand</li> <li>■ Afdrukken op beide zijden (dubbelzijdig afdrukken)</li> </ul>
	Tabblad <b>Geavanceerd</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Schalen</li> <li>■ Pagina-indeling (X op één)</li> <li>■ Gespiegelde uitvoer en Negatieve uitvoer</li> <li>■ Afdrukken van rand tot rand</li> <li>■ Afbeelding afvlakken</li> <li>■ Deelpagina en bron</li> </ul>
	Tabblad <b>Papier/kwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Afdrukkwaliteit</li> <li>■ Dekbladen</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Persoonlijke afdruktaak, Beveiligde afdruk</li> <li>■ Deelpagina's</li> </ul>

### Instellingen Windows PostScript-stuurprogramma (vervolg)

Besturings-systeem	Tabblad/dialogvenster Stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 98 of Windows ME	Tabblad <b>Instelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Pagina-indeling</li> <li>■ Afdrukkwaliteit</li> <li>■ Einde van de taak</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Deelpagina's</li> <li>■ Dekbladen</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk</li> </ul>

### Instellingen Windows PCL-stuurprogramma

Besturings-systeem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 2000, Windows XP of Windows Server 2003	Tabblad <b>Indeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukstand</li> <li>■ Afdrukken op beide zijden (duplex)</li> <li>■ Pagina's per vel</li> </ul>
	Tabblad <b>Papier/kwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Dekbladen</li> <li>■ Afdrukkwaliteit (niet aanwezig in PCL5e)</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Persoonlijke afdruktaak, Beveiligde afdruk</li> <li>■ Deelpagina's</li> <li>■ Einde van de taak</li> </ul>
Windows NT	Tabblad <b>Pagina-instelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukstand</li> <li>■ Afdrukken op beide zijden (duplex)</li> </ul>
	Tabblad <b>Papier/kwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Dekbladen</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Persoonlijke afdruktaak, Beveiligde afdruk</li> <li>■ Deelpagina's</li> </ul>

## Instellingen Windows PCL-stuurprogramma (vervolg)

Besturings-systeem	Tabblad in stuurprogramma	Afdrukopties
Windows 98 of Windows ME	Tabblad <b>Instelling</b> tab	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiertype, Formaat en Ladeselectie</li> <li>■ Testafdruk, Opgeslagen afdruk, Beveiligde afdruk</li> <li>■ Pagina-indeling</li> <li>■ Nieten</li> <li>■ Perforeren</li> </ul>
	Tabblad <b>Uitvoer</b> opties	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Deelpagina's</li> <li>■ Dekbladen</li> </ul>
	Tabblad <b>Opties voor afbeeldingen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukkwaliteit</li> </ul>

### Opmerking

Voor meer informatie over de opties van Windows-printerstuurprogramma's, kunt u de online help raadplegen door op de knop **Help** in het tabblad voor printerstuurprogramma's te klikken.

## Eigenschappen selecteren voor een specifieke taak (Mac)

Als u instellingen wilt selecteren voor een specifieke afdruktaak, moet u de instellingen van het stuurprogramma wijzigen voordat u de taak naar de printer zendt.

1. Open het document in uw toepassing en kies **Print** in het menu **Archief**.
2. Selecteer de gewenste afdrukopties in de menu's en vervolgkeuzelijsten.

### Opmerking

In Macintosh OS X klikt u op **Presets opslaan** in het scherm van het menu **Print** om de huidige printerinstellingen op te slaan. U kunt meerdere presets maken en elke preset opslaan met een unieke naam en printerinstellingen. Als u taken wilt afdrukken met specifieke printerinstellingen, klikt u op de overeenkomstige opgeslagen preset in de lijst **Presets**.

3. Klik op **Print** om de taak af te drukken.

## Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS X (versie 10.1 en hoger)- stuurprogramma:	<b>Exemplaren en Pagina's</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exemplaren</li> <li>■ Pagina's</li> </ul>
	<b>Layout</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pagina's per vel</li> <li>■ Layout-richting</li> <li>■ Rand</li> <li>■ Dubbelzijdig afdrukken</li> </ul>
	<b>Uitvoeropties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bewaar als bestand</li> <li>■ Structuur</li> </ul>
	<b>Papierafhandeling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Omgekeerde paginavolgorde</li> <li>■ Afdrukken</li> </ul>
	<b>Voorblad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Druk voorblad af</li> <li>■ Type voorblad</li> </ul>
	<b>Afwerkopties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Offset gesorteerde sets</li> </ul>
	<b>Printerfuncties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bron deelpagina</li> <li>■ Deelpagina (Aan/Uit)</li> <li>■ Functiesets</li> </ul>
	<b>Afbeeldingskwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Afdrukkwaliteit</li> </ul>
	<b>Taaktype</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normaal</li> <li>■ Testafdruk</li> <li>■ Opgeslagen afdruk</li> <li>■ Beveiligd afdrukken</li> <li>■ Persoonlijke afdruktaak</li> </ul>
	<b>Geavanceerde opties 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiersoort</li> <li>■ Van rand tot rand</li> <li>■ Verkeerde media</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bron deelpagina</li> <li>■ Deelpagina</li> <li>■ Papierbron laatste pagina</li> </ul>
	<b>Geavanceerde opties 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conceptmodus</li> </ul>

## Instellingen Macintosh PostScript-stuurprogramma (vervolg)

Besturingssysteem	Vervolgkeuzelijst Stuurprogramma	Afdrukopties
Mac OS 9.x	<b>Algemeen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Exemplaren</li> <li>■ Pagina's</li> <li>■ Papierbron</li> </ul>
	<b>Dekblad</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Infopagina</li> <li>■ Infopagina uit</li> </ul>
	<b>Layout</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pagina's per vel</li> <li>■ Rand</li> <li>■ Druk af aan beide zijden</li> </ul>
	<b>Afdrukkwaliteit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ 600 x 600 dpi</li> <li>■ Ware 1200 x 1200 dpi</li> <li>■ Afbeelding afvlakken</li> </ul>
	<b>Taaktype</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Normaal</li> <li>■ Testafdruk</li> <li>■ Opgeslagen afdruk</li> <li>■ Beveiligd afdrukken</li> <li>■ Persoonlijke afdruktaak</li> </ul>
	<b>Afwerkopties</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Niet</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bestemming</li> <li>■ Offset gesorteerde sets</li> </ul>
	<b>Geavanceerde opties 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Papiersoort</li> <li>■ Van rand tot rand</li> <li>■ Verkeerde media</li> <li>■ Perforeren</li> <li>■ Bron deelpagina</li> <li>■ Deelpagina</li> <li>■ Papierbron laatste pagina</li> </ul>
	<b>Geavanceerde opties 2</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Conceptmodus</li> </ul>

## Afdrukkwaliteit selecteren

U kunt kiezen uit twee standen voor afdrukkwaliteit, zoals getoond in de onderstaande tabel:

Type afdruktaak	Afdrukkwaliteitmodus
Meest geschikte algemene modus voor het maken van afdrukken op een hoge snelheid. Levert scherpe, heldere afdrukken op.	<b>600 x 600 dpi</b>
Hoogste afdrukkwaliteit met hoogste detailniveau. Aanbevolen voor het afdrukken van foto's. Voor superieure tekstafdruk. In deze modus duurt het verwerken en afdrukken langer dan in de modus 600 x 600 dpi.	<b>Ware 1200 x 1200 dpi</b>

Ga als volgt te werk om de modus voor de afdrukkwaliteit op te geven in een ondersteund stuurprogramma:

- **Windows 98 of Windows ME PostScript-stuurprogramma:**  
Selecteer op het tabblad **Instelling** een modus voor de afdrukkwaliteit.
- **Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003 of Windows NT PostScript-stuurprogramma:**  
Selecteer op het tabblad **Papier/kwaliteit** een modus voor de afdrukkwaliteit.
- **Mac OS 9-stuurprogramma:**  
Klik in het dialoogvenster **Print** op **Algemeen**, selecteer **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer vervolgens de gewenste modus bij **Kwaliteit**.
- **Mac OS X (versie 10.1 en hoger)-stuurprogramma:**  
Selecteer in het dialoogvenster **Afdrukken** de optie **Afdrukkwaliteit** in de vervolgkeuzelijst en selecteer een modus voor de afdrukkwaliteit in de vervolgkeuzelijst **Afdrukkwaliteit**.