

## Lettertypen

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Soorten lettertypen" op pagina 1-22
- "Residente printerlettertypen" op pagina 1-22
- "Een overzicht van residente lettertypen bekijken" op pagina 1-22
- "Een voorbeeld van residente lettertypen afdrukken" op pagina 1-23
- "Lettertypen downloaden" op pagina 1-24

## Soorten lettertypen

De printer gebruikt de volgende lettertypen:

- Residente lettertypen.
- Lettertypen die in het geheugen van de printer zijn geladen.
- Lettertypen van de toepassing die samen met de afdruktaak zijn gedownload.

Met ATM-software (Adobe Type Manager) worden deze lettertypen op het beeldscherm van uw computer weergegeven zoals ze op de afdrukken verschijnen.

Als ATM niet op uw computer is geïnstalleerd:

1. Installeert u ATM vanaf de *cd-rom met printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.
2. Installeert u voor uw computer de schermlettertypen van de printer vanuit de ATM-map.

## Residente printerlettertypen

Voor het afdrukken zijn de residente PostScript- en PCL5c-lettertypen op de printer altijd beschikbaar. Alle printers worden geleverd met residente PostScript Roman-lettertypen plus de Oost-Europese codering voor vele van deze lettertypen. In landen waar het gebruik van Japanse lettertypen gebruikelijk is, zijn deze beschikbaar met een speciale licentie. Voor landen waar deze lettertypen worden gebruikt, zijn schermversies beschikbaar.

Druk een voorbeeld van de residente PostScript- of PCL5c-lettertypen af via het voorpaneel. Zie Gegevenspagina's in deze sectie voor informatie over het afdrukken van het voorbeeld.

## Een overzicht van residente lettertypen bekijken

Een lijst van residente PCL- of PostScript-lettertypen afdrukken met CentreWare IS:

1. Start uw webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) van de browser.
3. Klik op het tabblad **Properties** (Eigenschappen).
4. Klik op de map **Web Server** (Webserver).
5. Selecteer **Font Files** (Lettertypebestanden).

## Een voorbeeld van residentie lettertypen afdrucken

U kunt een lijst van residentie PostScript- of PCL5c-lettertypen afdrucken:

- via het voorpaneel van de printer
- via CentreWare IS
- via het printerstuurprogramma

### Via het voorpaneel van de printer

Ga als volgt te werk om een lijst van PCL- of PostScript-lettertypen weer te geven op het voorpaneel:

1. Selecteer **Gegevens** en druk op de knop **OK**.
2. Selecteer **Gegevenspagina's** en druk op de knop **OK**.
3. Selecteer **PCL-lettertypenlijst** of **PostScript-lettertypenlijst** en druk op de knop **OK** om af te drukken.

### Via CentreWare IS

Vanuit CentreWare IS een lijst van PostScript- of PCL5c-lettertypen afdrucken:

1. Start de webbrowser.
2. Geef het IP-adres van de printer op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>) van de browser.
3. Klik op **Print** (Afdrukken).
4. Selecteer de gewenste **Font List** (lettertypenlijst).
5. Klik op de knop **Print** (Afdrukken).

### Via een pc-printerstuurprogramma

Vanuit het printerstuurprogramma een lijst van PostScript- of PCL5c-lettertypen afdrucken:

1. Selecteer **Start, Instellingen** en **Printers**.
2. Klik met de rechtermuisknop op de printer **8400** en selecteer **Eigenschappen**.
3. Selecteer het tabblad **Problemen oplossen** en ga naar **Pagina's printergegevens**.
4. Selecteer **PostScript-lettertypenlijst** of **PCL-lettertypenlijst** in de vervolgkeuzelijst.
5. Klik op **Afdrukken**.

## Via een Mac-printerstuurprogramma

Gebruik het Apple-printerhulpprogramma om de lettertypen weer te geven die beschikbaar zijn op de printer.

1. Als het Apple-printerhulpprogramma niet op uw computer staat, installeert u het vanaf de *cd-rom met printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.
2. Dubbelklik op het pictogram **Apple Printer Utility** (in de map **PhaserTools** op de vaste schijf van uw computer) om het hulpprogramma te starten.
3. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster **Printer Selector**:
  - a. Selecteer onder **AppleTalk-zones** de zone van de printer.
  - b. Selecteer uw printer onder **Printers**.
  - c. Klik op **Printer openen**.
4. Selecteer **Lettertypevoorbeelden afdrukken** in het menu **Bestand**.

## Letterttypen downloaden

Om de residente lettertypen (die altijd beschikbaar zijn voor het afdrukken) aan te vullen, kunnen er laadbare lettertypen van de computer naar de printer worden verzonden en in het geheugen van de printer of op de vaste schijf van de printer worden opgeslagen.

### Opmerking

Als u de printer uitschakelt, worden de lettertypen die u naar het geheugen hebt gedownload, gewist. U moet deze lettertypen opnieuw downloaden wanneer u de printer inschakelt.

Voordat u afdrukt, moet u controleren of de lettertypen die in het document worden gebruikt, op de printer zijn geïnstalleerd of zo zijn ingesteld dat ze op de juiste manier kunnen worden gedownload. Als uw document een lettertype bevat dat niet in de printer is geladen of niet wordt geladen met de afdruktaak, wordt een ander lettertype gebruikt.

De printer gebruikt de volgende laadbare lettertypen:

- PCL
- Type 1
- Type 3
  - Adobe
  - Agfa
  - Bitstream
  - Microsoft
  - Apple
- TrueType (schaalbaar tot elke puntgrootte en ziet er op het scherm net zo uit als op papier).

## Lettertypen downloaden van CentreWare Font Management Utility

CentreWare Font Management Utility (FMU) is een Windows-toepassing waarmee u lettertypen, macro's en formulieren kunt beheren op de vaste schijf of Flash DIMM (indien beschikbaar) van een printer. Door lettertypen op een printer te downloaden kunt u de afdrukprestaties verbeteren en de omvang van het netwerkverkeer terugbrengen. Met dit lettertypebeheerprogramma kunt u een overzicht krijgen van PostScript- en PCL5c-lettertypen, deze lettertypen afdrukken en downloaden. U kunt Font Management Utility downloaden vanaf de website van Xerox: [www.xerox.com/office/drivers](http://www.xerox.com/office/drivers). Gebruik het trefwoord **FMU**.

## Lettertypen downloaden van een Mac (alleen 9.x)

Gebruik het Apple-printerhulpprogramma om lettertypen naar de printer te downloaden.

### Opmerking

Als het **Apple-printerhulpprogramma** niet op uw computer staat, installeert u het vanaf de *cd-rom met printerinstallatieprogramma en hulpprogramma's*.

1. Dubbelklik op het pictogram **Apple Printer Utility** (in de map **PhaserTools** op de vaste schijf van uw computer) om het hulpprogramma te starten.
2. Ga als volgt te werk in het dialoogvenster **Printer Selector**:
  - a. Selecteer onder **AppleTalk-zones** de zone van de printer.
  - b. Selecteer uw printer onder **Printers**.
  - c. Klik op **Printer openen**.
3. Klik op de pijl naast **Printervoorkeuren**.
4. Klik op de pijl naast **Lettertypen** om de lijst met geïnstalleerde lettertypen en hun locatie weer te geven. Klik vervolgens op **Voeg toe**.
5. Selecteer de map met het lettertype dat u wilt downloaden, selecteer het lettertype en klik op **Voeg toe**. Het lettertype kan nu worden gedownload.

### Opmerking

Als u alle lettertypen in de map wilt toevoegen aan de lijst met lettertypen die u wilt downloaden, klikt u op de knop **Voeg alles toe**. Als u een bepaald lettertype niet wilt downloaden, selecteert u het lettertype in de lijst met lettertypen die u wilt downloaden en klikt u op **Verwijder**.

6. Selecteer het printergeheugen of de vaste schijf onder **Bestemming**.
7. Klik op **Verzend** om de lettertypen in de lijst te downloaden.

### Opmerking

Als u gedownloade lettertypen uit de printer wilt verwijderen, neemt u stap **2** tot en met **4**. Klik op de vervolgkeuzelijst **Lettertypen**, selecteer het lettertype dat u wilt verwijderen en klik op **Verwijder**.