

## UNIX (Linux)

In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

- "Stappen voor snelle installatie" op pagina 3-48
- "Aanvullende informatiebronnen" op pagina 3-49

Uw printer kan via de parallele poort en de netwerkinterface op verschillende UNIX-platforms worden gebruikt. Deze versie van CentreWare for UNIX/Linux ondersteunt een netwerkverbinding van de printer met de volgende werkstations:

- Sun Solaris
- IMB AIX
- Hewlett-Packard HP-UX
- DEC UNIX
- Linux (i386)
- Linux (PPC)
- SGI IRIX

Met de volgende procedures kunt u de printer aansluiten met behulp van een van de ondersteunde versies van UNIX of Linux die hierboven worden weergegeven.

## Stappen voor snelle installatie

### Vanaf de printer

1. Controleer of het TCP/IP-protocol en de juiste connector zijn ingeschakeld.
2. Selecteer op het voorpaneel van de printer een van de volgende IP-adresopties:
  - De printer wijst een DHCP-adres toe.
  - Het IP-adres wordt handmatig ingesteld.
3. Druk de configuratiepagina af en bewaar deze als referentie. Ga naar [Documentatie/Functies/Voorpaneel](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie* voor informatie over het afdrukken van een configuratiepagina.

## Vanaf de computer

1. Ga naar [www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support) om uw printertype te selecteren.
  - Besturingssysteem: **UNIX**
  - Bestandsoort: **Stuurprogramma's**
2. In de lijst van bestanden die verschijnt, selecteert en downloadt u **PrinterPackageXPXX** en het overeenkomstige bestand voor uw besturingssysteem.
3. Druk een testpagina af.
4. Controleer de afdrukkwaliteit van de afgedrukte pagina.

### Opmerking

Als er problemen zijn met de afdrukkwaliteit of als de taak niet is afgedrukt, gaat u naar [Documentatie/Problemen oplossen](#) op de *cd-rom met gebruikersdocumentatie*. U kunt ook naar Technische help PhaserSMART gaan via CentreWare Internet Services.

Start de webbrowser.

- a. Geef het IP-adres van de printer in de browser op in het veld **Adres** (<http://xxx.xxx.xxx.xxx>).
- b. Selecteer **Support** (Ondersteuning).
- c. Selecteer de koppeling **Technical Support** (Technische ondersteuning) voor toegang tot PhaserSMART.

## Aanvullende informatiebronnen

- Zie de Xerox infoSMART Knowledge Base op [www.xerox.com/office/infoSMART](http://www.xerox.com/office/infoSMART) voor informatie over het maken van een algemene afdrukwachtrij in een specifieke werkstationomgeving.
- Ga naar de website van Xerox ([www.xerox.com/office/support](http://www.xerox.com/office/support)) om de nieuwste stuurprogramma's voor CentreWare voor UNIX te downloaden.
  - a. Selecteer **Download Software Drivers & Utilities** (Softwarestuurprogramma's en hulpprogramma's downloaden).
  - b. Selecteer de printer, het platform (UNIX) en de gewenste printerstuurprogramma's.
  - c. Klik op **Go to Downloads** (Naar downloads).
  - d. Selecteer het juiste CentreWare-printerstuurprogramma voor uw platform.
  - e. Download ook **PrinterPackage XPXX**. Deze set bevat de printerspecifieke voorzieningen van het CentreWare for UNIX-stuurprogramma.