



SO = SNEL OP RELAIS
 SN = SNEL NEER RELAIS
 LO = LANGZAAM OP RELAIS
 LN = LANGZAAM NEER RELAIS
 PR = POSITIE RELAIS
 PS = POSITIE SCHAKELAAR
 B = GELIJKSTELSCHAKELAAR
 SSO = SCHAKELAAR SNEL OP
 SSN = SCHAKELAAR SNEL NEER
 BC = BELASTINGCONTACT
 T2 = SNEL DICHT, TRAAAG OPEN

OMNIBUS SCHAKELING VOOR TWEE SNELHEDEN
 EEN KNOPS - OP EN NEER VERZAMELSCHAKELING

FIG. 27