




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-3206-01	HINGE ASSY		1	19	4027-1095-01	SPACER		3
02	4024-3024-01	SCREW		2	20	4014-4048-01	WIRING SADDLE		5
03	4014-4054-01	EDGE COVER		1	21	4014-1848-01	FRONT DOOR HINGE		1
04	9384-1900-59	PWB SUPPORT 15.88H		2	22	4014-4009-01	SCREW		1
05	4024-2025-02	DC BRUSHLESS MOTOR		1	23	4014-4031-01	RETAINING RING		1
06	4014-2246-12	GEAR 32/23T		1					
07	4014-2244-01	GEAR 30/15T		1					
08	4014-2245-01	GEAR 35T		1					
09	4014-1721-01	PIN		1					
10	4014-1002-01	BUSHING		1					
11	4027-1374-01	GEAR		1					
12	4014-3207-01	SLEEVE	RP	1					
13	4014-3208-01	SLEEVE	RP	1					
14	4027-1092-01	NS COVER		1					
15	4014-1940-01	PRESSURE SPRING		1					
16	4014-1742-01	DETECTING SENSOR		1					
17	4598-2003-01	WIRING SADDLE		2					
18	4027-1537-01	CONNECTOR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2248-01	GEAR 61/14T		1	19	4014-1726-01	GEAR		1
02	4014-2250-01	GEAR 16/46T		1					
03	4014-2251-01	GEAR 15/22T		1					
04	4014-2279-01	GEAR 30T		1					
05	4014-1703-01	GEAR		1					
06	4014-1654-01	FELT		5					
07	4014-1653-01	BUSHING		6					
08	4014-1801-01	SEAL		1					
09	4014-2249-01	GEAR 14T		1					
10	4014-2247-01	GEAR 23T		2					
11	4014-2252-01	GEAR 42T		2					
12	4014-1702-01	GEAR		3					
13	4014-4048-01	WIRING SADDLE		2					
14	4382-1016-01	MOTOR		1					
15	4014-1033-01	PIN		1					
16	4382-1017-01	CUSHION		1					
17	4027-1505-01	SCREW		1					
18	4014-2242-01	GEAR 20T		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1199-01	BRACKET	RP	1					
02	4014-2108-01	CAM		2					
03	4014-3231-01	COVER ASSY		1					
05	4014-2313-01	LABEL		1					
06	4014-7004-01	KNOB		1					
07	4027-1213-01	POSITIONING PLATE		1					
08	4027-1201-01	LEVER		1					
09	4027-1506-01	SCREW		1					
10	4014-2114-01	TENSION SPRING		2					
11	4027-1197-01	BRACKET		1					
12	4027-1198-01	BRACKET		1					
13	4027-1202-01	LEVER		1					
14	4027-1351-01	FUSING ROLLER-LWR		1					
15	4014-2106-01	SUPPORT PLATE		2					
16	4014-2113-01	PRESSURE SPRING		2					
17	4027-1200-01	BRACKET		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
04	4014-1832-01	LABE HIGH TENSION		2	011, 211				
04	4014-1834-01	LABEL HIGH TENSION		1	221				
18	4027-1350-01	FUSING UNIT		1	011				
18	4027-1437-01	FUSING UNIT		1	221				
18	4027-1441-01	FUSING UNIT		1	211				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1518-01	C-RING		2	20	4014-2118-01	SUPPORT PLATE		1
02	4014-3006-01	BUSHING	RP	2	21	4014-2127-01	SHOULDER SCREW		2
03	4014-3005-01	BUSHING	RP	2	22	4014-2120-01	TENSION SPRING		1
04	4027-1352-01	FRAME		1	23	4014-2119-01	SUPPORT PLATE		1
05	4014-2110-01	BRACKET		1	24	4014-2105-01	GUIDE PLATE		1
06	4014-2129-01	BRACKET		1	25	4027-1523-01	EDGE COVER		1
07	4014-2301-01	THERMISTER	RP	1	26	4027-1397-01	WIRE HARNESS ASSY		1
08	4014-2130-01	PLATE		1	27	4024-2180-01	EDGE COVER		1
09	4014-3016-01	FUSING ROLLER	RP	1	29	4014-2302-01	THERMISTER	RP	1
10	4027-1356-01	CLEANING ASSY	RP	1	30	4014-2111-01	BRACKET		1
12	4014-2116-01	NEUTRALIZING BRUSH		1	31	4014-2112-01	BRACKET		1
13	4027-1208-01	BRACKET		2	32	4014-1643-01	THERMOSTAT	RP	1
14	4027-1212-01	MAGNET		1	33	4027-1526-01	CORD CLAMP		2
15	4014-1616-01	SHOULDER SCREW		4	34	4014-4060-01	CABLE TIE		1
16	4014-2122-01	TERMINAL		2	35	4027-1209-01 NS	BRACKET		1
17	4014-2123-12	TERMINAL		1	36	4027-1215-01 NS	PLATE		1
18	4014-2121-12	TERMINAL BLOCK		2	37	4027-1196-01 NS	BRACKET		1
19	4014-2107-01	SHOULDER SCREW		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
11	4014-3037-01	HEATER LAMP	RP	1	221				
11	4014-3040-01	HEATER LAMP	RP	1	211				
11	4027-1251-01	HEATER	RP	1	011				
28	4014-7007-01	HARNESS		1	211, 221				
28	4014-7009-01	HARNESS		1	011				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2131-01	INSULATION	RP	1	19	4014-1775-01	TORSION SPRING	RP	2
02	4014-2124-01	PLATE		1	20	4014-2109-01	BRACKET		1
03	4014-2115-01	TENSION SPRING		6	21	4027-1528-01	EDGE COVER		1
04	4014-3017-01	SEPARATOR-UPR		6	22	4014-2104-01	ACTUATOR		1
05	4027-1194-01	GUIDE PLATE		1	26	4014-2135-01	WIRING SADDLE		2
06	4027-1211-01	STOPPER		2	27	4027-1523-01	EDGE COVER		1
07	4014-2320-01	LABEL		1	28	4014-1727-01	BALL BEARING		4
08	4014-1016-01	LEVER		1	29	4014-2235-01	GEAR		2
09	4027-1192-01	SHIELD PLATE		1	30	4014-2241-01	GEAR		1
10	4027-1203-01	BRACKET		1	31	4027-1204-01	BRACKET		1
11	4027-1526-01	CORD CLAMP	RP	2	32	4027-1525-01	CORD CLAMP	RP	2
12	4014-4037-01	RETAINING RING		2	33	4014-2237-02	GEAR		1
13	4014-3007-01	BUSHING	RP	2	34	4014-2234-02	GEAR		1
14	4014-1747-01	BALL BEARING	RP	2	35	4014-2236-01	GEAR		1
15	4014-1025-01	CLAW SPRING	RP	2	36	4027-1195-01	GUIDE PLATE		1
16	4014-3002-01	SEPARATOR-LWR		2	37	4014-4059-01	WIRING SADDLE		2
17	4014-2297-01	PHOTO INTERRUPTER	RP	2					
18	4014-2125-01	ACTUATOR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
23	4014-3036-01	HEATER LAMP	RP	1	221				
23	4014-3039-01	HEATER LAMP	RP	1	211				
23	4027-1250-01	HEATER	RP	1	011				
24	4014-3035-01	HEATER LAMP	RP	1	221				
24	4014-3038-01	HEATER LAMP	RP	1	211				
24	4027-1249-01	HEATER	RP	1	011				
25	4027-1353-01	FUSING ROLLER-UPR	RP	1	011				
25	4027-1431-01	FUSING ROLLER-UPR	RP	1	211, 221				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
02	4014-3230-01	THERMISTOR ASSY	RP	1	20	4027-1028-01	SHOULDER SCREW		2
03	4014-1672-01	SENSOR HOLDER		1	21	4027-1205-01	BRACKET		1
04	4024-2996-01	BRACKET		1	22	4014-2300-01	THERMISTER	RP	1
05	4014-1698-01	THERMOSTAT	RP	1	23	4014-2239-01	GEAR		2
06	4027-1256-01	WIRE HARNESS ASSY		1	24	4014-1781-01	BUSHING		2
07	4014-4060-01	CABLE TIE		1	25	4027-1354-01	ROLLER		1
08	4027-1206-01	BRACKET		1	26	4027-1214-01	HANDLE		1
09	4014-2135-01	WIRING SADDLE		6	27	4014-2132-01	INSULATION		1
10	4014-2133-01	INSULATION		1	28	4027-1207-01	NS COVER		1
11	4027-1526-01	CORD CLAMP		1	29	4027-1217-01	NS COVER		1
12	4027-1379-01	MOTOR	RP	1	30	4027-1191-01	NS FUSING UNIT		1
13	4027-1548-01	SHIELD		1	31	4027-1193-01	NS GUIDE		1
14	4027-1355-01	BRACKET		1					
15	4014-2172-02	BUSHING		1					
16	4027-1373-01	GEAR		1					
17	4014-3030-01	WEB ROLLER ASSY	RP	1					
18	4014-2240-01	GEAR		1					
19	4014-2126-01	TENSION SPRING		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
01	4014-2334-01	COVER		1	221				
01	4014-2340-01	COVER		1	211				
01	4027-1216-01	COVER		1	011				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2276-01	GEAR 20T	RP	1	19	4014-1024-01	LEVER COLLAR		1
02	4014-1625-01	BUSHING		1	20	4027-1358-01	PLATE		1
03	4014-2275-01	GEAR 18T		1	21	4014-2274-01	GEAR 16T		1
04	4014-1754-01	BUSHING		1	22	4014-2498-01	BUSHING		1
05	4014-3020-01	WASHER		2	23	4027-1357-01	CLEANING UNIT		1
06	4014-1749-01	PIN		3					
07	4014-2141-01	BUSHING		1					
08	4014-1729-01	STOPPER RING		2					
09	4014-1714-01	BUSHING		2					
10	4014-2197-01	GEAR 30T		1					
11	4014-2170-01	BALL BEARING	RP	2					
12	4014-4017-01	SCREW		1					
13	4014-2137-01	PLATE		1					
14	4014-2145-01	WASHER		1					
15	4014-3234-01	SEAL ASSY		1					
16	4014-3032-01	TONER BLUSH ASSY		1					
17	4014-3233-01	SEAL ASSY		1					
18	4014-2277-01	GEAR 29/35T		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2139-01	STOPPER	RP	1	19	4014-3239-01	ARM ASSY		1
02	4014-2147-01	TORSION SPRING		1	20	4014-2138-01	PIN		1
03	4014-2146-01	TORSION SPRING		1	21	4014-2144-01	ACTUATOR		1
04	4014-1627-01	BUSHING		1	22	4014-2196-01	GEAR 22T		1
05	4014-2148-01	SHOULDER SCREW		2	23	4014-1731-01	BUSHING		1
06	4027-1359-01	CLEANING BLADE		2	24	4014-2278-01	GEAR 27T		1
07	4014-1622-01	COVER		1	25	4014-3237-01	SIDE SEAL ASSY		1
08	4027-1220-01	COVER		1	26	4014-2136-01	PLATE		1
09	4014-1620-01	TENSION SPRING		1	27	4027-1222-01	NS BRACKET		1
10	4014-1619-01	PULLEY		1					
11	4027-1221-01	LEVER		1					
12	4014-2140-01	BLADE WIRE		1					
13	4014-1617-01	PULLEY		1					
14	4014-1628-01	BUSHING		1					
15	4014-1618-01	PULLEY		1					
16	4014-1027-01	BUSHING		2					
17	4014-3238-01	SIDE SEAL ASSY		1					
18	4014-2288-01	MOTOR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2142-01	PLATE SPRING		1					
02	4014-1621-01	GROUND PLATE		1					
03	4027-1223-01	COVER		1					
04	4014-3236-01	ANTISPILL PLATE		1					
05	4014-3240-01	ANTISPILL PLATE		1					
06	4027-1360-01	GUIDE PLATE ASSY		1					
07	4014-2143-01	TERMINAL		1					
08	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		2					
09	4027-1218-01	BRACKET		1					
10	4027-1219-01	BRACKET		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1169-01	POSITIONING PLATE	RP	1	20	4014-4031-01	RETAINING RING		4
02	4014-4067-01	CONNECTOR		2	21	4014-4065-01	PWB SUPPORT		1
03	4014-4070-01	CONNECTOR		1	22	4014-4056-01	EDGE COVER		1
04	4014-3256-01	PW BOARD		1	23	4027-1178-01	BRACKET		1
05	4014-2084-01	LIGHT SHIELD		1	24	4014-4042-01	EDGE COVER		1
06	4014-2085-01	FACE SHEET		1	25	4014-2073-01	HOLDER		1
07	4014-2117-01	PLATE		1	26	4027-1210-01	SUPPORT PLATE		1
08	4014-1601-01	GUIDE SCREW		1	27	4027-1040-01	PIN ASSY		1
09	4014-3166-01	SOLENOID ASSY		1	28	4014-2103-01	COVER		2
10	4014-2605-01	FAN MOTOR		2	32	4027-1170-01	POSITIONING PLATE		1
11	4024-2158-01	SCREW		4	33	4027-1189-01	BRACKET		1
12	4014-4046-01	WIRING SADDLE		2	34	4014-2090-01	GUIDE		1
13	4014-4040-01	EDGE COVER		2	35	4027-1186-01	SET PLATE		1
14	4027-1041-01	PIN ASSY		1	36	4014-4008-01	SCREW		4
15	4014-2058-01	GUIDE ROLLER		3					
16	4027-1412-01	PWB ASSY		1					
18	4014-2310-01	LABEL OPERATION		1					
19	4014-3170-01	COVER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
17	4014-2338-01	LABEL		1	221				
17	4014-2343-01	LABEL		1	211				
17	4027-1279-01	LABEL		1	011				
29	4014-1833-01	LABEL HIGH TENSION		1	011, 211				
29	4014-1835-01	LABEL HIGH TENSION		1	221				
30	4014-2339-01	LABEL		1	221				
30	4014-2344-01	LABEL		1	211				
30	4027-1280-01	LABEL		1	011				
31	4014-2295-01	POWER SUPPLY		1	221				
31	4014-2361-01	POWER SUPPLY		1	211				
31	4027-1283-01	POWER SUPPLY		1	011				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2092-01	POSITIONING CAM		1	23	4014-1603-01	ACTUATOR		1
02	4014-2091-01	HOLDER		1	24	4014-2494-01	PIN		3
03	4014-2094-01	POSITIONING SPRING		1	25	4014-1600-01	LOCK LEVER		1
04	4014-2093-01	PRESSURE CAM		2	26	4014-1599-01	ARBOR		1
05	4014-2101-01	PRESSURE SPRING		4	27	4027-1348-01	STOP PLATE		1
06	4014-1753-01	BUSHING		2	28	4014-2211-01	GEAR 33/17T		1
07	4014-2098-01	SHEET		1	29	4014-2210-01	GEAR 38T		1
08	4014-2212-01	GEAR 46/20T		2	30	4014-1021-01	SPACER		1
09	4027-1187-01	SHAFT		1	31	4014-4047-01	WIRING SADDLE		1
10	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		3	32	4027-1289-01	MOTOR ASSY		1
11	4027-1403-01	WIRE HARNESS ASSY		1	33	4014-4054-01	EDGE COVER		2
12	4014-4045-01	WIRING SADDLE		2	34	4014-1724-01	SHOULDER SCREW		2
13	4014-4040-01	EDGE COVER		1	35	4014-2292-01	LED LAMP	RP	1
14	4014-4067-01	CONNECTOR		2	36	4014-2095-01	TERMINAL		1
15	4014-4069-01	CONNECTOR		1	37	4014-2088-01	ELECTRODE CONNECTOR		1
16	4014-2100-01	TORSION SPRING		1	38	4014-2096-01	TERMINAL		1
17	4014-2099-01	LOCK CLAW		1	39	4014-2097-01	TERMINAL		1
18	4014-3169-01	SOLENOID ASSY		1	40	4014-3305-01	SHAFT		1
19	4014-3172-01	LEVER ASSY		1	41	4027-1347-01 NS	BRACKET		1
20	4014-1598-01	HANDLE		1	42	4027-1188-01 NS	GUIDE		1
21	4027-1507-01	SCREW		1	43	4027-1346-01 NS	GUIDE		1
22	4014-2311-01	LABEL		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-4040-01	EDGE COVER		1					
02	4014-2074-01	SHEET		1					
03	4027-1213-01	POSITIONING PLATE		1					
04	4014-4054-01	EDGE COVER		2					
05	4014-2061-01	TORSION SPRING		2					
06	4027-1546-01	WIRE		2					
07	4014-2077-01	BRACKET		1					
08	4014-1608-01	WIRE PULLEY		2					
09	4014-1609-01	SHAFT		2					
10	4027-1512-01	SCREW		6					
11	4027-1183-01	BRACKET		2					
12	4014-2083-01	HOLDER		2					
13	4014-2045-01	SPACER		4					
14	4014-2059-01	PLATE SPRING		2					
15	4014-2076-01	BRACKET		1					
16	4014-2086-01	DOOR GUIDE		1					
17	4027-1157-01	NS PLATE		1					
18	4027-1180-01	NS BRACKET		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2901-01	RAIL		1					
02	4014-2075-01	TORSION SPRING		2					
03	4014-2072-01	LOCK CLAW		2					
04	4014-1754-01	BUSHING		4					
05	4027-1181-01	BRACKET		1					
06	4027-1513-01	SCREW		4					
07	4014-2322-01	LABEL		1					
08	4014-3163-01	KNOB		1					
09	4027-1184-01	BRACKET		1					
10	4014-2902-01	RAIL		1					
11	4014-4046-01	WIRING SADDLE		2					
12	4014-4040-01	EDGE COVER		1					
13	4027-1042-01	COVER		1					
14	4027-1155-01	NS BRACKET		1					
15	4027-1156-01	NS BRACKET		1					
16	4027-1154-01	NS ARM		2					
17	4027-1171-01	NS BRACKET		2					
18	4027-1182-01	NS BRACKET		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1406-01	WIRE HARNESS ASSY		1	22	4014-2045-01	SPACER		2
02	4024-2099-01	PHOTO INTERRUPTER		2	23	4014-1669-01	STOPPER RUBBER		2
03	4014-4054-01	EDGE COVER		2	24	4014-2042-01	TORSION SPRING		1
04	4014-4059-01	WIRING SADDLE		2	25	4014-3210-01	DUST REMOVER		1
05	4014-2316-01	LABEL		1	26	4014-2315-01	LABEL		1
06	4014-2048-01	TENSION SPRING		4	27	4027-1366-01	BUSHING		8
07	4027-1153-01	SHAFT		1	28	4027-1342-01	ROLLER		4
08	4027-1365-01	BUSHING		2	29	4014-2043-01	TORSION SPRING		1
09	4014-2054-01	RUBBER ROLL		1	30	4014-2038-01	ROLLER	RP	1
10	4014-3247-01	PHOTO INTERRUPTER		1	31	4014-2044-01	SHEET		1
11	4027-1148-01	SHAFT		1	32	4027-1411-01	WIRE HARNESS ASSY		1
12	4014-2049-01	TENSION SPRING		4	33	4014-4040-01	EDGE COVER		1
13	4014-3211-01	DUST REMOVER		3	34	4027-1325-01	RESIST UNIT		1
14	4024-2355-01	SHOULDER SCREW		2	35	4027-1141-01 NS	PLATE		1
15	4014-1739-01	MAGNET CATCH		2	36	4027-1142-01 NS	PLATE		1
16	4027-1185-01	COVER PLATE		1	37	4027-1143-01 NS	HOLDER		1
17	4014-2312-01	LABEL		1	38	4014-2041-01	KNOB		1
18	4014-1597-01	KNOB		1	39	4014-2039-01	PWB		1
19	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		1	40	4014-2040-01	CUSHION		1
20	4014-2290-01	CLUTCH	RP	1	41	4027-1339-01 NS	BRACKET		1
21	4014-2172-02	BUSHING	RP	2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2049-01	TENSION SPRING	RP	2	19	4027-1162-01 NS	PLATE		1
02	4027-1326-01	ROLLER		1	20	4027-1163-01 NS	GUIDE		1
03	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		2	21	4027-1159-01 NS	PLATE		1
04	4027-1408-01	WIRE HARNESS ASSY		2					
05	4027-1345-01	ACTUATOR		2					
06	4027-1540-01	TORSION SPRING		2					
07	4027-1344-01	BRACKET		2					
08	4014-2082-01	COVER		1					
09	4014-1670-01	BUSHING		2					
10	4027-1179-01	TENSION SPRING		6					
11	4027-1342-01	ROLLER		8					
12	4014-4040-01	EDGE COVER		1					
13	4027-1409-01	WIRE HARNESS ASSY		1					
14	4027-1381-01	PHOTO SENSOR		1					
15	4014-2048-01	TENSION SPRING		4					
16	4014-1594-01	TENSION SPRING		4					
17	4027-1366-01	BUSHING		16					
18	4027-1148-01	SHAFT		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1342-01	ROLLER	RP	1					
02	4027-1366-01	BUSHING		2					
03	4014-2049-01	TENSION SPRING		2					
04	4014-1670-01	BUSHING		2					
05	4027-1381-01	PHOTO SENSOR		2					
06	4027-1410-01	WIRE HARNESS ASSY		2					
07	4027-1408-01	WIRE HARNESS ASSY		1					
08	4014-1669-01	STOPPER RUBBER		2					
09	4014-4034-01	RETAINING RING		2					
10	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		1					
11	4027-1345-01	ACTUATOR		1					
12	4027-1540-01	TORSION SPRING		1					
13	4027-1344-01	BRACKET		1					
14	4014-2055-01	PAPER GUIDE		1					
15	4027-1158-01 NS	PLATE		1					
16	4027-1161-01 NS	PLATE		1					
17	4027-1160-01 NS	PLATE		1					
18	4027-1165-01 NS	PLATE		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2318-01	LABEL		1	19	4027-1028-01	SHOULDER SCREW		2
02	4014-2486-01	KNOB		1	20	4014-1748-01	BALL BEARING		2
03	4027-1007-01	SPACER		2	21	4014-1739-01	MAGNET CATCH		2
04	4014-2068-01	TORSION SPRING		1	22	4014-2081-01	SPACER		2
05	4014-2057-01	GUIDE LEVER	RP	1	23	4014-1604-01	ROLLER		2
06	4014-2066-01	GUIDE LEVER	RP	4	24	4014-1594-01	TENSION SPRING		2
07	4014-2056-01	GUIDE LEVER	RP	1	25	4014-1231-01	BUSHING		4
08	4027-1173-01	GUIDE PLATE		1	26	4014-2070-01	ROLLER	RP	1
09	4014-2067-01	TORSION SPRING		1	27	4014-3165-01	GUIDE PLATE ASSY		1
10	4024-2174-01	CORD CLAMP		1	28	4014-2219-01	GEAR 13T		1
11	4014-4021-01	SCREW		2	29	4027-1175-01 NS	PLATE		1
12	4014-1716-01	BUSHING		2	30	4027-1174-01 NS	PLATE		1
13	4014-2069-01	TENSION SPRING		1	31	4027-1172-01 NS	HANDLE		1
14	4027-1177-01	BRACKET		1					
15	4014-3164-01	SOLENOID ASSY		1					
16	4027-1176-01	BRACKET		1					
17	4014-2319-01	LABEL		1					
18	4014-3171-01	COVER ASSY		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1168-01	SEAL		2	19	4014-2233-01	GEAR 26T		1
02	4014-1637-01	FAN MOTOR		1	20	4014-2258-01	TIMING BELT		1
03	4382-1016-01	MOTOR		2	21	4014-3167-01	ROLLER ASSY	RP	1
04	4027-1505-01	SCREW		4	22	4014-2050-01	ROLLER	RP	4
05	4027-1145-01	BRACKET		1	23	4014-1719-01	BEARING		1
06	4014-2225-01	GEAR 22T		2	24	4014-2052-01	ROLLER		1
07	4382-1017-01	CUSHION		2	25	4027-1164-01 NS	COVER		1
08	4014-4069-01	CONNECTOR		1					
09	4014-2177-01	PULLEY 19T		1					
10	4027-1167-01	SEAL		1					
11	4014-2079-01	WASHER		2					
12	4014-1022-01	SHAFT HOLDER-LWR		1					
13	4014-1748-01	BALL BEARING		5					
14	4014-2080-01	WASHER		6					
15	4014-2176-01	PULLEY 19T		6					
16	4014-2257-01	TIMING BELT		1					
17	4014-1780-01	BUSHING		6					
18	4014-2259-01	TIMING BELT		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-1034-01	BALL BEARING		1	19	4024-2099-01	PHOTO INTERRUPTER		1
02	4014-2227-01	GEAR 13T		1	20	4014-2032-01	ROLLER		1
03	4014-1669-01	STOPPER RUBBER		4	21	4027-1408-01	WIRE HARNESS ASSY		1
04	4014-2037-01	SHEET		2	22	4014-2317-01	LABEL		1
05	4014-2034-01	SPRING		1	23	4014-1594-01	TENSION SPRING		2
06	4014-1708-01	SHOULDER SCREW		1	24	4027-1342-01	ROLLER		1
07	4014-1780-01	BUSHING		5	25	4027-1366-01	BUSHING		2
08	4014-2214-01	GEAR 30T		1	26	4027-1152-01	GUIDE PLATE		1
09	4014-2228-01	GEAR 26T		1	27	4014-2047-01	TORSION SPRING		1
10	4014-2229-01	GEAR 31T		1	28	4027-1151-01 NS	GUIDE		1
11	4027-1338-01	BELT	RP	4	29	4027-1150-01 NS	PLATE		1
12	4027-1337-01	BELT	RP	1	30	4027-1166-01 NS	PLATE		1
13	4014-2031-01	ROLLER		10					
14	4014-2321-01	LABEL		1					
15	4014-1016-01	LEVER		1					
16	4027-1140-01	BRACKET		1					
17	4014-4016-01	SCREW		2					
18	4014-2046-01	TORSION SPRING		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1288-01	MOTOR ASSY		2	20	4024-2025-02	DC BRUSHLESS MOTOR		1
02	4014-2220-01	GEAR 19T		2	21	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		1
03	4027-1286-01	ROLLER ASSY	RP	1	22	4014-2290-01	CLUTCH	RP	1
04	4027-1343-01	ROLLER	RP	1	23	4027-1149-01	PLATE		1
05	4027-1341-01	ROLLER	RP	1	24	4027-1408-01	WIRE HARNESS ASSY		1
06	4027-1287-01	ROLLER ASSY	RP	1	25	4014-2174-01	BUSHING	RP	2
07	4027-1371-01	GEAR		1	26	4014-2051-01	ROLLER	RP	1
08	4014-2175-01	PULLEY 25T		4	27	4027-1381-01	PHOTO SENSOR		1
09	4014-2078-01	WASHER		3	28	4014-4040-01	EDGE COVER		4
10	4014-1597-01	KNOB		1	29	4014-4069-01	CONNECTOR		1
11	4014-2314-01	LABEL		1	30	4014-4067-01	CONNECTOR		2
12	4014-2255-01	TIMING BELT		1	31	4014-4071-01	CONNECTOR		1
13	4014-2256-01	TIMING BELT		1	32	4014-4070-01	CONNECTOR		1
14	4014-1012-01	BALL BEARING		2	33	4014-1763-01	BUSHING		4
15	4014-2221-01	GEAR 29T		1	34	4027-1147-01 NS	GUIDE		1
16	4014-4054-01	EDGE COVER		3	35	4027-1146-01 NS	WIRING SADDLE		1
17	4014-2226-01	GEAR 24T		2	36	4027-1144-01 NS	PLATE		1
18	4027-1372-01	GEAR		1	37	4027-1340-01 NS	BRACKET		1
19	4014-4059-01	WIRING SADDLE		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				





INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4024-2099-01	PHOTO INTERRUPTER		2	19	4027-1129-01	BRACKET		1
02	4014-4075-01	SCREW		1	20	4014-4055-01	EDGE COVER		1
03	4014-1236-01	SPACER		1	21	4014-1595-01	SHAFT		1
04	4014-1596-01	SHOULDER SCREW		2	22	4027-1128-01	HOLD PLATE		1
05	4014-2025-01	PLATE		1	23	4014-4040-01	EDGE COVER		2
06	4014-2026-01	LOCK LEVER		2	24	4014-2021-01	GUIDE		1
07	4014-2029-01	TORSION SPRING		1	25	4014-2030-01	TORSION SPRING		1
08	4014-1754-01	BUSHING		3	26	4014-2028-01	HANDLE		1
09	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		3	27	4014-4067-01	CONNECTOR		2
10	4027-1014-01	BRACKET		2	28	4027-1333-01 NS	COVER		1
11	4027-1344-01	BRACKET		2	29	4027-1125-01 NS	GUIDE		3
12	4027-1335-01	TORSION SPRING		2	30	4027-1126-01 NS	PLATE		1
13	4027-1345-01	ACTUATOR		2					
14	4027-1127-01	HOLD PLATE		1					
15	4014-1731-01	BUSHING		1					
16	4014-1723-01	PIN		1					
17	4014-1709-01	COLLAR		1					
18	4014-4057-01	WIRING SADDLE		10					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-2023-01	ROLLER	RP	1	19	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		2
02	4014-2022-01	ROLLER		1	20	4014-1026-01	BUSHING		2
03	4014-3226-01	AXLE PLATE		2	21	4014-2191-01	GEAR 28T		1
04	4014-1003-01	ROLLER		1	22	4014-4076-01	PIN		1
05	4014-1780-01	BUSHING		6	23	4027-1124-01 NS	PLATE		1
06	4014-1624-01	BALL BEARING		2	24	4027-1123-01 NS	PLATE		2
07	4027-1334-01	ROLLER	RP	2					
08	4014-1594-01	TENSION SPRING		4					
09	4027-1366-01	BUSHING		6					
10	4027-1342-01	ROLLER		3					
11	4014-2049-01	TENSION SPRING		2					
12	4014-2027-01	PLATE		1					
13	4014-4017-01	SCREW		2					
14	4014-4054-01	EDGE COVER		1					
15	4014-4055-01	EDGE COVER		1					
16	4027-1377-01	GEAR		2					
17	4024-1028-01	PAPER FEED DRIVING CLUT	RP	2					
18	4014-1729-01	STOPPER RING		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1116-01	LOCK PLATE		1	19	4014-1883-01	SHOULDER SCREW		1
02	4027-1010-01	TORSION SPRING		1	20	4027-1112-01	COVER		1
03	4014-3217-01	SOLENOID		1	21	4014-4040-01	EDGE COVER		3
04	4027-1100-01	RAIL		1	22	4014-1568-01	HOLDER		1
05	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		1	23	4027-1108-01	POSITIONING PLATE		1
06	4027-1113-01	COVER		1	24	4014-1991-01	PLATE		1
07	4014-2304-01	LABEL PAPER SUPPLY		1	25	4027-1101-01	GUIDE PLATE		1
08	4027-1465-01	TENSION SPRING		1	26	4014-4047-01	WIRING SADDLE		1
09	4027-1460-01	SHOULDER SCREW		1	27	4027-1109-01	BRACKET		1
10	4027-1459-01	LEVER		1	29	4027-1455-01 NS	COVER		1
11	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		1	30	4027-1456-01 NS	BRACKET		1
12	4027-1059-01	CUSHION		1					
13	4014-4054-01	EDGE COVER		5					
14	4014-1998-01	LEVER SPRING		1					
15	4014-1588-01	SPACER		1					
16	4014-1972-01	GUIDE LEVER		1					
17	4027-1114-01	POSITIONING PLATE		1					
18	4027-1099-01	RAIL		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
28	4014-2337-01	LABEL		3	221				
28	4014-2342-01	LABEL		3	211				
28	4027-1278-01	LABEL		3	011				


2 UNITS



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1328-01	REGULATING PLATE		1	19	4014-1581-01	ROLL		1
02	4014-1186-01	HOLDER		4	20	4014-3222-01	PAPER GUIDE ASSY		1
03	4014-1185-01	HOLDER		4	21	4014-1589-01	KNOB		1
04	4014-7010-01	PRESSURE SPRING		1	22	4027-1097-01	CAM		1
05	4014-1974-01	BRACKET		1	23	4014-1710-01	SHOULDER SCREW		1
06	4027-1329-01	SHEET		1	24	4014-1963-01	CAM-UPR		1
07	4014-3124-01	PW BOARD		1	25	4014-1740-01	TENSION SPRING		2
08	4014-2271-01	GEAR 44T		1	26	4014-1961-01	HANDLE		2
09	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		2	27	4014-2308-01	LABEL PAPER GUIDE		1
10	4014-2703-01	GUIDE		1	28	4027-1331-01	NS COVER		1
11	4014-4040-01	EDGE COVER		2	29	4027-1106-01	NS RAIL		1
12	4024-2053-01	MOUNTING PLATE ASSY		1					
13	4014-1973-01	GUIDE HOLDER		1					
14	4024-2417-01	GEAR		1					
15	4027-1117-01	ADJUSTING PLATE		1					
16	4014-2000-01	ROLLER		4					
17	4014-1751-01	SPACER		1					
18	4014-1976-01	HOLDER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




2 UNITS




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4593-2023-01	COVER	RP	1	19	4014-1945-01	GUIDE PLATE		1
02	4014-1729-01	STOPPER RING		2	20	4014-1780-01	BUSHING		2
03	4014-3026-01	ROLLER ASSY		1	21	4027-1111-01	BRACKET		1
04	4014-1769-01	ROLLER		1	22	4014-4048-01	WIRING SADDLE		6
05	4014-2263-01	GEAR 14T		1	23	4014-4076-01	PIN		1
06	4014-2264-01	GEAR 14T		1	24	4014-2262-01	GEAR 60T		1
07	4014-1792-01	TOQUE LIMITER		1					
08	4014-1030-01	PIN		1					
09	4027-1130-01	SHAFT		1					
10	4014-1579-01	SPACER		2					
11	4014-2265-01	GEAR 30T		1					
12	4014-1954-01	TENSION SPRING		1					
13	4014-1001-01	BUSHING		2					
14	4027-1102-01	BRACKET		1					
15	4014-4054-01	EDGE COVER		2					
16	4014-4055-01	EDGE COVER		1					
17	4014-3215-01	SHAFT		1					
18	4014-1957-01	GUIDE SHEET		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				

2 UNITS




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-1729-01	STOPPER RING		5	21	4014-2173-01	BUSHING		2
02	4014-1308-01	BUSHING		2	22	4027-1110-01	ADJUSTING PLATE		1
03	4014-1951-01	ACTUATOR		1	23	4014-2049-01	TENSION SPRING		2
04	4014-1953-01	HOLD PLATE		2	24	4027-1336-01	ROLLER ASSY		1
05	4014-1952-01	LIFTUP LEVER		1	25	4027-1098-01	GUIDE PLATE		1
06	4014-1980-01	PLATE		1	26	4014-1948-01	ROLLER	RP	1
07	4014-1009-01	PULLEY		2	27	4014-4055-01	EDGE COVER		1
08	4014-1735-01	PIN		2	28	4014-4054-01	EDGE COVER		1
09	4014-1694-01	BELT		1	29	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		1
10	4014-1572-01	WASHER		2	30	4024-1028-01	PAPER FEED DRIVING CLUT	RP	1
11	4014-1244-01	BALL BEARING		1	31	4014-4076-01	PIN		2
12	4014-1994-01	SHEET		1	32	4014-1875-01	COUPLING PART		1
13	4014-3026-01	ROLLER ASSY	RP	1	33	4014-1773-01	PRESSURE SPRING		1
14	4014-1947-01	ROLLER		1	34	4027-1376-01	GEAR		1
15	4027-1327-01	HOLDER		1	35	4014-1624-01	BALL BEARING		1
16	4027-1332-01	COVER		1	36	4014-1580-01	TENSION SPRING		1
17	4014-3027-01	ROLLER ASSY	RP	1	37	4014-3220-01	LOCK LEVER ASSY		1
18	4014-1946-01	ROLLER		1	38	4014-1601-01	GUIDE SCREW		1
19	4014-2701-01	ACTUATOR		1	39	4027-1115-01	GUIDE		1
20	4014-3304-01	SHAFT		1	40	4027-1060-01 NS	COVER		1
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				

2 UNITS




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-3213-01	SHAFT		1	19	4027-1103-01	BRACKET		1
02	4014-1026-01	BUSHING		3	20	4027-1104-01	BRACKET		1
03	4014-1956-01	GUIDE PLATE		1	21	4027-1401-01	WIRE HARNESS ASSY		1
04	4027-1544-01	BRACKET		1	22	4014-3219-01	DUST REMOVER		1
05	4014-1582-01	HOLDER		2	23	4014-1992-01	BUSHING		1
06	4027-1542-01	GUIDE PLATE		1	24	4024-1028-01	PAPER FEED DRIVING CLUT	RP	1
07	4014-1997-01	POSITIONING SCREW		1	25	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		1
08	4014-1994-01	SHEET		1					
09	4014-4040-01	EDGE COVER		4					
10	4024-2099-01	PHOTO INTERRUPTER		2					
11	4014-3221-01	SOLENOID ASSY		1					
12	4014-1583-01	LEVER		1					
13	4014-1754-01	BUSHING		2					
14	4014-1960-01	PLATE		1					
15	4014-1958-01	TORSION SPRING		1					
16	4014-1959-01	LEVER		1					
17	4027-1400-01	WIRE HARNESS ASSY		1					
18	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				

2 UNITS



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-1970-01	HOLDER		4	19	4014-3223-01	MOTOR ASSY		1
02	4014-1592-01	WIRE PULLEY		4	20	4014-3214-01	SHAFT		1
03	4014-1968-01	WIRE		1	21	4014-1969-01	PULLEY		1
04	4014-1966-01	WIRE		1	22	4014-1971-01	ADJUSTING PLATE		1
05	4014-1964-01	DETECTING LEVER		1	23	4014-4054-01	EDGE COVER		1
06	4014-1975-01	SLIDE PART		2	24	4014-1967-01	WIRE		1
07	4014-1965-01	WIRE		1	25	4027-1105-01 NS	UP-DOWN PLATE		1
08	4014-1026-01	BUSHING		4					
09	4014-3218-01	SHAFT ASSY		1					
10	4014-1691-01	GEAR		1					
11	4014-3212-01	GEAR ASSY		3					
12	4014-1635-01	GEAR		1					
13	4014-1629-01	GEAR		1					
14	4014-2270-01	GEAR 111T		1					
15	4014-1745-01	BUSHING		1					
16	4014-1979-01	HOLDER		1					
17	4014-1977-01	SHEET		1					
18	4014-1003-01	ROLLER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				





INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1116-01	LOCK PLATE		1	19	4014-1883-01	SHOULDER SCREW		1
02	4027-1010-01	TORSION SPRING		1	20	4027-1112-01	COVER		1
03	4014-3217-01	SOLENOID		1	21	4014-4040-01	EDGE COVER		2
04	4027-1100-01	RAIL		1	22	4014-1568-01	HOLDER		1
05	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		1	23	4027-1108-01	POSITIONING PLATE		1
06	4027-1113-01	COVER		1	24	4014-1991-01	PLATE		1
07	4014-2304-01	LABEL PAPER SUPPLY		1	25	4027-1107-01	GUIDE		1
08	4027-1465-01	TENSION SPRING		1	26	4014-4048-01	WIRING SADDLE		2
09	4027-1460-01	SHOULDER SCREW		1	27	4027-1399-01	WIRE HARNESS ASSY		1
10	4027-1459-01	LEVER		1	28	4027-1109-01	BRACKET		1
11	4024-2098-01	PHOTO INTERRUPTER		1	29	4027-1458-01 NS	COVER		1
12	4027-1059-01	CUSHION		1	30	4027-1456-01 NS	BRACKET		1
13	4014-4054-01	EDGE COVER		5					
14	4014-1998-01	LEVER SPRING		1					
15	4014-1588-01	SPACER		1					
16	4014-1972-01	GUIDE LEVER		1					
17	4027-1114-01	POSITIONING PLATE		1					
18	4027-1099-01	RAIL		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				