


INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1364-01	ROLLER ASSY		1					
02	4014-1780-01	BUSHING		2					
03	4969-1360-01	SPACER		2					
04	4024-2374-01	BUSHING		6					
05	4594-2007-01	SCREW		6					
06	4969-1108-01	SPACER		8					
07	4969-1638-01	BUSHING		2					
08	4969-1344-01	TENSION SPRING		2					
09	4969-1076-01	WASHER		4					
10	4969-1370-01	HOLDER ASSY		3					
11	4969-1337-01	NS ROLLER		1					
12	4969-1338-01	ROLLER		3					
13	4969-1015-01	ROLLER	RP	3					
14	4969-1371-01	HOLDER ASSY		3					
15	4969-1365-01	COUPLING		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				


4 UNIT




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1010-01	CHARGING UNIT	RP	1					
02	4969-1012-01	GRID	RP	1					
03	4969-1011-01	CORONA WIRE	RP	1					
04	4969-1328-01	TENSION SPRING		2					
05	4969-1325-01	COVER		1					
06	4969-1323-01	HOLDER		1					
07	4969-1331-01	HOLDER ASSY		1					
08	4969-1330-01	TENSION SPRING		1					
09	4969-1324-01	HOLDER		1					
10	4969-1327-01	TERMINAL		1					
11	4969-1326-01	COVER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				

4 UNIT

FRONT  
←




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1129-01	NS SEAL	RP	1					
02	4969-1730-01	TONER DENST. SENSOR		1					
03	4969-1060-01	SCREW		1					
04	4969-1028-01	DEVELOPING UNIT		1					
05	4024-2374-01	BUSHING		2					
06	4024-2028-01	PIN		3					
07	4969-1155-01	SPACER		2					
08	4969-1116-01	GEAR		2					
09	4594-2007-01	SCREW		1					
10	4969-1378-01	COUPLING		1					
11	4969-1655-01	GEAR		1					
12	4969-1377-01	COUPLING		1					
13	4969-1654-01	GEAR		1					
14	4024-2168-01	STOPPER RING		1					
15	4969-1652-01	GEAR		1					
16	4969-1653-01	GEAR		1					
17	4969-1113-01	GEAR		1					
18	4027-1027-01	BUSHING		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1329-01	CLEANER		2	20	4969-1879-01	LABEL/M		1
02	4594-2007-01	SCREW		3					
03	4969-1089-01	NS P-CLIP		4					
04	4969-1398-01	CHARGE SUCTION ASSY		4					
05	4024-2751-01	SHOULDER SCREW		4					
06	4027-1512-01	SCREW		11					
07	4969-1881-01	LABEL/B		1					
08	4969-1880-01	LABEL/C		1					
09	4969-1049-01	SCREW		1					
10	4014-1301-01	SWITCH		1					
11	4969-1390-01	NS LEVER		1					
13	4014-2127-01	SHOULDER SCREW		2					
14	4969-1335-01	FILTER ASSY	RP	1					
15	4969-1399-01	COVER ASSY		1					
16	4969-1389-01	PIPE		2					
17	4969-1388-01	PIPE		2					
18	4969-1721-01	FAN MOTOR	RP	1					
19	4969-1878-01	LABEL/Y		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
12	4969-1875-01	TONER SUPPLY UNIT		1	221				
12	4969-1882-01	TONER SUPPLY UNIT		1	211				






INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1385-01	TORSIN SPRING		1					
02	4969-1391-01	SHOULDER SCREW		1					
03	4027-1212-01	MAGNET		1					
04	4027-1512-01	SCREW		20					
05	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		1					
06	4969-1384-01	HOLDER		1					
07	4969-1073-01	WASHER		3					
08	4969-1392-01	HOLDER ASSY		4					
09	4969-1137-01	PRESSURE SPRING		4					
10	4969-1383-01	LID		1					
11	4969-1380-01	LID		3					
12	4969-1379-01	HOLDER		3					
13	4969-1074-01	SCREW		1					
14	4969-1091-01	NS EDGE COVER		2					
15	4969-1081-01	NS WIRING SADDLE		4					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				


3 UNIT



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1381-01	BUSHING		2					
02	4969-1079-01	PIN		1					
03	4594-2007-01	SCREW		6					
04	4024-2837-01	GEAR		1					
05	4969-1393-01	HOPPER UNIT		1					
06	4969-1395-01	HOLDER ASSY		1					
07	4969-1382-01	BUSHING		3					
08	4594-2006-01	SCREW		2					
09	4014-1742-01	DETECTING SENSOR		1					
10	4969-1387-01	BUSHING		1					
11	4969-1386-01	BUSHING		1					
12	4969-1396-01	COVER ASSY		1					
13	4969-1397-01	COVER ASSY		1					
14	4969-1053-01	SCREW		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1381-01	BUSHING		2					
02	4969-1079-01	PIN		1					
03	4594-2007-01	SCREW		6					
04	4024-2837-01	GEAR		1					
05	4969-1394-01	HOPPER UNIT		1					
06	4969-1395-01	HOLDER ASSY		1					
07	4969-1382-01	BUSHING		3					
08	4594-2006-01	SCREW		2					
09	4014-1742-01	DETECTING SENSOR		1					
10	4969-1387-01	BUSHING		1					
11	4969-1386-01	BUSHING		1					
12	4969-1396-01	COVER ASSY		1					
13	4969-1397-01	COVER ASSY		1					
14	4969-1053-01	SCREW		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4024-3070-01	PIN		4					
02	4969-1664-01	GEAR		4					
03	4969-1159-01	GEAR		4					
04	4969-1136-01	BUSHING		4					
05	4014-1716-01	BUSHING		8					
06	4969-1126-01	GEAR		4					
07	4969-1710-01	GEAR		4					
08	4024-3041-01	PIN		4					
09	4024-2837-01	GEAR		1					
10	4024-3039-01	PIN		4					
11	4969-1124-01	GEAR		4					
12	4014-2279-01	GEAR 30T		4					
13	4969-1151-01	GEAR		2					
14	4969-1092-01 NS	EDGE COVER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				






INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1112-01	MOTOR	RP	4					
02	4969-1121-01	SPACER		3					
03	4969-1780-01	PWB ASSY	RP	1					
04	9384-1010-11	PWB SUPPORT 9.8H		2					
05	4024-2034-01	DC BRUSHLESS MOTOR		1					
06	4014-1729-01	STOPPER RING		4					
07	4969-1722-01	CLUTCH		4					
08	4969-1152-01	GEAR		7					
09	4594-2210-01	RETAINING RING		17					
10	4969-1663-01	GEAR		2					
11	4969-1665-01	GEAR		4					
12	4969-1115-01	GEAR		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1307-01	COVER		1	21	4969-1304-01	PIPE		1
02	4969-1314-01	SEAL		1	22	4969-1321-01	SEAL		3
03	4969-1306-01	CAM		1	23	4969-1301-01	PIPE		2
04	4969-1704-01	GEAR		1	24	4594-2006-01	SCREW		4
05	4969-1311-01	PIPE		1	25	4594-2007-01	SCREW		1
06	4969-1703-01	GEAR		1	26	4969-1312-01	CUSHION		1
07	4969-1303-01	SEAL		2	27	4969-1313-01	NS GUIDE		1
08	4969-1636-01	BUSHING		1	28	4969-1305-01	PIPE		1
09	4969-1693-01	GEAR		1	29	4969-1694-01	GEAR		1
10	4969-1322-01	TONER DRIVING PART		2	30	4969-1635-01	BUSHING		1
11	4014-4024-01	TAPPING SCREW		2	31	4969-1316-01	TENSION SPRING		1
12	4969-1319-01	SEAL		1	32	4969-1308-01	LID ASSY		1
13	4969-1310-01	COVER		1	33	4969-1300-01	TONER COLLECTING UNIT		1
14	4969-1309-01	PIPE		1	34	4969-1001-01	TONER COLLECTING BOX	RP	1
15	4969-1055-01	SCREW		7	35	4969-1054-01	SCREW		1
16	4969-1315-01	SEAL		5	36	4969-1318-01	ACTUATOR		1
17	4969-1302-01	PIPE		4	37	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		1
18	4969-1320-01	SEAL		5	38	4969-1127-01	PHOTO INTERRUPTER	RP	1
19	4969-1333-01	PIPE ASSY		3	39	4969-1317-01	PLATE SPRING		1
20	4969-1332-01	PIPE ASSY		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
02	4969-1834-01	LABEL		1					
03	4969-1603-01	KNOB		1					
04	4597-2001-01	SCREW		1					
06	4969-1590-01	COVER		1					
07	4027-1513-01	SCREW		1					
08	4969-1591-01	COVER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
01	4969-1568-01	FUSING UNIT		1	221				
01	4969-1865-01	FUSING UNIT		1	211				
05	4024-2894-01	LABEL		2	211				
05	4024-2935-01	LABEL		2	221				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4024-2072-01	FUSING CLEANING GEAR	RP	1					
02	4014-1625-01	BUSHING		1					
03	4594-2210-01	RETAINING RING		2					
04	4014-4047-01	WIRING SADDLE		1					
05	4014-4041-01	EDGE COVER		2					
06	4014-1780-01	BUSHING		4					
07	4024-2034-01	DC BRUSHLESS MOTOR		1					
08	9384-1010-11	PWB SUPPORT 9.8H		1					
09	4024-3038-01	PIN		1					
10	4969-1650-01	GEAR		1					
11	4969-1649-01	GEAR		3					
12	4024-2605-01	SPACER		2					
13	4969-1648-01	GEAR		1					
14	4969-1045-01	GEAR		1					
15	4969-1651-01	GEAR		1					
16	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		1					
17	4969-1155-01	SPACER		2					
18	4969-1647-01	GEAR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1594-01	NS GUIDE		1					
02	4969-1577-01	TENSION SPRING		1					
03	4024-2028-01	PIN		1					
04	4969-1598-01	BUSHING		4					
05	4969-1575-01	ROLLER		2					
06	4027-1512-01	SCREW		6					
07	4969-1599-01	HANDLE		1					
08	4969-1857-01	LABEL		2					
09	4969-1580-01	NS BRACKET		1					
10	4969-1661-01	GEAR		1					
11	4014-2498-01	BUSHING		2					
12	4969-1596-01	NS GUIDE		1					
13	4969-1578-01	TORSION SPRING		1					
14	4969-1605-01	ACTUATOR ASSY		1					
15	4969-1579-01	TORSION SPRING		1					
16	4969-1604-01	NS FRAME ASSY		1					
17	4969-1569-01	ROLLER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-1763-01	BUSHING		3	19	4969-1589-01	HOLDER		1
02	4969-1667-01	GEAR		1	20	4024-2631-01	SHOULDER SCREW		2
03	4969-1576-01	NS BRACKET		1	21	4024-2383-01	SHOULDER SCREW		2
04	4014-2297-01	PHOTO INTERRUPTER		1					
05	4027-1512-01	SCREW		2					
06	4594-2210-01	RETAINING RING		1					
07	4969-1658-01	GEAR		1					
08	4969-1574-01	DETECTING PLATE		1					
09	4969-1657-01	GEAR		1					
10	4969-1573-01	CAM		2					
11	4014-4041-01	EDGE COVER		1					
12	4027-1028-01	SHOULDER SCREW		4					
13	4014-4047-01	WIRING SADDLE		2					
14	4024-2028-01	PIN		1					
15	4969-1666-01	GEAR		1					
16	4969-1446-01	TORQUE LIMITTER	RP	1					
17	4027-1528-01	EDGE COVER		1					
18	4014-2135-01	WIRING SADDLE		4					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1073-01	WASHER		2					
02	4969-1587-01 NS	GUIDE PLATE ASSY		1					
03	4969-1597-01	TENSION SPRING		2					
05	4969-1027-01	FUSING ROLLER/LOWER	RP	1					
06	4969-1044-01	BUSHING	RP	2					
07	4969-1043-01	BUSHING	RP	2					
08	4027-1525-01	CORD CLAMP		8					
09	4014-2148-01	SHOULDER SCREW		4					
10	4969-1588-01	HOLDER		1					
11	4024-2631-01	SHOULDER SCREW		1					
12	4969-1572-01	TENSION SPRING		2					
13	4014-4041-01	EDGE COVER		1					
14	4969-1731-01	THERMOSTAT	RP	1					
15	4969-1048-01	TEMPERATURE SENSOR	RP	1					
16	4969-1571-01 NS	BRACKET		1					
17	4969-1041-01	THERMISTOR ASSY	RP	1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
04	4969-1038-01	FUSING LAMP	RP	1	221				
04	4969-1039-01	FUSING LAMP	RP	1	211				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1712-01	GEAR		1	21	4969-1125-01	THERMOSTAT	RP	1
02	4969-1600-01	NS GUIDE		1	22	4027-1528-01	EDGE COVER		2
03	4969-1713-01	GEAR		1	23	4969-1071-01	NUT		2
04	4024-2374-01	BUSHING		1	24	4969-1072-01	WASHER		2
05	4969-1711-01	GEAR		1	25	4969-1026-01	FUSING ROLLER/UPPER	RP	1
06	4969-1718-01	MOTOR	RP	1	26	4969-1468-01	TEMPERATURE SENSOR	RP	1
07	4014-2135-01	WIRING SADDLE		6	27	4969-1040-01	THERMISTOR ASSY	RP	1
08	4969-1570-01	NS BRACKET ASSY		1	28	4969-1593-01	NS GUIDE		1
09	4014-1780-01	BUSHING		1	29	4969-1583-01	NS GUIDE PLATE ASSY		1
10	4024-3038-01	PIN		1	30	4027-1525-01	CORD CLAMP		1
11	4969-1142-01	SCREW		3	31	4024-2383-01	SHOULDER SCREW		2
12	4969-1581-01	TERMINAL		1	32	4969-1582-01	TERMINAL		1
13	4969-1141-01	HOLDER		1	33	4969-1595-01	NS GUIDE		1
14	4014-1747-01	BALL BEARING	RP	2	34	4969-1096-01	NS P-CLIP		1
15	4969-1656-01	GEAR		1	35	4969-1140-01	HOLDER		1
16	4969-1075-01	RETAINING RING		3	36	4969-1584-01	TERMINAL		1
17	4024-2051-01	FUSING DRIVE GEAR		1					
18	4014-3007-01	BUSHING	RP	2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
19	4969-1034-01	FUSING LAMP	RP	1	221				
19	4969-1035-01	FUSING LAMP	RP	1	211				
20	4969-1036-01	FUSING LAMP	RP	1	221				
20	4969-1037-01	FUSING LAMP	RP	1	211				







INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1005-01	NS COVER ASSY	RP	1					
02	4969-1592-01	NS GUIDE		1					
03	4969-1585-01	NS COVER		1					
04	4014-1890-01	SHOULDER SCREW		2					
05	4024-2408-01	PIN		1					
06	4969-1025-01	ROLLER ASSY		1					
07	4024-2074-01	FUSING CLEANING GEAR		1					
08	4014-2604-01	BUSHING(BEARING)		2					
09	4969-1601-01	HOLDER		2					
10	4969-1602-01	PRESSURE SPRING		2					
11	4594-2007-01	SCREW		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
02	4969-1291-01	SCREW		6					
03	4969-1849-01	NS LABEL/Y		2					
04	4969-1850-01	NS LABEL/M		2					
05	4969-1851-01	NS LABEL/C		2					
06	4969-1852-01	NS LABEL/BK		2					
07	4969-1287-01	HOLDER		4					
08	4594-2007-01	SCREW		8					
09	4969-1286-01	HOLDER		4					
10	4969-1288-01	PRESSURE SPRING		8					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				
01	4969-1833-01	NS LABEL		1	211				
01	4969-1864-01	NS LABEL		1	221				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4594-2007-01	SCREW		8					
02	4969-1281-01 NS	GUIDE		2					
03	4969-1298-01	HOLDER ASSY		2					
04	4969-1061-01	SCREW		2					
05	4969-1723-01	PWB ASSY	RP	1					
06	4969-1297-01	DUCT		1					
07	4969-1285-01	HOLDER		1					
08	4969-1050-01	SCREW		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1723-01	PWB ASSY	RP	1					
02	4969-1050-01	SCREW		1					
03	4969-1285-01	HOLDER		1					
04	4969-1297-01	DUCT		1					
05	4969-1061-01	SCREW		1					
06	4969-1298-01	HOLDER ASSY		2					
07	4594-2007-01	SCREW		3					
08	4969-1290-01 NS	GUIDE		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				






INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1293-01	HOLDER	RP	6					
02	4969-1284-01	HOLDER		2					
03	4024-1035-01	SOLENOID		1					
04	4024-2174-01	CORD CLAMP		1					
05	4969-1292-01	ROLL		1					
06	4969-1289-01	TORSION SPRING		1					
07	4969-1299-01	DUCT ASSY		1					
08	4014-4040-01	EDGE COVER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1279-01	HANDLE		1					
02	4969-1282-01	COVER		1					
03	4969-1280-01	TENSION SPRING		4					
04	4969-1278-01	HANDLE		1					
05	4969-1296-01	NS HOLDER		4					
06	4969-1093-01	NS PWB SUPPORT		4					
07	4969-1295-01	HOLDER		4					
08	4969-1294-01	HV DETECTING SENSOR ASS		4					
09	4969-1083-01	NS WIRING SADDLE		4					
10	4969-1283-01	HOLDER		2					
11	4024-2172-01	EDGE COVER		1					
12	4014-4048-01	WIRING SADDLE		4					
13	4014-4004-01	SCREW		1					
14	4969-1637-01	BUSHING		4					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4027-1512-01	SCREW	RP	5					
02	4024-2099-01	PHOTO INTERRUPTER		1					
03	4598-2004-01	WIRING SADDLE		4					
04	4969-1032-01	GUIDE PLATE		1					
05	4969-1469-01	TENSION SPRING		2					
06	4969-1138-01	BUSHING		2					
07	4969-1696-01	GEAR		1					
08	4014-1780-01	BUSHING		6					
09	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		2					
10	4024-3038-01	PIN		2					
11	4969-1668-01	GEAR	RP	1					
12	4969-1033-01	ROLLER		1					
13	4969-1467-01	NS ROLLER		1					
14	4969-1466-01	NS ROLLER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				


3 UNIT




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4024-2533-01	GUIDE PLATE		1					
02	4014-1625-01	BUSHING		4					
03	4024-2380-01	ROLLER		2					
04	4024-2170-01	SPRING ROLL PIN		1					
05	4969-1400-01	PAPER FEED UNIT		1					
06	4024-2549-01	TENSION SPRING		1					
07	4024-2550-01	STOPPER		1					
08	4024-1027-01	PREVENTING RUBBER	RP	1					
09	4024-2035-01	REVERSING ROLLER ASSY	RP	1					
10	4014-2264-01	GEAR 14T		2					
11	4024-2190-01	BUSHING		5					
12	4024-2062-01	TORQUE LIMITTER		1					
13	4594-2214-01	PIN		1					
14	4014-2603-01	GEAR 21T		1					
15	4024-3119-01	BRACKET		1					
16	4024-2546-01	TENSION SPRING		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




3 UNIT




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1845-01	NS LABEL		1	24	4024-2860-01	GEAR		1
02	4597-2001-01	SCREW		2	25	4024-2548-01	PLATE SPRING		1
03	4969-1173-01	NS COVER		1	26	4024-2547-01	JOINT		1
04	4969-1403-01	PAPER FEED ASSY	RP	1	27	4024-2552-01	PRESSURE SPRING		1
05	4969-1401-01	HOLDER		1	28	4024-2534-01	SCREW		1
06	4969-1402-01	49691ON SPRING		1	29	4024-1028-01	PAPER FEED DRIVING CLUT	RP	2
07	4969-1405-01	SOLENOID ASSY	RP	1	30	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		2
08	4024-2190-01	BUSHING		8	31	4024-2545-01	CAM		1
10	4024-2379-01	BUSHING		4	32	4026-1063-01	TENSION SPRING		1
11	4024-2543-01	ADJUSTING PLATE		1	33	4024-2171-01	SPRING ROLL PIN		1
12	4014-1791-01	COUPLING		1	34	4969-1172-01	NS HOLDER		1
13	4969-1404-01	HOLDER		1	35	4014-1009-01	PULLEY		2
14	4024-2544-01	COLLAR		1	36	4024-3068-01	PIN		2
15	4024-2998-01	BRACKET		1	37	4969-1174-01	NS SHAFT		1
16	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		3	38	4026-1011-01	PAPER FEED ROLER	RP	1
17	4024-2536-01	TORSION SPRING		1	39	4024-2550-01	STOPPER		2
18	4024-2535-02	ACTUATOR		1	40	4024-2553-01	PRESSURE SPRING		1
19	4024-2539-01	ROLLER		1	41	4969-1175-01	NS BRACKET		1
20	4024-2551-01	PLATE SPRING		1	42	4026-1010-01	PAPER FEED ROLLER ASSY	RP	1
21	4024-3067-01	COLLAR		4	43	4024-2856-01	BELT		1
22	4024-3038-01	PIN		3	44	4024-2541-01	ACTUATOR		1
23	4024-2861-01	GEAR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	9384-1820-71	PWB SUPPORT	RP	1	19	4969-1130-01	GEAR		1
02	4969-1705-01	GEAR		1					
03	4014-1780-01	BUSHING		10					
04	4014-2185-01	GEAR 63/36T		3					
05	4024-3038-01	PIN		7					
06	4024-3070-01	PIN		1					
07	4969-1670-01	GEAR		2					
08	4024-3025-01	SPRING ROLL PIN		4					
09	4969-1671-01	GEAR		1					
10	4969-1706-01	GEAR		1					
11	4014-4045-01	WIRING SADDLE		2					
12	4969-1695-01	GEAR		1					
13	4969-1715-01	MOTOR		1					
14	4024-3041-01	PIN		1					
15	4969-1694-01	GEAR		1					
16	4014-1026-01	BUSHING		2					
17	4969-1166-01	GEAR		1					
18	4969-1107-01	GEAR		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4024-2611-01	PAWL		2	19	4594-2007-01	SCREW		1
02	4969-1447-01	TORSION SPRING		1	20	4014-4054-01	EDGE COVER		1
03	4024-2608-01	HOLD PLATE		2					
04	4969-1456-01	HOLDER		2					
05	4024-2192-01	PIN		1					
06	4969-1176-01	HANDLE		1					
07	4969-1448-01	TORSION SPRING		1					
08	4969-1449-01	TENSION SPRING		2					
09	4014-1625-01	BUSHING		4					
10	4024-2380-01	ROLLER		2					
11	4594-2007-01	SCREW		3					
12	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		2					
13	4969-1454-01	PRESSURE SPRING		1					
14	4969-1439-01	VERTICAL CONVEYANCE UNI		1					
15	4969-1440-01	DOOR ASSY		1					
16	4969-1450-01	TORSION SPRING		1					
17	4969-1442-01	ACTUATOR		1					
18	4969-1441-01	HINGE ASSY		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				




INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1451-01	GUIDE		1					
02	4594-2007-01	SCREW		3					
03	4969-1444-01	HOLDER		2					
04	4024-2379-01	BUSHING		5					
05	4969-1445-01	HOLDER		2					
06	4969-1443-01	NS ROLLER		1					
07	4969-1455-01	TENSION SPRING		1					
08	4969-1457-01	NS GUIDE		1					
09	4024-2359-01	GEAR		1					
10	4969-1453-01	ROLL		1					
11	4014-4054-01	EDGE COVER		1					
12	4969-1452-01	TENSION SPRING		1					
13	4024-1028-01	PAPER FEED DRIVING CLUT	RP	1					
14	4014-1995-01	SHAFT STOPPER		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				





INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4014-4018-01	SCREW	RP	1					
02	4969-1119-01	MOTOR ASSY		1					
03	4969-1414-01	TORQUE LIMITTER		1					
04	4024-2379-01	BUSHING		2					
05	4026-1075-01	PRESSURE SPRING		1					
06	4014-1875-01	COUPLING PART		1					
07	4969-1531-01	MANUAL FEED UNIT		1					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				



INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY
01	4969-1407-01	TENSION SPRING	RP	1	19	4969-1042-01	ROLLER ASSY	RP	1
02	4014-1023-01	PHOTO INTERRUPTER		2	20	4014-1980-01	PLATE		1
03	4014-1997-01	POSITIONING SCREW		1	21	4014-1952-01	LIFTUP LEVER		1
04	4969-1567-01	SOLENOID ASSY		1	22	4027-1512-01	SCREW		1
05	4024-2544-01	COLLAR		1	23	4969-1408-01	ACTUATOR		1
06	4024-2379-01	BUSHING		1					
07	4969-1134-01	GEAR		1					
08	4969-1146-01	BUSHING		5					
09	4024-3039-01	PIN		2					
10	4594-2214-01	PIN		1					
11	4024-2062-01	TORQUE LIMITTER	RP	1					
12	4014-2264-01	GEAR 14T		1					
13	4014-1729-01	STOPPER RING		3					
14	4969-1410-01	ROLL		2					
15	4969-1643-01	GEAR		2					
16	4024-1027-01	PREVENTING RUBBER		2					
17	4024-2320-01	GEAR		2					
18	4969-1409-01	TENSION SPRING		2					
INDEX	PART NO.	PART NAME	REC	QTY	SFIX				