
R0206
(FG HEAD)
P0201
CURR LIMIT 1
CAP ET 2
CAP R/F 3
CAP FG1 4
GND (FG) 5
SW 5V (1) 6
GND (MOTOR) 7
LOAD MOTOR (-) 8
LOAD MOTOR (+) 9
CAP VM 10
UNLOAD (H) 11
LOAD (H) 12
TO SYSTEM CONTROL & SERVO SECTION P2501 (E-1)
C0201
R0207
HOLE SENSOR H3
R0208
HOLE SENSOR H1
R0209
HOLE SENSOR H2
IC0201
(CAPSTAN MOTOR DRIVE)
RCC SET
H3-
H3+
H1-
H1+
H2-
H2+
ED/S
GND
VH+
EC
ECR
TL
PCV
PC1
VCC
NC
VM1
A3
A1
ATC
A2
OUT2
RNF
OUT1
VM2
RIN
FIN
POSITION SIGNAL PROCESS
DIFFERENTAL AMP
TORQUE DIRECTION
HALL POWER
EC AMP
TL AMP
AMP
VM1
DRIVER
DRIVER
CONTROL LOGIC
TSD
R0201
R0211
C0206
C0207
R0212
R0213
Q0203
Q0202
Q0201
R0210
D0203
TL0204
TL0202
TL0203
TL0201
L0201
C0208
C0209
C0210
R0204
(CAPSTAN MOTOR MAIN COIL)
TL0205