
JACK C.B.A.
JACK
EDIT
S-VIDEO IN
V-IN
P53001 P59201 8 8
P53001 P59201 9 9
P53001 P59201 10 10
P53001 P59201 1 1
P53001 P59201 2 2
P53001 P59201 4 4
5V
IC56003 (INV)
IC56014(D-TYPE FF)
LPF
IC59201 (VIDEO CONTROLLER)
Y IN
C IN
V IN
DATA 16bit (D0-D15)
ADD 7bit (A1-A7)
CS
NRD
NWR
IC56002 (RISC MICROCOMPUTER)
DATA 16bit (D0-D15)
ADD 20bit (A0-A21)
S DET
RD
WE0
WE1
CS4
CS0
CS2
CS3
DATA LOAD
S CLK
S DATA
IC56001 (PRINT CONTROL/ VIDEO PROCESSOR)
CSA
E CLK
DAT
WRH
WRL
RD
DATA 16bit (D0-D15)
ADD 9bit (A1-A9)
HEAD CLK
DATA0
DATA1
DATA2
DATA3
DATA4
DATA5
DATA6
LATCH
DG
P56001
TO THERMAL HEAD
SD CMD
SD CLK
SD DAT
SDCD
P56302 SD CARD
IC56010 (8M FLASH ROM)
CS
DATA 16bit (D0-D15)
DE
WE
ADD 19bit (A1-A16,A18-A20)
IC56011 (64M SD RAM)
CS
DATA (D0-D7) (D8-D15)
LDQM
UDQM
ADD 14bit (A1-A14)
IC56307 (BUFFER)
WE1
ADD (A8,A9,A11)
IC56308 (BUFFER)
ADD (A4-A7)
ADD (A0-A3)
IC56306 (BUFFER)
DATA (D0-D7)
PC CARD CONNECTOR P56303
IC59202 (16M SD RAM)
SD DATA
SD ADRS
/CS
/RAS
/CAS
/WE
CLK
SD CSB
SD RASB
SD CASB
SD WEB
SD CLK
IN
X59201
OUT
FROM CONTROL IC56009-16
RESET
LCD Y
LCD C
RHS(HD OUT)
A
B
C
D
E
F