Ref No.	IC1021								IC1101				IC1121							
MODE	1	2	3	4	5	6	7		A	K	R		1	2	3	4				
STOP	-26.0	0	0	0	17.0	0.5	0.2		0	3.9	2.5		5.1	3.3	0	3.4				
PLAY	-26.0	0	0	0	17.0	0.5	0.2		0	3.9	2.5		5.1	3.3	0	3.4				

Ref No.	IC1151																			
MODE	1	2	3	4	5															
STOP	0	3.4	8.9	8.9	12.5															
PLAY	0	3.4	8.9	8.9	12.5															

Ref No.	Q1041					Q1111														
MODE	1	2	3	4		S	D	G												
STOP	5.2	4.1	0.5	16.6		5.1	5.1	0												
PLAY	5.2	4.1	0.5	16.6		5.1	5.1	0												

Ref No.	QR1111																			
MODE	E	C	B																	
STOP	0	0	3.4																	
PLAY	0	0	3.4																	