Note: This printed circuit board diagram may be modified at any time with the development of new technology.

(SIDE:A)

MD OPTICAL PICKUP



TP411 TP443 TP408 TP407 TP406 TP431 TP405 TP430 TP429 TP402 TP401 TP449 TP403 TP417 TP404 TP439 TP421 TP427 TP428 TP440 TP437 TP436

IC101 IC1 IC201 IC301 IC401 IC402 IC501 IC601 IC602 IC202 IC203

Q1 Q201 Q202 Q203 Q401 Q402 Q403 Q404 Q405 Q406 Q407 Q408 Q5

D402 D404 D405 D406 D401

L401 L403 L201 L406 L402

X101 X201 LX405 ICX403

CP1 CP201 CP301 CP302

JK501 SX201 SX202 SX203 SX204 SX206 S207 (COVER OPEN CLOSE DET.) S208

Z401 Z402

1 RECHARGEABLE BATTERY ⎓ 1.2V

BATTERY CASE
1 LR6(UM-3, AA SIZE)
BATTERY ⎓ 1.5V

HOLD VOL+ VOL-

LED UNIT HEADPHONES SPINDLE MOTOR TRAVERSE MOTOR

2468A-2
(REP3252A-M)

(SIDE:B)

SJ-MJ50(GH) PRINTED CIRCUIT BOARD DIAGRAM