
TO CCD FLEX.CARD PP101
TO PS201
IC109 C0JBAB000276
IC107 C0ZBZ0000194 (V.DRIVE G)
IC108 C0ZBZ0000194 (V.DRIVE R.B)
IC101 MN52A1 (CCD DRIVE)
IC102 C0CBZGA00006 (REGULATOR)
Q101 2SB0970X0L (SWITCHING)
QR101 UNR521900L (INV.)
X101 VCR0512
L106 G1C100M00019
L102 G1C100M00019
D101 MA6Z12100L
TL101
CL101
Hi-SPEED PULSE DECODET
PROCESS PULSE DECODER
V PULSE DECODER
CH PULSE DECODER
SERIAL DATA INPUT
V TIMING S/R
H PULSE GEN.
H TIMING S/R
HCLR GEN.
1/2